
SIEMENS

Gigaset SX761 dsl Gigaset SX762 WLAN dsl Gigaset SX763 WLAN dsl




For other languages please refer to the Product CD.




Opmerking: De productafbeeldingen op deze en volgende pagina's zijn voorbeelden. Het uiterlijk van uw apparaat kan anders zijn.

Achterpaneel



Onderzijde




Aansluiten en inschakelen


Naar de data-aansluiting op het filter (splitter)




Alternatief: naar extern modem (bijv. VDSL- of kabelverbinding met internet)




Naar de telefoonlijn van het filter (de splitter) (Gigaset SX762/SX763)



Naar de telefoon




Naar de pc (bekabeling)



ToNaar de pc (draadloos) (Gigaset SX762/SX763)



Naar de stroomvoorziening



Version: 26-03-2007



Uitgegeven door Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 Alle rechten voorbehouden. Afhankelijk van beschikbaarheid. Recht op wijziging voorbehouden. www.siemens.com/gigaset


A31008-M707-R101-1-5443_26-03-2007

Gebruikersinterface starten

Webbrowser starten




Het aanmeldscherm verschijnt



Typ het wachtwoord en klik op **OK**.

Toegang tot internet configureren



Start de wizard Basisinstellingen voor het configureren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op cd-rom voor meer informatie.

Hulpmiddel bij het bellen

Toetscombinatie	Speciale functie (Gigaset SX762/SX763)
*52#	WLAN-functie moet worden ingeschakeld via telefoon
#52#	WLAN-functie moet worden uitgeschakeld via telefoon
	Bellen
Toetscombinatie	
*1*6	Een intern toestel bellen
**	Alle interne nummers bellen
99	Oproep van een ander toestel beantwoorden
*31#number	Beperking belleridentificatie (CLIR)
*51#	Beperking belleridentificatie als standaard
#51#	Beperking belleridentificatie als standaard annuleren (CLIP)
Toetscombinatie	Schakelen tussen telefoongesprekken
R/ Phone number	Ruggespraak
R2	Wachtend gesprek beantwoorden/schakelen tussen twee gesprekken
R0	Wachtend gesprek weigeren
R1	Gesprek beëindigen en teruggaan naar wachtend gesprek
Toetscombinatie	Groepsgesprek met drie deelnemers
R3	Groepsgesprek
R2	Groepsgesprek beëindigen en met afzonderlijke gesprekken doorgaan
	Groepsgesprek beëindigen en verbinding tussen
R4	gesprekspartners tot stand brengen. Groepsgesprek beëindigen: hoorn neerleggen.
Toetscombinatie	
	beëindigen: hoorn neerleggen.
Toetscombinatie	beëindigen: hoorn neerleggen. Oproepen beantwoorden en doorschakelen
Toetscombinatie *21*[number]#	beëindigen: hoorn neerleggen. Oproepen beantwoorden en doorschakelen Doorschakelen naar intern telefoonnummer
Toetscombinatie *21*[number]# #21#	beëindigen: hoorn neerleggen. Oproepen beantwoorden en doorschakelen Doorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen
Toetscombinatie *21*[number]# #21# *61*[number]#	Dorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer
Toetscombinatie *21*[number]# #21# *61*[number]# #61#	beëindigen: hoorn neerleggen. Oproepen beantwoorden en doorschakelen Doorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij bezette lijn uitschakelen
Toetscombinatie *21*[number]# #21# *61*[number]# #61# *67*number#	Dorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer
Toetscombinatie *21*[number]# #21# *61*[number]# #61# *67*number# #67#	Dorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen naar intern telefoonnummer Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij bezette lijn uitschakelen Alle instellingen voor oproepdoorschakeling uitschakelen Wachtend gesprek en oproep weigeren indien bezet
Toetscombinatie *21*[number]# #21# *61*[number]# #61# *67*number# #67# #77#	Dorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen naar intern telefoonnummer Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij bezette lijn uitschakelen Alle instellingen voor oproepdoorschakeling uitschakelen Wachtend gesprek en oproep weigeren indien bezet Wachtend gesprek toestaan
Toetscombinatie *21*[number]# #21# *61*[number]# #61# *67*number# #67# #77# Toetscombinatie	Dorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij bezette lijn uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij bezette lijn uitschakelen Alle instellingen voor oproepdoorschakeling uitschakelen Wachtend gesprek en oproep weigeren indien bezet Wachtend gesprek toestaan Wachtend gesprek uitschakelen
Toetscombinatie *21*[number]# #21# *61*[number]# #61# *67*number# #67# #77# Toetscombinatie *43#	Dorschakelen naar intern telefoonnummer Oproepdoorschakeling uitschakelen naar intern telefoonnummer Oproep bij afwezigheid doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij afwezigheid uitschakelen Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproep bij bezette lijn doorschakelen naar intern nummer Oproepdoorschakeling bij bezette lijn uitschakelen Alle instellingen voor oproepdoorschakeling uitschakelen Wachtend gesprek en oproep weigeren indien bezet Wachtend gesprek toestaan

Dit hulpmiddel bij het bellen is ook in andere talen beschikbaar in de gebruikershandleiding op de cd.