

SpeedTouch™706 (WL)

(Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP









SpeedTouchTM 706 (VVL)

Installatiehandleiding





Copyright

Copyright ©1999-2006 THOMSON. Alle rechten voorbehouden.

Het distribueren en kopiëren van dit document, alsmede het gebruik en bekendmaken van de inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van THOMSON. De inhoud van dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een toezegging van THOMSON. THOMSON is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fout of onjuistheid in dit document.

Thomson Telecom Belgium Prins Boudewijnlaan, 47 B-2650 Edegem Belgium

www.speedtouch.com

Merken

Volgende merken worden in dit document gebruikt:

- SpeedTouch™ is een merk van THOMSON.
- Microsoft, Windows, MS-DOS en Internet Explorer zijn gedeponeerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- UNIX is een gedeponeerd merk van UNIX System Laboratories, Incorporated.
- Apple en Mac OS zijn gedeponeerde merken van Apple Computer, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Adobe, het Adobe-logo en Acrobat Reader zijn merken of gedeponeerde merken van Adobe Systems, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Netscape en Netscape Navigator zijn gedeponeerde merken van Netscape Communications Corporation.
- ▶ Ethernet is een merk van Xerox Corporation.
- "Wi-Fi" en het Wi-Fi logo zijn gedeponeerde merken van de Wi-Fi Alliance. "Wi-Fi CERTIFIED", "Wi-Fi ZONE", "Wi-Fi Alliance", hun respectievelijke logo's en "Wi-Fi Protected Access" zijn merken van de Wi-Fi Alliance.

Desgevallend zijn de overige producten merken of gedeponeerde merken van de respectievelijke eigenaren.

Info Documentatie

Status: v2.0 (maart 2006)

Referentie: E-DOC-CTC-20051017-0108

Verkorte titel: Installatiehandleiding ST706 (WL) R6.1 (nl)





Inhoudsopgave

Inleiding tot de SpeedTouch™	
Basisinstallatie	
Uw SpeedTouch™ opstellen	
Uw SpeedTouch™ installeren	
Begeleide installatie Handmatige installatie	
De SpeedTouch™ installatie-cd	1
Verbindingen van de SpeedTouch™	2
Verbindingen en inschakeling	2
Draadloze instelling	
Basisbeveiliging	2





4	Problemen met de Internetverbinding oplossen	29
4.1	Controle van hardware	30
4.2	Lampjesdiagnostiek	31
4.3	Webdiagnostiek	33
4.4	Problemen met de installatie-cd oplossen	35
4.5	Problemen met draadloze instelling oplossen	38
4.6	Problemen met de Easy Setup oplossen	39





Over deze Installatiehandleiding

Gebruikte symbolen

In deze Installatiehandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



Een opmerking biedt aanvullende informatie over een onderwerp.



Een *tip* biedt een alternatieve of snellere methode om een actie uit te voeren



Een *waarschuwing* vertelt u over potentiële problemen of specifiek te nemen voorzorgsmaatregelen.

Terminologie

Over het algemeen zal naar de SpeedTouch™706(i) en SpeedTouch™ 706(i) WL in deze Installatiehandleiding worden verwezen als SpeedTouch™.

Documentatie en software-updates

THOMSON ontwikkelt voortdurend nieuwe oplossingen, maar werkt daarnaast ook aan de verbetering van zijn bestaande producten.

Voor suggesties met betrekking tot dit document verwijzen wij u naar documentation.speedtouch@thomson.net.

Voor verdere informatie over THOMSON's laatste technologische innovaties, documenten en softwareversies bezoekt u ons op: www.speedtouch.com.









1 Inleiding tot de SpeedTouch™

Inleiding

Binnen enkele minuten zult u toegang krijgen tot het Internet via uw SpeedTouch™706(i) (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met Voice over IP (VoIP).

In deze Installatiehandleiding ziet u hoe u uw SpeedTouch TM configureert en hoe u een computer of lokaal netwerk (LAN) op het Internet aansluit.

Identificatie van uw SpeedTouch™

Het label op de onderkant van uw SpeedTouch™ geeft u informatie over de SpeedTouch™:

- Productnaam
- Modelnummer
- Serienummer
- Stroomvereisten



Gelieve het label niet te verwijderen of te bedekken.

DSL-versies

De SpeedTouch™ bestaat in twee ADSL-varianten:

- POTS: De SpeedTouch™706 (WL) wordt aangesloten op een conventionele telefoonlijn (Plain Old Telephone Line POTS).
- ISDN: De SpeedTouch™706i (WL) wordt aangesloten op een ISDN-lijn, zodat woningen met een ISDN-lijn de ADSL-service kunnen gebruiken.

De variant	is geschikt voor
POTS	▶ ADSL
	▶ ADSL2
	▶ ADSL2+
	▶ RE-ADSL
ISDN	▶ ADSL
	▶ ADSL2
	▶ ADSL2+

U kunt uw versie eenvoudig herkennen aan de productnaam op het label aan de onderzijde van uw SpeedTouch $^{\text{TM}}$.



Let erop dat u uitsluitend de SpeedTouch $^{\text{TM}}$ -versie gebruikt die geschikt is voor uw type DSL-service.





SpeedTouch™ installatie-cd

Uw SpeedTouch™ wordt geleverd met installatie-cd.

Als u de CD in een Microsoft Windows PC of Mac OS X computer steekt:

- Begeleidt een intuïtieve SpeedTouch™ Quick-Install Wizard (wizard voor snelle installatie) u bij de configuratie van de hardware van uw SpeedTouch™ en bij uw aansluiting op het Internet.
 - Zie "2.2 Uw SpeedTouch™ installeren" op pagina 7 voor meer informatie.
- Voor verdere verwijzing verstrekt het SpeedTouch™ cd-menu u koppelingen naar alle inhoud. Zie "2.3 De SpeedTouch™ installatie-cd" op pagina 19 voor meer informatie.

Als u een ander besturingssystemen gebruikt, biedt een reeks subdirectories u de mogelijkheid eenvoudig te bladeren door de gebruikersdocumentatie, SpeedTouch™ systeemsoftware, servicesjablonen, enzovoort.

SpeedTouch™ Home Install Wizard

De SpeedTouch $^{\text{TM}}$ Home Install Wizard (wizard voor thuisinstallatie) werd ontworpen om u in een handomdraai op het Internet te brengen.

Eerst probeert de wizard uw SpeedTouchTM te detecteren. Zodra u uw SpeedTouchTM hebt aangesloten op de computer, configureert de wizard uw SpeedTouchTM en – indien nodig – uw computer.

De Home Install Wizard werd ontworpen voor Microsoft Windows besturingssystemen en Mac OS X - in het laatste geval mits u gebruik maakt van een draadverbinding met uw SpeedTouch TM .

U kunt de SpeedTouch™ Home Install Wizard starten:

- Automatisch vanuit de SpeedTouch™ Quick-Install Wizard wanneer u de SpeedTouch™ installatie-cd voor het eerst in een computer steekt.
 - Zie "2.2 Uw SpeedTouch™ installeren" op pagina 7 voor meer informatie.
- Vanaf de **homepage** van het SpeedTouch™ cd-menu, via **Snelle Installatie uitvoeren**. Hierdoor worden de Quick-Install Wizard en de Home Install Wizard opnieuw gestart, alsof u de installatie-cd voor de eerste keer start.
- Vanuit het SpeedTouch™ cd-menu SpeedTouch™ Onderhoud, via SpeedTouch™ configuratie aanpassen.



Indien u de begeleide installatieprocedure niet wenst te gebruiken, kunt u uw SpeedTouch™ ook geheel handmatig installeren en configureren. Zie "2.2.2 Handmatige installatie" op pagina 17 voor meer informatie.





2 Basisinstallatie

Voordat u begint

Zorg dat u eerst de veiligheidsinstructies en voorschriften leest. De veiligheidsinstructies zijn te vinden op de installatie-cd (zie "2.2 Uw SpeedTouch™ installeren" op pagina 7) en/of kunnen als gedrukt boekje worden geleverd.

ADSL-service

De ADSL-service moet actief zijn op uw telefoon- of ISDN-lijn.

Indien de telefoon en de ADSL-service gelijktijdig beschikbaar zijn via dezelfde aansluiting, hebt u een centrale splitter of meerdere filters nodig om het ADSL- en het telefoonsignaal van elkaar te scheiden.



Openbare telefoonlijnen zijn elektrisch geladen en kunnen een elektrische schok veroorzaken. Probeer slechts splitter/filters op te zetten die speciaal ontworpen zijn om door onbevoegd personeel te worden geïnstalleerd. Neem voor verdere bijstand contact op met uw Internet-aanbieder.

Computervereisten

- Om uw computer(s) via Ethernet aan te sluiten, dient u erop toe te zien dat deze computer(s) uitgerust is/zijn met een Ethernet-netwerkkaart (NIC).
- Voor draadloze netwerken hebt u een draadloze 802.11 b/g compatibele clientadapter nodig voor elke computer die u draadloos wenst aan te sluiten.

Draadloze clientadapters

U kunt een van volgende draadloze clientadapters gebruiken:

- SpeedTouch™110g CardBus
- ▶ SpeedTouch™120g USB-adapter (met kabel)
- SpeedTouch™121g USB-adapter (zonder kabel)
- Een andere WLAN-client met Wi-Fi certificatie

Verbindingsgegevens van uw Internetaanbieder (ISP)

U hebt de volgende verbindingsgegevens nodig van uw ISP:

- De methode van uw ISP om verbinding te maken met het Internet (bijvoorbeeld PPPoE)
- De VPI/VCI (bijvoorbeeld 8/35)
- Uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het Internet

U krijgt deze informatie van uw ISP wanneer u een ADSL-abonnement neemt. Tijdens de installatie zult u gevraagd worden om deze informatie in te voeren.



2.1 Uw SpeedTouch™ opstellen


Configuratiemogelijkheden

U kunt de SpeedTouch™ tegen een wand monteren, rechtop zetten of simpelweg op een vlak oppervlak plaatsen.

Wandmontage

Ga als volgt te werk om de Speed Touch $^{\rm TM}$ tegen een wand of ander verticaal oppervlak te monteren:

- Boor twee gaten in de wand of het andere verticale oppervlak waar u de SpeedTouch™ wenst te plaatsen.
- 2 Bevestig twee schroeven in de gaten. De schroeven dienen vijf millimeter uit het wandoppervlak te steken.
- 3 Bevestig uw SpeedTouch™ tegen de wand met gebruik van de twee montageslots aan de onderzijde.





Als u de SpeedTouch™ op gipsplaat bevestigt, dient u pluggen te gebruiken om de schroeven op hun plaats te houden. Anders zou de spanning van de aan de stekkers in het achterpaneel van de SpeedTouch™ bevestigde kabels de SpeedTouch™ uit de wand kunnen trekken.

Rechtop

Gebruik de houder om de SpeedTouch™ rechtop te zetten (indien beschikbaar).





2.2 Uw SpeedTouch™ installeren

Internet-verbinding instellen

Er zijn verschillende manieren om luw SpeedTouch $^{\rm TM}$ te installeren. De beste manier hangt af van uw besturingssysteem.

Als u het volgende besturingssysteem gebruikt	is de beste manier om uw SpeedTouch™ in te stellen
Microsoft Windows (98 SE, Millennium, 2000 of XP)	de Home Install Wizard, zoals beschreven in "2.2.1 Begeleide installatie" op pagina 8.
Mac OS X, mits u gebruik maakt van een draadverbinding met uw SpeedTouch™	
Elk besturingssysteem (mits u een IP-verbinding hebt)	de Easy Setup, zoals beschreven in "2.2.2 Handmatige installatie" op pagina 17: Open uw webbrowser, de HTTP-ontvanger op uw SpeedTouch™ doet de rest.



Als u gebruik maakt van Microsoft Windows XP, kunt u tevens de Microsoft Windows XP Internet Gateway Device (IGD) Control Agent voor UPnP gebruiken, zoals beschreven in de SpeedTouch™ Gebruikershandleiding.



2.2.1 Begeleide installatie

Inleiding

Op de cd vindt u een Quick-Install Wizard die u zal begeleiden bij de eerste installatie en configuratie van uw SpeedTouch $^{\text{TM}}$.

De Quick-Install Wizard:

- Verstrekt belangrijke informatie over veiligheid en voorschriften.
- Toont u hoe u de vereiste verbindingen met uw SpeedTouch™ tot stand brengt.
- Toont u hoe u uw apparaat aanzet.
- ▶ Bereidt u voor op een soepele uitvoering van de SpeedTouch™ Home Install Wizard

De daaropvolgende SpeedTouch™ Home Install Wizard bereidt vervolgens uw SpeedTouch™ en uw lokale computer(s) voor op aansluiting op het Internet.

De Home Install Wizard:

- Leidt u door de aansluiting van uw computer(s) op uw SpeedTouch™.
- ▶ Bereidt de SpeedTouch™ voor op aansluiting op het Internet.



Om de toepassingen op de installatie-cd te kunnen uitvoeren op een Microsoft Windows 2000, een Microsoft Windows XP besturingssysteem of een Mac OS X computer, heeft u beheerdersrechten nodig.

De kabels aansluiten: wacht!

Verbin met uw SpeedTouch™ pas wanneer u hiertoe opdracht krijgt van de SpeedTouch™ Quick-Install Wizard en/of de SpeedTouch™ Home Install Wizard.

De cd de eerste keer starten

Om het installatie-cd-menu van de SpeedTouch™ te starten:

- 1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom of dvd-rom-station van uw computer.
 - Microsoft Windows: de cd start automatisch.



Gebeurt dit niet, dan verwijzen wij u naar "De SpeedTouch™-cd wordt niet automatisch gestart" op pagina 35.

- Mac OS X: Dubbelklik op **Menu** in het venster met de inhoud van de cd.
- 2 Kiest uw taal en klik op **OK**.
- 3 De procedure wordt vervolgd met de SpeedTouch™ Quick-Install Wizard. Ga door naar " Quick-Install Wizard" op pagina 9.



Quick-Install Wizard

De SpeedTouch™ Quick-Install Wizard leidt u door de eerste configuratie van uw SpeedTouch™. Ga als volgt te werk:

1 Op de Welkomstpagina klikt u op Volgende om verder te gaan.





Als u de cd al eerder op deze computer afspeelde, wordt de Quick-Install Wizard niet meer getoond; in plaats hiervan verschijnt het cdmenu.

2 Kies uw SpeedTouch™ uit de lijst met ondersteunde apparaten en klik op Volgende.





Om uw SpeedTouch™ eenvoudig te kunnen identificeren, wordt een foto van het product getoond. Als u niet zeker weet welk apparaat u hebt, kijkt u op het label aan de onderkant van uw SpeedTouch™.

De SpeedTouch™ veiligheidsinstructies en voorschriften worden weergegeven.





3 Scroll naar beneden om alle instructies zorgvuldig te lezen, kies **lk heb de**Veiligheidsinstructies en Voorschriften gelezen en begrijp ze volledig om te
bevestigen dat u ze hebt gelezen, en klik op Volgende.



Uw SpeedTouch™ is ontworpen en getest om aan de recentste veiligheidsnormen te voldoen. Om evenwel een veilig gebruik van het product te waarborgen, is het belangrijk dat u de getoonde en/of beschikbare veiligheidsinstructies en voorschriften in het Veiligheidsen Voorschriftenboekje leest en nauwkeurig opvolgt alvorens het SpeedTouch™ product te installeren.

Hierna word u via diverse vensters verder geleid door de preliminaire hardwareconfiguratie van uw SpeedTouch™.

4 Volg alle instructies zorgvuldig op. Klik telkens wanneer u klaar bent om verder te gaan, op Volgende.

Zodra u alle preliminaire verbindingen met uw SpeedTouch™ tot stand hebt gebracht en u uw SpeedTouch™ hebt aangezet en geïnitialiseerd, zijn de laatste stappen in de Quick-Install Wizard:

Controleer of u alle informatie bij de hand hebt om de Home Install Wizard uw SpeedTouch™ te laten configureren voor aansluiting op het Internet.

Zie "Verbindingsgegevens van uw Internet-aanbieder (ISP)" op pagina 5 voor een overzicht van de informatie die u bij de hand moet hebben.

- Start de SpeedTouch™ Home Install Wizard.
- 5 Klik op Mijn SpeedTouch™ Configureren om door te gaan.
- De procedure wordt vervolgd met de SpeedTouch™ Home Install Wizard. Ga door naar " Home Install Wizard" op pagina 11.



Home Install Wizard

De SpeedTouch™ Home Install Wizard helpt u door uw lokale netwerkverbindingen en bereidt de SpeedTouch™ voor op aansluiting met het Internet. Ga als volgt te werk:

1 Op de Welkomstpagina klikt u op Volgende om verder te gaan.



Het scherm met de licentieovereenkomst verschijnt.

Voordat u kunt verdergaan, moet u de voorwaarden accepteren. Klik op Ja als u akkoord gaat.



Als u deze licentieovereenkomst al tijdens een vorige configuratie hebt geaccepteerd, wordt dit venster niet opnieuw weergegeven.

De SpeedTouch™ Home Install Wizard controleert uw systeem en zal u vragen de SpeedTouch™ op uw computer aan te sluiten.





Zie "SpeedTouch™ bedrading" op pagina 20 voor een uitgebreid overzicht van alle SpeedTouch™ verbindingen.





- 3 Breng een van de volgende verbindingen tot stand:
 - ▶ Sluit de gele RJ-45 Ethernet-kabel aan op de gele (aangegeven) Ethernetpoort van uw SpeedTouch™ en het andere uiteinde op de Ethernet-poort van uw computer.
 - Voor draadloze netwerken, steekt u een draadloze kaart of adapter in uw computer.



Zie bij problemen of voor uitgebreidere informatie "2.5.1 Draadloze instelling" op pagina 22.

Wanneer de hardware met succes is geïnstalleerd en u verbinding met de SpeedTouch™ hebt, zal de wizard verdergaan met de configuratie van uw Internet-verbinding.



Als de wizard geen verbinding detecteert, verschijnt er een foutmelding. Zie "De wizard detecteert geen verbinding" op pagina 35.

Ga door naar " Configuratie van de Internet-verbinding" op pagina 13.



Configuratie van de Internet-verbinding


Ga als volgt te werk:

Desgevraagd voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw SpeedTouch™ beveiligingsinstellingen in en klikt u op OK.



De standaardgebruiker is 'Administrator' en het wachtwoord is blanco. Het is evenwel aan te raden een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord te specificeren teneinde uw SpeedTouch™ tijdens de configuratieprocedure tegen externe aanvallen te beschermen (zie voor verdere informatie "3 Ga door naar "Configuratie van de Internet-verbinding" op pagina 13." op pagina 23).

2 Kies de passende Regio, Internet-aanbieder en Service voor uw Internet-verbinding, zoals gespecificeerd door uw Internet-aanbieder, en klik op Volgende.





als uw Internet-aanbieder een aparte schijf met een aangepast serviceprofiel heeft bijgevoegd, klikt u op **Diskette** om naar de locatie van het bijbehorende service-sjabloonbestand te gaan.



Van hieraf kan de procedure iets verschillen van de onderstaande beschrijving. De informatie die u moet opgeven, is afhankelijk van het geselecteerde serviceprofiel en moet door uw Internet-aanbieder worden verstrekt. Hierna word u via diverse vensters verder geleid door de configuratieprocedure voor de SpeedTouch™ en uw computer. Voer de gevraagde informatie in en klik waar gevraagd op **Volgende**.


- 3 Eerst wordt uw Internet-verbinding opgezet:
 - Kies de VPI/VCI en zo nodig het type verbinding zoals gespecificeerd door uw Internet-aanbieder en klik op Volgende.
 - Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de instellingen van uw Internet-account zoals gespecificeerd door uw Internet-aanbieder, en klik op Volgende.
- De procedure gaat verder met enkele aanvullende configuraties.
 Ga door naar " Configuratie van de SpeedTouch™ (en uw computer)" op pagina 14.



Configuratie van de SpeedTouch™ (en uw computer)

Ga als volgt te werk:

- Afhankelijk van het geselecteerde serviceprofiel en de vereisten van uw Internet-aanbieder kunt u tijdens de Home Install Wizard aanvullende instellingen moeten invullen, zoals dynamische DNS-service, configuratie van de tijd, VoiP (SIP of MGCP) of andere.
 - Voer de van uw Internet-aanbieder ontvangen informatie in en klik waar gevraagd op **Volgende**.
- 2 Om de draadloze verbindingen met uw SpeedTouch™te beschermen, zet u de schuifknop in de gewenste veiligheidsstand.



Om het verkeer tussen de SpeedTouch™ en de aangesloten draadloze stations veilig te stellen, zijn de volgende veiligheidsstanden beschikbaar:

- Laag, dat feitelijk betekent dat helemaal geen veiligheidsmaatregelen worden genomen
- Medium, dat betekent dat het verkeer aan de hand van een statische coderingssleutel (WEP) wordt gecodeerd.
- Hoog, dat de hoogst beschikbare veiligheidsstandaard (WPA) biedt voor codering van al het draadloos verkeer.



Zie voor een overzicht van alle SpeedTouch™ draadloze beveiligingsvoorzieningen " Beveiliging van uw draadloos netwerk" op pagina 24.



3 Om uw SpeedTouch™ tegen ongeoorloofde toegang te beschermen, dient u een gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken. Telkens wanneer een gebruiker toegang wenst tot een SpeedTouch™ beheersinterface, wordt de gebruiker gevraagd deze gebruikersnaam en dit wachtwoord te verstrekken alvorens toegang zal worden verleend.



Klik op Volgende om door te gaan.


De procedure gaat verder met de laatste stappen van de configuratie van uw SpeedTouch™ en uw computer.

Ga door naar "De Home Install Wizard beëindigen" op pagina 15.

De Home Install Wizard beëindigen

De SpeedTouch™ Home Install Wizard configureert de SpeedTouch™ en uw computer overeenkomstig het serviceprofiel. Ga als volgt te werk:

1 In het volgende venster kunt u de voortgang van het configureren volgen:





2 Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.

De volgende stappen gebeuren automatisch:

- Na enkele seconden zal het Internet lampje op uw SpeedTouch™ groen oplichten om aan te geven dat er een Internet-verbinding is. Gebeurt dit niet, dan verwijzen wij u naar "4.2 Lampjesdiagnostiek" op pagina 31. U kunt uw Internet-verbinding zo nodig testen zoals beschreven in " Testen van uw Internet-verbinding" op pagina 33.
- ► Het SpeedTouch™ cd-menu verschijnt. Zie "2.3 De SpeedTouch™ installatie-cd" op pagina 19 voor meer informatie.
- U word dan automatisch doorgestuurd naar de geïntegreerde SpeedTouch™ pagina's (tenzij u het http://speedtouch.lan vakje in het laatste venster van de Home Install Wizard hebt aangekruist). Op deze pagina's kunt u uw firewall, de instellingen van uw apparaat, de instellingen van uw draadloze toegangspunt, enzovoort configureren. Zie de Gebruikershandleiding van de SpeedTouch™ voor verdere informatie

Meer over IP-instellingen

De netwerkinterface van de computer die tijdens de Home Install Wizard wordt gebruikt, wordt zo geconfigureerd dat haar IP-configuratie in de meeste gevallen dynamisch wordt verkregen. Dit is de meest geschikte configuratie en dient niet te worden gewijzigd.



Gelieve voor vaste of geavanceerde IP-configuraties de instructies van uw Internet-aanbieder op te volgen.



2.2.2 Handmatige installatie

Op het web gebaseerde Easy Setup

Met de hulp van de Easy Setup stelt u uw Internet-verbinding met een paar klikken in.

De Easy Setup is onafhankelijk van het besturingssysteem.

Voorwaarden

Controleer of:

- ▶ Uw SpeedTouch™ correct is ingesteld en aangezet.
- ► Uw computer is aangesloten op de SpeedTouch™. Ingeval van een draadloze configuratie moet een draadloze clientadapter op uw computer worden geïnstalleerd en correct worden geconfigureerd voor aansluiting op uw SpeedTouch™.



Zie "SpeedTouch™ bedrading" op pagina 20 voor een uitgebreid overzicht van alle SpeedTouch™ verbindingen.

 Uw hostcomputer werd geconfigureerd als DHCP-client of geconfigureerd met een geldig vast IP-adres. Raadpleeg het Help-bestand van uw webbrowser voor meer informatie.



Bij problemen kunt u de hostcomputer een vast IP-adres geven in hetzelfde subnet als uw SpeedTouch™ (als de SpeedTouch™ zijn standaardinstellingen bezit, is dit een adres tussen 192.168.1.1 en 192.168.1.253). Indien u vaste IP-adressen gebruikt, moet de SpeedTouch™ als DNS-server (standaard) zijn geconfigureerd.

 Uw webbrowser geen proxyserver gebruikt. Zie "Uitschakeling proxyserver" op pagina 39 voor meer informatie.

HTTP-ontvanger

Ga als volgt te werk:

Open een webbrowser. Ga naar om het even welke website, bijvoorbeeld http://www.speedtouch.com. Zolang nog geen Internet-verbinding tot stand is gebracht, word u automatisch doorgestuurd naar de SpeedTouch™ Welkomstpagina.





Als u niet automatisch word doorgestuurd, gaat u naar "De Easy Setup-wizard starten" op pagina 18

- 2 Klik op Mijn SpeedTouch instellen om de Easy Setup-wizard te starten.
- 3 Ga door naar "De Internet-verbinding instellen" op pagina 18.





De Easy Setup-wizard starten

U kunt de Easy Setup-wizard ook starten vanuit de geïntegreerde webpagina's. Ga als volgt te werk:

- 1 Ga naar de SpeedTouch™ pagina's op http://speedtouch.lan of op zijn IP-adres; het standaardadres is 192.168.1.254.
- 2 Klik in het menu SpeedTouch.



3 Klik in de Kies een taak-lijst op Instellen.

De Internet-verbinding instellen

In de Easy Setup-wizard:

- 1 Klik op Volgende om door te gaan. Indien u om enige reden de wizard wilt afbreken, klikt u op Annuleren.
- 2 Kies de door uw Internet-aanbieder verstrekte Service(Router of Bridge); klik hierna op Volgende.
- 3 Kies de passende VPI/VCI en indien nodig het type verbinding (PPPoE of PPPoA) dat u van uw Internet-aanbieder hebt ontvangen; klik vervolgens op Volgende.
- 4 Voor een PPP-verbinding van een Routed service vult u de instellingen van uw Internet-account (**PPP-gebruikersnaam** en **wachtwoord**) in die u van uw Internet-aanbieder hebt ontvangen. Klik op **Volgende**.
- 5 Vul de SpeedTouch™ gebruikersnaam en het wachtwoord in..



De standaardgebruiker is 'Administrator' en het wachtwoord is blanco. Het is evenwel aan te raden een andere gebruikersnaam en een ander wachtwoord voor de beheerder te specificeren teneinde uw SpeedTouch™ tegen externe aanvallen te beschermen, zoals beschreven in "3 Ga door naar "Configuratie van de Internetverbinding" op pagina 13." op pagina 23.

- Op het volgende scherm kunt u uw instellingen herzien alvorens de configuratie van uw SpeedTouch™ te starten. Als iets ontbreekt of onjuist is, klikt u op **Terug**. Om de instellingen te bevestigen, klikt u op **Volgende**.
- Wacht tot de configuratie gereed is, en klik vervolgens op Voltooien. Na een korte pauze keert u automatisch terug naar de Welkomstpagina. Klik op de onderste link om naar de SpeedTouch™ pagina's te gaan of kies Deze pagina niet weergeven om via uw homepage op het Internet te gaan.



2.3 De SpeedTouch™ installatie-cd

SpeedTouch™ installatie-cd

Uw SpeedTouch™ wordt geleverd met een installatie-cd.

Als u de cd in een Microsoft Windows PC of Mac OS X computer steekt, begeleidt een intuïtief cd-menu u door de functies en inhoud van de installatie-cd en kunt u eenvoudig bladeren door de gebruikersdocumentatie, SpeedTouch™ systeemsoftware, servicesjablonen, enzovoort.

SpeedTouch™ cd-menu

Het SpeedTouch™ cd-menu wordt telkens wanneer de cd wordt aangebracht, of na uitvoering van de Quick-Install Wizard en de Home Install Wizard geopend:



Selecteer:

- Snelle Installatie uitvoeren om de SpeedTouch™ Quick-Install Wizard te starten.
- SpeedTouch Onderhoud om:
 - Uw SpeedTouch™ opnieuw te configureren via de Home Install Wizard.
 - ▶ Upgrades voor uw SpeedTouch™ te zoeken op het Internet
- Documentatie en Help om:
 - De gebruikersdocumentatie te raadplegen voor uw SpeedTouch™ DSL Gateway
 - De gebruikersdocumentatie voor de SpeedTouch™ netwerkproducten te raadplegen.
 - Meer informatie over SpeedTouch™ producten en oplossingen te raadplegen.



Als u problemen hebt bij het bekijken van de SpeedTouch™ documentatie, verwijzen wij u naar " lk kan de SpeedTouch™ documentatie niet bekijken" op pagina 36.

- De on line bijstand te raadplegen op www.speedtouch.com.
- Open een nieuw venster om de inhoud van de installatie-cd te bekijken.






2.4 Verbindingen van de SpeedTouch™

SpeedTouch™ bedrading

Op de tekening hieronder ziet u alle mogelijke verbindingen met de SpeedTouch™.



Verbindingen maken

In de meeste gevallen zullen de SpeedTouch™ Quick-Install Wizard en de Home Install Wizard u door het proces leiden om alle vereiste verbindingen met uw SpeedTouch™ tot stand te brengen.



Maak geen verbindingen voordat de wizard u dit vraagt. Zie "2.2 Uw SpeedTouch™ installeren" op pagina 7 voor meer informatie.

Als u de vereiste verbindingen zelf tot stand wilt brengen, verwijzen wij u voor verdere informatie naar "2.5 Verbindingen en inschakeling" op pagina 21.





2.5 Verbindingen en inschakeling

Zelf verbindingen maken

Indien u de vereiste verbindingen zelf tot stand wilt brengen zonder van de begeleide installatieprocedure zoals aanbevolen te gebruiken, dient u:

Ervoor te zorgen dat u eerst de veiligheidsinstructies en voorschriften leest.



De veiligheidsinstructies zijn te vinden op de installatie-cd (zie "2.2 Uw SpeedTouch™ installeren" op pagina 7) en/of kunnen als gedrukt boekje worden geleverd.

Volg de onderstaande instructie om verbindingen met uw SpeedTouch™ tot stand te brengen.

DSL-verbinding

Gebruik de grijze DSL-kabel om de DSL-poort van de SpeedTouch™ aan te sluiten op de wandcontactdoos van uw telefoon of een van de filters.

VolP-verbindingen

Met de SpeedTouch™ kunt u via het Internet telefoneren, met gebruik van een traditionele telefoon. Om de VoIP-service te kunnen gebruiken, zal uw Internetaanbieder u een telefoonnummer zoals Uniform Resource Identifier (URI), een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekken. Afhankelijk van uw telefoon/VoIP-contract kunt u nog altijd gesprekken voeren via de gewone telefoonlijn, mits u de PSTN-poort van uw SpeedTouch™ hebt aangesloten,



Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Gebruikershandleiding van de SpeedTouch™.

Aanzetten van de SpeedTouch™

Steek de coaxstekker van de voedingsadapter in de SpeedTouch™ voedingsingang en het andere uiteinde van de wandaansluiting.



De SpeedTouch™ stroomvereisten worden vermeld op het label op de onderkant van uw SpeedTouch™. Indien u een andere stroomvoorziening nodig hebt dan degene die u wordt verstrekt, dient u erop toe te zien dat de reservevoeding in overeenstemming is met de SpeedTouch™ stroomvereisten.

Gebruik de stroomschakelaar om de SpeedTouch™ aan te zetten.

Tijdens het opstarten zal het lampje op het voorpaneel enkele seconden rood oplichten. Zodra dit lampje volledig groen is, is uw SpeedTouch™ klaar voor gebruik. Na nog een paar seconden zal ook het DSL-lampje groen worden.

Als deze lampjes niet oplichten, verwijzen wij u naar "Controle van lampjes" op pagina 31. Een uitgebreid overzicht van de lampjes is te vinden in de SpeedTouch™ Gebruikershandleiding.

Om uw SpeedTouch™ uit te zetten, gebruikt u dezelfde schakelaar.

Netwerkverbindingen.

Met uw SpeedTouch™ kunt u uw computer(s) aansluiten via:

- Ethernet
- Draadloze netwerk



U word aangeraden de Begeleide Installatieprocedure te volgen. Zie "2.2.1 Begeleide installatie" op pagina 8 voor meer informatie.



2.5.1 Draadloze instelling

Draadloze clientadapters

Voor een draadloze verbinding met uw Wi-Fi gecertificeerde SpeedTouch™ hebt u een draadloze 802.11 b/g compatibele clientadapter nodig.

U kunt een van volgende draadloze clientadapters gebruiken:

- SpeedTouch™110g CardBus
- SpeedTouch™120g USB-adapter (met kabel)
- SpeedTouch™121g USB-adapter (zonder kabel)
- Een andere WLAN-client met Wi-Fi certificatie
- De ingebouwde gecertificeerde Wi-Fi WLAN-adapter indien beschikbaar op uw computer



Om hardware op een Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows XP besturingssysteem te kunnen installeren, hebt u beheerdersrechten op uw computer nodig.

Installatie van uw draadloze clientadapter

Ga als volgt te werk wanneer de Home Install Wizard u vraagt de draadloze clientadapter aan te sluiten.

1 Sluit de draadloze clientadapter aan. De hardware wordt geïnstalleerd.



Als u een SpeedTouch™ draadloze netwerkadapter gebruikt, wordt de SpeedTouch™ draadloze clientbeheerder geïnstalleerd, een alternatief voor de Wireless Zero Configuration (WZC) in Windows XP. Als u met Windows XP werkt en liever de WZC gebruikt, verwijzen wij u naar "Windows Zero Configuration herstellen" op pagina 38 om opnieuw over te schakelen op WZC.

Met de bijgeleverde SpeedTouch™110g/120g/121g adapter wordt de clientbeheerder correct geconfigureerd voor een veilige WLANverbinding met de SpeedTouch™. Ook voor een andere WLAN-client op Microsoft Windows XP met Service Pack 2 zal de WLANconfiguratie via de WZC correct verlopen. In alle overige gevallen zult u de clientbeheerder van uw WLAN-client moeten configureren zonder hulp van de wizard.



Serial Number
Please enter the serial number. You will find this information on the bottom label of your Speed Touch.

Please be careful filling in this value; errors will cause the wireless link not to function correctly.

Serial No:

Serial No:

Serial No:

To continue, click Next.

2 Voer uw SpeedTouch™ serienummer in en klik op Volgende.



Uw SpeedTouch $^{\text{TM}}$ serienummer is een sleutel met 13 tekens die afgedrukt is op de onderkant van uw SpeedTouch $^{\text{TM}}$.

In een speciaal venster kunt u de voortgang volgen van de instelling van de draadloze verbinding met uw SpeedTouch $^{\mathsf{TM}}$.

3 Ga door naar "Configuratie van de Internet-verbinding" op pagina 13.



2.6 Basisbeveiliging

Standaardgebruikersnaam en -wachtwoord

De SpeedTouch™ komt met een standaardgebruiker; diens gebruikersnaam is 'Administrator' en het standaardwachtwoord is blanco.

Wijziging van uw wachtwoord

Om veiligheidsredenen word u aangeraden een wachtwoord te creëren om toegang tot de SpeedTouch™ te krijgen. Ga als volgt te werk:

- 1 Ga naar de SpeedTouch™ homepage (http://speedtouch.lan of 192.168.1.254).
- 2 Kies links in het venster Toolbox > Gebruikersbeheer.
- 3 Klik in de Kies een taak-lijst op Mijn wachtwoord wijzigen.
- 4 Voer een nieuw wachtwoord in en bevestig.



Vergeet deze login-informatie niet. Mocht u haar vergeten, dan bent u verplicht de SpeedTouch™ opnieuw in zijn standaardconfiguratie te zetten.

Standaard beveiligingsinstellingen voor draadloze communicatie

Ook zijn er voor draadloze verbindingen met uw SpeedTouch™ standaard geen beveiligingsinstellingen, dus de SpeedTouch™ is in eerste instantie toegankelijk voor alle draadloze apparaten:

- De toegangscontrolelijst (ACL) is open en leeg; nieuwe stations krijgen automatisch toegang tot de SpeedTouch™.
- De netwerknaam (SSID) wordt meegedeeld.
- Het beveiligingsniveau wordt aanvankelijk ingesteld op Laag (dit betekent dat geen codering nodig is).

U word aangeraden deze SpeedTouch™ instellingen voor draadloze toegangspunten te wijzigen, hetzij automatisch via de SpeedTouch™ Home Install Wizard, hetzij handmatig zoals beschreven in de SpeedTouch™ Gebruikershandleiding.

Beveiliging van uw draadloos netwerk

Om uw draadloos netwerk te beveiligen kunt u:

toegang toestaan of weigeren op basis van het MAC-adres van de draadloze client(s). Bekende MAC-adressen worden bewaard in de toegangscontrolelijst (ACL). Indien de SpeedTouch™ is geconfigureerd om nieuwe stations toe te staan middels registratie, zullen onbekende computers zich eerst moeten registreren alvorens verbinding te kunnen maken.



Voor de ACL hebt u de volgende opties:

- Toegestaan (automatisch): Alle nieuwe stations krijgen toegang tot de SpeedTouch™.
- ▶ Toegestaan (middels registratie): Slechts stations die volgens de ACL toestemming hebben, krijgen toegang. U kunt nieuwe stations toevoegen via de Toewijzing / Registratie toets.
- Niet toegestaan: Slechts stations die volgens de ACL toestemming hebben, krijgen toegang.
- Zet de mededeling van de naam van het draadloze netwerk (SSID) uit. Nieuwe draadloze clients die naar beschikbare netwerken scannen zien uw netwerk niet in hun lijst verschijnen.





- 3 Codeer de gegevens die over het draadloze netwerk worden verzonden. U hebt de keuze uit verschillende coderingsmethoden of beveiligingsniveaus:
 - Hoog: Codering via een Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK), de hoogst beschikbare vorm van beveiliging, maar deze kan slechts worden gebruikt als uw draadloze client en clientmanager haar ondersteunen
 - ▶ Medium: Wired-Equivalent Privacy-codering (WEP)
 - Laag: geen codering, geen beveiliging
- 4 Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de SpeedTouch™ Gebruikershandleiding.



Hoofdstuk 2

Basisinstallatie







3 Op het web gebaseerde gebruikersinterface

Geïntegreerde pagina's

De SpeedTouch™ komt met geïntegreerde webpagina's, die een interface vormen tot de software op het apparaat. Hiermee kan de SpeedTouch™ eenvoudig via uw webbrowser worden ingesteld en beheerd vanaf elke PC die is aangesloten op de SpeedTouch™.

Toegang

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de pagina's:

Open uw webbrowser.



De aanbevolen schermresolutie is 1024 bij 768 pixels.

- 2 In de adresbalk tikt u http://speedtouch.lan of uw SpeedTouch™'s IP-adres, dat standaard 192.168.1.254 is, en vervolgens drukt u op ENTER.
- **3** Voer uw SpeedTouch™ gebruikersnaam en wachtwoord in.



De standaard gebruikersnaam is Administrator en het standaard wachtwoord is blanco.

4 De SpeedTouch™ homepage verschijnt in het venster van uw browser. Van hier hebt u – afhankelijk van de rechten van uw account – toegang tot de overige pagina's.

Taken

Onder andere kunt u:

- De huidige instellingen en status van de SpeedTouch™ bekijken.
- De SpeedTouch™ configureren voor aansluiting op uw Internet-aanbieder met de opgegeven instellingen.
- ▶ De firewall van de SpeedTouch™instellen om met specifieke toepassingen te werken.
- Beveiligingsvoorzieningen instellen.
- Externe toegang voor beheer op afstand inschakelen.
- Een reservekopie maken van uw configuratie-instellingen;
- De standaardinstellingen van de SpeedTouch™ opnieuw instellen.
- De firmware van de SpeedTouch™ vernieuwen.

Gebruik van de webpagina's

Wanneer u veranderingen in de SpeedTouch™ configuratie aanbrengt via de webpagina's, wordt de configuratie automatisch opgeslagen wanneer u op **Toepassen** klikt.


Voor verdere informatie over de geïntegreerde pagina's gaat u naar de **Help**-link rechtsboven in de melding- en navigatieruimte of kijkt u in de gebruikershandleiding van de SpeedTouch™.





Sitemap

De volgende sitemap biedt u een overzicht van de belangrijkste pagina's:





4 Problemen met de Internetverbinding oplossen

Watmoetucontroleren?

De eerste dingen die u moet controleren als u geen toegang tot het Internet krijgt, zijn:

- Voeding
- Hardwareverbindingen
- Lampjes

Als de suggesties in dit hoofdstuk het probleem met de Internet-verbinding niet oplossen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw Internet-aanbieder.

Voor alle andere problemen (draadloze verbinding, beveiliging, beheer,...) verwijzen wij u naar de SpeedTouch $^{\text{TM}}$ Gebruikershandleiding.





4.1 Controle van hardware

Controleer de bedrading

Sluit alle vereiste kabels naar behoren aan. Zie erop toe dat de kabels tussen uw SpeedTouch™, computers en telefoonstekker stevig zijn aangesloten. Losse aansluitingen kunnen uw Internet-verbinding beïnvloeden.

Beschadigde kabels kunnen uw Internet-verbinding storen. Controleer de kabels op beschadigingen en losse verbindingen aan het eind van de kabel. Vervang eventuele beschadigde kabels.

Test de telefoonlijn

Om de mogelijkheid van fouten met de telefoonlijn uit te schakelen, controleert u de beltoon door een telefoon op de hoofdstekkerdoos aan te sluiten.

Indien u ADSL gebruikt, controleert u of een splitter is geïnstalleerd of dat de microfilters correct zijn geplaatst.

Als er geen beltoon is, neemt u contact op met uw telefoonbedrijf.

Start uw computer opnieuw op

Verlies van Internet of netwerkverbinding kan worden veroorzaakt door de computer. Vaak kan een herstart het probleem wegnemen.

Schakel de SpeedTouch™ uit en weer in

Om uw SpeedTouch $^{\text{TM}}$ opnieuw te starten, zet u gewoon uw SpeedTouch $^{\text{TM}}$ uit. Wacht vijf seconden en zet hem weer aan.





4.2 Lampjesdiagnostiek

Controle van lampjes

Nadat u de Internet-verbinding tot stand heeft gebracht, moeten ten minste de volgende lampjes onafgebroken groen branden: Power, DSL, Internet

Status van lampje	Mogelijke oplossingen
Er branden geen lampjes	De SpeedTouch™ is niet op een stopcontact aangesloten, of staat uit.
	Controleer of de SpeedTouch™ is aangesloten op een stopcontact.
	Controleer of u de juiste stroomvoorziening voor uw SpeedTouch™-apparaat gebruikt. De SpeedTouch™ stroomvereisten worden vermeld op het label op de onderkant van uw SpeedTouch™.
	Zie erop toe dat de SpeedTouch™ aanstaat.
	Trek de SpeedTouch™ stekker eruit, start uw computer opnieuw en steek de SpeedTouch™ stekker er weer in.
Power-lampje	De SpeedTouch™ werkt slecht of wil niet starten.
brandt rood of flikkert oranje	Trek de SpeedTouch™ uit de computer en trek zijn stekker uit het stopcontact. Wacht vijf seconden en zet de SpeedTouch™ weer aan.
	Voer de SpeedTouch™ upgradewizard uit die u op het cd-menu vindt, om de systeemsoftware te herstellen.
DSL-lampje flikkert groen of er brandt helemaal geen DSL-lampje	Uw DSL-service kan niet synchroniseren.
	Vergewis u ervan dat de SpeedTouch™ is aangesloten op de telefoonlijn met ingeschakelde DSL-functie.
	 Vergewis u ervan dat de microfilters correct zijn geplaatst (zo niet, dan is er een grote kans dat uw gewone telefoonservice slecht functioneert).
	Let erop dat u de juiste SpeedTouch™-versie (ISDN of POTS) gebruikt, afhankelijk van de DSL/ telefoonservice waarover u beschikt.
	Indien uw verbinding eerst wel goed werkte, dient u uw Internet-aanbieder te bellen om te controleren of er black-outs zijn.
Geen Ethernet-	Geen Ethernet-verbinding:
lampjes	 Controleer of de Ethernet-kabels stevig zijn aangesloten op de 10/100BaseT poort.
	 Controleer of u het juiste type kabel voor uw Ethernet- apparatuur gebruikt.
	 Controleer of het Ethernet-NIC-stuurprogramma correct op uw computer is geïnstalleerd en ingeschakeld. Energiebesparende opties voor de Ethernet NIC schakelt u bij voorkeur uit.





Status van Iampje	Mogelijke oplossingen
Rood Internet- lampje of helemaal geen Internet- lampje	Er trad een verificatiefout op. Dit presenteert zich gewoonlijk in de vorm van een foutmelding aangaande een onjuist wachtwoord.
	 Controleer of uw gebruikersnaam correct is. Bij ADSL-verbindingen ziet de gebruikersnaam er gewoonlijk uit als gebruikersnaam@ISP.
	 Controleer of u uw wachtwoord correct hebt ingevoerd. Het wachtwoord houdt rekening met grote en kleine letters.
	Als u nog altijd foutmeldingen over uw wachtwoord krijgt, neemt u contact op met uw Internet-aanbieder.
	U hebt het verkeerde serviceprofiel geselecteerd. Herstart de instelling van uw SpeedTouch™ en vergewis u ervan dat u hierbij het juiste serviceprofiel selecteert.

Een uitgebreid overzicht van de lampjes is te vinden in de SpeedTouch $^{\text{TM}}$ Gebruikershandleiding.






4.3 Webdiagnostiek

Testen van uw Internetverbinding

Nadat u de Internet-verbinding tot stand hebt gebracht, is er een eenvoudige manier om te controleren of uw configuratie in orde is. Ga als volgt te werk:

- **1** Ga naar de SpeedTouch™ homepage (http://speedtouch.lan of 192.168.1.254).
- 2 Klik in het menu op SpeedTouch.
- 3 Klik in de Kies een taak-lijst op Verbinding met het Internet controleren.
- **4** Kies **Te controleren Internetservice** om de Internetservice te selecteren die u wilt controleren.
- 5 Klik op Verbinding controleren.

Als de test succesvol is, ziet u een lijst met groene markeringstekens zoals in het voorbeeld hieronder:



Anders ziet u rode kruisjes, die u helpen het probleem vast te stellen.

Testresultaat	Uitleg
DSL	 Uw DSL-lijn is niet gesynchroniseerd. Controleer of uw telefoonlijn correct op uw SpeedTouch™ is aangesloten. Controleer het DSL-lampje, zoals beschreven in " Controle van lampjes" op pagina 31.
MTA ATM	Geen ATM-activiteit op uw DSL-lijn gedetecteerd.





Testresultaat	Uitleg
Ethernet	Geen Ethernet-activiteit. Indien u bent aangesloten via een ander protocol dan PPPoE, is deze controle niet van toepassing; het resultaat zal dan altijd zijn 'Geen Ethernet-activiteit'.
У РРР	 Verificatie is mislukt: controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam ziet er in de meeste gevallen uit als gebruikersnaam@ISP.
	Uw verbinding is verbroken.Kon de verbinding niet tot stand brengen.
Geen IP	Er is geen IP-adres of geen DNS-server geconfigureerd. Tijdens de afstemming van het IP- adres deed er zich een IPCP-fout of DHCP-fout voor.
Geen Internet	Deze test stuurt 1 ping naar elk adres uit een geconfigureerde lijst met IP-adressen. De test is een succes wanneer alle adressen kunnen worden bereikt. Als uw primaire en secundaire DNS-server op de lijst staan, volstaat het om een van beiden te bereiken.
Geen DNS	Als deze stap mislukt, zou dit kunnen komen omdat er een probleem is met de door uw Internet- aanbieder geleverde DNS-service.





4.4 Problemen met de installatie-cd oplossen


De SpeedTouch™-cd wordt niet automatisch gestart

Ga als volgt te werk:

- In Microsoft Windows:
 - 1 In de Windows-taakbalk klikt u op Start.
 - 2 Kies Uitvoeren.
 - 3 In het Openen veld voert u het volgende pad in: D:\menu.exe, waarbij D de letter van uw cd-rom-station aanduidt.
- In Mac OS X:
 - 1 Op uw bureaublad klikt u twee maal op het cd-pictogram.
 - 2 Dubbelklik op Menu.

De wizard detecteert geen verbinding

Indien de Home Install Wizard geen verbinding met uw SpeedTouch™ detecteert, verschijnt er een foutmelding.



In dit geval moet u controleren of:

- De SpeedTouch™ is ingeschakeld en volledig is geïnitialiseerd;
- Uw computer een geldig IP-adres heeft (dat wil zeggen, niet 0.0.0.0);
 - In Microsoft Windows:
 - 1 In de taakbalk klikt u op Start.
 - 2 Kies Uitvoeren.
 - 3 Typ cmd in het Openen veld.
 - 4 Klik op **OK**.

Er verschijnt een zwart venster met een flikkerende cursor.

5 Typ ipconfig /all en klik op ENTER.



In Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium typt u **winipcfg** en klikt u op ENTER.

Uw IP-adres wordt weergegeven.





- In Mac OS X:
 - 1 Ga naar Dock > System Preferences.
 - 2 Klik op Network.
 - 3 Klik op het TCP/IP tabblad
 Uw IP-adres wordt weergegeven.
- Er geen firewall of router tussen uw computer en de SpeedTouch™ is geplaatst;
- Er geen persoonlijk firewallprogramma op uw computer wordt uitgevoerd;
- Uw computer correct aan de SpeedTouch™ is aangesloten, of de WLAN-client correct aan de SpeedTouch™ is gekoppeld:



Als u niet bent aangesloten bevat dit pictogram een rood kruis:



Controleer of het weergegeven netwerk uw SpeedTouch™ netwerknaam (SSID) draagt.

Om het zoeken naar uw SpeedTouch™ te herhalen, klikt u op **Terug** of start u de wizard opnieuw. Zodra de wizard uw SpeedTouch™ vindt, kunt u doorgaan met "Configuratie van de SpeedTouch™ (en uw computer)" op pagina 14.

De SpeedTouch™ reageert niet

Als het in te vullen venster niet verschijnt nadat u de SpeedTouch™ Home Install Wizard hebt uitgevoerd, betekent dit dat de SpeedTouch™ niet reageert of niet langer toegankelijk is.

Er zijn twee mogelijkheden:

- Dit zou het gevolg kunnen zijn van de herconfiguratie van de SpeedTouch™ IPinstellingen of de instellingen van het draadloze toegangspunt. In dit geval wordt het laatste venster van de wizard Thuisinstallatie niet weergegeven. Uw SpeedTouch™ is evenwel correct ingesteld en u kunt op het Internet surfen.
- ► Als u de SpeedTouch™IP-instellingen SpeedTouch™ of de instellingen van het draadloze toegangspunt niet opnieuw hebt geconfigureerd, start u de wizard Thuisinstallatie opnieuw.



Als de instelling via een draadloze verbinding mislukt, probeert u − zo mogelijk - uw SpeedTouch™ via een draadverbinding in te stellen.

Als het probleem aanhoudt, moet u de instructies van de Internet-aanbieder raadplegen voor meer informatie.

Ik kan de SpeedTouch™ documentatie niet bekijken

Om de SpeedTouch™ documentatiepagina's op de installatie-cd te kunnen bekijken, dient Javascript in uw webbrowser te zijn ingeschakeld. Raadpleeg het **Help**bestand van uw webbrowser voor meer informatie.

Om actieve inhoud op een Microsoft Windows XP-systeem toe te staan, verwijzen wij u naar " Ik krijg een waarschuwing over actieve inhoud in Internet Explorer" op pagina 37.






Ik krijg een waarschuwing over actieve inhoud in Internet Explorer Wanneer u documentatiepagina's opent vanaf de installatie-cd, is het mogelijk dat u een waarschuwing krijgt, bijvoorbeeld wanneer de pagina's in Internet Explorer worden geopend en u Microsoft Windows XP met Service Pack 2 gebruikt.

Om de documentatie te kunnen bekijken, gaat u als volgt te werk:

- 1 In Internet Explorer verschijnt het volgende bericht in de Informatiebalk:

 1 To help protect your security, Internet Explorer has restricted this file from showing active content that could access your computer. Click here for options...
- 2 Klik op de Informatiebalk (met de waarschuwing).
- 3 Kies Geblokkeerde inhoud toestaan.

Er verschijnt een veiligheidswaarschuwing:



4 Klik op Ja.

Nu kunt u de SpeedTouch™ documentatiepagina's bekijken of afdrukken.



Deze waarschuwing verschijnt telkens wanneer u de documentatie raadpleegt. Als u niet wilt dat dit bericht in de toekomst wordt getoond, moet u toestaan dat cd-roms actieve inhoud op uw computer uitvoeren:

- 1 Kies in het Internet Explorer menu Programma's > Internetopties.
- 2 Kies onder Beveiliging select Actieve inhoud van cd-roms mag worden uitgevoerd op mijn computer.





4.5 Problemen met draadloze instelling oplossen

Windows Zero Configuration herstellen

Wanneer u een SpeedTouch™110g/120g/121g installeert, wordt de SpeedTouch™ clientbeheerder geïnstalleerd. De SpeedTouch™ clientbeheerder is een alternatief voor de Windows Zero Configuration (WZC) in Windows XP. In veel gevallen zal de SpeedTouch™ clientbeheerder de WZC uitschakelen.



U hebt beheerdersrechten op uw computer nodig om de WZC-service te

Zie voor informatie over het starten van de WZC-service de Microsoft Kennisbank op http://support.microsoft.com.

De SpeedTouch™ draadloze clientbeheerder verwijderen Telkens als u opnieuw verbinding maakt met een WLAN, zal de SpeedTouch™ draadloze clientbeheerder starten, waardoor de WZC weer onbeschikbaar wordt.

Ga als volgt te werk om de SpeedTouch™ draadloze clientbeheerder te verwijderen:

- In de Windows XP taakbalk klikt u op **Start**.
- Kies (Alle) Programma's > SpeedTouch 110g/120g/121g controle draadloze verbinding > SpeedTouch 110g/120g/121g controle draadloze verbinding verwijderen.
 - De wizard Verwijdering begint te lopen.
- **3** Klik op **OK** om te bevestigen dat u het geïnstalleerde object wenst te verwijderen.
 - De Install Shield Wizard verschijnt en meldt u dat de SpeedTouch ST110g/120g/121g controle met succes is verwijderd.
- 4 Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.
 - Na verwijdering van de SpeedTouch $^{\text{TM}}$ draadloze clientbeheerder kunt u de WZC herstellen.





4.6 Problemen met de Easy Setup oplossen

Vereisten

Alvorens de Easy Setup uit te voeren op de geïntegreerde SpeedTouch™ pagina's, controleert u of:

- De vereiste verbindingen tot stand zijn gebracht.
- De SpeedTouch™ aanstaat.
- Uw hostcomputer geconfigureerd werd als DHCP-client of met een geldig vast IP-adres.



Bij problemen kunt u de hostcomputer een vast IP-adres geven in hetzelfde subnet als uw SpeedTouch™ (als de SpeedTouch™ nog zijn standaardinstellingen bezit, is dit een adres tussen 192.168.1.1 en 192.168.1.253).

Indien u vaste IP-adressen gebruikt, moet de SpeedTouch™ als DNS-server (standaard) zijn geconfigureerd.

Ondersteunde webbrowsers

Uw webbrowser moet Javascript kunnen uitvoeren. De volgende browsers worden ondersteund:

- Internet Explorer (5.0 en later)
- Netscape Navigator (4.7 en later)
- Mozilla Firefox (1.2 en later)
- Opera (5 en later)
- Safari (1,0 en later)
- Konqueror (2.2 en later)

Uitschakeling proxyserver

De Easy Setup werkt enkel als de proxyserver is uitgeschakeld of wordt genegeerd voor lokale adressen. Raadpleeg het **Help**-bestand van uw webbrowser voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om een proxyserver in Internet Explorer uit te schakelen:

- 1 Kies in het Internet Explorer menu Programma's > Internetopties.
- 2 Kies het tabblad Verbindingen.
- 3 Klik op Lan-instellingen.
- 4 Het vinkje bij de vakjes Proxyserver gebruiken en Automatisch configuratiescript gebruiken verwijderen.



U word aangeraden eerst alle andere netwerkverbindingen op uw computer uit te schakelen, behalve degene met uw SpeedTouch™.

Ga als volgt te werk om een netwerkverbinding uit te schakelen:

- 1 In de Windows XP taakbalk klikt u op **Start**.
- 2 Kies (Alle) Programma's > Controlepaneel > (Netwerk- en Internetverbindingen >) Netwerkverbindingen.
- 3 Klik met de rechterknop van de muis op het pictogram Netwerkinterface dat u wilt uitschakelen en kies Uitschakelen.




Hoofdstuk 4

Problemen met de Internetverbinding oplossen







Wenst u meer Help-informatie?

Meer on line help vindt u op www.speedtouch.com