

Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen

Postbus 5236 9700 GE Groningen

- T (050) 820 00 00
- F (050) 820 00 08
- E callvoip@callvoip.nl
- w www.callvoiptelefonie.nl

## Schermprints: Callvoip Business VDSL instellen op v2860

Log in en ga naar WAN → General Setup.

Kies WAN 1 (=  $\times$ DSL interface) en stel deze in zoals hieronder aangegeven: (NB: na het opslaan wijzigt de indicator ADSL in VDSL)

## WAN >> General Setup

## WAN 1

Enable:	Yes ▼
Display Name:	
Physical Mode:	ADSL
DSL Mode:	Auto
Physical Type:	Auto negotiation
DSL Modem Code:	Default ▼
Line Speed(Kbps):	
DownLink	0
UpLink	0
VLAN Tag insertion (ADSL):	Disable ▼ (for channel 1)
Tag value:	0 (0~4095)
Priority:	0 (0~7)
VLAN Tag insertion (VDSL2):	Enable 🔻
Tag value:	6 (0~4095)
Priority:	0 (0~7)
Active Mode:	Always On ▼ Load Balance: ☑

Note: In DSL auto mode, the router will reboot automatically while switching between VDSL2 and ADSL lines.

Klik op [OK] om de instellingen op te slaan.

Ga vevolgens naar menu WAN → Internet Access.

Selecteer bij [WAN 1] als Access Mode: PPPoE / PPPoA en klik op [Details Page].


## Internet Access

Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode		
WAN1		ADSL / VDSL	PPPoE/PPPoA	~	Details Page   IPv6
WAN2		Ethernet	None	Y	Details Page IPv6
WAN3		USB	None	~	Details Page IPv6

Note: Only one WAN can support IPv6.

De detailpagina van WAN 1 komt naar voren. Vul die in zoals hieronder aangegeven.

WAN >> Internet Access



Klik vervolgens op OK om de instellingen op te slaan.

Wacht nu ca 5 minuten en kijk of u internetverbinding heeft.

Zo niet, check de bekabeling en doe de draytek dan eens uit, wacht ca 10 sec en doe hem dan weer aan. Komt de verbinding niet op, neem dan contact op met Callvoip voor verdere assistentie.

CallvoipTelefonie Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T: 050-820 00 00 F: 050-820 00 08 callvoip@callvoip.nl