

## CallVoip Telefonie – configuratie HP SmartPhone met SIP

HP heeft diverse SmartPhones met WiFi en SIP-client. De SIP-client kan vaak niet via het toestel worden geconfigureerd, maar middels een losse software-applicatie op uw PC. Daarmee kunt op een vrij Wireless Access Point uw CallVoip account registeren en via VoIP bellen en gebeld worden. Dat kan erg handig zijn. Hieronder de settings voor de HP SmartPhone.

Ga naar de HP-site en zoek de downloadpagina van uw HP Ipaq product. Bv. iPAQ 514 Voice Messenger:

http://h10010.www1.hp.com/wwpc/nl/nl/sm/WF08a/22797-22801-22801-22801-298363-80070280.html

en

 $\frac{\text{http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Home.jsp?lang=nl\&cc=nl\&prodTypeId=215348\&prodSeriesId=3375716\&lang=nl\&cc=nl}{375716\&lang=nl\&cc=nl}$ 


Bij de downloads vindt u de HP iPAQ Setup Assistant. Bij de meeste producten wordt deze ook op CD meegeleverd.

Download en installeer de Setup Assistant; sluit uw iPAQ aan via een kabel / cradle en start de assistant. U ziet het volgende scherm:




Kies vervolgens: [Setup iPAQ]


In het menu aan de linkerkant kiest u vervolgens item [VoIP]:



Krijgt u uw CallVoip-account niet geregistreerd, dan kunt u proberen om niet [sip.sipnl.net] te gebruiken maar één van de IP-nummers van de servers die hierbij behoort. Geef een PING-commando op de DOS-prompt om het IP-adres te achterhalen.



Voor de finetuning, klik op [**Options**]. Er wordt een klein venstertje geopend waar u nog een paar zaken kunt instellen:



Deze handleiding werd samengesteld op basis van input van diverse van onze klanten, waarvoor onze hartelijke dank!

Deze tips worden u aangeboden door:



CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP Koldingweg 19-1 9723 HL GRONINGEN

T 050-526 49 33 F 050-526 49 63

<u>callvoip@callvoip.nl</u> www.callvoiptelefonie.nl