A CHARACON BRAND

I homson letecom 46, Quai Alphonse le Gallo F-92100 Boulogne-Billancourt A20 037 460 € Stammkapital Handelsregister Nanterre 390 546 059 © THOMSON 2005



STZ030 Installations - und Bedienungs-Schnellanleitung

NOSWOHL

THOMSON

ST2030

Installatie- en gebruikshandleiding

VolP Business Phone




Thomson Telecom

46, Quai Alphonse le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt - Frankrijk
Vennootschap met Vereenvoudigde
Aandelen met een kapitaal van
130 037 460 €
RCS Nanterre 390 546 059
© THOMSON 2005
All rights reserved

A THOMSON BRAND

Uw ST2030 telefoon is een apparaat van hoge kwaliteit waarmee u kunt communiceren via een IP-netwerk. Deze installatie- en gebruikshandleiding laat u zien hoe u de telefoon installeert en aansluit op het lichtnet en het netwerk, en hoe u efficiënt gebruik kunt maken van de belangrijkste functionaliteiten.

• Aansluiten en in gebruik nemen van de telefoon



De telefoon aansluiten op het netwerk (a)

Gebruik een Ethernetkabel om de ST2030 via de LAN-poort aan te sluiten op het LAN-netwerk.

De telefoon aansluiten op een computer (b)

Gebruik een Ethernetkabel om de telefoon op een onderdeel van het netwerk, zoals een computer, aan te sluiten via de PC-poort aan de achterkant van de telefoon.

Voedingsaansluiting (c)

De ST2030 kan worden aangesloten op het lichtnet of op het Ethernet netwerk (als dat beschikbaar is):

- Voor aansluiting op het lichtnet moet de transformator worden gebruikt tussen het lichtnet en de DC aansluiting op de ST2030.
- In een werkomgeving waarin gebruik wordt gemaakt van een Ethernet netwerk, kan de IP-telefoon via de omschakelaar aangesloten worden op de Ethernetkabel, de transformator is dan niet meer nodig, want uw telefoon wordt voorzien van spanning via de Ethernet aansluiting.

Aansluiten van een koptelefoon (optioneel) (d)

Een koptelefoon kan worden aangesloten op de aansluiting RJ9 voor koptelefoons. Deze bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon.

Door op de knop (1) te drukken wordt de koptelefoon geactiveerd.

auf der linken Seiten des IP-Telefons an. Drücken Sie die Taste 🕥 , um auf Telefonieren mit Kopfsprechhörer umzuschalten.

Wenn Sie einen Kopfsprechhörer benutzen, schließen Sie diesen über den RJ9-.Steckverbinder

Anschluss des Kopfsprechhörers (wahlweise) (d)

Stromquelle und den Netzanschluss des ST2030 den Netzadapter.

• Bei Einsatz in einem Ethernet-LAN (PoE) wird das IP-Telefon über den dazugehörigen Schalter und das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt. Der Netzadapter ist in diesem Fall überflüssig, da das Telefon über den Ethernet-Anschluss mit Strom versorgt wird.

• Bei herkömmlichem Anschluss ans Stromnetz schalten Sie zwischen die

Das ST2030 kann wahlweise direkt ans Stromnetz angeschlossen oder über das Ethernet-LAN

Stromversorgung (c)


auf der Rückseite des Telefons an

Schließen Sie Peripheriegeräte wie z. B. Ihren PC per Ethernet-Kabel über den PC-Port

Anschluss an den PC (b)

Schließen Sie das Telefon per Ethernet-Kabel über den LAN-Port des lokalen Netzes an.

Einbindung in das LAN (a)



• Anschluss und Indetriebnahme

Das IP-Telefon ST2030 ist ein hochwertiges Gerät, das Sprachkommunikation über ein lokales Wetzwerk ermöglicht. Die Installations- und Bedienungsschnellanleitung beschreibt, wie das Telefon installiert, an die Stromversorgung angeschlossen, in das LAN eingebunden wird und wie seine Hauptfunktionen optimal genutzt werden können.

- Telefonieven mit dem Kopfsprechhörer + Lauthöven
 - Telefonieren mit dem Hörer + Lauthören
 - Telefonieren mit dem Kopfsprechhörer
 - иәуәәлдѕіәлд •
 - Telefonieven mit dem Hövev

g kommunikationsmodi

Kommunikationsmodus

	#	#
	*	
	<>[]()% @ nərəzisər 0	
6 Z A X M	ÿ 6 х у х w	6
Ü8VUT	û ù ú 8 v u t	8
P Q R S 7	7 s 1 p q	L
Ø Ņ 9 O N W	øööôòóñoon m	9
1 K F 2	j k I S	ς
GHI4	ïîií4idg	7
D E F 3 É	5 9 9 5 £ 1 9 b	3
ABC2ÄÄÅÆ	a b c 2 à â â â g	7
	Ţ	
Crobbuchstabe	Kleinbuchstabe	Taste
	•	

Zeichen werden wie eine SMS am Mobiltelefon über den Zahlenblock des ST 2030 eingegeben. In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die Tasten des Zahlenblock und deren Belegung, d. h. die Buchstaben und Zeichen, die Sie damit eingeben können.

<u>adagainanahaiaS</u>



Anschluss des Erweiterungsmoduls (wahlweise) (e) Schließen Sie das Erweiterungsmodul an den EXT-Port des ST2030 an, um 20 zusätzliche Speichertasten benutzen zu können. Das Erweiterungsmodul hat zwei rückseitige Anschlüsse: der erste für das Telefon, der zweite bei Bedarf für ein zweites Erweiterungsmodul. Die untenstehende Abbildung zeigt das ST2030 mit Erweiterungsmodul.

<u>Uitbreidingsset aansluiten op de telefoon (optioneel) (e)</u>

Door het aansluiten van de uitbreidingsset op de EXT poort van de ST2030 kunt u gebruik maken van 20 extra geheugentoetsen. Er bevinden zich twee poorten aan de achterkant van de uitbreidingsset. De eerste wordt gebruikt voor het aansluiten van de telefoon, en op de tweede kunt u een eventuele tweede uitbreidingsset aansluiten. Hieronder ziet u een ST2030 voorzien van één uitbreidingsset.



Tekst invoeren

Het invoeren van tekst op de ST2030 wordt gedaan met de nummertoetsen, zoals dat ook gebeurt bij het invoeren van een SMS-bericht op een mobiele telefoon. Hieronder vindt u een overzicht van de nummertoetsen met daarnaast de letters en interpunctietekens waarvoor ze gebruikt kunnen worden.

Toets	Kleine letter	Hoofdletter	
1	1 . , = + - & ^		
2	a b c 2 à á å ã â ç	ABC2ÃÄÄÆ	
3	d e f 3 è é ê ë	DEF3É	
4	ghi4ìíîï	GHI4	
5	j k 1 5	JKL5	
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø	MNO6ÑØ	
7	pqrs7	PQRS7	
8	tuv8ùúû	TUV8Ü	
9	w x y z 9 ÿ	WXYZ9	
0	0 Spatie @ % () [] <>		
*	*#?!:;'"_/		
#	#		

Gebruiksmogelijkheden

5 Gebruiksmogelijkheden

- Bellen met de hoorn
- Handsfree bellen
- Bellen met de koptelefoon
- Bellen met de hoorn + meeluisteren
- Bellen met de koptelefoon + meeluisteren

Een gesprek aannemen

Een gesprek kan op 3 manieren worden aangenomen:

- Door de haak op te nemen: Bellen met de hoorn
- Druk de toets **O()** in: <u>Handsfree</u> bellen
- Druk de toets n in: Bellen met de koptelefoon

Een gesprek afsluiten

- Bellen met de hoorn: de hoorn op de haak leggen
- <u>Handsfree</u> bellen De toets **O()** indrukken
- Bellen <u>met de koptelefoon</u> De toets 🕥 indrukken
- Bellen <u>met de hoorn + meeluisteren</u> De toets **(1)** indrukken, en de hoorn op de haak leggen
- Bellen <u>met de koptelefoon + meeluisteren</u> De toets (1) indrukken, en de toets (1) indrukken

Tijdens het gesprek van functie wisselen

*	Bellen met de handset	Handsfree bellen	Koptelefoon
Bellen met de hoorn		De toets indrukken O()) De hoorn op de haak leggen	De toets indrukken
Handsfree bellen	Neem de hoorn op		De toets indrukken
Koptelefoon	Neem de hoorn op	1. De toets indrukken O()) 2. De toets indrukken	

	L. Taste o()) dvücken Aräcte () dvücken	Hörer abnehmen	Коргѕргесһһöгег
пэлэйчь П этгвТ		Нöтет аbпеһттеп	Freisprechen
Taste 🦺 drücken	I. Taste od)) drücken 2. Hörer wieder auflegen		Нörer
К орfsprechhörer	Freisprechen	Hörer	له

Von einem in den anderen Modus wechseln

иәҳәплр 🕕

- austegen

 Beim Telefonieven mit dem Kopfsprechhöver + Lauthöven: Taste (1) und Taste
- Beim Telefonieren mit dem Hörer + Lauthören: Taste 📭 drücken und Hörer
 - Beim Telefonieven mit dem Kopfsprechhörev: Taste $\widehat{\bigcap}$ drücken
 - Beim Freisprechen: Taste OO) drücken
 - Beim Telefonieven mit dem Hövev: Hövev wieder auflegen

пэрпээд нэйчдгэд

- Taste \bigcap drücken: <u>Telefonieren mit dem Kopfsprechhörer</u>
 - Taste O drücken: Freisprechen
 - Hörer abnehmen: Telefonieren mit dem Hörer

Sie haben 3 Möglichkeiten:

иәшүәиир үзрлдгәд

- ç -

Drücken Sie die Taste menn. Drücken Sie anschließend Einst, wählen Sie Personalisieren und dann Wecker, um die Weckereinstellungen zu ändern.

Wecker einstellen

Drücken Sie die Taste menn. Drücken Sie anschließend Einst , wählen Sie Personalisieren und dann Sprach , um eine der angebotenen Sprachen auszuwählen.

ургасће маћіеп

Drücken Sie die Taste menn. Drücken Sie anschließend Einst "wählen Sie Personalisieren und dann Datum oder Zeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Drucken Sie anschließend Einst, wahlen Sie Personalisieren und dann Klinget. Wählen Sie den gewünschte Klingelton. Regeln Sie die Lautstärke mit den Tasten 🔤 und 🚾 .

Drücken Sie die Iaste menn. Drücken Sie anschließend Einst, wählen Sie Personalisieren und dann Klingel

uəjjəjsunə uojjə8uŋy

Restatigen Sie die neue Einstellung.

Bewegen Sie den Cursor nach rechts oder links, um den Kontrast anders einzustellen.

Drücken Sie anschließend Einst und wählen Sie Kontrast

Kontrast einstellen Drücken Sie die Taste menu

Regeln Sie die Lautstärke deim Sprechen oder Klingeln mit den Tasten 👊 und 🚧 .

Lautstärke regeln

Persönliche Einstellungen

Mikrofone ausschalten Durch Betätigung der Taste & können Sie bei Bedarf jederzeit die Mikrofone des ST2030 ausschalten. Solange diese Taste leuchtet, kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören.

Lauthöven beenden Beim Telefonieven mit dem Höver + Lauthöven oder mit dem Kopfsprechhöver + Lauthöven: Taste **M)** drücken, um das Lauthöven zu beenden.

Auf Lauthoven umschalten. Beim Telefonieven mit dem Hövev odev Kopfsprechhövev: Taste na) drücken, um auf Lauthöven umzuschalten.

Bellen en meeluisteren

Bij bellen met de hoorn of met de koptelefoon: Druk op de toets **(1)** om iemand te laten meeluisteren.

Meeluisteren onderbreken

Bij bellen met de hoorn + meeluisteren of bij bellen met de <u>koptelefoon + meeluisteren</u>: Druk op de toets **(1)** om het meeluisteren te onderbreken.

Mute-functie

Door op elk gewenst moment op de toets **L** te drukken, worden alle microfoons op de ST2030 uitgeschakeld. Uw gesprekspartner kan u niet meer horen zolang deze toets is ingeschakeld.

Persoonlijke instellingen

Volume regelen

Gebruik de toetsen of tijdens een gesprek of als de telefoon overgaat.

Contrast instellen

Druk op de toets menu .

Vervolgens drukt u op Instel en kiest u Contrast.

Verplaats de cursor naar links of rechts om het contrast te wijzigen.

Bevestig uw keuze

Belmelodie instellen

Druk op de toets menu

Vervolgens drukt u op Instel, u kiest Gebruikersopties en vervolgens Belmelodie.

Selecteer de melodie.

Gebruik de toetsen en en om het volume in te stellen.

Datum en tijd wijzigen

Druk op de toets menu .

Vervolgens drukt u op Instel , u kiest Gebruikersopties en vervolgens Datum of Tijd .

Talen

Druk op de toets menu

Vervolgens drukt u op Instel, u kiest Gebruikersopties en vervolgens Taal om een keuze te kunnen maken uit één van de beschikbare talen.

Alarm

Druk op de toets menu

Vervolgens drukt u op Instel, en kiestu Alarm om het alarm te kunnen instellen.

-9-

Overeenkomstigheidsverklaring voor de Europese Gemeenschap

Thomson Telecom verklaart dat de SpeedTouch 2030 telefoon voldoet aan de essentiële voorwaarden en gebruikerseisen die de Europese richtlijn 1999/5/CE eraan stelt. U kunt de hele overeenkomstigheidsverklaring downloaden via het volgende internetadres:

www.speedtouchpartner.com.

Het CE logo op producten geeft aan dat deze producten voldoen aan de belangrijkste eisen die de op het product van toepassing zijnde richtlijnen eraan stellen.

(

Overeenkomstigheidsverklaring aan de regels van de American Federal Communications Commission (FCC)

Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden aan een digitaal toestel uit klasse B, overeenkomstig subsectie J van Sectie 15 uit de regels van de FCC. Deze regelgeving heeft tot doel de veiligheid van dit apparaat bij een normaal gebruik in een commerciële omgeving te garanderen. Dit apparaat genereert en gebruikt radio-elektrische energie en kan deze uitstralen. Wanneer dit apparaat niet overeenkomstig de instructies uit deze handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dat verstoring van radiocommunicatie tot gevolg hebben. Het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan schade veroorzaken. De gebruiker van deze apparatuur wordt verantwoordelijk gehouden voor vergoeding van de kosten die deze schade met zich mee kan brengen.

Milieu



Dit symbool betekent dat dit elektronische apparaat na gebruik als apart afval moet worden verwerkt, en niet moet worden weggegooid met het gewone huishoudelijk afval. De Europese Unie heeft voor dit doel een systeem opgezet voor specifieke afvalverzameling en -verwerking waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn.

De hoogwaardige materialen en onderdelen die voor de productie van dit apparaat werden gebruikt, kunnen worden gerecycleerd en worden hergebruikt.

Elektrische en elektronische apparatuur bevat vaak elementen die, hoewel onmisbaar voor een goede werking van het apparaat, als ze op een onjuiste manier worden behandeld of verwijderd, schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Gooit u daarom uw gebruikte toestel niet weg met het overige huishoudelijke afval.

Als u eigenaar bent van het toestel, kunt u het inleveren bij uw gemeentewerf of het inruilen bij de aanschaf van een nieuw apparaat.

(a)- Als u het toestel voor professionele doeleinden gebruikt, raadpleeg dan de instructies van uw leverancier.

(b)- Als u het toestel huurt of als het u ter beschikking is gesteld, neemt u dan contact op met uw verhuurder.

Op deze manier helpt u het milieu waarin wij leven te beschermen.

Copyright en merken

Copyright © 2005 THOMSON Telecom. Alle rechten voorbehouden Thomson Telecom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties van zijn producten met het doel de technische prestaties van deze producten te verbeteren of om aan nieuwe regelgeving te voldoen.

Thomson is een geregistreerd merk

Thomson ist ein eingetragenes Warenzeichen

Copyright © 2005 THOMSON Telecom. Sämtliche Rechte vorbehalten. Thomson Telecom behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zwecks technischer Verbesserung oder Umsetzung neuer Vorschriften ohne Vorankündigung zu ändern.

Copyright und Markenschutz

Leisten Sie gemeinsam mit uns einen Beitrag zum Umweltschutz!

Anweisungen des Herstellers.
(b)- Falls Sie das Gerät in Leasing oder als Depotware hatten, wenden Sie sich bitte an Ihren

Gerat kaußen, ab. (a)- Falls Sie das Gerät gewerblich nutzen, beachten Sie bitte die entsprechenden

und Komponenten gegerngt.

Die in elektrischen und elektronischen Geräten enthaltenen, für den ordnungsgemäßen Betrieb unsachgemäßer Handhabung oder Entsorgung eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit darstellen. Entsorgen Sie Ihr Altgerät deshalb bitte nicht im Hausmüll. Wenn Sie der Geräteigentümer sind, geben Sie das Altgerät hitte an der Sondermüllsammelstelle bzw. beim Fachhändler, bei dem Sie das altgerät hitte an der Sondermüllsammelstelle bzw. beim Fachhändler, bei dem Sie das neue

Gerät wurde aus hochwertigen recyclingfähigen und wiederverwerbaren Materialen



Dieses Symbol bedeutet, dass ausgediente Elektrogeräte separat gesammelt und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Europäische Union hat zu diesem Zweck ein Sammel- und Recyclingsystem eingerichtet, bei dem die

Umweltbestimmungen

.૫૭૬૧૭૫૧

Das Gerät wurde gemäß den für Digitalgeräte der Klasse B geltenden Auflagen nach Abschnitt J, Teil 15 der FCC-Vorschriften geprüft und für konform befunden. Ziel dieser Vorschriften ist es, ausreichenden Schutz gegenüber schädlichen Interferenzen bei Einsatz des Geräts im gewerblichen Umfeld zu gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verbraucht Funkwellenenergie und muss wegen der dadurch möglichen Abstrahlung gemäß Bedienungsanleitung installiert und eingesetzt werden, um Interferenzen im Funkverkehr zu unterbinden. Gegen die bei Einsatz im privaten Wohnbereich möglicherweise auftretenden Interferenzen hat der Benutzer auf eigene Kosten entsprechende Abhilfemaßnahmen zu Interferenzen hat der Benutzer auf eigene Kosten entsprechende Abhilfemaßnahmen zu

FCC-Konformitätserklärung (US-amerikanische Telekommunikations-Regulierungsbehörde)

 \mathbf{H}

geltenden Richtlinien.

Mit dem CE-Zeichen versehene Produkte erfüllen die Wesentlichen Anforderungen aller

Thomson Telecom erklärt hiermit, dass das Telefon SpeedTouch 2030 die Wesentlichen Anforderungen und einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 1995/5/CE erfüllt. Die Konformitätserklärung ist per Download unter $\mathbf{www.speedtouchpartner.com}$ erhältlich.

EU-Konformitätserklärung