

## Universidade do Estado de Minas Gerais Fundação Educacional de Ituiutaba Engenharia de Computação



# CURSO BÁSICO ARDUINO Aula 3

João Ludovico Maximiano Barbosa Rafael Caetano da Silva 2016

#### UTILIZANDO O PWM

Neste exemplo iremos utilizar a modulação de largura de pulsos (PWM) através da função "analogWrite()" para mudar a intensidade de brilho de um LED de acordo com o sinal PWM. O analogWrite(), liga e desliga um pino digital rapidamente, de forma a mudar o valor da tensão nesta porta de acordo com a velocidade de ligar e desligar em um determinado tempo.

Para montar o circuito conecte o ânodo (a perna mais longa, positivo) do seu LED ao pino de saída digital 9 no arduino através de um resistor de 220 ohm, conecte o cátodo (a perna mais curta, negativo) diretamente para ao terra (ground) do arduino conforme mostra a Figura 1.




Figura 1 – Ligando um LED ao pino 9 PWM

No desenvolvimento do código iremos declarar o pino 9 como saída, no bloco SETUP através da variável ledPin.

A função "analogWrite()" que faz o controle PWM exige que informemos dois parâmetros: o primeiro é o pino que será utilizado, e o segundo é o valor PWM que queremos colocar nesta porta.

Para mudarmos a intensidade do brilho do LED de ligado a desligado, iremos aumentar gradualmente o valor PWM de 0 (pulso todo desligado) a 255 (pulso todo ligado), e depois voltaremos a 0, mais uma vez para completar o ciclo.

No código mostrado na Figura 2, o valor de PWM é definido usando uma variável chamada brilho. Cada vez que passamos por um loop, o valor do PWM na variável brilho aumenta ou diminui de acordo com o valor de incremento.

Se a variável brilho chegar a um dos valores extremos (0 ou 255), invertemos o valor do incremento. Em outras palavras, se o incremento é 5, então ele passara a ser -5, e se o incremento for -5, então ele se tornará 5. Na próxima iteração do loop, esta mudança faz com que o brilho mude de direção também.

Na Figura 2 podemos ver o código utilizado para este exemplo.

```
sketch_aug20a §
Intensidade do Brilho
Este exemplo mostra como alterar a intensidade de brilho de
um LED conectado ao pino 9 utilizando a função analogWrite().
#/
int ledPin = 9; //o pino que o LED está conectado
int brilho = 0; // intensidade do brilho do LED
int incremento = 5; //incremento da intensidade do brilho
void setup () {
  // Definindo o pino 9 como saída
 pinMode (ledPin, OUTPUT);
void loop () {
  // Setando o brilho do LED no pino 9:
  analogWrite (ledPin, brilho);
  // Alterando o brilho para a próxima iteração do loop:
  brilho = brilho + incremento;
  // Inverte a direção do incremento do brilho nas extremidades:
  if (brilho == 0 || brilho == 255) {
      incremento = -incremento;
  // Delay para ver o efeito de mudança da intensidade de brilho
  delay(30);
}
```

Figura 2 - Código exemplo de utilização do PWM

#### **Atividade:**

- Altere o valor de incremento e observe o que acontece;
- Altere também o valor do delay;

### Utilizando a entrada analógica

Para este exemplo iremos utilizar um potenciômetro que é um botão que fornece uma resistência variável, que podemos ler no arduino como um valor analógico.

Na montagem do circuito iremos ligar o potenciômetro a uma das entradas analógicas do arduino (Figura 3) e imprimir o valor lido no serial monitor.

Os pinos do potenciômetro serão conectados da seguinte forma: um dos extremos será conectado ao terra (ground) e o outro pino do extremo será conectado aos 5V, e o pino do meio será conectado a entrada analógica 0 conforme mostra a Figura 3.




Figura 3 – Conectando o potenciômetro ao arduino

No início do código, iremos criar uma variável chamada "sensorPin" que receberá o valor "A0" que representa o numero da porta analógica zero, na qual o potenciômetro será ligado. Iremos criar também a variável "sensorValue" que armazenará o valor lido na porta analógica.

Neste exemplo iremos utilizar a função "analogRead()" que converte a tensão de entrada de 0 a 5 volts, para um valor digital entre 0 e 1023. Isto é feito por um circuito conversor analógico-digital que já vem embutido no arduino.

Ao girarmos o botão do potenciómetro, alteramos o valor da resistência em ambos os lados do pino central do potenciômetro. Com isso, as resistências relativas entre o pino central e os dois pinos externos alteram, fazendo com que uma tensão diferente chegue à

entrada analógica. Quando o botão é girado totalmente em uma direção, não há nenhuma resistência entre o eixo central e o pino conectado ao terra (ground), desta forma a tensão aplicada ao pino central é 0 volts e analogRead() retorna 0. Quando o botão é girado totalmente na outra direção, não há nenhuma resistência entre o eixo central e o pino conectado aos 5 volts, com isso a tensão aplicada ao pino central é de 5 volts e analogRead() retorna 1023. Se o botão for girado entre estas extremidades, a função a analogRead() retorna um número entre 0 e 1023, que é proporcional à quantidade de tensão aplicada ao pino.

Na Figura 4 podemos ver o código utilizado para este exemplo.

```
sketch_aug20a §
int sensorPin = AO; // pino em que o potenciometro esta conectado
int sensorValue = 0; // variável para armazenar o valor lido na entrada
                    //analógica
void setup () {
 // Inicializando comunicação serial:
 Serial.begin(9600);
  // Definindo o sensorPin como entrada:
 pinMode (sensorPin, INPUT);
}
void loop () {
  // Lendo a entrada analógica:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  //Imprimindo o valor lido no serial monitor
 Serial print("Valor lido: ");
  Serial.println(sensorValue);
}
```

Figura 4 - Código de utilização da entrada analógica

Utilizando o Sensor Ultrassônico HC-SR04

O sensor ultrassônico HC-SR04 funciona como um detector de objetos, permitindo

medir distancias mínimas de 2 centímetros ate a distancias máximas de 5 metros com uma

precisão de 3 milímetros. Estes sensores emitem um sinal ultrassônico que reflete em um

objeto e retorna ao sensor (eco). O sinal de retorno é captado, permitindo-se deduzir a

distância do objeto ao sensor tomando o tempo de trânsito do sinal (PINHEIRO, 2011).

A velocidade do sinal ultrassônico é de aproximadamente 340 m/s, desta forma se o

sensor estiver a uma distância "d" do objeto, o sinal percorrerá uma distância equivalente a

"2d" para sair e retornar ao sensor. Sabendo esses conceitos é possível calcularmos a

distancia de um objeto pela formula (PINHEIRO, 2011):

 $velocidade = \frac{distancia}{tempo} \Rightarrow v = \frac{2d}{t} \Rightarrow d = \frac{v \cdot t}{2} \Rightarrow d = 120 \cdot t$ 

O sensor HC-SR04 é composto por 4 pinos, sendo eles:

VCC: alimentação de 5V;

TRIG: pino de gatilho;

ECHO: pino de eco;

GND: terra.

Para a montagem do circuito, iremos ligar o pino GND do HC-SR04 ao GND

(terra) do arduino e o VCC do sensor iremos conecta-lo ao pino de 5V do arduino. O pino

ECHO (eco) do sensor será ligado ao pino 13 do arduino, e o pino TRIG (emissor) do

sensor será conectado ao pino 12 do arduino (Figura 5).




Figura 5 – Diagrama de ligação do sensor HC-SR04 com o arduino

Após a montagem do circuito iremos carregar o código da () na IDE do arduino. Para a escrita deste código foi utilizado a biblioteca "ultrasonic", sendo assim, para que o seu código compile você deverá colocar esta biblioteca na pasta "libraries" da sua IDE.

```
sketch_aug27a §
#include "Ultrasonic.h"
#define echoPin 13 //Pino 13 recebe o pulso do echo
#define trigPin 12 //Pino 12 envia o pulso para gerar o echo
//iniciando a função e passando os pinos
Ultrasonic ultrasonic(12,13);
void setup()
   Serial.begin(9600); //inicia a porta serial
   pinMode(echoPin, INPUT); // define o pino 13 como entrada (recebe)
   pinMode(trigPin, OUTPUT); // define o pino 12 como saida (envia)
void loop()
  //seta o pino 12 com um pulso baixo "LOW" ou desligado ou ainda O
    digitalWrite(trigPin, LOW);
  // delay de 2 microssegundos
    delayMicroseconds(2);
  //seta o pino 12 com pulso alto "HIGH" ou ligado ou ainda l
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
  //delay de 10 microssegundos
    delayMicroseconds(10);
  //seta o pino 12 com pulso baixo novamente
   digitalWrite(trigPin, LOW);
  // função Ranging, faz a conversão do tempo de
  //resposta do echo em centimetros, e armazena
  //na variavel distancia
    int distancia = (ultrasonic.Ranging(CM));
Serial.print("Distancia em CM: ");
Serial.println(distancia);
delay(1000); //espera l segundo para fazer a leitura novamente
```

Figura 6 – Código de teste para o sensor ultrassónico HC-SR04 Fonte: PINHEIRO, 2011

Após ter enviado o código para o arduino, abra o serial monitor da sua IDE para verificar se o seu sonar está mostrando a distância do objeto à frente dele.