Інструкція ABF (SketchUp 2018+, Windows OS) -> ВіЯр ПРО

Список рекомендованих плагінів:

- <u>ABF</u> основний **необхідний** плагін. Використовується для додавання кромок, свердлень, пазів тощо;
- dxf2viyarpro для швидкого експорту DXF (з мінімальним розміром вихідного файлу)
- s4u Panel для швидкої побудови панелі;
- V-Ray для рендеру візуалізації.

Першочергове налаштування "АВГ":

1) Натискаємо на іконку налаштувань в панелі АВГ:



- 2) Авторизуємось / Реєструємось.
- 3) Натискаємо "Import" і імпортуємо файл шаблонів (стяжки, петли, пересечения, кромки):




4) Далі знімаємо галочку з стокових і непотрібних шаблонів, щоб не заважали.

Першочергове налаштування "s4u Panel":


1) Обираємо інструмент плагіну:



2) На сцена натискаємо праву кнопку мишу і натискаємо "Set Parameter":



3) Виставляємо необхідні налаштування (ім'я по замовчуванню, товщина, отступи…). Обов'язково деталь має бути групою, а не компонентом!




Експорт *.dxf для конвертації

Варіант 1 (оптимізований) Необхідний плагін dxf2viyarpro

1) Натискаємо "Експортувати DXF для ВіЯр ПРО":



- 2) Обираємо шлях і назву файлу
- 3) Натискаємо «Зберігти»
- 4) Клікаємо "ОК"




5) Завантажуємо експортований файл в ВіЯр ПРО

Варіант 2 (запасний)

1) Натискаємо "Розкласти":



2) B SketchUp натискаємо "Файл" -> "Экспорт" -> "3D-модель..."




3) Обираємо тип файлу *.dxf, вказуємо ім'я файлу та натискаємо "Экспорт":




- 4) Клікаємо "ОК" в діалоговому вікні "AutoCAD export audit"
- 5) Завантажуємо експортований файл в ВіЯр ПРО

Створення властного шаблону:

1) Обираємо найбільш схожий до потрібного шаблон та натискаємо «Створити»:



- 2) В назві шару (Layer) вказуємо (не більше 26 символів!):
 - * Глибину фразою DEPTH11.5 де 11.5 глибина в мм (наскрізна, якщо не вказано);
 - * Артикул відповідної фурнітури (якщо треба) символом \$57722 (або фразою ARTICLE57722)
 - де 57722 код товару. Можна вказувати декілька.
- 3) Вводимо назву шаблону і натискаємо галочку:



Нотатки

- Артикул матеріалу задається, як і артикул фурнітури символом \$.
- Якщо задати артикул матеріалу стільниці, то проєкт з таким матеріалом автоматично відкриється в конструкторі стільниці. Дуже важливо перевіряти направлення текстури!
 Стрілка текстури в ABF має показувати вправо (так щоб знизу було заокруглення/крайка)

