라즈베리파이 USB 웹캠 MCP 포팅 매뉴얼

문서 버전 1.0 · 2026 년 9 월 29 일 · Raspberry Pi OS 64 비트용

사용자 지정 구성은 Raspberry Pi 4/5 + USB 웹캠입니다. 기본 설치는 bash setup.sh usb, GPT 연결은 bash connect-chatgpt.sh usb 를 사용합니다. CSI 절차는 카메라 모듈로 변경할 때만 참고합니다.

라즈베리파이에 연결한 USB 웹캠 또는 CSI 카메라로 사진 한 장을 촬영하고 ChatGPT 에서 분석하는 로컬 MCP 입니다. 프로그램을 별도 클라우드 서버에 배포하지 않습니다. 라즈베리파이의 터널 프로그램이 OpenAI 로 연결하므로 인터넷이 필요하며, 요청한 사진은 ChatGPT 로 전송됩니다.

1 동작 구조와 지원 범위

핸드폰 또는 PC 의 ChatGPT → OpenAI Secure MCP Tunnel → 라즈베리파이의 MCP → 라즈베리파이에 연결된 카메라 순서로 촬영합니다. 사진은 같은 연결을 통해 ChatGPT 로 반환됩니다. 라즈베리파이로 옮기면 노트북 카메라가 아니라 라즈베리파이 카메라가 촬영됩니다.

- 권장 대상: Raspberry Pi 4 또는 5, Raspberry Pi OS 64 비트 Bookworm 이후, Python 3.11 이상.
- 아키텍처: aarch64 및 64 비트 사용자 공간. 32 비트 armv7l OS 는 이 패키지의 대상이 아닙니다.
- USB 웹캠: OpenCV 의 Linux V4L2 로 /dev/videoN 을 열어 촬영합니다.
- CSI 카메라 모듈: Raspberry Pi OS 의 rpicam-still 로 촬영합니다. 구형 raspistill 은 사용하지 않습니다.
- 서버: 127.0.0.1:8765/mcp, Streamable HTTP. 공유기 포트포워딩은 필요하지 않습니다.
- 상태: 127.0.0.1:18765/readyz. 라즈베리파이 자신에게 접속하는 주소입니다.
- GUI 없이 SSH 터미널에서도 실행할 수 있습니다. SSH 연결이 끊어져 프로그램이 종료되면 촬영할 수 없습니다.

이 패키지는 Windows 개발 PC 에서 코드·오류 처리·MCP 통신을 검증했습니다. 실제 라즈베리파이 장치의 설치, 카메라 촬영, ARM64 터널 실행은 현장 검증이 필요합니다. 기존 Windows MCP 는 사용자가 모바일 ChatGPT 에서 호출하여 작동했음을 확인했습니다. 이 결과가 라즈베리파이 하드웨어 검증을 대신하지는 않습니다.

2 파일을 라즈베리파이로 옮기기

webcam-mcp-raspberrypi-v1.0.zip 을 라즈베리파이 홈 폴더에 복사합니다. USB 메모리 또는 SCP 를 사용할 수 있습니다. 아래 SCP 예시에서 계정과 주소는 자신의 환경으로 바꿉니다.

```
scp .\webcam-mcp-raspberrypi-v1.0.zip 사용자명@라즈베리파이주소:~/
```

라즈베리파이의 터미널 또는 SSH 에서 실행합니다.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y unzip
unzip webcam-mcp-raspberrypi-v1.0.zip
cd webcam-mcp-raspberrypi
uname -m
getconf LONG_BIT
```

각각 aarch64 와 64 가 출력되어야 합니다. 아래 모든 명령은 압축 해제된 webcam-mcp-raspberrypi 폴더에서 실행합니다. 파일 실행 권한이 보존되지 않아도 bash 로 실행할 수 있습니다.

3 카메라 종류에 맞게 설치

USB 웹캠은 USB 포트에 연결합니다. CSI 모듈은 라즈베리파이 전원을 끈 상태에서 해당 모델에 맞는 케이블로 연결한 뒤 전원을 켭니다. Pi 5 등은 카메라 커넥터 규격이 다를 수 있습니다.

USB 웹캠을 사용할 때:

```
bash setup.sh usb
v4l2-ctl --list-devices
```

CSI 카메라 모듈을 사용할 때:

```
bash setup.sh csi
rpicam-still --list-cameras
```

설치기는 apt 로 Python, OpenCV, Pillow, v4l-utils 를 설치하고, CSI 모드에서는 rpicam-apps 도 설치합니다. OS 에서 제공하는 카메라 라이브러리를 이용하기 위해 가상환경은 --system-site-packages 옵션으로 만듭니다. mcp 1.30.0 은 가상환경에 설치합니다. 전체 스크립트를 sudo 로 실행하지 마세요. apt 가 필요할 때만 sudo 암호를 요청합니다.

동봉한 OpenAI tunnel-client v0.0.15 Linux ARM64 ZIP 을 고정 SHA256 으로 검증한 다음 압축을 풉니다. Windows 용 exe 는 포함하지 않습니다. OpenCV 와 카메라 드라이버 버전은 사용 중인 Raspberry Pi OS 의 apt 저장소에 따릅니다.

권한 오류가 나면 장치와 그룹을 확인합니다.

```
ls -l /dev/video*
id -nG
sudo usermod -aG video "$USER"
```

video 그룹을 추가했다면 로그아웃 후 재로그인합니다. 서버를 root 로 실행하거나 장치 권한을 모두에게 개방하지 않습니다.

4 로컬 촬영 먼저 확인

터미널 A 에서 USB 또는 CSI 중 하나를 실행합니다.

```
bash run-local.sh usb
# CSI 라면 대신: bash run-local.sh csi
```

터미널 B 에서 상태 검사와 실제 촬영 검사를 차례로 실행합니다.

```
.venv/bin/python check.py
.venv/bin/python check.py --capture
```

첫 명령은 카메라를 켜지 않습니다. 두 번째 명령만 한 장을 촬영하며 JPEG 를 디코딩하여 크기와 바이트 수를 출력합니다. 사진을 파일로 저장하지 않습니다. PASS 와 capture: passed 를 확인합니다.

USB 장치가 /dev/video2 라면 인덱스를 지정합니다. 한 웹캠에 여러 video 장치가 생길 수 있으므로 v4l2-ctl 목록에서 영상 입력 장치를 확인합니다.

```
.venv/bin/python check.py --capture --index 2
```

검사 후 터미널 A 에서 Ctrl+C 로 로컬 MCP 를 종료합니다. 다음 단계의 연결 실행기가 MCP 를 새로 시작하므로 8765 포트가 비어 있어야 합니다.

5 OpenAI 터널과 API 키 준비

본인 계정으로 다음 주소에 접속합니다.

https://platform.openai.com/settings/organization/tunnels

Create tunnel 을 선택하고 이름을 Raspberry Pi Camera 로 지정합니다. 설명에는 요청 시 라즈베리파이 카메라 사진 한 장을 반환한다고 적습니다. 본인 Platform 조직과 사용할 ChatGPT 워크스페이스를 연결한 뒤 생성된 tunnel_... ID 를 보관합니다. 생성에는 조직의 Tunnels Read + Manage 권한이 필요합니다.

기존 노트북 터널을 그대로 사용할 수도 있지만 노트북의 터널을 반드시 먼저 종료해야 합니다. 동일 터널에 노트북과 라즈베리파이를 동시에 연결하면 요청을 처리하는 장치가 불명확해질 수 있습니다. 두 기기를 함께 쓸 때는 Raspberry Pi Camera 라는 별도 터널과 별도 ChatGPT 앱을 생성하세요.

API 키는 다음 주소에서 생성합니다.

https://platform.openai.com/settings/organization/api-keys

1. Create new secret key 를 누릅니다. Admin keys 에서 발급하지 않습니다.

2. Owned by 는 개인 테스트 기준 You 를 선택하고, 이름은 Raspberry Pi Camera Runtime 으로 입력합니다.

3. 터널에 접근 가능한 본인 조직의 프로젝트와 테스트 기간에 맞는 만료일을 선택합니다.


4. Permissions 에서 Restricted 를 선택합니다.

5. Tunnels 항목에서 Read 와 Use 를 모두 선택합니다. 이 행의 All selected 는 전체 API 권한 All 과 다릅니다.


6. Create secret key 를 누르고 발급된 값을 개인 비밀정보 저장소에 보관합니다. 문서나 채팅에 붙여넣지 않습니다.

ChatGPT 개발자 기능 접근 권한, 조직 터널 권한, API 키 권한은 별개입니다. 키만 발급한다고 사용할 수 없는 ChatGPT 기능이 활성화되지는 않습니다.

API 키 설정 화면



화면 1. 기존 매뉴얼에서 캡처한 API 키 생성 양식입니다. 이번 설치에서는 이름을 Raspberry Pi Camera Runtime 으로 입력합니다.



화면 2. Tunnels 의 Read 와 Use 선택 화면입니다. 캡처에는 실제 비밀 키가 포함되어 있지 않습니다.

6 라즈베리파이에서 GPT 연결 실행

USB 또는 CSI 에 맞는 명령을 실행합니다.

```
bash connect-chatgpt.sh usb
# CSI 라면 대신: bash connect-chatgpt.sh csi
```

1. Your OpenAI tunnel ID 에 자신의 tunnel_... ID 를 입력합니다.

2. 로컬 MCP 가 시작되고 상태 검사가 실행됩니다.

3. Runtime API key 에 자신의 키를 입력하고 Enter 를 누릅니다. 키는 숨겨집니다.

4. doctor 가 통과하면 터널이 실행됩니다. 이 창을 열어 둡니다.

다른 라즈베리파이 터미널에서 상태를 확인합니다.

```
curl http://127.0.0.1:18765/readyz
```

ready 응답이 정상입니다. Tunnel started 문구만으로 원격 연결 성공을 단정하지 말고 readyz 와 ChatGPT 도구 호출까지 확인합니다. 키는 터널 프로세스 환경으로만 전달하고 파일이나 명령행 인수에 저장하지 않습니다. 카메라 MCP 와 촬영 작업에는 키를 전달하지 않습니다.


실행 중 생성되는 profiles/터널 ID/webcam.yaml 에는 터널 설정이 들어갑니다. 키는 매번 입력합니다. 이 버전은 자동 시작 서비스나 평문 키 파일을 만들지 않습니다.

7 ChatGPT 앱 등록과 모바일 사용

PC 브라우저에서 https://chatgpt.com/plugins 에 접속합니다. 필요하면 계정 설정에서 개발자 모드를 켭니다. 현재 메뉴 기준 플러그인 → 추가 → MCP 앱 만들기로 이동합니다.

- 이름: Raspberry Pi Camera
- 설명: 내 라즈베리파이에 연결된 카메라에서 사진 한 장 촬영
- 연결: 터널
- 터널 ID: 위에서 생성한 본인 ID
- 인증: 인증 없음

안내를 확인한 뒤 만들기와 연결하기를 완료합니다. 인증 없음은 라즈베리파이 내부 MCP 에 OAuth 가 없다는 뜻이며 OpenAI 터널 계정 권한은 계속 적용됩니다. 도구 목록에 camera_status 와 capture_photo 가 있는지 확인합니다.



화면 3. 기존 노트북 매뉴얼의 등록 예시입니다. 이름과 설명을 Raspberry Pi Camera 용으로 바꾸고 반드시 자신의 터널을 선택합니다.

촬영 요청과 모바일 확인

ChatGPT 대화에서 Raspberry Pi Camera 앱을 선택한 뒤 먼저 상태를 요청합니다.

`camera_status` 로 연결 상태를 확인해줘. 사진은 촬영하지 마.

ready=true 와 backend 가 usb 또는 csi 인지 확인합니다. camera_tested=false 는 상태 도구가 카메라를 켜지 않았다는 뜻입니다.

`capture_photo` 로 라즈베리파이 카메라 사진 한 장 찍고 무엇이 보이는지 설명해줘.

승인 안내가 나오면 요청을 확인합니다. USB 인덱스가 2 라면 camera_index=2 로 촬영해 달라고 명시합니다. 기본 요청 크기는 1280×720 이고 하드웨어에 따라 작아질 수 있습니다. 일반적인 카메라 범위 내에서 요청 폭과 높이를 지정할 수 있습니다.

모바일에서는 동일한 ChatGPT 계정과 워크스페이스에서 해당 앱을 선택하여 요청합니다. 기존 Windows 구성의 모바일 호출 성공은 사용자 확인 사항이며, 이 라즈베리파이 배포본도 실제 기기에서 별도로 촬영 결과를 확인해야 합니다. 핸드폰과 라즈베리파이는 같은 와이파이일 필요가 없지만 각각 인터넷에 연결되어야 합니다.

8 종료와 다시 실행

connect-chatgpt.sh 실행 창에서 Ctrl+C 를 누르면 이 실행기가 시작한 터널과 MCP 가 함께 종료됩니다. 다시 실행할 때 같은 명령으로 터널 ID 와 키를 입력합니다. 카메라 종류는 실행 시 usb 또는 csi 로 선택합니다.

라즈베리파이 전원 종료, 네트워크 단절, 실행기 종료 시 GPT 에서 촬영할 수 없습니다. 장치가 바뀌면 앱 이름과 설명도 맞춰 변경하는 것이 좋습니다. 이 버전은 상시 녹화나 정기 촬영 기능을 제공하지 않습니다.

9 문제 해결

- aarch64 검사 실패: Raspberry Pi OS 64 비트를 설치했는지 확인합니다. CPU 가 64 비트여도 OS 가 32 비트일 수 있습니다.
- cv2 를 찾지 못함: bash setup.sh usb 를 다시 실행하고 .venv/bin/python 으로 실행했는지 확인합니다. OS 의 python3-opencv 를 사용합니다.
- rpicam-still missing: bash setup.sh csi 로 rpicam-apps 를 설치합니다. Bookworm 이후의 Raspberry Pi OS 를 사용합니다.
- CSI 카메라 목록이 비어 있음: 전원을 끈 뒤 케이블 방향, 커넥터, 모듈 호환성을 확인합니다. rpicam-still --list-cameras 에서 먼저 보여야 합니다.
- USB 장치를 열 수 없음: video 그룹, /dev/videoN 번호, 다른 앱의 카메라 점유를 확인합니다. 영상 입력 장치가 아닌 메타데이터 노드를 선택하지 않습니다.
- 20 초 촬영 시간 초과: 연결 상태, 전원, 다른 카메라 앱을 점검합니다. 시간 초과와 요청 취소 시 작업 프로세스를 종료하도록 구현했습니다.
- 포트 8765 또는 18765 사용 중: 이전 run-local.sh 또는 connect-chatgpt.sh 창에서 Ctrl+C 로 종료합니다. 다른 앱은 임의로 종료하지 않습니다.
- 401/403 또는 doctor 실패: 키 만료, 조직, 터널 ID, 사용자와 키의 Read + Use 권한을 확인합니다.
- ChatGPT 에 터널이 안 보임: Platform 에 연결한 ChatGPT 워크스페이스와 현재 계정이 일치하는지 확인합니다.
- 노트북 카메라가 켜짐: 노트북용 앱을 선택했거나 동일 터널을 두 기기에서 실행 중인지 확인합니다.
- 사진이 검거나 흐림: 렌즈 가림막, 주변 조명, 초점을 확인합니다. CSI 는 기본 2 초, USB 는 약 1.5 초의 준비 시간을 둡니다.

10 배포 파일과 검증 기준

- setup.sh: OS 의존성과 가상환경 설치 및 ARM64 터널 압축 해제
- connect-chatgpt.sh / connect.py: 숨김 키 입력, 서버·터널 실행과 종료
- run-local.sh: 터널 없는 로컬 MCP 단독 실행
- server.py / camera_worker.py: MCP 와 USB·CSI 촬영 구현
- check.py: 상태 검사 및 --capture 명시 시 한 장 촬영 검사
- install_tunnel.py: 공식 실행 파일 SHA256 검증
- bin/linux-arm64.zip: 라이선스·고지 포함 공식 tunnel-client v0.0.15 배포물
- test_server.py: 카메라 없는 오류 처리 단위 테스트

배포 ZIP 에는 개인 API 키, 개인 터널 ID, 촬영 사진, 가상환경, 사용 중인 프로필을 포함하지 않습니다. 사용 후 폴더 전체 대신 최초 배포 ZIP 을 전달하세요. 실제 촬영 이미지가 포함되는 GPT 대화는 사용자 계정의 데이터 설정을 따릅니다.

완료 판단 기준은 ① setup 성공 ② 장치 인식 ③ check.py 통과 ④ check.py --capture 통과 ⑤ readyz ready ⑥ ChatGPT camera_status 성공 ⑦ 모바일에서 이미지가 포함된 capture_photo 호출 성공입니다. 단위 테스트 통과만으로 ④~⑦을 완료로 기록하지 않습니다.

11 참고 자료

Raspberry Pi 카메라 소프트웨어 공식 문서

https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html

OpenAI Secure MCP Tunnel 공식 문서

https://developers.openai.com/api/docs/guides/secure-mcp-tunnels

OpenAI tunnel-client v0.0.15 공식 릴리스

https://github.com/openai/tunnel-client/releases/tag/v0.0.15

참고 캡처는 2026 년 9 월 28 일 화면이며 메뉴 이름은 계정 및 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.