

세척·사용 안내 기준 (SUM-CS-005)

문서번호: SUM-CS-005 | 제정: 2024-05-10 | 최종 개정: 2025-11-15 | 적용 대상: 써머스코리아 전 제품

1. 목적

본 문서는 세척·사용법 문의 응대 기준과, 고장으로 오인하기 쉬운 정상 현상의 안내 기준을 정한다. 상담원은 성능 불만 문의 접수 시 본 문서 §4를 먼저 확인한 후 AS 접수(SUM-CS-004) 여부를 판단한다.

2. 세척 기준

2.1 일상 세척

- 사용 후 미온수와 중성세제로 세척하고 완전히 건조한 뒤 뚜껑을 열어 보관하도록 안내한다.
- 뚜껑·패킹은 분리하여 세척한다. 패킹 홈에 낀 잔여물은 전용 브러시 또는 면봉으로 제거하도록 안내한다.

2.2 금지 사항

- 식기세척기, 전자레인지, 냉동실 사용을 금지한다. 진공 단열층 변형의 원인이 되며, 이로 인한 손상은 유상 AS 대상(SUM-CS-004 §4.2)이다.
- 염소계 표백제, 철수세미, 연마제 사용을 금지한다. 내부 스테인리스 부식 및 도장 손상의 원인이 된다.

2.3 물때·냄새 제거

- 물때: 구연산 1~2티스푼을 미온수에 녹여 30분 담근 후 세척하도록 안내한다.
- 냄새: 베이킹소다 1티스푼을 미온수에 녹여 1시간 담근 후 세척하도록 안내한다. 커피·차 착색은 위 방법을 2~3회 반복하면 대부분 제거된다.

3. 사용 금지 음료

- 탄산음료·드라이아이스: 내부 압력 상승으로 뚜껑 파열 위험이 있어 금지한다.
- 유제품·과즙 장시간 보관: 부패로 인한 가스 발생 위험이 있어 4시간 이상 보관을 금지한다.
- 된장국 등 염분 높은 음식의 장시간 보관: 내부 부식의 원인이 되므로 권장하지 않는다.

위 음료 사용으로 인한 파손·부식은 고객 과실로 분류하여 유상 AS로 처리한다.

4. 고장으로 오인하기 쉬운 정상 현상

4.1 보온력이 떨어진 것 같다는 문의

아래 원인에 해당하면 제품 결함이 아닌 정상 현상으로 안내한다.

- 예열·예냉 미실시: 예열 없이 사용하면 초기 30분 내 10℃ 이상 온도가 하락할 수 있다. 뜨거운 물로 1분 예열 후 사용을 안내한다.
- 음료량 부족: 용량의 50% 미만으로 채우면 내부 공기층 때문에 보온 시간이 크게 짧아진다. 병 목 아래 1cm까지 채우도록 안내한다.
- 잦은 개폐: 뚜껑을 여닫을 때마다 열 손실이 발생한다.
- 패킹 마모: 6개월 이상 사용한 패킹은 밀폐력이 저하될 수 있다. 패킹 교체로 안내하며, 보증기간 내면 무상 교체한다.

위 안내 후에도 성능 불만이 지속되면 SUM-CS-004 §3의 표준 테스트를 안내한다.

4.2 외부에 물방울이 맺힌다는 문의

- 뚜껑 틈새·패킹 접합부의 소량 결로는 온도차에 의한 정상 현상이다.
- 단, 본체 표면 전체가 차가워지고 결로가 생기는 경우는 진공 파손이므로 AS 접수로 전환한다. 이 구분이 핵심 판정 기준이다.

4.3 기타 정상 현상

- 금속 냄새: 신품 초기의 미세한 금속 냄새는 정상이며, 베이킹소다 세척 2~3회로 제거된다.
- 뚜껑 개방 시 "핑" 소리: 내부 압력차에 의한 정상 현상이다.
- 바닥면 미세 요철: 진공 봉합 공정의 흔적으로 성능과 무관하다.
- 얼음 소리 울림: 진공 구조상 소리가 울리는 것은 정상이다.

5. 상담원 처리 지침

- 보온 불만 문의는 §4.1 원인 4가지를 순서대로 확인한 후 미해당 시에만 AS로 전환한다. 확인 없이 바로 AS 접수하지 않는다.
- 정상 현상 안내로 종결한 건도 상담 이력에 원인 코드를 기록한다.
- 정상 현상 안내에 고객이 동의하지 않으면 표준 테스트(SUM-CS-004 §3) 절차를 안내하고, 테스트 결과 기준 미달로 확인되면 AS 접수로 전환한다. 동일 건으로 3회 이상 재인입하면 CS팀 장에게 이관한다.
- 세척 관련 안내 후에는 금지 사항(§2.2) 위반 시 유상 AS 처리될 수 있음을 함께 고지한다.