全局初始化变量是指,在平台相关的 shell 中,进入 app_main 函数之前,必须妥善设置好的全局变量,这些变量是平台能够正常工作的基础. 这些变量的定义都在 inc/platform data.h 中

extern const char xfont nls path[]; 外部全局变量,提供 nls 文件目录,以'\'结尾的路径 NLS 文件是多国语言支持文件,文件其实就是一张平滑的转换表,记录了从本地码到 unicode 的转换映射. extern const char xfont fonts path[]; she11提供的字体默认目录路径,以'\'结尾(当传入的路径仅仅为文件名时,就在该目录 中找) extern char xfont default font[MAX PATH]; 默认GUI字体文件路径 extern XFONT_CODE_PAGE xfont_default_codepage; 默认 GUI 字体代码页 extern int xfont cache memory size; xfont 内置的 cache 占用内存大小 extern int xfont cache font max size xfont 内置的 cache 最大字体大小 GUI 相关配置 extern int gui_default_line_height; 默认的行高 extern int gui default font size;

默认的字体大小(像素单位)

脱离对 Platform 的依赖

}

设置字体到 690HD 的内置盘中(脱离对 platform 的依赖).

```
注意,一定要预定义__MULTIPLATFORM_CC1600__
在程序进入时
static void platform init()
    xfont cache init();
    if( textout_init( xfont_default_font, gui_default_font_size, gui_default_line_height, 0,
XFONT_STYLE_NORMAL, xfont_default_codepage ))
        #ifdef __MULTIPLATFORM_CC1600__
        NLS_FILE_NAME nls_fname_cc[] = {
                 XFONT_CP_437,
                                                "c_437.nls"
                                                                     },
                 XFONT_CP_874,
                                                "c 874.nls"
        {
                                                                     },
                 XFONT_CP_936,
                                                "c 936.nls"
                                                                     },
                 XFONT_CP_949,
                                                "c_949.nls"
                                                                     },
                 XFONT CP 950,
                                                "c 950.nls"
                                                                      },
                 XFONT_CP_1250,
                                                "c_1250.nls"
                                                                      },
                 XFONT_CP_1251,
                                                "c 1251.nls"
                                                                      },
                 XFONT_CP_1253,
                                                "c_1253.nls"
                                                                     },
                 XFONT_CP_1254,
                                                "c 1254.nls"
                                                                     },
                 XFONT_CP_1256,
                                                "c_1256.nls"
                 (XFONT_CODE_PAGE)NULL,
                                                    (char *)NULL
                                                                          }
        };
        nls_fname = nls_fname_cc;
        strcpy(xfont nls path, "z:\\system\\h6000nls\\");
        strcpy( xfont_fonts_path, "z:\\system\\font\\" );
        strcpy( xfont_default_font, "GBK_16x16.bmf" );
        textout_init( xfont_default_font, gui_default_font_size, gui_default_line_height, 0,
XFONT_STYLE_NORMAL, xfont_default_codepage );
        #endif
    }
}
退出时
static void platform_deinit()
    textout_deinit();
    xfont_cache_deinit();
```