# **Building Embedded Linux for Arm-Based Platform**

我們這裡所使用的硬體以 Compaq PDA iPAQ 3600 series 為例。iPAQ 3630 的 CPU 爲 Intel StrongARM SA-1110。

### 1. Preparation

爲了以後方便工作,我們建立以下的資料夾以及變數。 目錄結構

\$ cd ~

\$ mkdir project

\$ cd project

\$ mkdir build-tools images rootfs sysapps

project

⊢ build-tools

|- images

- rootfs

⊢ sysapps

└ tools

### 環境變數

\$ vi setenv.sh

內容如下

export PROJECT=project

export PRJROOT=\$HOME/\${PROJECT}

export TARGET=arm-linux

export PREFIX=\${PRJROOT}/tools

export TARGET PREFIX=\${PREFIX}/\${TARGET}

export PATH=\${PREFIX}/bin:\${PATH}

#### 2. Cross Toolchain

由於我們是使用 i386 Linux 的機器作爲開發平台(host),爲了使得之後建置出來的系統可以在 arm 的平台(target)運作,因此我們需要使用 cross toolchain 來建置embedded Linux,而不是使用一般在 i386 Linux 上的 toolchain。

\$ cd \${PRJROOT}/build-tools

\$ wget http://handhelds.org/download/toolchain/arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2

\$ tar xvjf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2

\$ cd usr/local/arm/3.4.1

 $property cp -a * {PRJROOT}/tools$ 

#### 3. Kernel

```
下載及解壓縮 Linux kernel
    $ cd ${PRJROOT}/build-tools
    $ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.9.tar.bz2
    $ tar xvjf linux-2.6.9.tar.bz2
    $ cd linux-2.6.9
Linux kernel 2.6.9 中已經有內建 iPQA 3600 series 的設定檔,我們直接使用即可。
    $ make h3600_defconfig
此預設值存在一些問題,爲了使 build kernel 順利進行,我們做了以下的變更。
    $ make ARCH=arm CROSS COMPILE=arm-linux- menuconfig
取消
      General setup --->
      Support CPU clock change (EXPERIMENTAL)
以及
      ATA/ATAPI/MFM/RLL support --->
      Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support
因爲我們是使用 flash rom 作爲儲存裝置,因此必須修改以下 source code。
    $ vi drivers/mtd/maps/sa1100-flash.c
搜尋 h3xxx,將 static struct mtd_partition h3xxx_partitions[]改成如下所示
    static struct mtd_partition h3xxx_partitions[] = {
                                = "H3XXX boot firmware",
                .name
                .size
                                = 0x00040000,
                .offset
                                = 0.
                                = MTD_WRITEABLE,
                .mask_flags
        }, {
                                = "H3XXX root iffs2",
                .name
                                = MTDPART SIZ FULL,
                .size
                .offset
                                = 0x00040000.
```

編譯核心映像

**}**;

\$ make ARCH=arm CROSS\_COMPILE=arm-linux- zImage

建立模組

\$ make ARCH=arm CROSS\_COMPILE=arm-linux- modules 安裝核心

\$ cp arch/arm/boot/zImage \${PRJROOT}/images/

\$ cp System.map \${PRJROOT}/images/

\$ cp vmlinux \${PRJROOT}/images/

```
$ cp .config ${PRJROOT}/images/
```

### 安裝模組

\$ make ARCH=arm CROSS\_COMPILE=arm-linux- \

> INSTALL\_MOD\_PATH=\${PRJROOT}/images/modules modules\_install

#### 使用 Busybox 的 depmod.pl

\$ cd \${PRJROOT}/sysapps/

\$ wget http://busybox.net/downloads/busybox-1.00.tar.bz2

\$ tar xvif busybox-1.00.tar.bz2

\$ cd busybox-1.00

\$ cp examples/depmod.pl \${PREFIX}/bin

\$ cd \${PRJROOT}/build-tools/linux-2.6.9

\$ depmod.pl -k ./vmlinux -F ./System.map -b \

> \${PRJROOT}/images/modules/lib/modules > \

> \${PRJROOT}/images/modules/lib/modules/2.6.9/modules.dep

### 4. Root Filesystem

### 建立目錄結構

\$ cd \${PRJROOT}/rootfs

\$ mkdir bin dev etc lib proc sbin tmp usr var

\$ chmod 1777 tmp

\$ mkdir usr/bin usr/lib usr/sbin

\$ mkdir var/lib var/lock var/log var/run var/tmp

\$ chmod 1777 var/tmp

### 複製 libraries

\$ cd \${TARGET PREFIX}/lib

\$ cp \*-\*.so \${PRJROOT}/rootfs/lib

\$ cp -d \*.so.[\*0-9] \${PRJROOT}/rootfs/lib

\$ cp libSegFault.so libmemusage.so libpcprocfile.so \${PRJROOT}/rootfs/lib

\$ cp libSegFault.so libmemusage.so libpcprofile.so \${PRJROOT}/rootfs/lib

\$ cd \${PRJROOT}/rootfs/lib

\$ rm -rf libstdc++.so.6 libgcc s.so.1

#### 複製 kernel modules

\$ cp -a \${PRJROOT}/images/modules/\* \${PRJROOT}/rootfs

#### 複製 kernel images

\$ cd \${PRJROOT}/images

\$ cp zImage \${PRJROOT}/rootfs/boot

建立 deivce files,需要有 root 的權限

\$ cd \${PRJROOT}/rootfs/dev

### \$ su

## 下列表格是我們要建立的 device files

### \$ mknod -m 600 mem c 1 1

. . . . . .

#### \$ exit

Filename	Type	Major number	Minor number	Permission bits
mem	char	1	1	600
null	char	1	3	666
zero	char	1	5	666
random	char	1	8	644
tty0	char	4	0	600
tty1	char	4	1	600
ttySA0	char	204	5	600
tty	char	5	0	666
console	char	5	1	600
mtd0	char	90	0	664
mtd1	char	90	2	664
mtdblock0	block	31	0	664
mtdblock1	block	31	1	664

# 建置 Busybox, 我們選擇完全安裝

\$ cd \${PRJROOT}/sysapps/busybox-1.00

\$ make allyesconfig

\$ make TARGET\_ARCH=arm CROSS=arm-linux- \

> PREFIX=\${PRJROOT}/rootfs all install

最後,編輯以下三個檔案

/etc/inittab

\$ vi {PRJROOT}/rootfs/etc/inittab

內容

::sysinit:/etc/init.d/rcS

::askfirst:/bin/ash

::ctrlaltdel:/sbin/reboot

```
::shutdown:/sbin/swapoff -a
    ::shutdown:/bin/umount -a -r
    ::restart:/sbin/init
/etc/fstab
    $ vi {PRJROOT}/rootfs/etc/fstab
內容
    /dev/root
                                         jffs2
                                                            defaults 0 0
                                                            defaults 0 0
    proc
                       /proc
                                         proc
/etc/init.d/rcS
    $ mkdir {PRJROOT}/rootfs/etc/init.d
    $ vi {PRJROOT}/rootfs/etc/init.d/rcS
內容
    #!/bin/sh
    mount -n -o remount,rw /
    mount /proc
5. Root Filesyatem Setup
製作 image 檔,我們使用 jffs2 檔案格式
    $ cd ${PREFIX}/bin
```

\$ wget ftp://sources.redhat.com/pub/jffs2/mkfs.jffs2

\$ mkfs.jffs2 -r rootfs/ -o images/rootfs-jffs2.img

\$ cd \${PRJROOT}