BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 12260:2018

CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA — YÊU CẦU THIẾT KẾ

Inland waterway training works — Design requirements

Cơ quan biên soạn: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm 2018)
Phạm vi: Thiết kế đê mỏ hàn nắn dòng, kè bạt mái chống xói luồng tàu, đê ngầm hướng dòng

TCVN 12260:2018 — CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ

Công trình chỉnh trị đường thủy nội địa nhằm mục đích nắn chỉnh dòng chảy, cố định tim luồng chạy tàu, duy trì độ sâu chạy tàu thiết kế vào mùa cạn và bảo vệ bờ sông chống xói lở:

• Đê mỏ hàn (Groynes / Spur Dikes): Bố trí nhô ra từ bờ sông để hướng dòng chủ lưu, làm giảm lưu tốc dòng chảy sát bờ, bồi lấp các bãi xói. Có 3 dạng: mỏ hàn vuông góc với hướng dòng, mỏ hàn chúc xuôi ($70^\circ \div 80^\circ$) và mỏ hàn chúc ngược ($100^\circ \div 110^\circ$).

• Kè bạt mái lát bờ (Revetment): Bảo vệ trực tiếp bờ dốc uốn khúc của luồng tàu; kết cấu mái kè bằng thảm đá xếp trong rọ bọc nhựa PVC, tấm bê tông tự chèn lục giác, hoặc khối đá hộc thả rối bảo vệ chân kè.

• Đê ngầm hướng dòng (Submerged Dikes): Khống chế luồng lạch qua các đoạn sông phân nhánh, bãi cạn cát di động.