## Tính và vẽ phổ biên độ của tín hiệu dạng sin.

Giả thiết tín hiệu sin có tần số  $F: x(t) = \sin(2\pi F t)$ 

Cho  $F = 300 \, Hz$  và rời rạc hóa tín hiệu sin với tần số lấy mẫu bằng  $1500 \, Hz$ .

Dựa trên công thức tính biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc:

$$X(f) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} x(n)e^{-j2\pi fn}$$

để tính phổ biên độ của tín hiệu sin đã rời rạc hóa nêu trên với số mẫu bằng 512.

Lập trình Python:

- 1) Vẽ tín hiệu sin đã rời rạc hóa
- 2) Vẽ phổ biên độ đã tính được.