

## 19강\_제어 유니트의 제어방식과 기 능 및 구조

© Created	@Aug 13, 2020 12:04 PM
<b>≡</b> Property	다시
:≡ Tags	

## 





하드와이어 제어 / 마이크로 프로그램을 이용한 제어 두 가지로 구분 가능

Datapath가 복잡하기 때문에 제어가 복잡, 결과적으로 프로세서도 복잡하게 설계가 된다이를 단순화 시키기: Datapath를 명령어를 설계할 때부터 단순화 시켜서, 제어과정을 단순하게 만들자

 $\rightarrow$  제어 유닛 : 모든 명령어를 수행할 때 매 클럭마다 Datapath가 해야 할 일을 정한다.(모든 명령어를 수행하는 단계 표준화를 만들어서 State를 일정하게 만든다)

Finite-state diagram : 이러한 과정들을 특정화해서 표현한 것. 각 state는 1 클럭씩 소요 되게 만들어서 명령어가 수행될 때 다수의 state로 완성이 되게끔 단순화 시키는 것


Complexity of Control: State의 수\*Control inputs \* Control output 으로 복잡도 따짐


## 제어 유니트 마이크로프로그램 제어(Microprogrammed Control) 제어 유니트 → datapath 제어용 축소된 컴퓨터 (miniature computer) 프로그램 내장형 컴퓨터(stored-program computer) microprogramming → microinstruction, microcode, microprogram 제어신호 그룹 → 필드(비트 패턴) → microinstruction format 프로그래밍 → 주소체계 유지, 조건점프 등등 명령어에 해당되는 각각의 마이크로-연산을 제어 메모리(ROM)의 할당된 주소에 한 개씩 microcode(비트패턴)로 작성된다.


마이크로 프로그램 제어 == 프로그램 제어 회로로 제어하는 것이 아닌 비트패턴~프로 그램 제어

CPU 내에 컨트롤 유닛이 있음. 그 자체가 하나의 조그만 컴퓨터다~

미니어처 컴퓨터(프로그램 내장형 컴퓨터)







마이크로프로그램 제어의 전체적인 구조 간략하게 보여줌 명령어가 인출사이클을 통해서 최종적으로 가져온 위치가 명령어 레지스터 CAR은 일종의 PC(프로그램 카운터) SBR

## ■ 제어 유니트(마이크로프로그램 제어)의 기능 명령어 레지스터(IR)로부터 읽혀진 op-명령어 해독기 code를 해독한다. (Instruction • 해독된 연산을 실행하기 위한 Decoder) 마이크로서브루틴의 시작 주소를 결정한다. 제어 주소 레지스터 • 다음 번에 실행할 마이크로명령어의 주소 정보가 저장되는 레지스터이다. (Control Address Register) • 주소는 제어 기억장치의 위치를 말한다. • 마이크로명령어들로 이루어진 제어 기억장치 마이크로프로그램을 저장하는 내부 (Control Memory) 기억장치이다.

■ 제어 유니트(마이크로프로그램 제어)의 기능	
제어 버퍼 레지스터 (Control Buffer Register)	<ul> <li>제어 기억장치로부터 읽혀진 마이크로 명령어를 일시적으로 저장하는 레지스터이다.</li> </ul>
서브루틴 레지스터 (Subroutine Register)	<ul> <li>마이크로프로그램에서 서브루틴이 호출되는 경우에 현재의 제어 주소 레지스터(CAR) 내용을 일시적으로 저장하는 레지스터이다.</li> </ul>
순서제어 모듈 (Sequencing Module)	<ul> <li>마이크로명령어의 실행 순서를 결정하는 회로들의 집합이다.</li> </ul>