임베디드 시스템

서보모터 (SG90) 제어

In-Hyeok Kang

M23522@hallym.ac.kr


연구실: 공학관 1321호

Contents

- 1. Servo Motor (SG90)
- 2. Servo Motor (SG90) 연결
- 3. Servo Motor (SG90) 제어


Servo Motor (SG90)

- 서보 모터(Servo Motor)
 - 각도 또는 선형 위치, 속도 및 가속도를 정밀하게 제어할 수 있는 회전식 액추에이터(actuator)/선형 액추에이터
 ✓ 액추에이터: 시스템을 움직이거나 제어하는 데 쓰이는 기계 장치
 - 적어도 하나의 제어기 또는 회전/선형 위치에 대한 피드백 기능을 갖는 모터로, 지정된 각도만큼 회전 가능하며 목표 치에 대한 위치, 방위, 자세 등에 대한 자동적인 제어를 가능하게 함
 - 'Servo'의 어원은 라틴어의 'Servue'로, 노예라는 의미를 가지고 있음
 - ✓ 서보 모터: 명령을 따르는 모터
 - 로봇 공학, 장난감, 자동화 생산 시스템 등에 광범위하게 사용됨.





Servo Motor (SG90)

- SG90 Datasheet 참고
 - 180°(한쪽 방향으로 90°씩) 회전 가능하며, 표준 모터 제품과 동일하게 동작하나 더 작고, Servo를 제어하기 위해 어떠한 하드웨어나 라이브러리도 사용 가능함
 - **Position -90(왼쪽): Left →** ~1ms pulse → 0.55ms로 설정
 - **Position 0(가운데): Middle →** ~1.5ms pulse → 1.48ms로 설정
 - **Position 90(오른쪽): Right →** ~2ms pulse → 2.4ms로 설정
 - Duty Cycle: 일정한 기간(PWM* Period) 내에 출력이 High인 시간의 비율을 백분율로 나타낸 수치
 - ✓ PWM(Pulse Width Modulation): 펄스 폭 변조
 - ✓ Duty Cycle에 변화를 주어 서보 모터를 제어함



Dimensions & Specifications				
A (mm): 32				
B (mm): 23				
C (mm): 28.5				
D (mm): 12				
E (mm): 32				
F (mm): 19.5				
Speed (sec): 0.1				
Torque (kg-cm): 2.5				
Weight (g): 14.7				
Voltage : 4.8 - 6				





Servo Motor (SG90) 연결


• 1. 구성품 준비

번호	구성요소	사진
1	Raspberry Pi 본체	<raspberry 3="" b+="" model="" pi=""> <raspberry 4="" b="" model="" pi=""></raspberry></raspberry>
2	점프 와이어	
3	ADC(MCP 3204)	TTTTTT
4	가변저항	
5	서보 모터	

Servo Motor (SG90) 연결

• 2. 구성품 연결






ADC 및 가변저항 연결

- ADC 연결 (MCP3204 라즈베리 파이)
 - CH0 MCP3204 Pin 2
 - DGND -GND
 - VDD 3.3V
 - VREF 3.3V
 - AGND GND
 - CLK GPIO 14
 - DOUT GPIO 13
 - DIN GPIO 12
 - CS/SHDN GPIO 10

가변저항 신호 ← CH0 ☐ 1
CH1 ☐ 2
CH1 ☐ 2
CH2 ☐ 3
CH2 ☐ 3
CH3 ☐ 4
NC ☐ 5
NC ☐ 6
CFOUND ← CH0 ☐ 1
14 ☐ V_{DD} → 3.3V
13 ☐ V_{REF} → 3.3V
12 ☐ AGND → Ground
11 ☐ CLK → GPIO 14
NC ☐ 6
9 ☐ D_{IN} → GPIO 12
8 ☐ CS/SHDN → GPIO 10

Raspberry Pi: Master ADC: Slave

- 가변저항 연결 (가변저항 라즈베리 파이)
 - Pin 1 VCC or GND
 - Pin 2 MCP3204 CH0
 - Pin 3 VCC or GND




MCP3204 CH0

ADC 및 가변저항 연결

Raspberry Pi: Master ADC: Slave

• ADC 및 가변저항 연결 (MCP3204 및 가변저항 – 라즈베리 파이)

GPIO#	NAME				1	NAME	GPIO
	3.3 VDC Power	1	0	0	2	5.0 VDC Power	
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	m	0	0	4	5.0 VDC Power	
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	2	0	0	6	Ground	
7	GPIO 7 GPCLK0	7	0	0		GPIO 15 TxD (UART)	15
	Ground	6	0	0	10	GPIO 16 RxD (UART)	16
0	GPIO 0	11	0	0	12	GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1
2	GPIO 2	13	0	0	14	Ground	
3	GPIO 3	15	0	0	16	GPIO 4	4
	3.3 VDC Power	17	0	0	18	GPIO 5	5
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	19	0	0	20	Ground	
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21	0	0	22	GPIO 6	6
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	23	0	0	24	GPIO 10 CE0 (SPI)	10
	Ground	52	0	0	26	GPIO 11 CE1 (SPI)	11
30	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27	0	0	28	SCL0 (I2C ID EEPROM)	31
21	GPIO 21 GPCLK1	59	0	0	30	Ground	
22	GPIO 22 GPCLK2	31	0	0	32	GPIO 26 PWM0	26
23	GPIO 23 PWM1	33	0	0	34	Ground	
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	32	0	0	36	GPIO 27	27
25	GPIO 25	37	0	0	38	GPIO 28 PCM_DIN	28
	Ground	39	0	0	4	GPIO 29 PCM_DOUT	29



Servo Motor (SG90) 제어

- 1. ServoMotor.java 소스 코드
 - (a): 객체 선언
 - ✓ 코드에 필요한 객체들을 선언하는 부분
 - (b)
 - ✓ MCP3204의 0번 채널에서 아날로그 신호를 읽어 디지털 값으로 반환함
 - ✓ 반환 받은 값이 12-bit이므로 총 4096개의 값을 표현 가능함
 - ✓ 이 점을 활용해 4~24 사이의 값만 가지게 ranged_value를 설정함

```
week10
```

- ServoMotor.java
- CoAP Server.java
- GUI_Client.java
- LED.java
- Temp Sensor.java

```
package week10;
import com.pi4j.io.gpio.GpioController;
import com.pi4j.io.gpio.GpioFactory;
import com.pi4j.io.gpio.GpioPinPwmOutput;
import com.pi4j.io.gpio.RaspiPin;
import week9.MCP3204;
public class ServoMotor {
   public static void main(String[] args) {
                                          (a)
        pwm.setPwmRange(200); // 100us = 1 --> 100us * 200 = 20ms (10 --> 1ms)
       try {
            pwm.setPwm(24); // Right (2.4ms)
            Thread.sleep(1000);
            pwm.setPwm(15); // Middle (1.48ms)
            Thread.sleep(1000);
            pwm.setPwm(6); // Left (0.55ms)
            Thread.sleep(1000);
            // 가변저항 값에 따라 서보모터 움직이기
            while(true) {
                                       (b)
                                                                   // 0 ~ 1 -> 0 ~ 20 --> 4 ~ 24
               System.out.println(ranged value);
               pwm.setPwm((int)ranged value);
               Thread.sleep(500);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
```

Servo Motor (SG90) 제어

- 2. JAR 파일 생성 후 XFTP를 통해 Raspberry Pi로 전송
- 3. Raspberry Pi에서 JAR 파일 실행
 - sudo java -jar servo.jar
- 4. 결과
 - 가변저항을 조절(회전)함에 따라 서보 모터 각도가 변화하는 것을 확인할 수 있음

```
^Cpi@raspberrypi:~/ES_proj $ sudo java -jar servo.jar
RIGHT
Middle
Left
23.956055
23.94629
23.94629
```

감사합니다

Thank You