

cfg_enable[P-1:0]
cfg_source[P*S-1:0]
cfg_valid
cfg_ready
in_data[P*W-1:0]
in_valid[P-1:0]
dense_static_router.sv
P = PORTS W = WIDTH S = SEL_W
out_data[P*W-1:0]
out_valid[P-1:0]
in_ready[P-1:0]
out_ready[P-1:0]
clk / rst_n
idle