데이터통신


숫자로 이야기하기


충남대학교 컴퓨터공학과 이영석

지난 시간 수업 질문, 응답

- 핵심내용
 - 7 계층별 메시지
 - 물리(1) 데이터링크(2) 네트워크(3) 전송 (4) 응용 (7)
 - 메시지 = 헤더 + 바디
 - 식별자
 - 데이터링크 계층 메시지(이더넷 프레임)의 헤더에 이더넷 주소
 - 네트워크 계층 메시지(IP 패킷)의 헤더에 IP 주소
 - 전송 계층 메시지(TCP 세그먼트)의 헤더에 포트번호

Figure 2.8: Encapsulation / Decapsulation





비트 만드는 사인함수

- 질문?
 - 1 비트는 어떻게 만드나?
- 답
 - 사인함수! (Ch 3)
- 도구
 - wireshark, tcpdump
 - ifconfig, ping, traceroute, telnet
 - aircrack-ng
 - wavemon
 - wifi-analyzer

Data over Sound

- https://audio-network.rypula.pl/
- https://chirp.io/ Chirp Messenger App
 - https://play.google.com/store/apps/details?id=io.chirp.messenger
- https://github.com/rraval/pied-piper



오늘 공부할 것

비트율 : 시간 당 비트 간격의 갯수. 1초 동안 전송된 비트의 수, 일반적으로 bps로 표현됨.

• 숫자로 이야기하기

- 1초에 몇 비트? <mark>비트전송률</mark>(bit rate, bps)
- 100페이지 책을 1초에 받고 싶어요. 얼마나 빨라야하지요?
- 사람 목소리는 1초에 몇 비트가 전송되어야하나요?
- TV는 1초에 몇 비트를 보내주는 걸까요?
- 소리/파워는 데시벨(dB) 단위로 표현한다던데...
- 얼마나 빨라요?
 - 처리량(Throughput)
 - 대역폭-지연시간 곱(Bandwidth-delay product)
 - 응답시간/지터(Jitter)

책 다운로드 질문

- 100페이지 책을 1초에 받고 싶어요. 얼마나 빨라야하지요?
 - http://www.bookk.co.kr/book/view/52711

각 페이지는 줄당 80개의 문자로 된 24개의 줄로 되어 있음. 각 문자당 8비트를 필요로 한다고 가정.

100 (페이지) * 24 (줄/페이지) * 80 (문자/줄) * 8 (비트/문자) = 1536000bps =1.536 Mbps

사람 목소리 전송 질문

• 사람 목소리는 1초에 몇 비트가 전송되어야하나요?

디지털화된 음성 채널은 4kHz의 아날로그 음성 신호를 디지털화한 것이다. 최대 주파수의 2배로 신호를 채집해야 한다. (나이퀴스트 법칙). 각 표본은 8비트가 필요

2 * 4000 (샘플링/초) * 8 (바이트/샘플) = 64 Kbps

나이퀴스트 법칙 2배, 사람목소리를 위해서는 샘플링을 4000으로 해야함, 샘플링을 바이트로. 300~3400Hz가 사람 목소리이고 이를 안정적으로 4000Hz라고 함.

TV 전송 질문


• TV는 1초에 몇 비트를 보내주는 걸까요?

화면은 보통 16:9(4:3대신)의 화면비율을 가짐. 화면 당 1920 X 1080개의 픽셀이 있으며, 매초 30회 스캔. 한 픽셀에는 24비트가 필요.

1920*1080* 30(frame/sec) * 24 (bits for color) = 1.5Gbps

소리는 데시벨로 표현?

- 사람이 들을 수 있는 가장 작은 소리
 - 음압: 0.0002dyn/cm² 기준
- 30 데시벨
 - 가장 작은 소리의 1,000 배 (10의 30/10 승)



Decibel, dB

- 신호세기의 측정 단위 (dB)
 - 10 log 10 = 10 dB, 10 log 100 = 20 dB, 10 log 1000 = 30 dB
- 두 신호 값에 대한 상대적 크기 차이
- 로그 단위

$$dB = 10 \times \log_{10} \frac{P1}{P0}$$

- 1 데시벨
 - 기준치 10의 1/10 제곱 (101/10)배, 약 1.26배
- 데시벨이 10 올라갈 때
 - 10배씩 증가

전력, 무선신호

- dBm
 - 1 Watt = 1 A * 1 V
 - 1 mW를 0dB로 간주
- 예)
 - 0 dBm = 1 mW
 - -3 dBm = 0.5 mW
 - -6 dBm = 0.25 mW
 - -10 dBm = 0.1 mW
 - 10 dBm = 10 mW
- 무선 송신에 비해 수신 신호 세기는 mW 가 유용
 - 수신신호 세기가 약하기 때문

신호를 dB로 계산하기

• 1Km에 -0.3dB 만큼 신호가 손실된다. 처음 2mW로 전송한다면, 5Km떨어진 곳의 신호는 얼마인가?

$$dB = 10 \log_{10} (P_2/P_1) = -1.5 \longrightarrow (P_2/P_1) = 10^{-0.15} = 0.71$$

$$P_2 = 0.71P_1 = 0.7 \times 2 \text{ mW} = 1.4 \text{ mW}$$

신호는 항상 위협을 받는다

- 왜곡(distortion) : 신호의 모양이나 형태가 변함
- 잡음(noise)
 - 신호 대 잡음 비율(Signal-to-noise ratio: SNR)
- 약화(attenuation) : 에너지 손실

얼마나 빨리 보낼 수 있을까?

신호 준위를 늘리면 시스템의 신뢰도를 떨어뜨림

• <mark>대역폭(Hz)</mark>이 주어지고 신호 레벨(0/1과 같*은*)이 주어질 때

준위당 비트수는 정수이어야 하며 2의 지수승이어야 한다. log2L

1개의 신호 요소에 해당한다고 하고, c=1/2로 가정하면 나이퀴스트 식과 데이터율 식이 동일하다.

• Ex1) 3000Hz에서 신호(0/1)을 이용한다면 최대 전송률?

BitRate = $2 \times 3000 \times \log_2 2 = 6000$ bps

• Ex2) 신호대잡음비가 3162로 주어진다면?

섀넌 용량 : 잡음이 있는 채널의 최대 전송률

Capacity = bandwidth $\times \log_2(1 + SNR)$

 $C = B \log_2 (1 + \text{SNR}) = 3000 \log_2 (1 + 3162) = 3000 \times 11.62 = 34,860 \text{ bps}$

얼마나 빨라요?

처리율 : 어떤 지점을 데이터가 얼마나 빠르게 지나가는가 측정.


• 10Mbps 대역폭(이더넷/무선랜)이 주어질 때, 컴퓨터가 1개 프레임은 10,000 bit, 1분에 12,000개 프레임 전송한다면 얼마나 빠른 것인가?

Throughput = $(12,000 \times 10,000) / 60 = 2$ Mbps

처리율 = (12000 * 10000) / 60 = 2Mbps

한번에 얼마만큼 보낼 수 있을까?

• 송신자와 수신자는 5초 지연시간이 걸린다. 1 bps 링크로 연결되었다고 가정하면, 한 번에 얼마의 비트를 보낼 수 있을까? 5bits



들쭉날쭉

- 지터(Jitter)
 - 처음 패킷은 20ms
 - 두번째 패킷은 45ms
 - 세번째 패킷은 40ms



Buffering Please Wait..