

Mstar Linux 平台的 memory MAP 调整指南

- 1) Obama\Tool 下找到 Sca 可执行文件,双击执行
- 2) 在如下画面 load Obama\SDK\conf 下 MMAP_OBAMA_MM_128_128_T3.h




3) 出现下图,可以看到 BMP_START 的 size 是 9M,address 从 0x4043000 开始,alignment 是 2048bytes,co-buffer layer 是第 0 层




- 3) 可以修改 BMP_START 的 size 到 8M, 步骤:
 - A) 选择"MB" option, "size"框添入8M
 - B) 点 "Modify" button,结果如下图, BMP START buffer 大小变成 8M

注释: 这里做了减小 buf 的操作,如果要增加 buf,请先规划好空间,删减掉其它 buf 来腾出空间来增加 buf,操作同理



4)输出修改,请 enable "OUTPUT LINUX MMAP",然后点"save" button,存到相应 得文件即可。如下图



PS:

- 1) 由于本工具只支持增加/删除/修改 MIU item 的操作,不能移动 MIU item,所以任何移动的操作请用删除+增加来实现
- 2) 基本上 mstar linux 平台上的 map 都是按照最小来规划,空间也基本排满,如有大的更改 请找相关工程师确认
- 3) 如更改到 linux,emac buffer,请同时更改 obama\Target_T3 目录里面的 set_config 文件, 0x4E000000 的意思是 0x40000000+0x8000000+LX_MEM2 的起始始始 0x1FE0000 是 LX_MEM2 的 size

setenv MS_MEM LX_MEM=0x2C00000 EMAC_MEM=0x100000 DRAM_LEN=0x10000000 LX_MEM2=0x4E000000,0x1FE0000