



Лекция 1

Схемотехника устройств компьютерных систем Семестр 2

Люлява Даниил Вячеславович, старший преподаватель кафедры ВТ Дуксин Никита Александрович, преподаватель кафедры ВТ

План на семестр

- Лекции (16 занятий)
- Практика (16 занятий, 12 работ, 2 коллоквиума)
- Лабораторные (8 занятий, 6 работ)
- Курсовая работа (только ЦКСС)
- Экзамен



Ссылка на сервер

Discord

Лекции	Всего	Требования для допуска	Автомат 3	Автомат 4	Автомат 5
	16 лекций	Посещение 14 лекций	Посещение 14 лекций	Посещение 14 лекций	Посещение 14 лекций

Курсовая работа

- Выдача тем работ в течении первых 3-х недель.
- Студенты вправе предлагать свои темы работ, однако необходимо обсуждение с преподавателем. Возможны парные работы.
- Если студент не выбрал тему в течении первых 3-х недель, то ему достается какая-то тема.





Темы курсовых работ

- Периодичность консультаций 1 раз в неделю.
- Последняя консультация проводится на последней учебной неделе или ранее, но не позднее, чем за 5 дней до защиты. По результатам последней консультации формируется отзыв с выставлением рекомендуемой оценки. На этом же занятии производится проверка нормоконтроля, как части отзыва (или ранее, если работа закончена ранее).
- Обязательным требованием для возможности получения оценки по курсовой работе является наличие прототипа устройства на базе отладочной платы.

Основные тенденции вычислительной техники

Технологический процесс






Технологический сдвиг


Изменения технологий в процессе производства ИС, которые оказывают существенное влияние на подходы к проектированию схемотехнических решений.


130 нм → 90 нм

28 HM → 16 HM



Проблема теплопроводности





$$\frac{\partial t}{\partial n} = grad \quad t$$

$$Q = qF \qquad q = -\lambda \frac{\partial t}{\partial n}$$

Q - тепловой поток


F - площадь изотермической поверхности


q - плотность теплового потока

 λ - коэффициент теплопроводности


$$\frac{\partial t}{\partial n}$$
 - температурный градиент


Статическая и динамическая мощность





Power-Delay Product (PDP)





Проблемы проектирования


Гантий кремний

Синхронный стиль проектирования


Стена памяти / интерфейсов


28 nm 16 nm 7 nm

Проблема "тёмного" кремния





Проблемы стены памяти/интерфейсов







Проблема тактирования






GALS (Globally Asynchronous Locally Synchronous)







Синхронный стиль проектирования


- один тактовый сигнал, один перепад (все триггеры используют только фронт или только спад тактового сигнала);
- используются D-триггеры (не защелки);
- рекомендованы регистры на выходах блоков;
- сигналы «разрешение счета» вместо управления тактовым сигналом;
- схемы синхронизации для асинхронных сигналов.






Компоненты для работы в тактовых сетях. BUFGCTRL









Синхронный стиль проектирования

Типичные ошибки:

- тактовые сигналы, полученные с помощью логических вентилей, комбинирования разрядов счетчиков или делением частоты с помощью триггеров логических ячеек (Gated clock, Divided clock, Derived clock)
- локальные асинхронные сигналы сброса/установки.





Выводы

Технологический процесс, как набор правил и инструментов для производства и проектирования

Технологический сдвиг, как движение и эволюция вычислительной техники

Повышение потребления энергии в попытке увеличения производительности и связанные с этим проблемы

Тёмный кремний

Стена памяти, стена интерфейсов

Проблемы тактирования

Синхронный стиль проектирования



Вопросы

Спасибо за внимание!