

$$\left. \begin{aligned}
 &\bullet \text{ Trägersignal (carrier):} && A_c \cdot \cos(\omega_c t) \\
 &\bullet \text{ Nachrichtensignal (message signal):} && m(t) \\
 &\quad \text{oder normiert} && |m_n(t)| < 1 \\
 &\bullet \text{ Moduliertes Signal:} && A_c(t) \sim m(t)
 \end{aligned} \right\} x_c(t) = m(t) \cdot A_c \cdot \cos(\omega_c t) = A_c(t) \cdot \cos(\omega_c t)$$