

有道词典笔工具箱 用户手册

版本 v1.0.1

一支笔，尽在掌控。

Powered by MIRROR

<https://github.com/mirror2008/YoudaoPenToolbox>

目录

第一章 产品概述与系统要求
第二章 安装、启动与更新
第三章 主界面与设备连接
第四章 APP 列表（应用管理）
第五章 miniapp_cli 命令中心
第六章 快捷工具
第七章 任务管理器
第八章 文件管理器
第九章 ADB 解锁（PenNewInject）
第十章 ADB 终端
第十一章 刷机与分区操作
第十二章 主题与界面交互
第十三章 自动更新机制
第十四章 常见问题与故障排除
附录 A miniapp_cli 命令速查表
附录 B 受保护系统应用说明
附录 C 免责声明与安全须知

第一章 产品概述与系统要求

「有道词典笔工具箱」（YoudaoPenToolbox）是一款面向有道词典笔用户的 Windows 桌面管理工具。通过 USB 连接词典笔，在电脑上完成应用安装卸载、文件浏览、进程管理、ADB 调试、分区备份刷写等操作，将设备管理集中在一个固定 1440×940 的窗口中，降低命令行使用门槛。

1.1 核心能力一览

- 应用管理：浏览、搜索、安装 AMR、卸载、备份、启动小程序，一键安装 Loli
- 设备洞察：电量、CPU、内存、存储、系统负载实时刷新（约 5 秒）
- miniapp_cli：17 条命令图形化执行，含参数提示与输出解析
- 快捷工具：ADB 持久化、重启/关机、截图、内存调试等
- 任务管理器：查看进程、终结、重启（受保护进程除外）
- 文件管理器：上传、下载、重命名、删除、文本/十六进制预览
- ADB 终端：执行任意 ADB 子命令，支持交互 Shell
- 刷机分区：提取、批量备份、挂载、流式刷写块分区
- ADB 解锁：引导 PenNewInject 解锁流程（PenNewInject 与本工具箱同为 MIRROR 开发）

1.2 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 或更高版本
运行环境	.NET Framework 4.8（Windows 10 通常已预装）
硬件	USB 接口；建议预留至少 500 MB 磁盘空间（含备份）
设备	有道词典笔，已开启 USB 调试
网络	部分功能需联网（更新、Loli 安装、PenNewInject 下载）

1.3 分发形式（v1.0.1 起）

发布包为单个 YoudaoPenToolbox.exe，HandyControl、Newtonsoft.Json 等依赖已嵌入程序内部。ADB 运行组件（adb.exe、AdbWinApi.dll、AdbWinUsbApi.dll）同样内置于 exe，首次启动时自动释放到 exe 同目录，无需单独下载或手动配置。释放完成后，同目录会出现上述三个文件，属正常现象。

第二章 安装、启动与更新

2.1 获取与安装

从 GitHub Releases (<https://github.com/mirror2008/YoudaoPenToolbox/releases>) 下载最新 zip，解压后得到 YoudaoPenToolbox.exe。可将 exe 放在任意文件夹，建议路径不含特殊字符。无需安装程序，双击即可运行。

2.2 首次启动流程

- 1. 程序初始化主题设置（读取 %AppData%\YoudaoPenToolbox\theme.txt）
- 2. 检查远程版本（Gitee），若有强制更新则弹出更新窗口，完成后自动重启
- 3. 显示启动页（Splash）：Windows 风格加载动画
- 4. 释放内置 ADB 组件（若同目录缺失）：状态显示「正在释放 adb.exe (1/3)...」等
- 5. 加载主窗口，后台扫描 ADB 设备，启动页碎裂退场动画后进入主界面

提示：启动页最少显示约 3 秒，确保动画完整播放。若释放组件失败，会弹窗提示并退出程序。

2.3 启动失败排查

现象	可能原因	解决方法
无法准备必要运行组件	exe 目录无写权限；磁盘已满	换到有写权限的目录；清理磁盘空间
程序发生错误 + error.log	未处理异常	查看 exe 同目录 error.log 详情
双击无反应	缺少 .NET 4.8	安装 .NET Framework 4.8 运行库

2.4 使用前三步

- 用 USB 数据线连接词典笔，在设备上开启 USB 调试
- 若 ADB 尚未解锁，按程序提示完成 PenNewInject 付费解锁（见第九章）
- 点击顶部「刷新设备」，在左侧列表选择你的设备

第三章 主界面与设备连接

3.1 顶部工具栏

控件	功能说明
标题 + 版本号	显示当前程序版本（如 v1.0.1）
主题切换	跟随时间 / 浅色 / 深色 三种模式
adb.exe 路径	可手动输入或点击「浏览」指定自定义 adb 路径
刷新设备	执行 adb devices -l 扫描已连接设备

3.2 左侧设备列表

列表显示所有 state=device 的在线设备，包含显示名、序列号、连接状态（device 为绿色，offline 为红色）。支持多台设备同时连接，点击列表项切换当前操作对象。程序每 5 秒后台轮询设备状态，断开会自动移出列表并 Growl 警告，重连同序列号设备会自动重新选中。

3.3 设备信息区

选中设备后显示：设备名、品牌 · Android 版本 · 平台、主机名。下方横向滚动卡片展示：电量、CPU 使用率、运行内存、系统负载（1/5/15 分钟）、/userdisk 存储占用。数据每 5 秒自动刷新。

3.4 ADB 未解锁时的表现

若 Shell 探测失败（echo toolbox_probe_ok 无正确返回），顶部出现橙色横幅：「当前设备尚未解锁 ADB…」，并提供「付费解锁」按钮。此时应用列表、文件管理、分区等功能不可用，需先完成第九章的解锁流程。

3.5 底部状态栏

左侧显示当前操作状态（如「就绪」「正在加载应用列表」「安装成功」等）；执行耗时操作时右侧显示不确定进度条。

3.6 九个主标签页

标签	用途
APP 列表	应用浏览、安装、卸载、备份
miniapp_cli	图形化 CLI 命令执行
快捷工具	ADB 持久化、重启、截图等
任务管理器	进程查看与管控
文件管理器	设备文件浏览与操作

标签	用途
ADB破解	ADB 解锁说明与入口
ADB 终端	ADB 子命令执行
刷机	分区提取、挂载、刷写
关于	版本信息与 GitHub 链接

第四章 APP 列表（应用管理）

4.1 界面布局

顶部工具栏含搜索框与操作按钮；中部 DataGrid 固定显示 4

行应用列表，支持按「占用大小」列排序；下方为选中应用详情面板与 AMR 拖放安装区。

4.2 工具栏按钮

按钮	说明
搜索	按名称、AppId、分类过滤（不区分大小写）
刷新列表	从设备 packages.json 重新加载应用及占用
刷新占用	仅重新计算各应用占用大小，不重新读列表
备份 AMR	将选中应用从安装目录反向打包为 .amr 文件
一键安装 Loli	自动识别 RK/CVI 芯片，从 Gitee 下载最新 Loli 并安装
显示系统应用	勾选后显示系统内置应用；关闭时仅显示第三方/可卸载应用
启动选中	按下方「启动页面」输入启动小程序
卸载选中	卸载当前选中应用（受保护应用有特殊流程）

4.3 安装 AMR（拖放）

- 将 .amr 文件拖入底部拖放区（仅支持 .amr 扩展名）
- 弹出安装确认对话框，显示应用名、版本、AppId、大小、图标、目标设备
- 确认后上传到 /userdisk/ypt_install_{AppId}_{时间戳}.amr
- 执行 miniapp_cli install，成功后自动刷新应用列表

提示：拖入后不会自动安装，必须确认对话框点确定。

4.4 卸载应用

普通第三方应用：

- 询问：卸载前是否备份 AMR？（是 / 否 / 取消）
- 若选「是」，弹出保存对话框选择备份路径
- 最终确认后执行 miniapp_cli uninstall
- 若已备份，卸载完成后提示「AMR 应用找回」说明

受保护系统应用：见附录 B，卸载前强制自动备份到文档目录。

4.5 备份 AMR

选中应用后点击「备份 AMR」，程序在设备端 zip 打包安装目录，再 pull 到电脑。系统/内置应用备份前会警告「仅供存档，通常禁止重复安装」。成功后弹窗显示文件数、大小、保存路径。

4.6 一键安装 Loli

- 识别芯片：RK 平台（检测 GStreamer）或 CVI 平台（检测 FFmpeg，含 a6-a7 / x5-s6 / x5-s6-s7 子路径）
- 从 Gitee youdao-pen-loli 查询最新 loli_v*.amr
- 确认对话框显示设备、平台、版本、文件名
- 下载到 %TEMP%\YoudaoPenToolbox\loli\ 后走 AMR 安装流程

提示：若无法识别芯片，Growl 提示「未能自动识别设备芯片类型」，可手动拖入 AMR 安装。

4.7 启动应用

在详情区「启动页面」输入框填写页面路由（默认 index），点击「启动选中」。等价命令：`miniapp_cli start {AppId} --{page}`（page 不需写 -- 前缀）。

第五章 miniapp_cli 命令中心

miniapp_cli

是设备端小程序管理命令行工具。本工具箱将其图形化：下拉选择命令、填写参数、预览完整 shell 命令、执行并解析输出。

5.1 界面说明

区域	说明
命令下拉框	格式 [分类] 说明，共 17 条命令
填入选中应用	将 APP 列表选中项 AppId 填入参数 1；start 命令时参数 2 填启动页
命令说明	用法、参数提示、示例、Notes，支持滚动
即将执行	Consolas 字体预览完整命令
参数输入	单参数或双参数自适应布局
输出日志	易读解析结果 + 原始输出，带时间戳
清空输出	清除 CommandOutput 内容

5.2 命令分类概览

内存调试（7 条）

memoryApp、trimImageCache、debugApp、debugService、memoryUsage、memoryUsageGC、dumpMemory。用于排查内存问题；memoryUsage 需先用 debugApp 指定目标应用。

应用管理（5 条）

install、uninstall、start、startService。安装需设备上已有 AMR 绝对路径。

屏幕工具（2 条）

capture、captureFB。截图保存到设备路径，可用 adb pull 或快捷工具拉取到电脑。

测试（2 条）

警告：beginMonkey / stopMonkey：随机压力测试，谨慎使用，可能导致应用异常。

输入模拟 / 系统配置

injectKey（如 3=Home, 4=Back, 82=Menu）；setRenderConfig key value。

5.3 常用 KeyCode 参考

KeyCode	含义
3	Home 键
4	Back 键

KeyCode	含义
82	Menu 键
24	音量 +
25	音量 -
26	电源键

提示：完整命令参数见附录 A 速查表。

第六章 快捷工具

6.1 ADB 持久化

词典笔重启后，ADB 连接有时需要重新输入密码才能继续使用。ADB 持久化功能的作用是：尽量保持 ADB 在设备重启后仍可正常使用，无需反复输入密码。本功能仅提供便捷入口，不涉及具体实现原理说明；是否启用由用户自行决定。

按钮	作用
刷新状态	查看当前持久化功能是否已开启、是否生效
启用持久化	开启功能，便于重启后继续使用 ADB
关闭持久化	关闭该功能，恢复默认连接方式
立即生效	在当前状态下立即应用设置
测试配置	检查持久化功能是否工作正常

状态摘要	含义
未配置	功能尚未开启
已配置	功能已开启且当前可用
已配置（重启后自动生效）	功能已开启，重启后应继续有效
请先解锁 ADB 再来	Shell 不可用，需先完成第九章 ADB 解锁

提示：请确保 ADB 已正常连接后再启用。启用后建议重启设备验证效果。若仍异常，可尝试关闭后重新启用，或查看程序输出区的提示信息。

6.2 设备控制

按钮	底层命令	确认提示
重启设备	sync; reboot	重启后 ADB 连接会断开
关闭设备	sync; poweroff	关机后需手动开机才能重新连接

6.3 其他快捷按钮

按钮	命令/行为
一键安装 Loli	同 APP 列表
进程内存 memoryApp	miniapp_cli memoryApp
清理图片缓存	miniapp_cli trimImageCache
QuickJS 内存	miniapp_cli memoryUsage
GC 后内存	miniapp_cli memoryUsageGC
屏幕截图 capture	截图到 /tmp 再 pull 到电脑
Framebuffer 截图	captureFB + pull PNG
导出内存快照	dumpMemory，输出 /tmp/httpdump.snapshot，需确认

第七章 任务管理器

基于 `top -b -n 1` 解析进程列表，按内存占用排序，每 5

秒自动刷新。表格列：PID、用户、CPU%、内存%、虚拟内存、状态、命令、路径。

7.1 进程操作

操作	说明
终结进程	先 SIGTERM (kill -15), 400ms 后仍存活则 SIGKILL (kill -9), 需确认
重启进程	读取 /proc/PID/cmdline → kill → nohup 重启, 需确认

7.2 受保护进程

PID ≤ 1 (init) 及命令行含 `adbd` 的进程不可终结或重启，按钮禁用并显示原因。请勿尝试终止 `adbd`，否则 ADB 连接会断开。

第八章 文件管理器

8.1 导航

操作	说明
路径栏 + 前往	跳转到指定设备路径（Enter 等同前往）
返回上一层	上级目录；根目录 / 时禁用
刷新	重新列出当前目录
进入	进入选中文件夹或链接目录
双击文件夹	同「进入」
双击文件	弹出操作对话框（下载/记事本/十六进制）

8.2 文件操作

操作	说明
新建文件夹	TextInputDialog 输入名称（不可含 /\...）
重命名	单选时可用，mv 命令
删除	支持 Ctrl/Shift 多选批量删除，不可撤销，需确认
上传文件	系统文件选择器，支持多选
拖放上传	拖文件到拖放区，上传到当前目录
下载到电脑	adb pull + SaveFileDialog
记事本打开	内置文本查看器，最大预览 2 MB
二进制查看	十六进制 + ASCII，最大 2 MB

8.3 多选快捷键

- Ctrl + 点击：多选
- Shift + 点击：范围选择
- Ctrl + A：全选当前列表

警告：操作系统分区（如 /system）可能只读，删除或上传会 Permission denied。

第九章 ADB 解锁（PenNewInject）

词典笔出厂时 ADB Shell 可能未开放。需通过 PenNewInject 完成解锁后，工具箱才能执行 Shell、文件浏览、应用管理等全部功能。PenNewInject 与本工具箱均由 MIRROR 开发维护，工具箱内提供下载与启动引导，方便用户一站式完成解锁。

9.1 入口

- 设备信息区橙色横幅「付费解锁」按钮
- 「ADB破解」标签页

9.2 解锁向导三步

第一步 介绍页：说明需通过 PenNewInject 解锁 ADB。

第二步 付费说明：

- 联系邮箱 nullplex2000@proton.me 获取 KEY
- 付费金额 25 元

第三步 下载进度：

- 程序自动下载 PenNewInject 安装包及必要解压组件
- 解压完成后启动 PenNewInject，按工具内指引输入 KEY 完成解锁
- 下载过程中对话框不可关闭；失败可重试

9.3 解锁后

重新选择设备，Shell 探测通过后横幅消失，全部功能可用。「ADB破解」页显示「当前设备 ADB 已可用」。

第十章 ADB 终端

直接执行 ADB 子命令，自动附加 -s 当前设备序列号。输入框示例：shell ls /userdisk、pull /path/local、shell cat /etc/os-release。Enter 或「执行」按钮运行；输出带 [HH:mm:ss] 时间戳，最新在上。

按钮	说明
重启设备 / 关闭设备	同快捷工具
打开交互 Shell	新控制台窗口 adb shell，可交互输入
清空输出	清除终端输出区

提示：可输入完整 adb 命令或省略 adb 前缀的子命令。命令预览区显示：adb -s <序列号> <子命令>

第十一章 刷机与分区操作

警告：分区提取与刷写属于高危操作，操作不当可能导致设备无法启动（变砖）。请充分了解风险后再操作，重要分区务必先备份。

11.1 分区列表

切换到「刷机」标签时自动加载分区表（若未加载）。摘要显示 A/B 槽、分区总数、命名分区数、已挂载数、整盘大小。表格列：备份勾选、分区名、大小、A/B 槽、挂载状态、底层设备、块设备、by-name 路径、风险等级。

11.2 风险等级

名称含 uboot、boot、trust、system、recovery，或等于 misc 的分区标记为「高」风险。已挂载分区提取可能数据不一致；刷写已挂载分区风险更高。

11.3 操作说明

操作	说明	风险
提取到电脑	单分区 dd 流式提取到 img 文件	低（只读）
批量提取选中	勾选「备份」列的多个分区	低
一键备份常用套装	boot + system + trust + userdata（优先当前 A/B 槽）	低
挂载分区	输入挂载点；关键分区默认只读 (ro)	中
卸载分区	卸载已挂载分区	中
从电脑刷入	dd 流式写入；镜像不得超过分区容量	高
取消传输	中断进行中的 dd 流	-

11.4 传输机制与保存路径

采用 adb shell dd 在电脑与块设备间直接流式传输，不经过 /tmp 或 /userdisk 暂存，节省设备存储空间。

- 默认备份目录：文档\YoudaoPenToolbox\PartitionBackups\{设备序列号}\
- 单分区文件名：{分区名}_{时间戳}.img
- 批量备份子目录：batch_{时间戳}\

提示：整盘分区 mmcblk0 不可挂载。

第十二章 主题与界面交互

12.1 主题模式

模式	行为
跟随时间	06:00 – 17:59 浅色；18:00 – 05:59 深色；每分钟检查
浅色	HandyControl SkinDefault
深色	HandyControl SkinDark

提示：主题偏好保存在 %AppData%\YoudaoPenToolbox\theme.txt

12.2 对话框体系

对话框	用途
AppMessageBox	替代系统 MessageBox，支持 OK/Yes/No/Cancel，长文本滚动，丝滑动画
InstallConfirmDialog	AMR 安装确认（图标、元数据）
PenNewInjectUnlockDialog	ADB 解锁三步向导
UpdateWindow	强制更新（不可跳过主界面）
TextInputDialog	新建文件夹、重命名、挂载点输入
RemoteFileActionDialog	文件：下载 / 记事本 / 十六进制
RemoteFileViewerWindow	大文件虚拟化查看
SplashWindow	启动页 + 碎裂退场动画

12.3 Growl 通知

HandyControl 右上角 Toast

通知，用于非阻塞反馈：设备断开/重连、安装卸载结果、文件操作结果、分区操作结果、Loli 安装、持久化状态等。

第十三章 自动更新机制

项目	内容
触发时机	每次启动，在主界面显示之前
版本源	Gitee penmirror/UPDATE/version
下载地址	UPDATE/BAN/YoudaoPenToolbox_V{版本}.exe（V 大写）
下载目录	%TEMP%\YoudaoPenToolbox\update\
安装方式	apply_update.bat：等待 2s → 覆盖 exe → 启动新版本 → 退出旧进程

警告：检测到新版本时，用户无法进入旧版主界面，必须完成更新或退出程序。更新失败可选择重试或退出。网络检查失败时静默忽略，正常启动。

第十四章 常见问题与故障排除

Q：刷新设备后列表为空？

A：确认 USB 调试已开启、数据线可传输数据、adb.exe 路径正确。可在 ADB 终端输入 devices 测试。若设备 offline，重新插拔 USB。

Q：提示「请先解锁 ADB」？

A：设备 Shell 未开放，需完成第九章 PenNewInject 付费解锁流程。

Q：应用列表加载失败？

A：通常 packages.json 读取失败。确认 ADB 已解锁且 Shell 可用，查看状态栏错误详情。

Q：拖入 AMR 无反应？

A：确认扩展名为 .amr（小写），且已选中在线设备、程序非忙碌状态。

Q：Loli 安装失败「未能识别芯片」？

A：设备平台不在 RK/CVI 自动识别范围，请手动下载对应 AMR 拖入安装。

Q：ADB 持久化启用后重启仍要输入密码？

A：请确认 ADB 解锁已完成且连接正常后，重新尝试「启用持久化」并重启设备验证。若问题持续，可先「关闭持久化」再重新启用，或查看程序输出区的状态提示。

Q：文件预览提示过大？

A：内置查看器限制 2 MB，超大文件请「下载到电脑」后用专业工具打开。

Q：分区刷写失败？

A：检查镜像大小是否超过分区容量、分区是否应卸载后再刷、USB 连接是否稳定。

Q：更新下载 404？

A：Gitee 上文件名须为 YoudaoPenToolbox_V1.0.1.exe（V 大写），与 version 文件版本号一致。

Q：同目录出现 adb.exe 等文件？

A：v1.0.1 首次启动自动释放内置 ADB 组件，正常现象，请勿删除。

Q：程序崩溃怎么办？

A：查看 exe 同目录 error.log，内含异常堆栈。可至 GitHub Issues 反馈。

Q：受保护系统应用能否卸载？

A：可以，但会强制自动备份 AMR 并多次确认。卸载可能影响录音、查词、桌面等核心功能，备份文件可用于尝试拖回安装找回。

附录 A miniapp_cli 命令速查表

命令	分类	用法	说明
memoryApp	内存调试	miniapp_cli memoryApp	显示进程内存使用
trimImageCache	内存调试	miniapp_cli trimImageCache	清理图片内存缓存
debugApp	内存调试	miniapp_cli debugApp {appid}	设置调试 App (16 位 AppId)
debugService	内存调试	miniapp_cli debugService {appid}	设置调试 Service
memoryUsage	内存调试	miniapp_cli memoryUsage	QuickJS 内存 (需先 debugApp)
memoryUsageGC	内存调试	miniapp_cli memoryUsageGC	GC 后 QuickJS 内存
dumpMemory	内存调试	miniapp_cli dumpMemory	导出快照到 /tmp/httpdump.snapshot
install	应用管理	miniapp_cli install {path}	安装设备上 AMR 绝对路径
uninstall	应用管理	miniapp_cli uninstall {appid}	按 AppId 卸载
start	应用管理	miniapp_cli start {appId} --{page}	启动应用页面
startService	应用管理	miniapp_cli startService {appId} {service}	启动 Background Service
capture	屏幕工具	miniapp_cli capture {path}	截屏到设备 PNG 路径
captureFB	屏幕工具	miniapp_cli captureFB {path}	Framebuffer 截屏
beginMonkey	测试	miniapp_cli beginMonkey	开始 Monkey 测试 (谨慎)
stopMonkey	测试	miniapp_cli stopMonkey	停止 Monkey 测试
injectKey	输入模拟	miniapp_cli injectKey {keyCode}	注入按键 (3=Home 4=Back)
setRenderConfig	系统配置	miniapp_cli setRenderConfig {key} {value}	设置渲染配置

附录 B 受保护系统应用说明

以下 37 个 AppId 被标记为「系统·受保护」。界面中类型列显示「系统·受保护」，卸载列显示「受保护」。卸载时会：

- 警告可能影响录音、查词、桌面等核心功能
- 自动备份 AMR 到 文档\YoudaoPenToolbox\SystemAppBackups\
- 备份失败时询问是否强制卸载
- 最终确认后执行卸载，并提示 AMR 应用找回方法

受保护 AppId 列表：

AppId	AppId	AppId
8001699004677776	8001712908385557	8001736586947101
8001654057944134	8001678699362882	8001650599023931
8080252464522508	8001684209830578	8080212246010681
8080282263329158	8080212693101341	8001659430761211
8001671616562847	8080292157485624	8001670668055425
8001735023580768	8080262605498742	8080272425914438
8001661999525016	8001679380845889	8080232418330628
8001693795735455	8080222501178405	8001718963156066
8001707294117702	8001657101235091	8001673244388308
8080282888534774	8001657592345846	8080212335092787
8080212680903142	8080232030310583	8001666679481944
8001656491465980	8001667273038889	8001660789649766
8001733817189797	8080222437664451	

附录 C 免责声明与安全须知

请在使用本工具箱及 PenNewInject

前仔细阅读以下条款。安装、运行或继续使用，即表示您已阅读、理解并同意接受全部条款约束。

C.1 非官方声明

- 1. 本工具箱（YoudaoPenToolbox）及 PenNewInject 均为非官方第三方个人项目，由 MIRROR 独立开发维护，与网易公司（NetEase）、网易有道（Youdao）及其关联公司、代理商、经销商无任何隶属、授权、合作或背书关系。
- 2. 手册及软件中出现的「有道词典笔」「有道」等名称、标识，仅用于说明兼容设备类型，相关商标、商号及版权归各自权利人所有，本项目的使用不构成对任何商标权的许可或侵犯主张的承认。
- 3. 本项目不是网易或有道官方产品，亦不代表官方立场。

C.2 用户责任与风险自担

- 1. 用户应在遵守所在地法律法规、设备购买协议、保修条款及服务条款的前提下使用本软件。
- 2. ADB 解锁、分区刷写、系统应用卸载、文件修改等操作可能导致设备无法启动、数据丢失、功能异常、保修失效或其他不可恢复后果，一切风险与后果由用户自行承担。
- 3. 用户对在自己设备上执行的全部操作负完全责任，包括但不限于备份重要数据、确认操作对象、评估法律与保修影响。
- 4. 因使用或无法使用本软件、PenNewInject 或相关功能而产生的任何直接、间接、附带、特殊、惩罚性或后果性损害（含数据丢失、设备损坏、业务中断、法律费用等），开发者 MIRROR 不承担任何责任。

C.3 PenNewInject 说明

- 1. PenNewInject 由 MIRROR 开发，通过本工具箱提供下载引导，旨在帮助用户在自有设备上完成 ADB 解锁。KEY 的获取、付费及使用须遵守 PenNewInject 内说明及适用法律。
- 2. 开发者不对用户购买 KEY、解锁结果、设备兼容性作任何明示或暗示的保证。
- 3. 用户不得将 PenNewInject 或本工具箱用于任何非法目的，或用于处理非本人合法拥有的设备。

C.4 其他条款

- 1. 从非可信来源获取的 AMR 安装包、分区镜像等可能存在恶意代码或版本不匹配风险，请用户自行甄别。
- 2. 本软件按 AGPL-3.0 协议开源，按「现状」（AS IS）提供，不提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、特定用途适用性、不侵权等担保。
- 3. 开发者保留随时修改、暂停或终止软件分发与文档内容的权利，恕不另行通知。
- 4. 若本条款任何部分被认定无效，其余部分仍然有效。

警告：再次提醒：本软件与网易、有道官方无关。使用本软件即表示您自愿承担全部风险，并免除开发者 MIRROR 因使用本软件而产生的任何索赔责任（在法律允许的最大范围内）。

— 文档结束 —

有道词典笔工具箱 v1.0.1 用户手册

<https://github.com/mirror2008/YoudaoPenToolbox>

制作不易，且行且珍惜。