



Автономный датчик напруги

\

Паспорт

1 Призначення

- 1.1 Автономний датчик напруги (далі пристрій або виріб) призначений для проведення фізичних експериментів, дослідження електричних кіл та вимірювання напруги постійного струму. Пристрій може використовуватись у навчальних лабораторіях, науково-дослідних роботах, демонстраційних установках та освітніх експериментах з фізики.
- 1.2 Датчик забезпечує вимірювання електричної напруги в різних ділянках електричного кола з подальшим відображенням, збереженням або передаванням отриманих результатів. Автономне живлення дозволяє використовувати пристрій без постійного підключення до зовнішнього джерела енергії, що підвищує зручність проведення експериментів.
- 1.3 Пристрій може застосовуватись під час вивчення законів електротехніки, дослідження джерел живлення, електричних кіл постійного струму, аналізу роботи електронних компонентів, вимірювання падіння напруги на елементах кола та інших фізичних величин, пов'язаних з електричними процесами.

2 Технічні характеристики

- 2.1 Тип датчика: резистивний подільник напруги;
- 2.2 Діапазон вимірювання напруги: $-50\text{ В} \dots 50\text{ В}$;
- 2.3 Похибка вимірювання: не більше 1%;
- 2.4 Роздільна здатність: 0.01 В;
- 2.5 Тип живлення: вбудований акумулятор;
- 2.6 Час автономної роботи: не менше 4 год (в активному режимі);
- 2.7 Інтерфейс передачі даних: Bluetooth 5 LE;
- 2.8 Заряджання: USB Type-C, 5 А, 1А;
- 2.9 Робоча температура: від 0 °С до 40 °С;
- 2.10 Габаритні розміри: 80 × 50 × 26 мм;
- 2.11 Маса: 60 г.
- 2.12 Середній повний термін служби – 5 років.

Робота з датчиком здійснюється за допомогою програмного забезпечення для ОС Android та інших ОС.

3 Комплект постачання

До комплекту постачання входить:

- датчик – 1 шт;
- Bluetooth-адаптер – 1 шт;
- паспорт – 1 примірник;
- інструкція з експлуатації – 1 примірник;
- споживча тара – 1 шт.

4. Вказівки щодо заходів безпеки

При роботі з виробом користувачі зобов'язані дотримуватися правил техніки безпеки при роботі в навчальних кабінетах і лабораторіях.

5. Підготовка комплекту до роботи

Для використання виробу необхідно:

- ознайомитись з паспортом виробу;
- ознайомитись з теоретичними відомостями роботи, яку необхідно виконати;
- з упакування дістати необхідні елементи, для виконання поставленої задачі;
- зібрати дослідну установку, відповідно до отриманого завдання;
- увімкнути автономний датчик і провести відповідні налаштування згідно з інструкцією користувача (за потреби);
- почати роботу відповідно до теоретичних відомостей до завдання та інструкції користувача.

6 Транспортування і зберігання

6.1 Транспортування комплекту допускається будь-яким видом закритого транспорту в упаковці виробника, яка забезпечує збереженість запакованих виробів від механічних пошкоджень, забруднення і попадання вологи.

6.2 Виріб, до введення в експлуатацію, повинен зберігатися в упаковці виробника в приміщеннях з природньою вентиляцією при температурі повітря від 5 °С до 40 °С і відносній вологості не більше 85%.

6.3 Зберігання комплекту без упаковки слід проводити при температурі довкілля від 10 °С до 35 °С та відносній вологості 80 % при температурі 25 °С.

ЗАБОРОНЕНО зберігання комплекту в приміщеннях, де є речовини, що можуть викликати корозію.

ЗАБОРОНЕНО довгий час зберігати датчик без підзарядки акумуляторних батарей. Періодичність підзарядки в режимі зберігання не рідше 1 разу на 3 місяці.

7 Обслуговування

7.1 При роботі з виробом необхідно дотримуватись «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустаткування», а також вказівок даного паспорту.

7.2 Виріб не підлягає ремонту організаціями, які проводять їхню експлуатацію, і не потребують якого-небудь обслуговування при експлуатації.

7.3 Очищення пристрою, при необхідності, може проводитися з періодичністю, прийнятою для іншого шкільного обладнання.

8 Гарантія виробника

8.2 Виробник гарантує відповідність комплекту вимогам нормативної документації при виконанні користувачами умов експлуатації, транспортування та зберігання.

8.3 Гарантійний термін експлуатації – 1 рік, який вираховується з дати купівлі, вказаній в п. 11.

8.4 Середній повний термін служби – 5 років.

8.5 Претензії до якості комплекту приймаються до розгляду та гарантійний ремонт здійснюється якщо є наявність свідоцтва про приймання та/або документ, який підтверджує покупку.

8.6 Гарантія не поширюється:

- у разі порушення правил транспортування і зберігання;
- у разі використання виробу не за призначенням;
- у разі внесення в конструкцію змін особами, які не є уповноваженими вчиняти дії такого типу;
- у разі механічного пошкодження виробу споживачем або третьою особою;
- у разі ремонту виробу не уповноваженими організаціями/особами;
- у разі, якщо несправність виробу викликана дією непереборної сили (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми тощо);
- у разі, якщо несправність викликана не відповідністю джерела живлення допустимим параметрам, які вказані в паспорті продукту;
- у разі, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання;
- у разі пошкодження обладнання, заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, води, пилу тощо.

9 Відомості про рекламу

При виявленні несправностей виробу в період гарантійних зобов'язань потрібно звернутись за адресою: 43020, Україна, Луцький р-н, село Гірка Полонка, вул. Горохівська, будинок 63В, тел.: +380 661917371, e- mail: info@mirroschool.com

10 Свідоцтво про приймання

Даний виріб відповідає вимогам нормативної документації і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення «___» _____ 20___ р.

11 Відмітка про купівлю

Дата продажу «___» _____ 20___ р. (згідно накладної)

Підпис продавця

Печатка фірми-продавця М.П.