
Esp32 com módulo RFID











Objetivo

Nosso objetivo será criar um programa, no qual poderemos tanto fazer a leitura de um cartão (ou tag) RFID como gravar os dados nele.

Utilizaremos um WiFi NodeMCU-32S e um módulo RFID-RC522.



Introdução

Identificação por rádio frequência ou RFID é uma tecnologia com um método de identificação automática através de sinais de rádio. Podemos armazenar e recuperar dados remotamente através de dispositivos.

No nosso dia a dia encontramos essa tecnologia nos cartões de transporte público, por exemplo, bem como no setor de segurança, como controle de acesso, em bibliotecas para identificação de livros e outras operações, dentre outros.



Funcionamento


Um sistema RFID é composto basicamente de um transceptor com decodificador e uma antena e um transponder.






Memória

A memória EEPROM está organizada em 16 setores de 4 blocos. Cada bloco contém 16 bytes.








Seu e-mail




WiFi NodeMCU-32S ESP-WROOM-32






RFID-RC522








Montagem








Bibliotecas

Adicione a seguinte biblioteca "MFRC522".


Basta acessar "Sketch >> Incluir Bibliotecas >> Gerenciar Bibliotecas..."





Vamos ao código

Nosso programa funcionará da seguinte maneira: Após iniciar, o programa ficará esperando que um cartão ou tag seja identificado. Após isso, um menu surgirá para que o usuário escolha entre fazer uma leitura ou gravar algo. E em seguida a operação será realizada.





Setup

```
#include <MFRC522.h> //biblioteca responsável pela comunicação com o módulo RFID-RC522
#include <SPI.h> //biblioteca para comunicação do barramento SPI
#define SS PIN
                        21
#define RST PIN
                        22
#define SIZE BUFFER 18 //tamanho do buffer (16 bits do bloco + 2 bits CRC)
#define MAX SIZE BLOCK 16 //tamanho dos dados do bloco
#define pinVerde
                        12
#define pinVermelho
                        32
//esse objeto 'chave' é utilizado para autenticação
MFRC522::MIFARE Key key;
//código de status de retorno da autenticação
MFRC522::StatusCode status;
// Definicoes pino modulo RC522
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void setup() {
     // Inicia a serial
     Serial.begin(9600);
     SPI.begin(); // Init SPI bus
     pinMode(pinVerde, OUTPUT);
     pinMode(pinVermelho, OUTPUT);
     // Inicia MFRC522
     mfrc522.PCD Init();
     // Mensagens iniciais no serial monitor
     Serial.println("Aproxime o seu cartao do leitor...");
     Serial.println();
```



Loop

```
void loop()
     // Aguarda a aproximacao do cartao
     if ( ! mfrc522.PICC IsNewCardPresent())
           return;
     // Seleciona um dos cartoes
     if ( ! mfrc522.PICC ReadCardSerial())
           return;
     //chama o menu e recupera a opção desejada
     int opcao = menu();
     if(opcao == 0)
           leituraDados();
     else if(opcao == 1)
           gravarDados();
     else
           Serial.println(F("Opção Incorreta!"));
           return;
     // instrui o PICC quando no estado ACTIVE a ir para um estado de "parada"
     mfrc522.PICC_HaltA();
     // "stop" a encriptação do PCD, deve ser chamado após a comunicação com
     //autenticação, caso contrário novas comunicações não poderão ser iniciadas
     mfrc522.PCD_StopCrypto1();
```



Leitura

```
//faz a leitura dos dados do cartão/tag
void leituraDados() {
     //Prepara a chave - todas as chaves estão configuradas para FFFFFFFFFF (Padrão de fábrica).
      for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
      byte buffer[SIZE_BUFFER] = {0}; //buffer para colocar os dados lidos
      byte bloco = 1; //bloco que faremos a operação
      byte tamanho = SIZE BUFFER;
      //faz a autenticação do bloco que vamos operar
      status = mfrc522.PCD Authenticate(MFRC522::PICC CMD MF AUTH KEY A, bloco, &key, &(mfrc522.uid));
      if (status != MFRC522::STATUS OK) {
            Serial.print(F("Authentication failed: ")); //erro de autenticação
            Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
            digitalWrite(pinVermelho, HIGH); delay(1000); digitalWrite(pinVermelho, LOW);
            return;
      status = mfrc522.MIFARE Read(bloco, buffer, &tamanho); //faz a leitura dos dados do bloco
      if (status != MFRC522::STATUS OK) {
            Serial.print(F("Reading failed: ")); //erro de leitura
            Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
            digitalWrite(pinVermelho, HIGH); delay(1000); digitalWrite(pinVermelho, LOW);
            return;
      else {
            digitalWrite(pinVerde, HIGH); delay(1000); digitalWrite(pinVerde, LOW);
      Serial.print(F("\nDados do bloco [")); Serial.print(bloco); Serial.print(F("]: "));
      //imprime os dados lidos
      for (uint8 t i = 0; i < MAX SIZE BLOCK; i++)
            Serial.write(buffer[i]);
      Serial.println(" ");
```



Gravação


```
//faz a gravação dos dados no cartão/tag
void gravarDados() {
      Serial.setTimeout(30000L); // aguarda 30 segundos para entrada de dados via Serial
      Serial.println(F("Insira os dados a serem gravados com o caractere '#' ao final\n[máximo de 16 caracteres]:"));
      //Prepara a chave - todas as chaves estão configuradas para FFFFFFFFFF (Padrão de fábrica).
      for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
      byte buffer[MAX SIZE BLOCK] = ""; //buffer para armazenamento dos dados que iremos gravar
      byte bloco = 1; //bloco que desejamos realizar a operação
      byte tamanhoDados; //tamanho dos dados que vamos operar (em bytes)
      //recupera no buffer os dados que o usuário inserir pela serial
      //serão todos os dados anteriores ao caractere '#'
      tamanhoDados = Serial.readBytesUntil('#', (char*)buffer, MAX SIZE BLOCK);
      //espaços que sobrarem do buffer são preenchidos com espaço em branco
      for(byte i=tamanhoDados; i < MAX SIZE BLOCK; i++) {</pre>
             buffer[i] = ' ';
      //Authenticate é um comando para autenticação para habilitar uma comuinicação segura
      status = mfrc522.PCD Authenticate(MFRC522::PICC CMD MF AUTH KEY A, bloco, &key, &(mfrc522.uid));
      if (status != MFRC522::STATUS OK) {
             Serial.print(F("PCD Authenticate() failed: ")); //erro de autenticação
             Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
             digitalWrite(pinVermelho, HIGH); delay(1000); digitalWrite(pinVermelho, LOW);
             return;
      //Grava no bloco
      status = mfrc522.MIFARE Write(bloco, buffer, MAX SIZE BLOCK);
      if (status != MFRC522::STATUS OK) {
             Serial.print(F("MIFARE Write() failed: ")); //erro de gravação
             Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
             digitalWrite(pinVermelho, HIGH); delay(1000); digitalWrite(pinVermelho, LOW);
             return;
      else {
             Serial.println(F("MIFARE Write() success: "));
             digitalWrite(pinVerde, HIGH); delay(1000); digitalWrite(pinVerde, LOW);
```



Menu

```
//menu para escolha da operação
int menu()
     Serial.println(F("\nEscolha uma opção:"));
     Serial.println(F("0 - Leitura de Dados"));
     Serial.println(F("1 - Gravação de Dados\n"));
     //fica aguardando enquanto o usuário nao enviar algum dado
     while(!Serial.available()){};
     //recupera a opção escolhida
     int op = (int)Serial.read();
     //remove os proximos dados (como o 'enter ou \n' por exemplo) que vão por acidente
     while(Serial.available()) {
          if(Serial.read() == '\n') break;
          Serial.read();
     return (op-48);//do valor lido, subtraimos o 48 que é o ZERO da tabela ascii
```





Seu e-mail



