Deye SUN-20K ×2 ↔ TSS TQc 22TS ST — автозапуск ДГУ

Версия 2026-10-23 (схема Аникеев: параллель сухого контакта + один автомат GEN). ДГУ: АД-16С-Т400-1РКМ5, 16 кВт, S/N DG030000022116. Выезд ~15:00. Жёлтые — ключевые. «Факт» — на объекте.

Неважно кто дал команду на пуск — сила с ДГУ идёт на оба INV через один автомат. G-start INV1‖INV2 на 40–41. Gen Signal ВКЛ на обоих. ДГУ 16 кВт — не грузить на полную.

1. Подключение (как договорились)

Пункт	Выставить	Пояснение	Факт
Сухой контакт	G-start INV1 ‖ INV2 → DIN 40 и 41	NO параллельно: пуск от любого; стоп когда оба разомкнули. Тест 40–41 в AUTO	
Gen Signal	ВКЛ на обоих	Иначе второй не сможет стартовать ДГУ	
Сила ДГУ	Один автомат «от генератора» → GEN обоих	На щите ИНВ1 / ИНВ2. Фазировка = Grid	
L / N1 на DIN	Не трогать для пуска	Не Remote Start	
Контроллер ДГУ	Режим AUTO	Типовой SmartGen HGM-6120NC	

2. GEN PORT USE (оба одинаково)

Пункт	Значение	Пояснение	Факт
Generator Input	ВКЛ	Порт = вход генератора	
SmartLoad / Micro Inv	ВЫКЛ	Иначе GEN не примет ДГУ	
Rated Power	7000 W на каждом	Сумма ~14 кВт ≤ 16 кВт ДГУ. Не 20000	
GEN connect to grid input	ВЫКЛ	ДГУ в клеммы GEN	

3. Battery Setup — Gen Charge / Gen Signal

Пункт	INV1	INV2	Пояснение	Факт
Gen Charge	ВКЛ	ВКЛ	Заряд АКБ с GEN	
Gen Signal	ВКЛ	ВКЛ	Параллель сухого контакта	
Start (SOC)	28 %	28 %	Одинаковый порог на обоих	
Ток заряда A=	40 A	40 A	Сумма ~80 А; запас ДГУ под Load	
Gen charge stop %	0	0	≠0 рвёт GEN и гасит Load с ГУ	
Gen Max Run Time	24 h	24 h	24 = без суточного стопа	

4. Advanced + проверка логики

Пункт	Значение	Пояснение	Факт
Gen Peak-shaving	ВКЛ	Добор из АКБ при перегрузе 16 кВт ДГУ	
Тест пуска	От INV1, потом от INV2	В обоих случаях сила на оба; стоп когда оба сняли сигнал	

5. Порядок на объекте (~15:00)

☐ AUTO + тест 40–41 ☐ G-start INV1‖INV2 ☐ Один автомат GEN → оба
☐ Gen Signal ВКЛ оба, SOC одинаковый ☐ Пуск от каждого INV → Generator на LCD
☐ Нагрузка без захлёба ☐ Записать: клеммы ____ Start% ____ A= ____ Rated ____

Мануал Deye: downloads/Deye_SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2_User_Manual_EN.pdf (§3.12 ДГУ, §5.9 GEN PORT). Папка ДГУ: Платы и модули/Дизельные_генераторы/TSS_TQc_22TS_ST_АД-16С-Т400/. Подробный md: notes/АВТОЗАПУСК_ГЕНЕРАТОР_TSS_2xDeye20K.md