

# Colegio fiscal tecnico noc.

# Dr. Alfredo Baquerizo Moreno

Esmeraldas 100 entre Julián Coronel y Piedrahita Teléfono: 0978815502 - 0997169830 GUAYAQUIL - ECUADOR

### MOTORES DE COMBUSTION INTERNA – SEMANA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2025

Curso: Segundo de Bachillerato

Especialidad: Electromecánica Automotriz


Docente: MSc. Misael Ortega Avilés

Tema: Funcionamiento del árbol de levas y su sincronización con el cigüeñal

Subtema: Explicación del principio de funcionamiento del árbol de levas.

El **árbol de levas** es el encargado de abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape en los momentos precisos. Su movimiento está sincronizado con el **cigüeñal**, mediante una correa, cadena o engranajes de distribución.

- En un motor de cuatro tiempos, por cada **2 giros del cigüeñal**, el árbol de levas da **1 giro completo**.
- Una correcta sincronización garantiza que las válvulas se abran y cierren en el instante adecuado, optimizando la combustión y el rendimiento del motor.



A continuación se explica el procedimiento claro para **poner a punto (sincronizar)** un Toyota Land Cruiser circa 1980. Incluye la **sincronización de encendido** (lo que más se ajusta en taller) y, si te ves en un motor abierto, la **sincronización mecánica árbolcigüeñal**. Este procedimiento se enfoca en el gasolina **2F** (FJ40/FJ60 de esa época.



# COLEGIO FISCAL TECNICO NOC.

# Dr. ALFREDO BAQUERIZO MORENO

Esmeraldas 100 entre Julián Coronel y Piedrahita Teléfono: 0978815502 - 0997169830 GUAYAQUIL - ECUADOR

## 1) Identificar el cilindro #1 y marcas

- 1. Cilindro #1 en el 2F es el más cercano al radiador.
- 2. En la **polea del cigüeñal** (damper) ubica las **marcas**: "0" (TDC) y graduación BTDC (antes de PMS). Hay un **puntero** fijo en la tapa frontal. Limpia y **resalta** con tiza la marca que usarás.

### 2) Llevar a TDC (#1 en compresión)

- 1. Quita la bujía del #1.
- 2. Con llave de 19 mm en el tornillo de la polea, **gira el motor en sentido horario** (mirando desde el frente).
- 3. Coloca un dedo en el orificio de la bujía #1: cuando **empiece a soplar** aire, estás en **carrera de compresión**.
- 4. Sigue girando suave hasta alinear la marca "0" del damper con el puntero.
- 5. Retira la tapa del distribuidor: el **rotor debe apuntar** al terminal de **#1** en la tapa. Si apunta opuesto, estabas en escape; da otra vuelta completa al cigüeñal.

# 3) Sincronización mecánica (árbol-cigüeñal) — solo si el motor está abierto

## El 2F usa **tren de engranajes**.

- Con la tapa frontal retirada, alinea los puntos punzonados (•) de los engranajes de cigüeñal y árbol de levas "punto con punto".
- 2. Verifica que el #1 esté en **TDC compresión** (paso 2) y que las **levas del #1** muestren **válvulas cerradas** (taqués libres).
- 3. Monta la tapa frontal y el damper; confirma que la marca "0" coincide con el puntero cuando el #1 está en compresión.

(Si no abriste motor, pasa al encendido.)

#### 4) Sincronización de encendido (puesta a punto con lámpara)

- 1. Calienta el motor a temperatura de servicio, deja ralentí estable.
- 2. **Desconecta y tapa** (con un tornillito o tapón) la línea de **avance por vacío** del distribuidor.
- 3. Conecta la **lámpara estroboscópica** al cable de bujía **#1** (alimentación a batería según tu lámpara).
- 4. Apunta la lámpara a la polea: verás "congelada" la marca.
- 5. Afloja ligeramente la **abrazadera del distribuidor** (que lo sujeta al bloque).
- 6. Gira el distribuidor muy suavemente hasta poner la marca del damper en el valor de avance especificado por tu etiqueta de cofre/manual (en muchos 2F de esa época es ≈ 7° BTDC a ralentí, vacío desconectado).



# COLEGIO FISCAL TECNICO NOC.

# Dr. ALFREDO BAQUERIZO MORENO

Esmeraldas 100 entre Julián Coronel y Piedrahita Teléfono: 0978815502 - 0997169830 GUAYAQUIL - ECUADOR

- 7. Ajusta la abrazadera, **revisa que la marca no se movió**, y **reconecta** la manguera de vacío.
- 8. Acelera un poco: debe verse **incremento de avance** (funcionamiento del avance centrífugo/vacío). Si no avanza, diagnostica el distribuidor.

### 5) Orden de encendido y cables

- Orden (2F): 1-5-3-6-2-4.
- Verifica que, siguiendo el **sentido de giro del rotor** (obsérvalo con tapa retirada), los cables en la tapa sigan ese orden empezando en el terminal #1 (donde apuntó el rotor en TDC compresión).

## 6) Comprobaciones finales

- Ralentí estable, sin cascabeleo (knock) al acelerar suave.
- Arranque en frío correcto.
- Con lámpara, verifica avance total a 2 500-3 000 rpm (referencia del manual).
- Si hay **tironeos** o **retrocesos**, revisa: juego del eje del distribuidor, vacío, diafragma, bujías y cables.

### Consejos de diagnóstico si no queda bien

- Avanza un poco si el motor queda perezoso y recalienta el múltiple; atrasa si detona a baja carga.
- Siempre confirma **combustible**, **chispa y compresión** antes de culpar al avance.
- En 2F, fugas de vacío o **carburador fuera de ajuste** engañan el ralentí y tu lectura de avance.

También puedes revisar el siguiente enlace para mayor comprensión o escanea el siguiente código QR:



#### TAREA:

Elabora un **informe técnico ilustrado** donde expliques el proceso de sincronización del árbol de levas con el cigüeñal en un motor Toyota Land Cruiser 1980, el cual debe incluir:

1. **Esquema o diagrama** (puede ser dibujado a mano o tomado de manual técnico) donde se señalen las marcas de referencia de sincronización y se explique el proceso guiado. Debes usar imágenes reales o ilustradas del manual.

Entrega: Un documento breve (máx. 2 páginas) con texto, esquema y reflexiones.