SplitMatrix50

ボディの組み立て順序

キースイッチを取り付けるときは、**必ず以下の順番**で作業してください。

作業の前に USBケーブルを外し、スライドスイッチをOFFにしてください。

STEP 1

上面ネジを外して、基板を取り出す

上面ネジを全て外し、上面ボディを外し、基板を取り出し、基板裏側が見える状態にしてください。

> **注意** 底面ネジの取り外しはお勧めしません。底面ネジはスペーサーとの締め付けがうまくいかないケースが多く、上面ネジを外すことを推奨します。

STEP 2

キースイッチの取付け

キースイッチ（Kailh Choc V2）は奥までしっかり差し込んでください。

左手側・右手側 各24個

> **注意** 基板が浮いた状態だと、この後、ボディが浮いてしまう原因となります。



STEP 3

底面ボディの取り付け

キースイッチを取り付けた上面ボディと底面ボディを合わせ、上面ネジを全て取り付けてください。

詳しい手順や注意事項は、最新の取扱説明書をご確認ください。
https://github.com/misshii3/zmk-smatrix/blob/main/MANUAL.md