ПРОТОКОЛ No: 0000110

за предаване и приемане на пожарогасители, за които е установено невъзможност да се възстановят

Днес 14.03.2019 в гр. Дупница, ръководителят (упълномощеният представител) Администратор на "ПОЖАРПРОТЕКТ" ООД, гр. София, обл Софийска, ж.к "Люлин-10" ул. Ген. Н. Генев 14, ЕИК: 201 775 049, предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, за които е установено следното:

No: по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка модел, сериен номер и др.)	Кате- гория съгла- сно т.4.3.2.2 от БДС ICO 11602 -2:2002	Маса на за- реде- ния по жаро- гаси- тел, kg,I	Пожаро- гасите- лно ве- щество (вода, прах, СО2 или др.)	Основание за бракуване
1	Пожарогасител 0004794	2	6 кг	Прах АВС	Други
2	Пожарогасител 0004793	2	6 кг	Прах АВС	
3	Пожарогасител 0004795	5	5 кг	CO2	
1	Пожарогасител 0004794	2	6 кг	Прах АВС	Други
2	Пожарогасител 0004793	2	6 кг	Прах АВС	
3	Пожарогасител 0004795	5	5 кг	CO2	
1	Пожарогасител 0004794	2	6 кг	Прах АВС	Други
2	Пожарогасител 0004793	2	6 кг	Прах АВС	
3	Пожарогасител 0004795	5	5 кг	CO2	
1	Пожарогасител 0004794	2	6 кг	Прах АВС	Други
2	Пожарогасител 0004793	2	6 кг	Прах АВС	
3	Пожарогасител 0004795	5	5 кг	CO2	
1	Пожарогасител 0004794	2	6 кг	Прах АВС	Други
2	Пожарогасител 0004793	2	6 кг	Прах АВС	
3	Пожарогасител 0004795	5	5 кг	CO2	
1	Пожарогасител 0004794	2	6 кг	Прах АВС	Други
2	Пожарогасител 0004793	2	6 кг	Прах АВС	
3	Пожарогасител 0004795	5	5 кг	CO2	

Да бъде бракуван / бъдат бракувани.

Общо пожарогасители за брак - 3 бр.

Собственик на пожарогасителя/ите ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ ЕООД МОЛ: Александър Найденов

тел: 0884393011 град БОБОВ ДОЛ адрес ул. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

Предал:

(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/предста- (подпис)

Преставител на организацията, вител на собственика)

извършила обслужването) Георги Ильов Приел: Александър Найденов ,МОЛ

(име, фамилия, длъжност)

Забележка: Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.