

# 看雪 2018 安全开发者峰会

Kanxue 2018 Security Developer Summi

2000-2018

# 智能设备漏洞挖掘中的几个突破点



### 自我介绍

## 姓名:马良

- ▶ 绿盟科技 工业物联网安全实验室 工控安全研究员
- ▶ 专长: 硬件和固件安全

- ▶ 2016 XPWN 西门子PLC工控蠕虫演示者;
- ▶ 硬件极客,技术宅

▶ 插播广告:对工业物联网有兴趣的朋友,欢迎联系我们

## 目录大纲


## 智能设备基础知识

提取固件的十种思路

从固件发掘漏洞的思路

智能设备的加固建议

### 智能设备的组成



#### 智能设备的组成

➤ CPU: X86/ARM/MIPS/PPC等

▶ 内存: SDRAM/RAM

➤ 存储: Flash/TF卡/SD卡/MMC卡/硬盘

▶ 串口: 一般电路板会留, 做调试用

▶ 网口:智能设备联网用

▶ USB口:接U盘做扩展存储用、也可接键盘和鼠标等

➤ 无线接口: Wifi/蓝牙/ZigeBee等

➤ bootLoader: Uboot等

▶ 操作系统: Linux/RT-Linux/VxWorks/uCOS-II等

### 产品参数

Raspberry pie, a popular product, is waiting for you. Let's go into the raspberry pie gate. Come on, wise brains, let's do it together

- · 1.2GHz 四核 Broadcom BCM2837 64
- · 位 ARMv8 处理器
- · 板载 BCM43143 WiFi
- · 板载低功耗蓝牙 (BLE)
- · 1GB RAM
- · 4个USB 2端口
- · 40 针扩展 GPIO
- · HDMI 和 RCA 视频输出
- · 支持所有新的AMR GNU/Linux 分发和
- · Windows 10 Lot
- · MicroUSB 连接器,用于2.5A电源
- · 1x10/100以太网口
- · 1xHDMI视频/音频连接器
- · 1xRCA视频/音频连接器
- · 1xCSI摄像机连接器
- · 4个USB2.0端口
- · 40个GPIO引脚
- · 芯片天仙
- · DSI 显示器连接器



### 智能设备的串口通信

輸出

输入

输入

7

8

9


RTS

CTS

请求发送

允许发送

报铃指示



数据位

起始位

停止位

数据位


起始位

停止位

### 智能设备的组成: Nor Flash

- ▶ 特点: 价格贵、容量小、地址线和数据线分开、CPU可直接寻址。
- > 常用做代码存储






### 智能设备的组成: Nand Flash

- ▶特点:便宜、容量大、共用地址和数据线、
- ▶ 大部分CPU的不可直接寻址,需要驱动程序。常做数据存储用





## Uboot和busybox






#### Uboot

- ▶ Uboot是用于嵌入式CPU(ARM、MIPS、PowerPC 、XScale等)的bootloader程序
- ▶ UBoot支持嵌入式Linux、VxWorks、QNX等多种嵌入式操作系统的启动引导
- ▶ Uboot支持: 文件系统,简单的网络命令,TFTP, 串口等

#### BusyBox

- ▶ BusyBox 是一个集成了三百多个最常用Linux命令和工具的软件。
- ▶ BusyBox提供了一个比较完善的环境,适用于任何小的嵌入式系统。

简化的智能设备软硬件的协作关系(以Linux操作系统为例)



## 智能设备的维护接口





#### 升级接口

- ➤ 下载固件接口(硬件接口: JTAG/SWD口; 网络协议: TFTP/FTP; 自定协议)
- ➤ BootLoader升级接口
- ➤ SD/TF卡升级接口
- ▶ USB升级接口

#### 调试接口

- ▶ 网络/USB日志接口
- ▶ 调试接口(一般为TTL串口;也有telnet/SSH网络协议等)

## 目录大纲


智能设备基础知识

提取固件的十种思路

从固件发掘漏洞的思路

智能设备的加固建议

# 固件提取思路



#### 智能设备提取固件的十种思路

- ▶1、官网或联系售后索取升级包
- ▶2、在线升级,抓包获取下载地址
- ▶3、逆向升级软件,软件内置解包和通讯算法
- ▶4、从硬件调试接口:JTAG/SWD,利用调试工具的任意地址读取功能
- ▶5、拆Flash、Sd卡、TF卡、硬盘等,用编程器或对应设备读固件
- ▶6、用硬件电路的调试串口和固件的bootloader获取固件
- ▶7、通过利用网页和通讯漏洞获取固件敏感信息
- ▶8、用逻辑分析仪监听flash, ram获取信息
- ▶9、从硬件串口获取系统权限后,用tar、nc、dd、echo、vi等命令提取固件



## 一、官网或联系售后索取升级包

- ▶ 适用于官网提供下载智能设备固件的情况
- ▶ 有的厂家只能从代理和官方的售后提供固件

#### 风险点:

- ▶ 官网可能 官网可能不提供固件;或不提供老固件
- ▶ 工控设备很少提供固件,或加密固件



# 二、在线升级方式提取固件

➤ 工具: HUB

➤ 软件: Wireshark

▶ 在线升级,抓包,分析固件地址,下载固件

- > 新老固件通吃:
- ▶ 升级前记录下固件版本和名称,
- ▶ 升级后,根据命名规则拼接老固件地址



## 三、逆向升级软件,软件内置解包和通讯算法

▶ 厂家提供上位机升级软件,升级软件在升级前,先在上位机解密固件, 再传输不加密的固件到设备升级的方式

▶ 解密升级固件部分; 抓取数据包

## 四、从调试接口:JTAG/SWD等硬件接口获取固件

▶ 如果电路板上有现成的JTAG接口,用JTAG建立连接,读出烧录的固件。

➤ 商业方案: Jlink, Xjtag

➤ 开源方案: GDBs, OpenOCD


▶ 前提:电路板上需要有JTAG接口,缺点: 自带JTAG的电路板不多

▶ 例外: 固件保存在CPU内的FLASH, 并且没有启用加密

### 四、从调试接口:JTAG/SWD等硬件接口获取固件

```
st
          Show hardware status
hwinfo
          Show hardware info
          Read memory. Syntax: mem <Addr>, <NumBytes>
mem
mem8
          Read 8-bit items. Syntax: mem8 <Addr>, <Nu
mem16
          Read 16-bit items. Syntax: mem16 <Addr>, <Nu
mem32
          Read 32-bit items. Syntax: mem32 <Addr>, <Nu
          Write 8-bit items. Syntax: w1 <Addr>, <Data
w1
w2
          Write 16-bit items. Syntax: w2 <Addr>, <Data
          Write 32-bit items. Syntax: w4 <Addr>, <Data
J-Link>st
VTarget=0.000V
TCK=0 TDI=0 TDO=0 TMS=0 TRES=0 TRST=0
Supported JTAG speeds:
- 16 MHz/n. (n>=4). => 4000kHz. 3200kHz. 2666kHz. ...
```

- > 可以尝试读取要读取的地址,发现一些有用的信息
- > 多尝试读取,少尝试写入。失败乃成功之母




# 五、拆Flash、SD/TF卡、硬盘等,用编程器获取固件

#### 只需要三步:

- ▶ 焊下flash芯片
- ▶ 用编程器提取固件内容
- ➤ 再把FLASH芯片焊回电路板



# 五、拆Flash,用编程器获取固件



五、拆Flash、SD/TF卡、硬盘等,用编程器获取固件

## 用编程器读取固件内容,并保存为二进制文件





## 六、从串口(UART)调试口获取固件

▶ 前提: 开发板上有串口调试接, 需要我们找出隐藏的串口。

▶ 串口按照电压有两种标准: RS232标准和TTL标准

RS232标准: 电压范围: -12V, +12V (负逻辑)

TTL标准: 电压范围: 0,5V


串口引脚识别方法: 串口一般有4个引脚

➤ VCC: 电源电压为3.3V 或 5V

➤ GND: 电源电压地

➤ RXD: 数据接收引脚,万用表测电压为低(硬件上拉也可能为高)

▶ TXD: 数据发送引脚,万用表测电压一般为高



### 六、uboot提取固件: 认识uboot命令

```
=> help
                                                    nfs
                                                            - boot image via network using NFS protocol
bdinfo - print Board Info structure
                                                            - memory modify (constant address)
                                                    nm
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using
                                                    printenv- print environment variables
BootP/TFTP protocol
                                                           - Perform RESET of the CPU
                                                    reset
cmp
        - memory compare
                                                            - run commands in an environment variable
        - memory copy
CD
                                                    run
erase - erase FLASH memory
                                                     saveeny - save environment variables to persistent
flinfo - print FLASH memory information
                                                     storage
        - start application at address 'addr'
go
loadb - load binary file over serial line
                                                     setenv - set environment variables
md
        - memory display
                                                     tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
        - memory modify (auto-incrementing)
mm
```

## 六、uboot提取固件: md命令

▶ md - memory display (显示内存内容)




7

▶ 思考: md 命令是否能提取固件? 怎么提取固件呢?

# 六、串口uboot提取固件流程




# 六、串口uboot提取固件(Demo)



# 六、uboot提取固件的难度: Level 1

用md命令直接读出固件 命令格式:md 起始地址 长度




## 六、uboot提取固件的难度: Level 2

先用特殊命令从Flash读固件到内存,再用md读取内存中的文件

命令格式:md 起始地址 长度

特殊命令指: mtdparts default、loada、loadk、cp、sf read 、ext4load、fatload等



### 六、uboot提取固件漏洞总结

不是针对某一个厂商,几乎所有厂商都存uboot安全问题,很多包括知名大厂。

UB00T的应用非常广泛。嵌入式LINUX的基本都用UB00T引导。

Uboot是开源软件,但针对UBOOT做加固的厂商很少

本议题之后,希望相关厂商能加快修复此漏洞,尤其是工控方面的设备

有可能成为未来一段时间提取固件的流行方法

## 七、通过利用网页和通讯漏洞获取固件敏感信息

- ➤ 嵌入式系统的web界面权限配置不当
- ▶ 可以查看 /etc/passwd 和 /etc/shadow 内容

## 八、用逻辑分析仪监听flash,ram获取信息





## 八、用逻辑分析仪监听flash信息


#### 芯片引脚:

Saleae4 25Q128


GND - VSS 0 - MISO 1 - MOSI 2 - CS 3 - SCLK







### 八、用逻辑分析仪监听SPI flash获取信息



## 九、用tar/dd、nc 提取固件

- ▶1. 已获取系统shell权限(网络或串口)
- ▶2. 以下三条命令可用(或等价替代命令)
- ▶ifconfig(获知或可配置IP)、nc、tar(zip/dd)

#### 用法:

- ▶ 在串口命令模式下:
- ▶ 用tar打包固件,或用dd命令提取固件;
- ▶ 用ifconfig配置ip地址;用nc命令连接本地机器;
- ➤ 通过nc命令传送打包后的固件

## 十、综合应用



我想到了! 原来第十种固件提取方法是:前九种方法的融会贯通、综合运用!

#### 十、综合应用

目前具体情况具体分析,方法非常多

#### 案例:

串口或网口获取权限, 先获取进入系统权限 拷贝固件的部分或打包文件到SD卡, U盘······

最后,还有一种用echo和vi命令获取固件的思路理论实验:

[root@fe18xx:/home]# cat ml\_test

1234567


说明:可用输入命令的方式发送二进制文件。 发挥:可传送编译好的、盗取固件的"木马"



#### 固件提取方法总结

- ▶ 智能设备普遍存在uboot提取固件的漏洞
- ➤ 智能设备的固件存储在flash里 FLASH没有保护固件被非法读取的措施
- ▶ 硬件调试接口方便了开发人员,也方便了黑客
- ▶ 软件后门方便了维护工作,也方便了黑客入侵

▶ 结论:目前的智能设备架构存在一定的安全隐患



## 目录大纲

智能设备基础知识

提取固件的十种思路

从固件发掘漏洞的思路

智能设备的加固建议

### 智能设备安全测试流程概述

- ▶ 1、获取固件(本议题重点部分)
- ▶ 2、逆向固件
- ▶3、分析固件漏洞/调试固件/Fuzz漏洞
- ▶4、漏洞验证
- ▶ 5、完成测试文档(一般边测试,边记录)

#### 智能设备固件拆解

▶ 查看固件有无加密:

用文本编辑器打开固件,如果看到明文字符串,说明固件没有加密

▶ 用binwalk进行固件拆解:

建议安装最新版本binwalk

安装binwalk用到的各种依赖包 #./deps.sh

binwalk -e 固件名 //自动化(自动)提取

binwalk -Me 固件名 //递归提取

#### 智能设备固件密码破解

```
root@kali:/home# cd john-1.8.0/
root@kali:/home/john-1.8.0# ls
doc pass passwd README run src
root@kali:/home/john-1.8.0# cd run
root@kali:/home/john-1.8.0/run# ls
10-million-combos.txt digits.chr john.conf john.pot lm ascii.chr makechr
                                                                                   password.lst relbench unique
                                                                 password big.lst password old.lst unafs
ascii.chr john john.log john.rec mailer
                                                                                                             unshadow
root@kali:/home/john-1.8.0/run# ./john ../passwd
Loaded 1 password hash (md5crypt [MD5 32/32])
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:20:30 1% 2/3 0g/s 5780p/s 5780c/s 5780C/s marcsteiger
0g 0:00:20:38 1% 2/3 0g/s 5780p/s 5780c/s 5780C/s markovo4ka
rootit
                (root)
lg 0:00:44:48 100% 2/3 0.000371g/s 5776p/s 5776c/s 5776C/s Fireitup
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed
root@kali:/home/john-1.8.0/run#
```

#### 从固件发掘漏洞的思路

- ▶ 从开发的维护用的调试后门入手
- ▶ 查找系统的敏感信息
- ▶ telnet/ftp/ssh有没有厂家留下的后门密码,尤其是明文密码
- ▶ 查看启用的网络端口,看网络应用有没有溢出点
- ▶ Web调用了哪些接口,对调用的接口和脚本用qemu调试,找攻击点
- ➤ 云端和app的调用流程和接口的安全问题

## 目录大纲

智能设备基础知识

提取固件的十种思路

从固件发掘漏洞的思路

智能设备的加固建议

### 信息隐藏

#### 信息隐藏

- ▶ 关键芯片打磨或腐蚀标识
- ▶ 用量大可以订制芯片封装
- ➤ PCB板标识不要暴露接口用途
- ▶ 进入uboot不要提示那么明显,进入方式只有开发人员才能知道
- ▶ 重要固件建议加密发布,不要在上位机解密固件,在下位机解密固件和刷入

#### 安全的开发、维护和调试接口

#### 调试接口

- ▶ 烧录固件后,出厂前损坏调试引脚。使其不能正常工作
- ▶ 进入uboot菜单需要非对称密钥验证
- ▶ uboot对固件要进行签名验证
- ▶ 暂时不需要的、不理解的uboot选项,建议去掉
- ▶ 系统权限尽量小,使其刚好满足运行条件
- ▶ busybox不用的功能裁剪掉(nc\dd\tar…)

#### 其它加固建议

- > 不要明文存储密码
- ▶ 密码尽量复杂,避免密码被猜出
- > 关掉和应用无关的网络服务
- ▶ 程序的每一个分支的情况都有完整明确的处理逻辑
- ▶ 对用户的输入进行验证,对输出进行转义
- ▶ 对安全性要求高的产品,可以交由专业的团队进行安全测试

# 谢谢