

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 103

Наименование работы: Замена фильтроэлемента фильтра тонкой очистки основной гидросистемы.

Условия выполнения работы:

1. Работа выполняется на стоянке. Воздушное судно зашвартовано, под колёса поставлены колодки (РЭ п. 2.10).
2. Меры безопасности: Перед разгерметизацией гидросистемы (расстыковкой трубопроводов, вскрытием фильтров, заменой агрегатов) стравить давление в гидросистеме и гидроаккумуляторах до нулевого значения по манометрам. Убедиться, что насосные станции отключены и исключено их непреднамеренное включение. Работы выполнять в защитных очках. Пролитую гидрожидкость немедленно удалить ветошью; при попадании гидрожидкости на кожу или в глаза промыть их обильным количеством воды.

Инструмент и материалы:

- ключ гаечный S=27;
- ёмкость для слива гидрожидкости;
- фильтроэлемент (новый);
- ветошь.

Порядок выполнения работы:

1. Обеспечить доступ к фильтру тонкой очистки основной гидросистемы.
2. Подставить ёмкость для слива под фильтр тонкой очистки.
3. Отвернуть стакан фильтра ключом S=27 и слить гидрожидкость в ёмкость.
4. Извлечь фильтроэлемент из стакана фильтра.
5. Установить новый фильтроэлемент в стакан фильтра.
6. Завернуть стакан фильтра, момент затяжки 60 Н·м.
7. Должно быть проверено отсутствие подтеканий гидрожидкости из-под стакана после создания давления в гидросистеме.
8. Закрывать капот отсека гидроагрегатов.
9. Сделать запись о выполнении работы в карте-наряде.

Контроль: работу проверяет техник ОТК.