ARDULOGIC О проекте Главная Блог

Блог / Подключение OLED дисплея SSD1306 к Wemos D1



fritzing

Сегодня мы научимся подключать популярный OLED дисплей на контроллере SSD1306 с разрешением 128х64 пикселей и диагональю 0.96 дюйма. В продаже существует несколько вариантов таких дисплеев с возможностью подключения по шинам SPI и I2C. Я использую вариант с I2C, как наиболее простой.

Соединим дисплей с нашей платой Wemos D1 следующим способом: VCC -> 3V3, GND -> GND, SCL -> D1, SDA -> D2.


Подключение дисплея SSD1306 Настройка IDE и первое включение Кастомные шрифт и изображения

MPU6050 NEO-7M ESP8266 OLED 128x64 Wemos D1

VCC -> 3V3 ARDULOGIC SCL -> D1 SDA -> D2 2017 00 000000


Hастройка IDE и первое включение Теперь, необходимо добавить библиотеку для работы с этим дисплеем. В Arduino IDE открываем

«Менеджер библиотек», «Скетч - Подключить библиотеку - Управлять библиотеками...».




💿 Менеджер библиотек

Находим в списке библиотеку «ESP8266 Oled Driver for SSD1306 display» и устанавливаем её.




Примеры - ESP8266 and ESP32 Oled Draver for SSD1306 display».

случае это D2 и D1, и запустите пример.



SSD1306SimpleDemo | Arduino 1.8.2 \times Файл Правка Скетч Инструменты Помощь


Найдите в коде строчку инициализации дисплея, впишите I2С пины, к которым он подключён, в нашем






Создайте новый проект и добавьте в него две вкладки font.h и image.h, как вы наверно уже догадались, в них мы будем хранить изображение и шрифт.

Ctrl+Shift+N Новая вкладка Переименовать Удалить



Font Family Chewy Style



Convert Image to XBM Select the Image to Convert: Выберите файл Файл не выбран

Online Utility - English Language - Text - Math - Other -

Convert and Download

```
About 120 input formats are supported, including:
                    BMP to XBM, BRAILLE to XBM, CIN to XBM, CIP to XBM, CLIP to XBM, CMYK to XBM, DCM to XBM, DNG to XBM,
                    EPT to XBM, FAX to XBM, FITS to XBM, FTS to XBM, GIF to XBM, ICON to XBM, JPEG to XBM, JPG to XBM,
                    JPX to XBM, MAT to XBM, MATTE to XBM, PCD to XBM, PCX to XBM, PDF to XBM, PFM to XBM, PGX to XBM,
                    PICT to XBM, PNG to XBM, PNM to XBM, PS to XBM, PS2 to XBM, PS3 to XBM, RAW to XBM, RGB to XBM,
                    SVG to XBM, TGA to XBM, TIFF to XBM, TIM to XBM, X to XBM, XCF to XBM, XPM to XBM, XPS to XBM,
                    XWD to XBM, YCbCr to XBM, YUV to XBM
Основной код программы у нас будет таким:
       #include "SSD1306.h"
    3 #include "font.h" // Файл с шрифтом
    4 #include "image.h" // Файл с картинкой
    6 // Инициализируем дисплей подключенный к пинам D2 и D1
       SSD1306 display(0x3c, D2, D1);
    9 - void setup() {
```

```
display.flipScreenVertically();
  12
  13
        display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  14 }
  15
  16 - void loop() {
  17 // create more fonts at http://oleddisplay.squix.ch/
        display.clear();
                                                  // Очищаем экран от предыдущих данных
        display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER); // Выравниваем текст по центру
        display.setFont(Chewy_24);
        display.drawString(64, 8, "ARDULOGIC");
  21
                                                  // Первая строка в координаты 64 по оси X и 8 по оси Y
        display.drawString(64, 32, "2017");
  23
        display.display();
  24
        delay(2000);
  25
        // see http://blog.squix.org/2015/05/esp8266-nodemcu-how-to-create-xbm.html
        display.clear();
        display.drawXbm(26, 0, Volk_width, Volk_height, Volk_bits); // Рисуем нашу картинку
Запускаем скетч и любуемся результатом!
```

display.init();



Скачать полную версию скетча: SSD1306Hello.zip

© 2017 - 2019 ARDULOGIC