# Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2019-20

### Απόδοση ΚΜΕ

(Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης)


http://mixstef.github.io/courses/comparch/



Μ. Στεφανιδάκης

# Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

• Απόδοση ΚΜΕ



- •Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)
- •Central Processing Unit (CPU)

οι ρυθμοί μεταφοράς που δίνονται είναι οι θεωρητικά μέγιστοι!

### Απόδοση ΚΜΕ

#### • Απόδοση ΚΜΕ

- Υπολογιστικό σύστημα
  - Η απόδοση εξαρτάται από όλα τα επιμέρους
    τμήματά του
    - Υλικό και λογισμικό
- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
  - Πόσο γρήγορα εκτελείται ένα πρόγραμμα;
    - Σε αρχιτεκτονικές ειδικού σκοπού είναι επιπλέον επιθυμητά: αξιοπιστία, κατανάλωση ενέργειας
  - Πώς επηρεάζει η αρχιτεκτονική την απόδοση;
    - Πόσο γρηγορότερα εκτελείται ένα πρόγραμμα μετά από μια αρχιτεκτονική αλλαγή;

# Εκτέλεση προγραμμάτων

• Απόδοση ΚΜΕ



- Σχετικό μέγεθος: response time
  - Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης ενός προγράμματος
  - Μαζί με επιβάρυνση λειτουργικού συστήματος
- Αύξηση απόδοσης ⇔ Μείωση χρόνου εκτέλεσης
- Για υπολογιστή X:

Απόδοση(X) = Χρόνος Εκτέλεσης(X)



#### Throughput:

Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο

# Συγκρίνοντας δύο υπολογιστές

• Απόδοση ΚΜΕ

- Συγκρίνοντας αποδόσεις
  - Έστω υπολογιστές X και Y
  - Εάν:

Απόδοση(Χ) > Απόδοση(Υ)

- Τότε (και αντίστροφα):

Χρόνος Εκτέλεσης(Χ) < Χρόνος Εκτέλεσης(Υ)

Ο Χ είναι η φορές γρηγορότερος από τον Υ



Ο Χ εκτελεί ένα πρόγραμμα σε 10 sec και ο Υ σε 15 sec. Πόσο πιο γρήγορος είναι ο X;

### Χρόνος Εκτέλεσης (Execution Time)

#### • Απόδοση ΚΜΕ

- Χρόνος εκτέλεσης στην ΚΜΕ
  - Ο χρόνος για τον οποίο η ΚΜΕ εκτελεί εντολές του προγράμματος
    - Όχι χρόνος για αναμονή Ε/Ε ή για άλλες διεργασίες
- Συνιστώσες
  - Χρόνος προγράμματος χρήστη
    - Για το πρόγραμμα καθεαυτό
  - Χρόνος συστήματος
    - Λειτουργίες ΛΣ για την εξυπηρέτηση του προγράμματος

# Βασικά μεγέθη μέτρησης χρόνου εκτέλεσης

• Απόδοση ΚΜΕ



- Clock Cycle (CC)
  - Η διάρκεια ενός κύκλου ρολογιού κατά τον οποίο η
    ΚΜΕ εκτελεί τις μικρότερες βασικές λειτουργίες
  - Σταθερό μέγεθος
- Κύκλοι ρολογιού ανά εντολή
  - Clocks Per Instruction (CPI)
    - Οι απαιτούμενοι κύκλοι ρολογιού για την ολοκλήρωση μιας εντολής
    - Ενδεχομένως διαφορετικό μέγεθος ανά τύπο εντολής
- Αριθμός εντολών
  - Instruction Count (IC)
    - Ο αριθμός των εντολών



Πώς υπολογίζεται το CPI όταν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εντολών;

# Χρόνος εκτέλεσης στην ΚΜΕ

• Απόδοση ΚΜΕ

• Χρόνος Εκτέλεσης για ένα πρόγραμμα

 $ExecTime = IC \times CPI \times CC$ 

- Τι μπορεί να κάνει ο σχεδιαστής ΚΜΕ για να βελτιώσει την απόδοση;
  - Να μειώσει τον κύκλο ρολογιού (CC)
  - Να μειώσει τον αριθμό κύκλων ανά εντολή (CPI)
  - Ο αριθμός εντολών παραμένουν ως έχουν

### Παράδειγμα

• Απόδοση ΚΜΕ

Τύπος εντολής	A	В	C
CPI	1	2	3

Ακολουθία κώδικα	A	В	C
1	2	1	2
2	4	1	1

- Επιλογή μεταξύ 2 ακολουθιών εντολών
  - Ποια ακολουθία εκτελεί τις περισσότερες εντολές;
  - Ποια είναι ταχύτερη;
  - Ποιο το μέσο CPI σε κάθε περίπτωση;

[Patterson-Hennessy "Computer Organization and Design", 3rd ed]

# Συσχέτιση με λογισμικό

#### • Απόδοση ΚΜΕ

### • Αλγόριθμος

- Καθορίζει το IC
- Ενδεχομένως καθορίζει το CPI, ευνοώντας ορισμένους τύπους εντολών (π.χ. κινητής υποδιαστολής)
- Γλώσσα προγραμματισμού Μεταγλωττιστής
  - Καθορίζει το IC (μετάφραση εντολών υψηλού επιπέδου)
  - Καθορίζει το CPI απαιτώντας/χρησιμοποιώντας
    συγκεκριμένους τύπους εντολών



Το υλικό (ISA) καθορίζει και τα τρία μεγέθη (IC, CPI και CC)

### Μετροπρογράμματα

#### • Απόδοση ΚΜΕ

### Benchmarks

- Για τη μέτρηση της απόδοσης
- Και τη σύγκριση μεταξύ υπολογιστών
- Θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές εφαρμογές
- Υπό ρεαλιστικές συνθήκες εκτέλεσης και δεδομένα εισόδου
- Χωρίς "εσωτερικές" ειδικές βελτιστοποιήσεις
- Δυνατότητα επανάληψης μέτρησης
- Διαφορετικά για ανόμοιες κλάσεις υπολογιστών
  - PCs, servers, embedded systems...

# Ο "νόμος" του Amdahl

• Απόδοση ΚΜΕ




Ένα πρόγραμμα τρέχει για 100 sec σε έναν υπολογιστή και εκτελεί πολλαπλασιασμούς για 80 sec. Πόσο πρέπει να βελτιώσω τη ταχύτητα του πολλαπλασιασμού για να πενταπλασιάσω τη συνολική απόδοση;

- "Η βελτίωση της συνολικής απόδοσης ενός συστήματος μέσω της εισαγωγής ενός νέου χαρακτηριστικού, περιορίζεται από το βαθμό χρήσης αυτού του νέου χαρακτηριστικού"
- Ερμηνεία συνέπειες
  - Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες περιπτώσεις πρέπει να είναι γρήγορες
  - Δεν ωφελεί η βελτιστοποίηση των σπάνιων περιπτώσεων

# ΚΜΕ ενός κύκλου (single-cycle)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου

Κάθε εντολή ολοκληρώνεται σε έναν κύκλο ρολογιού



### ΚΜΕ ενός κύκλου (single-cycle)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου

- CPI = 1
  - Σε κάθε έναν κύκλο ρολογιού ολοκληρώνεται μια εντολή ή
  - κάθε εντολή απαιτεί έναν κύκλο ρολογιού
- Πόσο πρέπει να είναι το CC;
  - Τσο με τη διάρκεια της μεγαλύτερης λειτουργίας!
  - Μη αποδοτικό σχήμα
  - Όλες οι εντολές δεν απαιτούν τον ίδιο χρόνο

### Παράδειγμα

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου

Εντολή	IF	ID	EX	DM	WB	Σύνολο
Αριθμητική	200	50	100	0	50	400 ps
Διακλάδωση	200	50	100	0	0	350 ps
Ανάγνωση μνήμης	200	50	100	200	50	600 ps
Εγγραφή μνήμης	200	50	100	200	0	550 ps

- CC πρέπει να είναι 600 ps (single cycle CPU)
  - Αν ήταν δυνατή η χρήση με μεταβλητό CC (πρακτικά αδύνατο!)
  - Ποια η βελτίωση της απόδοσης;
  - 25% ανάγνωση, 10% εγγραφή, 45% αριθμητικές, 20% διακλάδωσης

[Patterson-Hennessy "Computer Organization and Design", 3rd ed]

### ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων (multi-cycle)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων


- CPI > 1
  - Κάθε εντολή χωρίζεται σε έναν μεταβλητό αριθμό βημάτων
  - Κάθε βήμα απαιτεί έναν κύκλο ρολογιού
- Πόσο πρέπει να είναι το CC;
  - Τσο με τη διάρκεια ολοκλήρωσης του μεγαλύτερου βήματος
- Καταχωρητές για τη συγκράτηση αποτελεσμάτων μεταξύ βημάτων
- Μέρη της ΚΜΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες από μία φορές κατά την εκτέλεση μιας εντολής

# Παράδειγμα: Εντολή load (βήμα IF)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων




Η εντολή load απαιτεί τα περισσότερα βήματα (κύκλους ρολογιού) για να εκτελεστεί




# Παράδειγμα: Εντολή load (βήμα ID)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων




# Παράδειγμα: Εντολή load (βήμα ΕΧ)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων



# Παράδειγμα: Εντολή load (βήμα DM)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων




R1 ← mem[R2 + offset]

# Παράδειγμα: Εντολή load (βήμα WB)

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων



Σε κάθε βήμα, μερικά τμήματα μένουν ανενεργά. Πώς θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε;



### Μονάδα Ελέγχου ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων

- Πολυπλοκότητα σημάτων ελέγχου
  - Δημιουργία σημάτων σε κάθε βήμα εκτέλεσης
  - Ανάλογα με το είδος της εντολής
    - Διατήρηση προηγούμενης κατάστασης
- Μέθοδοι υλοποίησης
  - Αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων
    - Ακολουθιακά λογικά κυκλώματα
    - Παραγωγή σημάτων ελέγχου ανάλογα με εισόδους και τρέχουσα κατάσταση
  - Μικροπρόγραμμα
    - Καθορισμός σημάτων μέσω μικροεντολών
    - Εσωτερικά στην ΚΜΕ
    - Για υλοποίηση σύνθετων εντολών με πολλά βήματα και πολλαπλά περάσματα από το datapath
    - Μερικές φορές είναι εγγράψιμο (updates, patches..)

### Απόδοση ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων

- Απόδοση ΚΜΕ
- ΚΜΕ ενός κύκλου
- ΚΜΕ πολλαπλών κύκλων

### • Πλεονεκτήματα

- Δεν απαιτείται ο μέγιστος χρόνος για το CC
- Μέρη της ΚΜΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλαπλό τρόπο κατά την εκτέλεση μιας εντολής
- Μειονεκτήματα
  - Η μονάδα ελέγχου γίνεται πολυπλοκότερη
    - Η πολυπλοκότητα πιθανόν να ακυρώνει τα πλεονεκτήματα

### • Σήμερα

- Οι ΚΜΕ υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούν πρόσθετες τεχνικές παραλληλισμού σε επίπεδο εντολών (instruction level parallelism ILP)
  - (στο επόμενο μάθημα...)