

Sharif University of Technology

Department of Electrical Engineering

Data Network


Instructor: Dr. Pakravan

Data Link Layer

Mohammad Javad Amin
401211193

سوال ۱

ابتدا ساختار شبکه که متشکل از دو نود است را تشکیل داده و ورودی و خروجیها را با توجه به تاخیر مسیر متصل می کنیم. NodeA and در این جا $t_{prop}=2s$ فرض شده. با توجه به تفاوت عملکردی هر نود باید دو نوع نود را تعریف کرده NodeB البته برای قسمت اول یک نوع هم کافی بوده ولی در ادامه نیاز به تعریف دو نوع است.



```
simple NodeA
    gates:
        input in;
        output out;
simple NodeB
    gates:
        input in;
        output out;
network TictocNet
    @display("bgb=387,257");
    submodules:
        tic: NodeA {
            @display("p=265,159");
        toc: NodeB {
            @display("p=118,110");
    connections:
        tic.out --> { delay = 2000ms; } --> toc.in;
        tic.in <-- { delay = 2000ms; } <-- toc.out;
```

```
حال با توجه به عملیاتی که نود Tic انجام می دهد باید کلاس آن را بنویسم. این نود، ارسال کنند بوده به روش
                                                             wait است. پیاده سازی به شکل زیر است.
void NodeA::initialize()
    // Initialize variables.
    timeout = 5.0;
    delay = 2.0;
    Tf = delay;
    timeoutEvent = new cMessage("timeout");
    sendEvent = new cMessage("Send");
    linkUtilizationVector.setName("LinkUtilizationVector");
    // Generate and send an initial message.
    scheduleAt(simTime() + delay, sendEvent);
void NodeA::handleMessage(cMessage *msg)
    if (msg == timeoutEvent)
        // If we receive the timeout event, that means the packet hasn't
        // arrived in time and we have to re-send it.
        EV << "Timeout expired, resending the message \n";
        scheduleAt(simTime() + delay, sendEvent);
    else if (msg == sendEvent)
        // Ready to send another one.
        EV << "Sending a message.\n";
        cMessage *newMsg = new cMessage("Hello");
        send(newMsg, "out");
        scheduleAt(simTime() + timeout, timeoutEvent);
    else
        // Message arrived
        // Acknowledgement received
        delete msg;
        EV << "Timer cancelled.\n";
        cancelEvent(timeoutEvent);
        scheduleAt(simTime() + delay, sendEvent);
        TotalTime = simTime() - TotalTime;
        double utilization = (Tf / TotalTime) * 100;
        linkUtilizationVector.record(utilization);
        EV << "Link Utilization: " << utilization << "%" << endl;
        // Reset TotalTime
        TotalTime = simTime();
         ابتدا هر ارسال کانال باید به اندازه \operatorname{delay}(t_f) صبر کند که بسته آماده انتقال شود. برای پیادهسازی این تاخیر از
         است. استفاده می کنیم و یک Timer میگذاریم که بعد از t_f به نود بگوید بسته آماده ارسال است.
 scheduleAt(simTime() + delay, sendEvent)
```

بعد از ارسال،زمانسنج t_{out} فعال می شود و اگر بسته ACK نیامد بسته مجدد ارسال می شود و اگر A آمد این زمانسنج متوقف شده و آماده ارسال بسته بعدی می شویم. این الگوریتم را نیز با استفاده از A self_message پیاده سازی می کنیم. کل زمان انتقال برای هربسته را ذخیره کرده و با توجه به فرمول A A آن بسته را حساب کرده و ذخیره می کنیم.

در نود TOC با احتمالی بسته ورودی را حذف می کنیم (گم می کنیم) و اگربسته را حذف نکردیم برای آن یک TOC در نود فریم آن را ناچیز در نظر می گریم.

```
class NodeB : public cSimpleModule
{
  protected:
    virtual void handleMessage(cMessage *msg) override;
};

Define_Module(NodeB);

void NodeB::handleMessage(cMessage *msg)
{
    if (uniform(0, 1) > 0.8)
    {
        EV << "\"Losing\" message.\n";
        bubble("message lost");
        delete msg;
    }
    else
    {
        delete msg;
        cMessage *newMssg = new cMessage("ACK");
        EV << "Sending Acknowledgment.\n";
        send(newMssg, "out");
    }
}</pre>
```

برای چند سناریو مختلف نمودار Utility را به صورت لحظهایی و میانگین رسم می کنیم.


باید t_{out} به صورت $t_{out} > 2t_{prop}$ تعین شود زیرا اگر این گونه طراجی نکنیم شبکه را به صورت ذاتی هر بسته را باید بیشتر از یک بار ارسال کنیم.

scenario A:


نمودار بهره كانال

$$P=0.1$$
 , $t_{prop}=2s$, $t_f=2s$, $t_{out}=5s$
$$a=\frac{t_{prop}}{t_f}$$
 , $U=\frac{1-p}{1+2a}$
$$U=30\%$$

نمودار بهره كانال لحظهايي



نمودار میانگین بهره کانال




Mean =31.4%

scenario B:


$$P=0.2$$
 , $t_{prop}=2s$, $t_f=2s, t_{out}=5s$
$$a=\frac{t_{prop}}{t_f} \text{ , } U=\frac{1-p}{1+2a}$$

$$U=26.6\%$$

نمودار بهره كانال لحظهايي




نمودار میانگین بهره کانال




scenario C:

$$P=0.1$$
 , $t_{prop}=2s$, $t_f=1s$, $t_{out}=5s$
$$a=\frac{t_{prop}}{t_f}$$
 , $U=\frac{1-p}{1+2a}$
$$U=18\%$$

نمودار بهره كانال لحظهايي





نمودار میانگین بهره کانال



Mean=18.8%








نتیجه: اگر شبکه را طبق پارامترها در هر سناریو اجرا کنیم در طولانی مدت و تابع میانگین بهره به مقدار تئوری نزدیک میشود.

طبق خواسته سوال ساختار شبکه را رسم می کنیم.



```
import inet.networklayer.configurator.ipv4.Ipv4NetworkConfigurator;
import inet.node.ethernet.Eth100M;
import inet.node.inet.StandardHost;
import inet.visualizer.common.DataLinkVisualizer;
import ned.IdealChannel;
network Network1
    submodules:
        linkVisualizer: DataLinkVisualizer {
            parameters:
                 @display("p=38,47");
        configurator: Ipv4NetworkConfigurator {
            parameters:
                 @display("p=50,124");
        wiredSource: StandardHost {
            @display("p=305,43");
        wiredDestination: StandardHost {
            @display("p=303,299");
    connections:
        wiredSource.ethg++ <--> Eth100M <--> wiredDestination.ethg++;
@license(LGPL);
                                                                 توجه: ابتدا از برای اتصال استفاده شد
wiredSource.ethg[0] <--> Eth100M <--> wiredDestination.ethg[0];
                                                                        ولی پیام خطا زیر ظاهر شد
   (inet::NodeBase)wiredSource: Gate index 0 out of range when accessing vector gate 'ethg$i[]' with size 0
```

سپس بعد جستوجو در اینترنت به صورت زیر بازنویسی شد.


```
wiredSource.ethg++ <--> Eth100M <--> wiredDestination.ethg++;
```


برای فایل INI نیز تنظیمات زیر برای گرفتن پینگ از wiredSource به مقصد wiredDestination تنظیم می کنیم و همچنین برای مشاهده نمودن ترافیک و همچنین محو آن تنظیمات را انجام می دهیم.

[General]

network = Network1
*.wiredSource.numApps = 1
*.wiredSource.app[0].typename = "PingApp"
*.wiredSource.app[0].destAddr = "wiredDestination"
.linkVisualizer..displayLinks = true
.linkVisualizer..fadeOutTime = 1s

نحوه كارشبكه (به صورت فيلم هم موجود است).






قسمت ۲

a)


طبق شکل شبکه را رسم کرده و اتصالات را وصل میکنیم.



ابتدا Source1 باید Destination1 را پینگ کند. این فرایند را از زمان 0 شروع می کند و فاصله مانی هر پینگ را Y ثانیه قرارمی دهیم تا با پینگ Source2 به مقصد Destination2 که از زمان Y شروع می شود و هر Y ثانیه تکرار می شود (این کار را برای نمایش بهتر انجام می دهیم.


[General] network = Network2 *.source*.numApps = 1 *.source*.app[0].typename = "PingApp" *.source1.app[0].destAddr = "destination1" *.source1.app[0].sendInterval = 2s *.source1.app[0].startTime = 0.0s *.source2.app[0].destAddr = "destination2" *.source2.app[0].startTime = 1s *.source2.app[0].startTime = 2s *.visualizer.*.dataLinkVisualizer.displayLinks = true *.visualizer.*.dataLinkVisualizer.fadeOutMode = "simulationTime" *.visualizer.*.dataLinkVisualizer.fadeOutTime = 2s # fade activity arrows *.visualizer.*.dataLinkVisualizer.packetFilter = "ping*"

نحوه عمل کرد: (به صورت فیلم هم موجود است)



b)

طبق شکل شبکه را رسم کرده و اتصالات را وصل می کنیم.



ابتدا Source1 باید Destination1 را پینگ کند. این فرایند را از زمان 0 شروع می کند و فاصله مانی هر پینگ را $^{\circ}$ ثانیه قرارمی دهیم و Source2 مقصد Destination2 را پینگ کرده که از زمان 1 شروع می شود و هر $^{\circ}$ ثانیه تکرار می شود و Source3 مقصد Destination3 را پینگ کرده که از زمان 2 شروع می شود و هر $^{\circ}$ ثانیه تکرار می شود. (این کار را برای نمایش بهتر انجام می دهیم) و همچنین میخواهیم ترافیک Source3 در مسیر به مقصدش مشخص باشد. تنظیمات INI را به صورت زیر انجام می دهیم.

```
[General]
network = Network3
\star.source\star.numApps = 1
*.source*.app[0].typename = "PingApp"
*.source1.app[0].destAddr = "destination1"
*.source1.app[0].sendInterval = 3s
*.source1.app[0].startTime = 0.0s
*.source2.app[0].destAddr = "destination2"
*.source2.app[0].startTime = 1s
*.source2.app[0].sendInterval = 3s
*.source3.app[0].destAddr = "destination3"
*.source3.app[0].startTime = 2s
*.source3.app[0].sendInterval = 3s
*.visualizer.*.dataLinkVisualizer.displayLinks = true
*.visualizer.*.dataLinkVisualizer.fadeOutMode = "simulationTime"
*.visualizer.*.dataLinkVisualizer.fadeOutTime = 3s # fade activity arrows
*.visualizer.*.dataLinkVisualizer.packetFilter = "ping*"
*.visualizer.*.dataLinkVisualizer.nodeFilter = "source3 or etherSwitch{1,4,5} or
destination3"
```

نحوه کار شبکه: (به صورت فیلم هم موجود است در فیلم توضیحاتی نیز ارائه شده)

