
FIE

Examen parcial Técnicas Digitales II

Martes, 23 junio 2020


Profesor: Ing. Daniel Steiner Alumno: Seery Brian Alfredo



- El microcontrolador controla una cinta transportadora mediante un motor en P1.4, luego de RESET debe encender el motor
- Se dispone un sensor que emite por comunicación serie RS232 el código del producto que pasa: (0AH para producto A) (0BH para el producto B) y otros códigos
- Se dispone una paleta en P1.5 para desviar los productos hacia cajas de A o B (con 1 van hacia la caja de A, y con 0 van hacia la caja de B)
- Realizar la codificación en Assembler para un 8052 con la siguiente función: Si llegan 100 productos de A, o 100 productos de B, detener la cinta y avisar con LED en P1.2
- Si llega un producto distinto al A o B, detener la cinta inmediatamente y dar alarma con P1.3 = 1

Restriccion: Usar interrupción serie para leer código desde el lector

Resolución



En base al diagrama que se plasma en el documento es como se planea dar solución al problema con respecto al código

Luego en base al témplate, se procede a realizar los cambios necesarios en las constantes para configurar las interrupciones, timers, puerta serie de acuerdo a las necesidades del problema planteado. Luego se define la interrupción de la puerta serie, se inicializan las variables que necesitare para prender la alarma, led cinta y paleta; y a continuación inicializo los periféricos de interrupción y cargo en los registros las variables declaras al inicio.

Una vez realizado estos pasos entro al loop_ppal que va a estar entrando y saliendo de la subrutina procesar datos hasta que se reciba algo por la puerta serie, una vez atendida esta interrupción en la subrutina se encuentra la lógica para operar sobre el dato. El programa va a estar en un bucle hasta que pase una de las siguientes cosas:

- Se llegó a 100 productos de A o B → LED y paro cinta
- Se recibió algo que no sea 0AH o 0BH → ALARMA y paro cinta En ese momento la cinta quedara detenida y esperando que se resetee.

A continuación el código, comentado para hacer más fácil de seguir la lógica del programa

; Fecha: 23/06/2020 ; Programador: Seery Brian Alfredo ; Descripción: Recibo por puerto serie hasta que se cumplan 100 A y hago prender un ;LED. Tengo una paleta que distribuye para un lado u otro los productos A y B. Si llega ;algo que no es A ni B, tengo que parar la cinta y prender alarma :-----\$bitdef.h ;manejo de a bits \$ioAT89C52.h ;incluye los registros del microcontrolador NAME main PUBLIC main ;--- ISRs ---PUBLIC Isr Serie ;--- Declaro públicas las subrutinas ---PUBLIC InitPerif_Interrupciones ;En esta subrutina voy a configurar las interrupciones :---CONSTANTES-----;Registros generales CTE SUMA EQU 0x3E ;Número cte para operar ;Longitud del buffer LONG_BUFFER EQU 10 ADDR_INICIAL EQU 0x40;Dirección de memoria inicial ;Constantes para los segmentos SEG_CODIGO EQU 0030h; inicio seg codigo SEG_DATOS1 EQU 0050h ;seg datos SEG_CONST EQU 0090h ;Constantes en rom SEG_STACK EQU 00C0h ;Segmento de stack LONG_STACK **EQU** 10 ;Longitud en bytes del stack ;Para interrupciones INT_PRIORIDAD EQU 0x00 ;prioridad baja para todas las interrupciones INT_HABILITADAS EQU b'10010000 ;Registro de interrupciones. habilitación de llave general y puerta serie ;Para TIMERs TMOD_INICIAL EQU b'00100000 ;Registro de modo de timers ;timer 0 sin uso modo 2 timer 1, con uso de Fosc TCON_INICIAL EQU b'01000000 Registro de control de timers, solo pongo en

:1 el TR1

```
;TIMER 1
RECARGA TMR1 EQU 0xFD ; Valor de Recarga del Timer para poder operar a
                              9600 baudios
 ;UART
SCON_INICIAL EQU b'01010000 ;Modo 1 (SM0=0;SM1=1) y Recepción
habilitada
;Puerto I/O
                      ;Prende cuando llegan 100 A
led
        EQU
              P1.2
                      ;Alarma prende cuando no llega ni a, ni B
alarma
        EOU
               P1.3
                      ;Cinta transportadora
cinta
        EQU P1.4
        EQU P1.5
                      ;paleta -> Si es A, paleta =1.. Si es B paleta =0
paleta
RX SERIE I EQU P3.0 ;entrada de recepción serie
                   _____
;---SEGMENTO DE CODIGO------
     ; Direct the reset vector to the program entry label.
     ;asegn INTVEC:CODE, 0x0000
     ASEG
      org 0000h
     limp main
     ASEG
     org 0023H ;(1°) Defino el vector de Interrupción ljmp Isr_Serie ;(2°) Defino el salto a la Isr.
;---SEGMENTO DE STACK-----
      ;RSEG ISTACK:IDATA:NOROOT(0)
      aseg
      org 00b8h
               LONG_STACK ;Define el segmento de stack
stack_init DS
;---SEGMENTO DE DATOS------
   RSEG IDATA_Z:DATA:NOROOT
dato_rx
          ds 1
                   ;dato recibido del puerto serie, se carga en ISR
hay dato rx ds 1 ;flag de que hay un dato recibido canal serie. En '1', hay dato, en
                   '0', no hay dato.
;Inicia el código
    ;RSEG NEAR CODE:CODE:ROOT
                                        ;defino un segmento de código
    RSEG RCODE
    ORG
         SEG_CODIGO
                                 ;define el punto de inicio del Programa
(code)
main
;**Inicializaciones
    :Inicializo el STACK
    mov SP,#(stack init - 1)
                                 ;inicializo el stack
```

```
;Inicializo variables
          hay dato rx,#0x00
                             ;Canal libre en 0, canal ocupado en 1
    mov
         RX_SERIE_I
                           ;Inicializa puerto de recepción serie como entrada
    setb
                       ;Inicializo el motor prendido
        cinta
    setb
    clr
        alarma
                       ;Inicializo la alarma apagada
                      ;Inicializo el led apagado
    clr
        led
          R2,#00H
                          ;Cuento la cantidad de producto A
    mov
          R3,#00H
                          ;Cuento la cantidad de producto B
    mov
    ;Inicializo Interrupciones
    call InitPerif Interrupciones
;**Inicio loop principal
Loop_ppal:
     ¿Voy a ir y volver de la subrutina hasta que se dispare la interrupcion
     ;de puerta serie
     call ProcesarDatoRecibido
salir: jmp
          Loop_ppal
;fin del loop principal
;-----Subrutinas-----
    RSEG NEAR CODE:CODE:NOROOT(0)
; Nombre: ProcesarDatoRecibido
:-----
ProcesarDatoRecibido:
                                 ;Guardo A
  push
  ;analiza el estado de hay_dato_rx
                                 ;Muevo el flag a A
          A,hay_dato_rx
  mov
          hay_dato_rx,#0x00
                                 ;limpio el flag
  mov
  cine
         A,#1,Salir_ProcesarDatoRecibido ;Si es 0 salto, sino es que tenia un 1 y
ejecuto
  ;----hago algo con el dato recibido
          A,dato_rx
                              ;Guardo lo recibido por serie en A
  mov
         A,#0AH, prod_B
                                ;Si no es A salto a prod_B
  cjne
  setb
         paleta
                           ;paleta en 1
  INC
          R2
                           ;Cuento un producto A
         R2,#100D,Salir_ProcesarDatoRecibido
                                            ;Si es distinto a 100 salto, sino
  cjne
ejecuto
  clr
        cinta
                          :Paro la cinta
                           :Enciendo led
  setB
         led
         Salir_ProcesarDatoRecibido
 jmp
```

```
prod_B:
    cine
         A,#0BH,distinto
                                       ;Si es distinto salto, sino ejecuto
    clr
         paleta
    INC
           R3
          R3,#100D,Salir_ProcesarDatoRecibido ;Si es distinto a 100 salto, sino
    cjne
ejecuto
         cinta
    clr
    setB
          led
          Salir_ProcesarDatoRecibido
    jmp
distinto:
   clr
         cinta
                    ;Si llego aca es porque no es A ni B, paro cinta
                      ;Y prendo la alarma voy a volver al loop ppal pero al no
   setB
          alarma
                  ;mover la cinta no recibo nada mas por puerta serie.
Salir ProcesarDatoRecibido:
  pop
          A
                     ;Recupero A
                   ;Salgo de la subrutina
 ret
._____
; Nombre: InitPerif_Interrupciones
; Descripción:
    Inicializa las interrupciones y algunos periféricos como el timer
InitPerif_Interrupciones:
    ;Para el timer 1
    mov
           TL1, #RECARGA TMR1
                                        ; Recargo la parte baja del Timer 1
             TH1, #RECARGA_TMR1
                                        ; Recargo la parte alta del Timer 1
           TMOD, #TMOD INICIAL
                                        ; Inicializo Timer/Counter Mode Register
    mov
             TCON, #TCON_INICIAL
                                        ; Inicializo Timer/Counter Control Register
      mov
           SCON,#SCON_INICIAL
                                      ;Inicializo puerto serie
    mov
    ;Configuro Timer 1 como fuente de reloj para uart en tx y rx
         T2CON_RCLK
    clr
         T2CON TCLK
    clr
      ;(3°) Seleccionar la prioridad de las interrupciones
           IP,#INT_PRIORIDAD
                                     ;Prioridad baja para todos
    ;(4°) Habilitar interrupción, es lo último a hacer antes de entrar al lazo ppal.
           IE,#INT HABILITADAS
                                       ;Habilito las interrupciones según la cte
    mov
   ret
```

```
<u>;-----</u>
; Nombre: Isr_Serie
; Descripción:
   Rutina de servicio de interrupción del puerto serie
;------
Isr_Serie:
  push
          PSW
                                ; Resguardo registros modificados por esta
subrutina
  push
        A
                                ; Proceso la Recepción
Recepcion:
   clr
          SCON_RI
                                     ; Reseteo Flag de Recepción
                                    ; Recupero Dato Recibido
     mov A, SBUF
     mov dato_rx,A
                            ;lo guardo en memoria
         dato_rx,#0AH
                           ;SOLO PARA PROBAR LA RECEPCION DE A
   ;mov
         hay_dato_rx,#0x01
                              ;levanto el flag
   mov
   pop
   pop
          PSW
  reti
```