## KXSD9 3-axis Digital Accelerometer 加速度計


工作電壓:DC 1.8V~3.6V

溝通介面:I2C 或 SPI

輸出範圍:±2g, ±4g, ±6g, ±8g

IC 封裝為 BGA

#### 功能區塊圖



### 感測能力

特別說明一下這個 Sensitivy 表格·設定由 CTRL\_REGC 控制·每一軸輸出的 range 如下·單位為 count/g

Pa	arameters	Units	Min	Typical	Max
	FS1=1, FS0=1 (± 2g)		794	819	844
Sensitivity <sup>1</sup>	FS1=1, FS0=0 (± 4g)	counts/a	390	410	430
Sensitivity	FS1=0, FS0=1 (± 6g)	counts/g	257	273	289
	FS1=0, FS0=0 (± 8g)		189	205	221


#### 其他電性注意

- 1.I2C 的上拉電阻最小接 1.5K(1.5K 算是強拉力,且較耗電,一般皆 4.7K~8.1K 即可)
- 2.Low Pass Filter 分別有 2Khz,1Khz,500hz,100hz,50hz,可由 CTRL\_REGC 暫存器控制 Low Pass Filter

3.A/D Conversion time (這個攸關讀取的問題)需要注意,通常是 200uS,跟 CTRL\_REGB CLKhld 有關係,當 KXSD9 還在量測用 I2C 去讀取,然後 CLKhld=1,則 KXSD9 會拉住 SCL 為 LOW,直到量測完畢,才放開 SCL,接著後面動作。(本實作不會用到此功能)

Parameters	Units	Min	Typical	Max
A/D Conversion time	μS		200	

## KXSD9 電路



#### 接腳描述

Pin	Name	Description
1	IO Vdd	The power supply input for the digital communication bus
2	DNC	Reserved – Do Not Connect
3	AUX IN	Auxiliary Input for analog/digital conversion
4	GND	Ground
5	Vdd	The power supply input. Decouple this pin to ground with a 0.1uF ceramic capacitor.
6	nCS	SPI Enable I <sup>2</sup> C/SPI mode selection (1 = I <sup>2</sup> C mode, 0 = SPI mode)
7	MOT	Motion Wakeup Interrupt
8	ADDR/SDI	I <sup>2</sup> C programmable address bit/SPI Serial Data Input
9	SCL/SCLK	I <sup>2</sup> C Serial Clock/SPI Serial Clock
10	SDA/SD0	I <sup>2</sup> C Serial Data/SPI Serial Data Output

● nCS:當使用 I2C 溝通介面,此腳要接 HIGH; SPI 當作溝通介面,此腳接 LOW

● MOT:由 KSD9 輸出到外部,通常都接到主控的外部中斷,由加速度計喚醒主控。


● ADDR/SDI: 當溝通介面為 I2C,此腳為設定 KXSD9 slave address

ADDR	KXSD9 I2C slave address	[001100 x]
接 1(HIGH)	00110011 -> Read (0x33)	
汝 I(IIIII)	00110010 -> Wirte(0x32)	
接 0(LOW)	00110001 -> Read (0x31)	
按 U(LUW)	00110000 -> Wirte(0x30)	

若溝通介面為 SPI, 此腳為 SPI Data input 腳。

本範例用 I2C 介面溝通·SPI 介面不贅述。

# IC 對應 3 軸的方位(Orientation)



當加速度移動,相對於+X,+Y,+Z移動,相對的數值會增加。

## 靜態測試得到的方位(地球的重力)

測試條件:FS1=1,FS0=1(±2g)(CTRL\_REGC 暫存器控制 bit 1 & bit 0) 變化如紅框數值·相對應 Diagram 的 IC 擺放方式。

> (1-g) 1-g -> 地球的重力 ▼

Earth's Surface

Position	1	2	3	4	5	6
Diagram					Тор	Bottom
					Bottom	Тор
X	2048	2867	2048	1229	2048	2048
	counts	counts	counts	counts	counts	counts
Y	2867	2048	1229	2048	2048	2048
	counts	counts	counts	counts	counts	counts
Z	2048	2048	2048	2048	2867	1229
	counts	counts	counts	counts	counts	counts
X-Polarity	0	+	0	-	0	0
Y-Polarity	+	0	-	0	0	0
Z-Polarity	0	0	0	0	+	-

# 用 I2C Bus 操作 KXSD9

Term	Definition
S	Start Condition
Sr	Repeated Start Condition
SAD	Slave Address
W	Write Bit
R	Read Bit
ACK	Acknowledge
NACK	Not Acknowledge
RA	Register Address
Data	Transmitted/Received Data
Р	Stop Condition

## 資料傳輸(只列基本的)

# 1.主控對 KXSD9 Write 1byte data

Master	S	SAD + W		RA		DATA		Р
Slave			ACK		ACK		ACK	

# 2.主控對 KXSD9 Write N-byte data

Master	S	SAD + W		RA		DATA		DATA		Р
Slave			ACK		ACK		ACK		ACK	

# 3.主控對 KXSD9 Read 1-byte data

	Master	S	SAD + W		RA		Sr	SAD + R			NACK	Р
Ī	Slave			ACK		ACK			ACK	DATA		

# 4.主控對 KXSD9 Read N-byte data

Master	S	SAD + W		RA		Sr	SAD + R			ACK		NACK	Р
Slave			ACK		ACK			ACK	DATA		DATA		

#### KXSD9 暫存器

不論是用 I2C 還是 SPI 最終都是操作 KXSD9 的暫存器,來得到相對應加速度數值。 如下表為 I2C 的表(SPI 有另外一張表,這邊不列出,因為操作是 I2C 非 SPI,可參閱 KXSD9 sepc)

	Туре	Add	ress
Register Name	Read/Write	Hex	Binary
XOUT_H	R	0x00	0000 0000
XOUT_L	R	0x01	0000 0001
YOUT_H	R	0x02	0000 0010
YOUT_L	R	0x03	0000 0011
ZOUT_H	R	0x04	0000 0100
ZOUT_L	R	0x05	0000 0101
AUXOUT_H	R	0x06	0000 0110
AUXOUT_L	R	0x07	0000 0111
-	-	xxxx	XXXX XXXX
-	-	XXXX	XXXX XXXX
Reset_write	W	0x0A	0000 1010
-	-	xxxx	XXXX XXXX
CTRL_REGC	R/W	0x0C	0000 1100
CTRL_REGB	R/W	0x0D	0000 1101
CTRL_REGA	R	0x0E	0000 1110

Table 9. I<sup>2</sup>C Mode Register Map

這邊攸關於模式切換&讀取加速度數值,介紹幾個關鍵暫存器。

#### 重點介紹暫存器

## 3 軸加速度數值暫存器 (Register Address 0x00~0x05)

如下,為 X 軸數值,分高低  $Byte \circ Y$  和 Z 軸一樣,這邊不列出(可看 SPEC)

## XOUT H

X-axis accelerometer output most significant byte

R	R	R	R	R	R	R	R
XOUTD11	XOUTD10	XOUTD9	XOUTD8	XOUTD7	XOUTD6	XOUTD5	XOUTD4
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

#### XOUT L

X-axis accelerometer output least significant byte

R	R	R	R	R	R	R	R
XOUTD3	XOUTD2	XOUTD1	XOUTD0	X	X	X	X
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

從 KXSD9 讀取出來後要合併成一個 · XOUT = (XOUT\_H<<8) | (XOUT\_L>>4);

**這邊要注意,數值一定都是正的。**可參考靜態測試得到的方位(地球的重力),

 $Y \cdot Z$  軸一樣的作法。

#### KXSD9 開發重點 Note

#### 重置 KXSD9 Reset Write

當在 Rregister 0x0A(Reset Write)寫入 0b11001010,會 Reset KXSD9。

#### Reset write

W	W	W	W	W	W	W	W
1	1	0	0	1	0	1	0
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

I2C Address: 0x0Ah

### 控制 KXSD9 暫存器 CTRL REGC

## CTRL\_REGC

Read/write control register: Factory programmed power up/reset default value (0xE1h)

RW	R/W	R/W	. R/W	RW	R/W	R/W	R/W	Reset Value
LP2	LP1	LP0	MOTLev	MOTLat	0	FS1	FS0	11100001
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	-

SPI Read Address: 0x8Ch

SPI Write Address: 0x0Ch

I<sup>2</sup>C Address: 0x0Ch

當 Power on 或 Reset 後,CTRL\_REGC 初始數值為 0xE1。也就是 LP = "111",MOT="00",FS="01"。

先介紹 LP2,LP1,LP0, 此為控制加速度運算的頻寬。初始化是 50HZ(LP="111")。


LP2	LP1 LP0		Filter Corner Frequency		
0	0	0	No Filter		
0	0	1	2000 Hz		
0	1	0	2000 Hz		
0	1	1	2000 Hz		
1	0	0	1000 Hz		
1	0	1	500 Hz		
1	1	0	100 Hz		
1	1	1	50 Hz		

再來介紹 **FS1,FS0** · 用來控制輸出感測範圍(The full scale sensing range of accelerometer) · 初始 化為±6g(FS="01")

FS1	FS0	Full Scale Range	12-bit Sensitivity
0	0	+/-8 g	205 counts/g
0	1	+/-6 g	273 counts/g
1	0	+/-4 g	410 counts/g
1	1	+/-2 g	819 counts/g


最後介紹 MOTLev,MOTLat 這兩個參數,是用來控制 KXSD9 的 pin7 輸出行為。此接腳是功

用是來喚醒主控(wake up)。




● MOTLat:是否要鎖住 MOT pin,如下圖,當 MOTLat =1

# Typical Motion Wake Up Interrupt Example (MOTLat = 1)



如下圖,當 MOTLat =0

# Typical Motion Wake Up Interrupt Example (MOTLat = 0)



#### KXSD9 開發重點 Note

#### 解釋:

● **當 MOTLat** = 1 · 會將 MOT pin 7 拉 HIGH · 並且將 CTRL\_REGA MOTI bit 設"1"。同時間 去清除 CTRL\_REGB 的 MOTlen bit · 然後進入 full-power mode。(當 CTRL\_REGB MOTlen bit 為"1" 則是 low power motion wake up mode。

CTRL\_REGA MOTI bit -> 當有喚醒(wake up)發生·會自動設"1",若沒有發生·則是"0"。 (等等後面會介紹)。

若要 KXSD9 重新進入 low power motion wake up mode,需要設定 CTRL\_REGB 的 MOTlen bit 為"1"。


● **當 MOTLat** =0 · 當 CTRL\_REGB MOTlen 為"1"且有移動發生(motion event happens) · 則 會將 MOT pin7 拉 HIGH · 並且將 CTRL\_REGA MOTI bit 設"1"。但不會進入 full-power mode · 反而是持續在 low power motion wakeup mode ·

當去讀取 CTRL\_REGA, MOT 會自動拉 LOW。

就是當有設定 MOTLat=1,會一直讓 MOT pin 維持 high。MOTLat=0,會一直讓 MOT pin 維持 high,但只要去讀取 CTRL\_REGA 後,MOT 會自動拉 LOW。

● MOTLev,設定 threshold(臨界值),觸發移動偵測(motion event)喚醒用(跟 MOT pin 有關係)。設定關係如下表,正負一起設定,如紅框所示

MOTLev	FS1	FS0	Motion Wake Up Threshold
0	0	0	+/-6 g
0	0	1	+/-4.5 g
0	1	0	+/-3 g
0	1	1	+/-1.5 g
1	0	0	+/-4 g
1	0	1	+/-3 g
1	1	0	+/-2 g
1	1	1	+/-1 g



## 控制 KXSD9 暫存器 CTRL\_REGB

### CTRL REGB

Read/write control register: Factory programmed power up/reset default value (0x40h)

R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	RW	Reset Value
CLKhld	ENABLE	ST	0	0	MOTlen	0	0	01000000
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	_

I<sup>2</sup>C Address: 0x0Dh

SPI Read Address: 0x8Dh SPI Write Address: 0x0Dh

CTRL REGB 初始化數值為:0x40,參數有 CLKhld、ENABLE、ST、MOTlen 這四個。

這邊不討論 CLKhld,這個是 I2C SCL 有 hold 住的做法,在這邊不會使用到,也不會看到。 通常讓 CLKhld 保持為"0"就好。

● ENABLE: 設定 KXSD9 模式。

ENABLE = 1, normal mode  $\circ$ 

ENABLE=0 · low power mode °

● ST:自我測試(Self-test function), 會測試 3 軸,輸出會丟在 3 軸加速度暫存器。 進入條件: ST 要設"1"外, EANBLE 也要設"1"。

● MOTlen:開啟移動偵測喚醒功能(motion wakeup feature),

MOTlen=1·KXSD9 會進入 low power mode 直到有移動事件發生(motrion event pccurs)· 會使暫存器 CTRL\_REGA MOTI 設"1"·外部腳 MOT 為"HIGH"。

但 KSD9 是甚麼模式要看 CTRL\_REGC 的 MOTLat bit。

- ◆ 當 MOTLat =1 · 保持 KXSD9 為 low power mode。
- ◆ 當 MOTLat =0 · KXSD9 轉為 normal mode。

MOTlen=0,保持為 mormal operating mode。

## 控制 KXSD9 暫存器 CTRL\_REGA

一個參數 MOTI, 用來讀取得知是否有移動喚醒中斷發生(motion wakeup interrupt)。

## CTRL\_REGA

Read-only status register

R	R	R	R	R	R	R	R
X	X	X	X	X	X	MOTI	X
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

I<sup>2</sup>C Address: 0x0Eh

SPI Read Address: 0x8Eh SPI Write Address: 0x0Eh

● MOTI,當有移動喚醒中斷發生

MOTI=1,代表有 Wake up event 發生,同時外部 MOT pin 為 high

MOTI=0,代表有 Wake up event 發生,同時外部 MOT pin 為 low

#### KXSD9 工作流程

簡易流程如下,詳細請參考 code: EXAMPLE\_KXSD9.C



# 註:KXSD9\_INIT API 包含幾項初始化步驟:

- 1. KXSD9\_RESET API (下達Soft Reset)
- 2. KXSD9\_SET\_LOW\_PASS (設定low pass filter 100hz)
- 3. KXSD9\_SET\_FS\_MOTLEV\_MOTLAT(設定FS mode,MOTLev,MOTLat)
- 4. KXSD9\_SET\_PWR\_MODE(設定power mode)
- 5. KXSD9\_SET\_MOTLEN(設定MOTLen)