

جمهوری اسلامی ایران Islamic Republic of Iran سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران ۶۷۹۲ تجدیدنظر دوم ۱۳۹۸

2nd Revision
2019
modification of
ISO 18119:
2018

INSO

6792

سیلندرهای گاز – سیلندرها و تیوبهای بدون درز فولادی وآلیاژ آلومینیومی – بازرسی و آزمون دورهای

Gas cylinders – Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes – Periodic inspection and testing

ICS: 23.020.35

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ تهران- ایران

تلفن: ۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۸۸۸۸۷۰۸ و ۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۱۶۳–۳۱۵۸۵ کرج - ایران

تلفن: ۸-۳۲۸۰۶۰۳۱ (۲۶)

دورنگار: ۳۲۸۰۸۱۱۴ (۲۲۰)

info@isiri.gov.ir .رایانامه:

وبگاه: http://www.isiri.gov.ir

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: +98 (21) 88879461-5

Fax: +98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: +98 (26) 32806031-8 Fax: +98 (26) 32808114

Email: info@isiri.gov.ir

Website: http://www.isiri.gov.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفهٔ تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را بـه عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانهٔ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانهای دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیشنویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیونهای مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای علاقهمند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ تدوین و در کمیتهٔ ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بینالمللی استاندارد (ISO)، کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک (IEC) و سازمان بینالمللی اندازه شناسی قانونی (OIML) است و به عنوان تنها رابط کمیسیون کدکس غذایی (CAC) در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و در جهبندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینهٔ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها

¹⁻ International organization for standardization

²⁻ International electrotechnical commission

³⁻ International organization for legal metrology (Organisation internationale de metrologie legals)

⁴⁻ Contact point

⁵⁻ Codex alimentarius commission

نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

كميسيون فنى تدوين استاندارد

«سیلندرهای گاز – سیلندرها و تیوب های بدون درز فولادی وآلیاژ آلومینیومی – بازرسی و آزمون دورهای»

11 1 /	ء
سمت و/یا محل اشتغال:	رئيس:
	<u> </u>

الهامى فر، فرناز نايب رئيس - كميته متناظر ISIRI/TC 58

(کارشناسی مهندسی شیمی)

دبیر:

کریم، حسن مدیرعامل - شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما و (کارشناسی مهندسی متالورژی) دبیر - کمیته متناظر ISIRI/TC 58

اعضا: (اسامي به ترتيب حروف الفبا)

احمدی، علی مهندسی روشا اندیش

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

ادریسی، امیر مدیر آزمایشگاه- شرکت سیلندر پرشیا

(کارشناسی مهندسی متالورژی صنعتی)

اسدی، هامون مدیر بازرسی- شرکت ARYA-SGS

(کارشناسی مهندسی نرمافزار)

اسلامی، نوراله کارشناس- پژوهشگاه استاندارد

(کارشناسی مهندسی صنایع)

افشارفر، علی مدیر آزمایشگاه- شرکت فرافن گاز تهران

(کارشناسی مهندسی شیمی)

حق سيرت، حسين مدير فني - شركت ناظران جوش البرز

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

خوشحال، هادی معاونت- دفتر نظارت براجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی

(کارشناسی ارشد مهندسی انرژی) و محیط زیست

سمت و ايا محل اشتغال:	اعضا:
-----------------------	-------

درویش زاد، غلامرضا (کارشناسی مهندسی شیمی- گاز)

> رحمانی، مجید (کارشناسی مهندسی مکانیک)

رهی، حمیدرضا معاون فنی - شرکت ارتقا گستر پویا (کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

زندیه، رضا (کارشناسی مهندسی شیمی)

سخایی، فرزانه مدیر فنی آزمایشگاه- شرکت فرافن گاز تهران (کارشناسی مهندسی شیمی)

سعیدی، امیررضا (کارشناسی مهندسی متالورژی)

> شریفی، ایمان سرارزیاب- NACI (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

صفری، مهران مهدسی مکانیک) مدیر بازرسی- شرکت توگا (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

عادل فر، راضیه کارشناس - سازمان ملی استاندارد (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

کامجو، هادی (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

کشاورز، محمدرضا مدیر آزمایشگاه- شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما (کارشناسی مهندسی مکانیک)

مجیدی نژاد، عباس مدیر انجمن - مراکز معاینه فنی مراکز معاینه فنی خودرو (دکتری کسب و کار) سمت و /یا محل اشتغال:

اعضا:

كارشناس- سازمان استاندارد

معدندار، ولى اله

(کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی)

كارشناس- سازمان استاندارد

معزی، محمد احسان

(کارشناسی مهندسی مواد)

بازرس فنی- شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما

ناظمی، میلاد

(کارشناسی مهندسی فناوری بازرسی جوش)

رئيس R&D- شركت آسياناما

نائینیان، سید مجتبی

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

مسئول کیفیت- رهام گاز

هادی فلاح، منوچهر

(فوق دیپلم مهندسی مکانیک)

ويراستار:

مدیرکل- دفتر نظارت براجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی

و محیط زیست

قزلباش، پریچهر

(کارشناسی فیزیک کاربردی)

فهرست مندرجات

صفحه	وان	عن
ي	نی گفتار	ییث
ک	دمه	
١	هدف و دامنهٔ کاربرد	١
١	مراجع الزامي مراجع الزامي	۲
٣	اصطلاحات و تعاریف	٣
۴	نمادها و کوته نوشتها	۴
۵	بازه زمانی بازرسی و آزمونهای دورهای	۵
۵	فهرست رویدها برای بازرسی و آزمون دورهای	۶
٧	شناسایی سیلندر و آمادهسازی برای بازرسی و آزمونهای دورهای	٧
٧	۔ رویههای تخلیه فشار و باز کردن شیر از سیلندر	٨
٧	۱-۸ کلیات	٨
٨	۱-۲ سیلندرهایی که نیاز به بازکردن شیر دارند	٨
٨	۔ ۳–سیلندرهایی که نیاز به باز کردن شیر ندارند	
٨	۴-۲ سیلندرهایی که نیاز به ساچمهپاشی دارند	٨
٨	بازرسی چشمی خارجی	٩
٨	۰-۱ آمادهسازی برای بازرسی چشمی خارجی	1
٩	^ه -۲رویه بازرسی	٦
١.	بازرسی گلویی سیلندر	١.
١.	۱-۱۰ رزوههای سیلندر به شیر	•
14	۲-۱۰ سایر سطوح گلویی	•
14	۳-۱۰ رزوههای آسیبدیده داخل گلویی	•
14	۲-۱۰ حلقه گلویی و متعلقات طوقه سیلندر	•
14	بررسی شرایط داخلی	۱۱
14	۱-۱۱ کلیات	١
۱۵	۲-۱ بازرسی چشمی داخلی	١
۱۵	۱۱-۲-۱آمادهسازی	
18	۱۱-۲-۲الزامات بازرسی	
18	۲-۱۱–۳سیلندرهای دارای حلقه پایه	
١٧	۲-۱۱–۴سیلندرهای با پوششهای داخلی	

فحه	عنوان
۱٧	۱۲ آزمونهای تکمیلی
١٧	۱–۱۲ کلیات
<u>،</u> وجـود	۲-۱۲ آزمون اضافی برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم که در آنها احتمال آسیب حرارتو
١٧	دارد
١٨	۱۲–۳ آزمون چکش برروی سیلندرهای دارای حلقه پایه
١٨	۱۳ تعمیرات سیلندر
١٨	۱۴ آزمون فشار یا فراصوت
۱۸	۱-۱۴ کلیات
۱۹	۱۴–۲ آزمون فشار تائید
۱۹	۱۴-۳ آزمون انبساط حجمی هیدرولیکی
۱۹	۱۴–۳–۱کلیات
۱۹	۱۴–۳–۲تجهیزات آزمون
۲٠	۱۴–۳–۳معیارهای پذیرش
۲٠	۱۴-۴ آزمون فراصوت
۲٠	۱۴–۴۰ کلیات
71	۱۴–۴–۲الزامات
78	۱۴–۴–۳کالیبراسیون
٣١	۱۴-۴-۴اجرای آزمایش فراصوت
٣٣	۱۴–۴–۵تفسیر نتایج آزمایش
٣۵	۴-۱۴-۶سوابق
٣۵	۱۵ بازرسی شیر و سایر متعلقات
٣۵	۱۶ تعویض اجزای سیلندر
٣۵	۱۷ عملیات نهایی
٣۵	۱-۱۷ خشک کردن، تمیز کردن و رنگ آمیزی
٣۵	۱۷-۱-خشک کردن و تمیز کردن
٣۶	۱۷-۱-۲رنگآمیزی و پوشش
٣٧	۲-۱۷ نصب مجدد شیر سیلندر
٣٧	۱۷-۳ بررسی وزن خالص سیلندر
٣,	۱۷-۴ نشانه گذاری آزمون مجدد
٣٨	۱۷–۴–۱کلیات

عنوان		ىفحە
-4-17	۲نشانه گذاری به روش حک	٣٨
۱۷ -۵ مرج	جعی برای تاریخ بازرسی و آزمون بعدی	۲۸
۱۷ –۶ شناه	سایی محتویات	٣٩
۱۷-۷ سوام	بق	٣٩
۱۸ رد کر	ِدن و غیرقابل استفاده کردن سیلندر	۴.
۱-۱۸ کلیا	ات	۴.
۲-۱۸ سیل	بندرهای همراه با شیر متصل	۴.
۱۸ –۳ سیل	ىندرهاى بدون شير متصل	۴.
پيوست الف	(الزامی) بازههای زمانی بازرسی و آزمون دورهای	41
پيوست ب	(الزامی) شرح و ارزیابی عیوب و شرایط مردودی سیلندرهای بدون درز فولادی	و آليـاژ
آلومينيوم در	ِ زمان بازرسی دورهای	
	47	
پيوست پ	(آگاهیدهنده) فهرست گازهای خورنده نسبت به مواد سیلندر	24
پيوست ت	(آگاهیدهنده) آزمون انبساط حجمی سیلندرها	۵۶
پيوست ث	(آگاهیدهنده) حلقههای تاریخ آزمون برای سیلندرها	99
پيوست ج	(آگاهیدهنده) پاکسازی سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم	۶۸
پيوست چ	(آگاهی دهنده) فهرست تغییرات اعمال شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع	٧.
كتابنامه		٧٢

پیشگفتار

استاندارد «سیلندرهای گاز— سیلندرها و تیوبهای بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی— بازرسی و آزمون دورهای» که نخستین بار در سال ۱۳۸۲ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیونهای مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بینالمللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در یکهزار و هفتصد و شصت و دومین اجلاسیه کمیتهٔ ملی استاندارد مکانیک مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به استاندارد بند یک مادهٔ ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

با انتشار این استاندارد، استاندارد ملی ایران به شرح زیر باطل و این استاندارد جایگزین آن میشود:

استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۱۲۸۶۴: سال ۱۳۸۹، سیلندرهای گاز – سیلندرهای گاز آلیـاژ آلومینیـومی بـدون درز – بازرسی و آزمون دورهای

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوهٔ نگارش) تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینهٔ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران درصورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیونهای مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارهٔ ۶۷۹۲: سال ۱۳۹۰میشود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بینالمللی زیر به روش «ترجمهٔ تغییر یافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

ISO 18119: 2018, Gas cylinders – Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes– Periodic inspection and testing

مقدمه

این استاندارد اطلاعات و رویههای بازرسی و آزمون دورهای سیلندرهای بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی و شرایط تجهیزات آزمون آنها را ارائه مینماید. هدف اصلی از بازرسی و آزمون دورهای، تائید مجدد سیلندرها و دوباره برگرداندن آنها به سرویس برای بازه زمانی بیشتر، پس از کامل شدن آزمون سیلندرها میباشد.

در این استاندارد الزام می شود که پرسنل کارآمد و آموزش دیده با اثر بخشی مناسب، کار خود را مطابق با توضیحات این استاندارد انجام دهند و درصورت وجود هرگونه تردید در مورد موضوعی از این استاندارد، با سازنده سیلندر مشورت شده و توصیههای جاری سازنده سیلندر در ارتباط با آن موضوع در نظر گرفته شود.

سیلندرهای گاز – سیلندرها و تیوبهای فولادی و آلیاژ آلومینیومی بدون درز – بازرسی و آزمون دورهای

هشدار – برخی از آزمونهای اشاره شده در این استاندارد شامل استفاده از فرآیندهایی است که می تواند منجربـه یک وضیعت خطرناک شود.

ا هدف و دامنهٔ کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات بازرسی و آزمون دورهای برای تصدیق سالم بودن سیلندرها و تیوبها بهمنظور بهرهبرداری مجدد برای بازه زمانی بیشتر میباشد.

این استاندارد، برای سیلندرهای گاز بدون درز و قابل حمل فولادی و آلیاژ آلومینیوم (بهصورت منفرد یا مجموعه) جهت ذخیره گازهای فشرده و مایعشده تحت فشار با ظرفیت آبی ۱ ۰٫۵ تا ۱ ۱۵۰ و تیوبهای گاز بدون درز و قابل حمل فولادی و آلیاژ آلومینیوم (بهصورت منفرد یا مجموعه) جهت ذخیره گازهای فشرده و مایعشده تحت فشار با ظرفیت آبی بیش از ۱ ۱۵۰ کاربرد دارد. این استاندارد، سیلندرهای با ظرفیت آبی کمتر از ۱ ۱ ۱ ۱ ۲٫۵ در بر می گیرد.

این استاندارد برای بازرسی دورهای و نگهداشت سیلندرهای استیلن یا بازرسی و آزمون دورهای سیلندرهای کامپوزیت کاربرد ندارد.

یادآوری- در متن این استاندارد هر جا از واژه «سیلندر» استفاده شود، منظور هم سیلندر و هم تیوب است مگر آنکه استثنایی ذکر شده باشد.

٢ مراجع الزامي

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهصورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میشوند.

درصورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزامآور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیههای بعدی برای این استاندارد الزامآور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 32, Gas Cylinders for medical use—Marking for identification of content

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۴: سال ۱۳۷۵، سیلندر های گاز طبی بـرای مصـارف پزشـکی - نشـانهگـذاری بـرای تشخیص محتوای سیلندر، با استفاده از استاندارد ISO 32:1977 تدوین شده است.

2-2 ISO 6506-1, Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method

یاد آوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱-۹۰۰۷: سال ۱۳۸۳، آزمون سختی سنجی فلزات – روش برینل – قسمت اول: روش آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 6506-1:1999 تدوین شده است.

2-3 ISO 7225, Gas cylinders– Precautionary labels

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۰: سال ۱۳۸۲، سیلندرهای گاز – بر چسب های هشداری، بـا اسـتفاده از اسـتاندارد ISO 7225:1994 تدوین شده است.

2-4 ISO 7866, Gas cylinders — Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders — Design, construction and testing

یاد آوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۰۶۵: سال ۱۳۹۳، سیلندرهای گاز - سیلندرهای بدون درز از جنس آلیاژ آلومینیوم با قابلیت پرکردن مجدد - طراحی، ساخت و آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 7866:2012 تدوین شده است.

2-5 ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۹۷۱۲ INSO-ISO؛ سال ۱۳۹۶، آزمون غیر مخرب- احراز شرایط و گواهی کردن کارکنان آزمون غیر مخرب، با استفاده از استاندارد ISO 9712:2005 تدوین شده است.

2-6 ISO 9809-1, Gas cylinders — Refillable seamless steel gas cylinders — Design, construction and testing — Part 1: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength less than 1 100 Mpa

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۹۰۹: سال ۱۳۹۰، سیلندرهای گاز – سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پرکردن مجدد – طراحی، ساخت و آزمون قسمت ۱ – سیلندرهای فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی کمتر از ISO 9809-1:2010 با استفاده از استاندارد ISO 9809-1:2010 تدوین شده است.

2-7 ISO 10286, Gas cylinders — Terminology

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۵۰۱: سال ۱۳۹۵، سیلندر های گاز – اصطلاح شناسی، با استفاد از استاندارد ISO 10286:2015 تدوین شده است.

2-8 ISO 11621, Gas cylinders — Procedures for change of gas service

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۱۰۳: سال ۱۳۸۹، سیلندر های گاز – روش تغییر کاربری سیلندر از لحاظ نوع گاز، بـا استفاد از استاندارد ISO 11621:1997 تدوین شده است.

2-9 ISO 13769, Gas cylinders — Stamp marking

یادآوری – استاندارد ملی ایران شـماره ۹۴۲۵؛ سـال ۱۳۹۳، سـیلندرهای گـاز – نشـانهگـذاری، بـا اسـتفاده از اسـتاندارد ISO 13769:2007 تدوین شده است.

2-10 ISO 22434, Transportable gas cylinders — Inspection and maintenance of cylinder valves

ی**ادآوری** – استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۶۵۴: سال ۱۳۹۰، سیلندرهای گاز –قابل حمل و نقل – بازرسی و نگهـداری شـیرهای سیلندر، با استفاده از استاندارد ISO 22434: 2006 تدوین شده است.

2-11 ISO 25760, Gas cylinders — Operational procedures for the safe removal of valves from gas cylinders

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۳۶۶: سال ۱۳۹۲، سیلندرهای گاز - رویههای عملیاتی برای جداکردن ایمن شیرها از سیلندرهای گاز، با استفاده از استاندارد 2009: ISO 25760 تدوین شده است.

2-12 BS EN 1089-3, Transportable gas cylinders— gas cylinder identification color coding يادآورى – استاندارد ملى ايران شماره ۷۱۲: سال ۱۳۹۵، سيلندرهاى گاز قابـل حمـل – شناسـايى سـيلندر گـاز (بـه اسـتثناى BS EN 1089-3:2011)، با استفاده از استاندارد BS EN 1089-3:2011 تدوين شده است.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، علاوهبر اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO 10286، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می رود ٔ:

1-4

گاز مایعشده

liquefied gas

گازی که وقتی تحت فشار، ذخیرهسازی می شود در دمای بالای $^{\circ}$ $^{\circ}$ تا حدودی مایع است.

یادآوری - به تمایز زیر توجه شود:

الف- گاز مایع فشار بالا: گازی با دمای بحرانی بین $^{\circ}$ C و $^{\circ}$ 6، برای مثال گاز گازی با دمای بحرانی بین $^{\circ}$

. NH_3 کاز مایع فشار پایین: گازی با دمای بحرانی بالاتر از 90° C برای مثال گاز آمونیاک

۲-۳

گاز فشرده

compressed gas

گازی که وقتی به صورت فشرده ذخیره سازی می شود در دمای 0° - ۵۰ کاملاً گاز است (از جمله کلیه گازها با دمای بحرانی کمتر یا مساوی 0° - ۵۰ مانند گاز اکسیژن 0_{\circ}).

۱- اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در استانداردهای ISO و ISO در وبگاههای و www.iso.org/obp و www.electropedia.org/ قابل دسترس است.

دوم): سال ۱۳۹۸	۶۷۹ (تجدیدنظر	شمارهٔ ۲	ايران	استاندارد ملی
----------------	---------------	----------	-------	---------------

4-4

سيلندر مردودشده

rejected cylinder

سیلندری که برای بهرهبرداری مناسب نیست.

4-4

مرجع صلاحيتدار

competent authority

مرجعی که دارای اختیارات قانونی درخصوص کنترل و نظارت در حوزههای موردنظر میباشد.

5-4

كمينه ضخامت طراحي ديواره

minimum design wall thickness

ضخامت دیواره سیلندر که با در نظر گرفتن خواص مواد و ابعاد در زمان ساخت مطابق استاندارد طراحی محاسبه می شود.

8-4

يخت

stove

عملیات گرم کردن سیلندر در یک کوره یا گرمخانه بهمنظور اعمال یک پوشش سطحی موردنظر میباشد.

۴ نمادها و کوتهنوشتها

FBH سوراخ انتها تخت.

PE انبساط دائمي.

SBT ناحیه گذار از دیواره جانبی تا انتهای سیلندر.

1- Flat bottom hole

2- Sidewall-to-base transition region

- UT آزمون فراصوت.
- يا اوميشود). بيان ميشود). تراکمپذيري (برحسب m^2/N يا m^2/N
- عمق شكاف در نمونه آزمون فراصوت (برحسب mm بيان می شود). D
 - شود). ضریب وابسته به دما (به جدول پ-۱ مراجعه شود).
 - طول شكاف در آزمون فراصوت (برحسب mm بيان می شود). L
 - فشار (برحسب bar بیان می شود). P
- سیون (برحسب mm بیان میشود). t_{mc}
 - کمینه ضخامت طراحی دیواره (برحسب mm بیان میشود). t_m
 - نا بیان می سود). خرفیت آبی سیلندر (برحسب lit بیان می شود). V
 - سرحسب mm بیان می شود). W
 - طول عیب (برحسب mm بیان می شود). X
 - نسبت عمق عیب. Y

۵ بازه زمانی بازرسی و آزمونهای دورهای

هر سیلندر باید در پایان بازه زمانی بازرسی و آزمون دورهای که شرایط آن در پیوست الف اشاره شده است جهت انجام بازرسی و آزمونهای دورهای به یکی از آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران ارسال شود. تاریخ انقضا آزمون بر مبنای آخرین تاریخ آزمون نشان داده شده روی سیلندر است. سایر روشهای نشان دادن تاریخ انقضا میتواند به کار برده شود.

درصورتی که سیلندر در معرض دستکاری و شرایط غیرعادی مانند حادثه یا قرارگیری در معرض حرارت یا سایر شرایط خطرناکی که سیلندر را ناایمن می کند، قرار نداشته باشد، الزامی مبنی بر ارسال سیلندر قبل از استفاده از محتویات آن حتی درصورتی که تاریخ بازرسی و آزمون دورهای آن گذشته باشد، وجود ندارد. با این وجود سیلندرها، بهویژه آنهایی که حاوی گازهای خورنده می باشند باید در بازهای که بیش از دو برابر بازه زمانی تعیین شده نیست، آزمون دورهای شوند.

چنانچه قبل از پایان دوره بازرسی، آسیبی به سیلندر وارد شود، سیلندر باید حتماً در اسرع وقت جهت انجام آزمون و بررسی به آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده عودت شود. ارائه هر سیلندر برای بازرسی دورهای به آزمایشگاه تائید صلاحیت شده طبق مفاد صریح این استاندارد از مسئولیتهای مالک یا استفاده کننده از سیلندر است. شارژکنندههای سیلندر، مجاز به پر کردن سیلندرهایی که تاریخ بازرسی و آزمون دورهای آنها گذشته و بازرسی دورهای نشدهاند، نمی باشند.

سیلندرهای بدون درز فولادی یا آلیاژ آلومینیوم که بهصورت سرخود برای دستگاههای تنفسی یا غواصی استفاده میشوند و تحت پوشش استاندارد یا مقررات دیگری نباشند، میتوانند مطابق با بازههای تعیینشده در جدول الف- ۱ این استاندارد بازرسی شوند.

۶ فهرست رویهها برای بازرسی و آزمون دورهای

وسایلی که برای آزمونها و آزمایشها در آزمایشگاه استفاده میشوند باید مطابق با یک برنامه مدون کالیبره شوند و دارای گواهینامه کالیبراسیون از آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

تمام سیلندرها باید جهت انجام بازرسی و آزمون دورهای به آزمایشگاه ارسال شوند. رویههای زیر (درصورت کاربرد) که در بندهای بعدی بهطور کامل به آنها پرداخته خواهد شد، الزامات این گونه بازرسیها و آزمون را اشاره می کند:

الف - شناسایی سیلندر و آمادهسازی برای بازرسی و آزمون (مطابق بند ۷)؛

- رویههای تخلیه فشار و باز کردن شیر (مطابق بند Λ)؛

پ- بازرسی چشمی خارجی (مطابق بند ۹)؛

ت- بازرسی گلویی سیلندر (مطابق بند ۱۰)؛

ث- بررسی شرایط داخلی سیلندر (مطابق بند ۱۱)؛

ج- آزمونهای تکمیلی (مطابق بند ۱۲)؛

چ- تعمیرات سیلندر (مطابق بند ۱۳)؛

ح- آزمون فشار یا فراصوت (مطابق بند ۱۴)؛

خ- بازرسی شیر و سایر متعلقات (مطابق بند ۱۵)؛

د- تعویض قطعات سیلندر (مطابق بند ۱۶)؛

ذ – عملیات نهایی (مطابق بند ۱۷)؛

ر- مردود و غیر قابل استفاده کردن (مطابق بند ۱۸).

بهمنظور بهبود ایمنی عملیات و شناسایی آسیبهای مضر بالقوه پیشنهاد میشود این رویهها بهترتیب فهرست بالا انجام شوند. بهویژه بازرسی چشمی خارجی (همانگونه که در بند ۹ شرح داده شده است) باید قبل از بازرسی چشمی داخلی (درصورت نیاز) (همانگونه که در بند ۱۱ شرح داده شده است) و آزمون فشار یا فراصوت (همانگونه که در بند ۱۴ شرح داده شده است) انجام شود.

درمواردی که سیلندر مراحل بالا را گذرانده اما وضعیت آن کماکان مورد تردید است، آزمونهای تکمیلی و اضافی بیشتری برای تائید مناسب بودن آن جهت ادامه استفاده باید انجام گیرد (همانگونه که در بند ۱۲ شرح داده شده است) یا باید مطابق بند ۱۸ سیلندر غیرقابل استفاده شود.

بسته به دلیل مردودی، برخی از سیلندرها را می توان مطابق با پیوست ب بازسازی نمود.

خواص مکانیکی سیلندرهای فولادی و آلیاژ آلومینیومی میتواند با قرار گرفتن در معرض حرارت تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین رعایت بیشینه دمای هر یک از عملیات، طبق توصیههای سازنده الزامی است. (برای سیلندرهای آلیاژ آلومینیومی، به زیربند ۱۷-۲-۳ مراجعه شود).

سیلندرهایی که در بازرسی و آزمون ردشده و نمیتوانند بازســازی شــوند بایــد مطــابق بــا بنــد ۱۸ غیرقابــل استفاده شوند.

دقت بینایی اپراتورهای آزمایشگاه بسیار مهم است و باید بهطور سالیانه توسط متخصص بیناییسنجی ٔ بررسی شود.

۷ شناسایی سیلندر و آمادهسازی برای بازرسی و آزمونهای دورهای

قبل از انجام هر کاری، برچسبها و نشانه گذاری های دائم روی سیلندر باید بررسی شده و اطلاعات آنها ثبت شود. در صورت مواجهه با گاز سمی، قابل اشتعال یا آتشزا، مالک یا فرد ارسال کننده سیلندر حاوی این گازها برای آزمون مجدد، باید تسهیلات آزمون مطابق با آن گاز را اعلام نمایند.

سیلندرهایی که نشانه گذاری آنها نادرست یا ناخوانا بوده یا گاز درون آنها ناشناس باشد باید بـرای بررسـی ویژه کنار گذاشته شوند. درصورت عدم شناسایی هویت سیلندر، آن سـیلندر بایـد مطـابق بنـد ۱۸ غیرقابـل استفاده شود.

سیلندرهای موردنظر برای تغییر کاربری باید مطابق با استاندارد ISO 11621 ارزیابی شوند.

برای سیلندرهای بدون درز فولادی، علاوهبر این، موارد زیر اعمال میشود:

اگر سیلندر حاوی گاز هیدروژن یا سایر گازهای تردکننده باشد، باید فقط از سیلندرهایی که بدین منظور ساخته شده اند و شرایط لازم برای ذخیره هیدروژن را دارند برای این کار استفاده شود. سازگار بودن سیلندر برای ذخیره سازی هیدروژن باید بررسی شود به عبارت دیگر بیشینه استحکام کششی و وضعیت سطوح

1- Optician

داخلی سیلندر باید برای اینگونه سیلندرها رعایت شود (به استاندارد ISO 11114 ISO [21] مراجعه شود). سیلندرهای بدون درز فولادی برای سرویس هیدروژن که مطابق با استاندارد ISO 13769 نشانه گذاری میشوند حرف "H" باید روی آنها حک شود. سیلندرهای بدون درز فولادی که بررسی نشده یا حرف H روی آنها حک نشده است نباید به سرویس هیدروژن مجدداً وارد شوند. همچنین مناسب بودن سیلندرهای هیدروژن برای استفاده در سرویس جدید باید مطابق استاندارد ISO 11621 ارزیابی شود.

۸ رویههای تخلیه فشار و باز کردن شیر از سیلندر

۱-۸ کلیات

سیلندرهایی که نیاز به بازرسی داخلی دارند باید مطابق با یک روش ایمن و کنترلشده فشار داخل آنها تخلیه و خالی شود و قبل از بازرسی، شیر آنها مطابق با استاندارد ISO 25760 باز شود.

برای سیلندرهای حاوی گازهای قابل اشتعال، اکسیدکننده، خورنده یا سمی بهمنظور حذف ریسکهای مرحله بازرسی داخلی باید توجه ویژهای لحاظ شود. برای مشاهده فهرست گازهایی که در مواد سیلندر خوردگی ایجاد میکنند به پیوست پ مراجعه شود.

سیلندرهایی (غیر از آنهایی که دارای حلقه پایه هستند) که به روش فراصوت بازرسی میشوند ممکن است بدون تخلیه فشار یا برداشتن شیر و فشار، آزمایش شوند.

هشدار – بازکردن یا جداسازی کنترلنشده شیرها از سیلندرها می تواند منجربه جراحت، مرگ و یا آسیب به اموال شود.

سیلندرهای دارای فشار که به روش فراصوت آزمون میشوند باید بهمنظور اطمینان از ایمنی پرسنل و اموال، مراقبتهای لازم در نظر گرفته شود (مثلاً بهوسیله قراردادن وسیله محافظ روی شیر یا تخلیه فشار داخل سیلندر تا فشار bar یا کمتر).

۲-۸ سیلندرهایی که نیاز به بازکردن شیر دارند

تمام سیلندرهای دریافتی توسط آزمایشگاه که برای بازرسی چشمی داخلی نیاز به باز کردن شیر دارند، باید شیر آنها به روشی ایمن و کنترلشده مطابق استاندارد ISO 25760 جدا شود.

۱- اعداد داخل قلاب به شماره منبع ذکر شده در کتابنامه اشاره دارد.

شیر سیلندرهای دارای حلقه پایه باید برای بازرسی داخلی، شیرشان باز شده و ممکن است متعاقباً بهوسیله فراصوت ارزیابی شوند.

۸-۳ سیلندرهایی که نیاز به باز کردن شیر ندارند

سیلندرهای بدون حلقه پایه که به روش فراصوت ارزیابی میشوند نیازی به باز کردن شیر ندارند، مگر اینکه در این استاندارد مشخص شده باشد.

سیلندرهایی که نیاز به ساچمه یاشی دارند 4

سیلندرهایی که نیاز به ساچمه پاشی دارند باید قبل از فرآیند ساچمه پاشی، تخلیه فشار شوند.

۹ بازرسی چشمی خارجی

۱-۹ آماده سازی برای بازرسی چشمی خارجی

اگر شرایط خارجی سیلندر مانع بازرسی چشمی مناسب سطح شود، سیلندر باید قبل از بازرسی آمادهسازی شود. درصورت مشاهده هرگونه اتصال جوشی یا لحیم کاری سخت (بهعنوان مثال حلقه گلویی)، آن سیلندر باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

سیلندر باید تمیزکاری شده و تمام پوششهایی که چسبندگی خود را از دست دادهاند، برچسبها، محصولات خوردگی، قیر، روغن یا سایر مواد خارجی باید از سطح خارجی سیلندر برداشته شوند. در این مرحله تا زمانی که بازرسی چشمی کامل نشده است سیلندر نباید برسکاری شده یا پاشش دانهها برروی آن انجام شود زیرا این عمل ممکن است نشانههای آسیب قبلی را از بین ببرد. سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم برای بازرسی چشمی باید آماده سازی شوند (به پیوست ث مراجعه شود). این سیلندرها نباید به وسیله دانههای فولادی، ساچمه پاشی شوند، اگرچه عمل پاشش می تواند به وسیله سایر دانههای مناسب انجام شود (مانند یوستههای گردو، گلولههای یخ خشک و غیره).

روش به کار برده شده برای تمیز کاری سیلندر باید روشی معتبر و کنترلشده باشد. بـرای اجتنـاب از آسـیب سیلندر باید مطابق با اطلاعات ارائه شده در پیوست ب مراقبتهای لازم در طول زمان فرآیند انجام شود.

یادآوری– روشهای تمیزکاری معتبر در پیوست الف از استاندارد ISO 11621 آورده شده است.

1- Brazed

چنانچه نایلون، پلیاتیلن یا پوششهای مشابه برروی سیلندر وجود دارد و معلوم شود که این پوششها آسیب دیده یا مانع از بازرسی صحیح میشوند باید پوششها برداشته شوند. اگر برداشتن پوششها نیاز به اعمال حرارت دارد، باید توجه شود که دمای اعمال شده خواص مکانیکی مواد سیلندر را تغییر ندهد. دماهایی که موجب آسیبرسانی به سیلندر میشوند عبارتند از:

الف- برای سیلندرهای بدون درز فولادی: در هیچ حالتی دمای سیلندر نباید از ۳۰۰°C بیشتر شود؛ و

ب- برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم: در هیچ حالتی دمای سیلندر نباید از محدودههای تعیین-شده در زیربند ۱۷-۱-۲-۳ بیشتر شود.

برای هر دو مورد سیلندرهای فولادی و آلیاژ آلومینیومی بدون درز، اگر تردیدی در مورد قرار گرفتن سیلندر در معرض حرارت وجود دارد با سازنده تماس گرفته شود. اگر سازنده نتواند مشاوره بدهد سیلندر باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

۹-۲ رویه بازرسی

سطح خارجی هر سیلندر باید از نظر وجود عیوب زیر مطابق با جدول - ۱ و جدول - ۲ یا جدول - ۳ بازرسی شود:

الف- تورفتگیها، بریدگیها، شیارها، برآمدگیها، ترکها، لایهلایه شدن یا سایش ابیش از حد ته سیلندر؛

ب- آسیب ناشی از حرارت، آسیب مشعل یا سوختگیهای قوس الکتریکی؛

پ- خوردگی؛

ت- سایر عیوب مانند ناخوانا بودن نشانه گذاری، نشانه گذاریهای حک شده اشتباه یا غیرمجاز، یا اضافات یا تغییرات غیرمجاز؛

ث- یکپارچکی کلیه متعلقات دائمی؛

ج- پایداری سیلندر در وضعیت عمودی.

احتمال وقوع خوردگی در ناحیه حلقه پایه، بهویژه ناحیه مابین بخش استوانهای و حلقه پایه و مابین انتهای محدب سیلندر و حلقه پایه وجود دارد. درصورت بازرسی از سیلندرهای دارای حلقه پایه، باید به این مناطق توجه بیشتری شود.

1- Excessive

در این مرحله، سیلندر باید از نظر وجود آثار خوردگی بازرسی چشمی شود (معیارهای مردودی در جدول y بازرسی چشمی شود (معیارهای مردودی در جدول y بازرسی جدول شده است). به مناطقی که امکان محبوس شدن آب وجود دارد باید توجه شود. این مناطق شامل انتهای سیلندر و حلقه گلویی است. اگر خوردگی شناسایی شد، محصولات خوردگی و رنگ باید برداشته شوند (بهعنوان مثال بهوسیله ساچمه پاشی)، به ویژه جایی که خوردگی برروی بدنه سیلندر ظاهر می شود. در صورتی که گستره خوردگی را نتوان تعیین نمود، از جمله در صورت تردید در مورد ضخامت باقیمانده دیواره، سیلندر باید مردود شود.

معیارهای مردودی باید مطابق با پیوست ب باشد. سیلندرهایی که دیگر برای ادامه سرویس مناسب نیستند باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شوند.

۱۰ بازرسی گلویی سیلندر


۱-۱۰ رزوههای سیلندر به شیر

پس از برداشتن شیر، رزوههای سیلندر به شیر باید از نظر شناسایی نوع رزوه (مثلاً با استفاده از استاندارد [14] ISO 11363-2 و اطمینان از موارد زیر بررسی شوند:


الف- تميز و دارای شكل كامل باشند؛ و

ب- عارى از آسيب باشند (مانند پليسه يا زائده، ترک، دندهبهدنده شدن، خوردگی و غيره).

سیلندرهایی که در سرویس گازهای سمی یا خورنده استفاده میشوند باید رزوههای آنها از نظر سائیدگی و دایرهواری با استفاده از سنجه پلاگ (به شکلهای ۱، ۲ و ۳ مراجعه شود) بررسی شوند. رزوههای سیلندرهای مورد استفاده برای سایر گازها میتوانند درصورت تردید با استفاده از سنجههای متناسب تائید شوند.




شکل ۱- نمونهای از یک سنجه پلاگ کالیبراسیون شده رزوه بالا (رزوه مردود شده)



راهنما: 1 بیشینه 2 کمینه

شکل ۲- نمونهای از یک سنجه پلاگ برو/ نرو (رزوه تائیدشده)




راهنما:

- رزوه بیضوی در گلویی سیلندر
 - 2 سنجه پلاگ مخروطی ساده
 - محور بزرگ
 - b محور کوچک

شکل ۳- بررسی دایرهواری

ترکهای گلویی به شکل خطوطی هستند که به طور عمودی به سمت پایین رزوهها و متقاطع با سطح رزوهها حرکت کرده و خود را نمایان میسازند (به شکل 4 مراجعه شود). سطح پائینی آخرین رزوه باید از نظر وجود ترکها توجه ویژهای شود. ترکها نباید با اثر قلاویز (اثر توقف قلاویز) اشتباه شوند. به شکل 6 مراجعه شود.




راهنما:

1 ترک گلویی

۔ 2 ترک تکثیر شدہ در گلویی

شکل ۴- ترکهای گلویی



راهنما:

1 اثرات قلاويز

شكل ۵- اثرات قلاويز

۱۰-۲ سایر سطوح گلویی

سایر سطوح گلویی (برای مثال سطح، نشیمنگاه اورینگ، سطح بیرونی گلـویی و غیـره) نیـز بایـد بـهمنظـور اطمینان از عاری بودن ترکها و نواقص، مطابق با پیوست ب بررسی شوند.

درصورتی که یک تیوب از مجموعه نصب شده در آن جدا شود، رزوههای خارجی گلویی تیوب باید بهوسیله سنجه بررسی شوند.

۱۰-۳ رزوههای آسیبدیده داخل گلویی

درصورت لزوم، رزوهها می توانند به منظور تمیز کاری و اصلاح تعداد مناسب رزوههای موثر پس از ارائه مدارک طراحی و مستندات فنی سیلندر توسط مالک، مجدداً قلاویز شوند. پس از قلاویـز مجدد، رزوهها بایـد با استفاده از سنجه رزوه مناسب (مثلاً استاندارد ISO 11363-2 [14]) بررسی شوند. ضخامت دیواره گلویی باید پس از قلاویز مجدد، بدون تغییر باقی بماند.

+-1 حلقه گلویی و متعلقات طوقه سیلندر

درمواردی که طوقه / حلقه گلویی برروی سیلندر نصب شده باشد باید برای اطمینان از این که طوقه / حلقه گلویی در جای خود محکم بوده بررسی شده و رزوههای بیرونی از نظر آسیب دیدگی بازرسی شوند. تعویض حلقه گلویی حتماً باید طبق یک رویه تائیدشده توسط سازنده سیلندر انجام شود یا درصورت عدم دستیابی به سازنده، توسط مرجع صلاحیت دار تائید شود. حلقه جدید گلویی باید برای اطمینان از محکم شدن آن با استفاده از کمینه الزامات نیروی کششی و گشتاور محوری مطابق با استانداردهای ISO 9809-1 و ISO 7866

رزوهها باید بعد از تغییرات بهوسیله سنجه، اندازه گیری و بازرسی شود. چنانچه معلوم شود که در اثر تعویض حلقه گلویی/ طوقه سیلندر به مواد سیلندر آسیب وارد شده است، آن سیلندر را باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

۱۱ بررسی شرایط داخلی

1-11 كليات

درصورتی که سیلندر مطابق با زیربند ۴-۱۴ بهوسیله فراصوت ارزیابی نشود، باید در معرض بازرسی چشمی داخلی قرار گیرد. برای سیلندرهایی که فراصوت الزام شده و وقتی شیر سیلندر جدا می شود، بازرسی داخلی باید انجام شود.

قبل از انجام بازرسی چشمی داخلی، سیلندر باید از فشار تخلیه شده و درصورت لزوم، مطابق با استاندارد ISO 25760 تخلیه شود.

برای سیلندرهای بدون درز از جنس آلیاژ آلومینیوم حساس به ترک تحت بار پایدار (بـرای مثـال آلیاژهـای AA6351 یا AA6082)، طرف داخلی شانه سیلندر باید بهصورت چشمی بررسی شده و سطح گلویی باید بـا استفاده از یک آزمایش غیرمخرب مانند آزمون جریان گردابی ا بررسی شوند.

۱۱-۲ بازرسی چشمی داخلی

1-۲-۱۱ آمادهسازی

1-1-1-1 كليات

درصورتی که سطح داخلی یک سیلندر به اندازه کافی قابل رویت نباشد، یک روش تمیز کاری مناسب باید اعمال شود.

روش مورد استفاده برای تمیزکاری سیلندر باید فرآیندی معتبر و کنترلشده باشد. بـرای اجتنـاب از آسـیب سیلندر باید مطابق با اطلاعات پیوست ب مراقبتهای لازم در طول زمان فرآیند انجام شود.

۲-۱-۲-۱۱ روشهای تمیزکاری مناسب برای سیلندرهای فولادی بدون درز

درصورت لزوم، روشهای تمیز کاری مناسب مانند ساچمه پاشی، تمیز کاری سایشی با آب تحت فشار، شلاق زدن توسط زنجیر 7 ، بخار آب تحت فشار، آب داغ تحت فشار، غلتاندن سیلندر حاوی مواد ساینده 7 ، تمیز کاری به مواد شیمیایی یا سایر روشهای مناسب می توانند برای سیلندرهای فولادی بدون درز استفاده شوند.

اگر سیلندری با یکی از روشهای بالا تمیز شود، باید بعد از عملیات تمیز کاری بازرسی شود.

۱۱–۲–۱–۳ روشهای تمیزکاری مناسب برای سیلندرهای آلیاژ آلومینیوم

درصورت لزوم، روشهای تمیزکاری مناسب مانند تمیزکاری سایشی با آب تحت فشار، شلاق زدن توسط زنجیر، بخار آب تحت فشار، آب داغ تحت فشار، تمیزکاری با مواد شیمیایی، پاشیدن دانههای شیشهای یا سایر روشهای مناسب می توانند برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم استفاده شوند (به پیوست ث مراجعه یا با سازنده سیلندر مشورت شود). از تمیزکاری با موادی بهغیراز دانههای شیشهای یا آلومینا و غیره باید اجتناب شود. عوامل سخت ممکن است خود در آلومینیوم نفوذ کنند. محلولهای قلیایی و تمیزکننده های رنگ که برای آلومینیوم و آلیاژهای آنها مضر هستند نباید استفاده شود.

¹⁻ Eddy current testing

²⁻ Flailing

³⁻ Rumbling

اگر سیلندری با یکی از روشهای بالا تمیز شود، باید بالافاصله بعد از عملیات تمیز کاری، خشک شده و بازرسی شود.

باید اطمینان حاصل شود که مایع آبی بیش از ۲ h در سیلندر باقی نماند.

۲-۲-۱۱ الزامات بازرسي

بازرسیهای چشمی داخلی باید با نور کافی برروی سیلندری که هم تمیز و هم خشک شده است، انجام شود، به طوریکه کفایت لازم را جهت بازرسی صحیح کلیه سطوح به منظور شناسایی هر گونه نقص مشابه با مواردی که در زیربند ۹-۲ مورد الف و پ ارائه شده است، داشته باشد. بازرسیهای چشمی داخلی باید با وسایلی که در همچون بروسکوپ، آینه دندانپزشکی یا سایر ابزار مناسب انجام شود. در صورت استفاده از وسایلی که نقصها را با بزرگنمایی نشان می دهند، ارزیابی نهایی نقص باید زمانی انجام شود که هیچ بزرگنمایی استفاده نشده باشد.

درصورت نیاز، برای تعیین شدت یک نقص شناسایی شده ممکن است از سایر ابزار یا روشها بـرای ارزیـابی بیشتر استفاده شود.

برای اطمینان از اینکه روش روشنایی مورد استفاده برای این آزمون، هیچگونه ریسکی برای آزمونگر در حال اجرای عملیات ندارد، پیش مراقبتهای لازم باید انجام شود (بهعنوان مثال استفاده از لامپ رشتهای در یک محیط بالقوه انفجاری باید اجتناب شود).

هرگونه مواد زائد یا علائمی بیش از خوردگی سطحی خفیف باید از داخل سیلندر تمیزکاری شود (همانگونه که در زیربند ۱۱-۲-۱ شرح داده شده است).

برای سیلندرهای حاوی گازهای غیرخورنده که دارای ظرفیت آبی کمتر از 1 0, و قطر گلویی داخلی کمتر از mm هستند می توان از روشهای جایگزین استفاده نمود. این روشهای جایگزین عبارتند از:

الف- قبل از جدا نمودن شیر و پس از آنکه سیلندر را به مدت دست کم ۱ min در وضعیت واژگون قرار می دهید، ببینید که آیا رطوبت آزاد در زمان افت فشار وجود دارد؛

ب- ببینید آلودگی وجود دارد (برای مثال زنگار در سیال واسط آزمون پس از آزمون انبساط حجمی هیدرولیک).

درصورت وجود هرگونه رطوبت در سیلندر واژگون یا درصورت مشاهده آلودگی زنگار در سیال واسط آزمون انبساط حجمی، سیلندر باید پس از تمیزکاری مجدداً مطابق زیربند ۲۱-۲-۱-۱ آزمایش شده یا مطابق بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

سیلندرهای دارای حلقه پایه T-1-1

برای سیلندرهای با حلقه پایه باید توجه ویژهای به عیوب در مناطق بحرانی یعنی ناحیه گذار (حلقه پایه) و انتهای سیلندر داده شود.

۱۱–۲–۲ سیلندرهای با پوششهای داخلی

سیلندرهای مورد استفاده در کاربردهای خاص (مانند گازهای خورنده) میتوانند دارای پوشش داخلی مانند پوشش الکتروشیمیایی، روکش فلزی، رنگ یا فیلمی از ممانعت کننده خوردگی باشند.

از آنجایی که سیال واسط مورد استفاده در آزمون انبساط حجمی هیدرولیک میتواند بـرروی پوشـش تـاثیر گذارد، لذا درصورت تردید نسبت به تعیین نوع صحیح آزمون مورد اسـتفاده بـرای ایـن سـیلندرها، بایـد بـا سازنده تماس گرفت.

درصورتی که پوشش حاوی اجزای قابل اشتعال باشد مثلاً هیدرو کربنهای موجود در رنگ یا ممانعت-کنندههای خوردگی، مراقبتهای لازم باید به عمل آید.

برای انجام صحیح و کامل بازرسی چشمی باید پوششهای آسیب دیده برداشته شوند. درصورتی که پوشش-های آسیب دیده را نتوان جدا نمود، باید برای راهنمایی در زمینه چگونگی آماده سازی سیلندر جهت بازرسی و آزمون دورهای با سازنده مشورت نمود.

درصورتی که سازنده نتواند مشاورهای در این زمینه ارائه نماید، آن سیلندر بایـد مطـابق بـا بنـد ۱۸ غیرقابـل استفاده شود.

۱۲ آزمونهای تکمیلی

۱-۱۲ کلیات

ارزیابی نوع و/ یا شدت یک نقص شناسایی شده در بازرسی چشمی ممکن است نیاز به آزمونها یا روشهای اضافی مانند فنون فراصوت، بررسی وزن یا سایر آزمونهای غیرمخرب داشته باشد.

پس از ارزیابی رضایت بخش، ممکن است مطابق با پیوست ب فرآیندهای اضافی برروی سیلندر انجام شود. یادآوری – اپراتور آزمون غیرمخرب به عنوان آزمون تکمیلی، باید کمینه دارای گواهینامه سطح دو در زمینه مربوطه باشد.

۲-۱۲ آزمون اضافی برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم که در آنها احتمـال آسـیب حرارتـی وجود دارد

درصورتی که سیلندری از نظر آسیب حرارتی مورد تردید قرار گرفت، یک آزمون سختی سنجی مطابق با استاندارد ISO 9809-1 یا یک آزمون رسانایی همانگونه که در حین ساخت به کار برده می شود، باید انجام شود. نتایج آزمون باید معیارهای الزام شده برای طراحی در زمان تولید را برآورده نماید.

در آزمونهای سختی سنجی که برروی منطقه مشکوک به آسیب حرارتی انجام می شود باید جهت اطمینان از عدم ایجاد اثرات عمیق برروی سیلندر، مراقبت کافی صورت پذیرد.

۱۲-۳ آزمون چکش برروی سیلندرهای دارای حلقه پایه

سیلندرهای دارای حلقه پایه باید بهمنظور انجام آزمون چکش بهطور آزادانه آویزان شوند. کمینه وزن چکش باید ۲۵ kg باشد.

حلقه پایه باید محکم به سیلندر متصل شود. آزمون چکش، وضعیت اتصال حلقه پایه به سیلندر و شرایط منطقهای که پایه روی آن بهطور انقباضی جفت می شود را نشان می دهد. پس از ضربه زدن حلقه پایه با یک چکش، صدای ناشی از این ضربه باید واضح / شبیه زنگ باشد.

درصورتی که صدا بهصورت گرفته یا بیعمق باشد این علامتی است که حلقه پایه به سیلندر محکم نشده است و ایا ممکن است خوردگی بین پایه و سیلندر ایجاد شده باشد. در مورد دوم، حلقه پایه باید تعویض شده یا سیلندر مطابق بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

۱۳ تعمیرات سیلندر

عملیات تعمیری که می تواند موجب کاهش ضخامت دیواره سیلندر شود (مانند ساچمه پاشی داخلی یا بیرونی و تعمیر شکاف های تیز) باید قبل از انجام رویه بازرسی و آزمون طبق پیوست ب، کامل شود.

عملیات سنگزنی باید با استفاده از فراصوت بررسی شود.

۱۴ آزمون فشار یا فراصوت

1-14 كليات

هر سیلندر باید طبق دوره زمانی مشخص شده در این استاندارد برای یک آزمون فشار (مطابق با زیربنـ د ۲-۱۴ یا ۲-۱۳) یا آزمون فراصوت (مطابق با زیربند ۴-۴) به آزمایشگاه صلاحیتدار ارسال شود.

هر سیلندری که در معرض آزمون فشار قرار می گیرد باید بازرسی چشمی داخلی شود. در آزمون انبساط حجمی هیدرولیکی باید از یک سیال مناسب که معمولاً آب است، بهعنوان سیال واسط آزمون استفاده شود. آزمون فشار بهصورت آزمون انبساط حجمی متناسب با آنچه که در مشخصات طراحی سیلندر آورده شده، میباشد. فشار آزمون باید مطابق با نشانه گذاری حک شده روی سیلندر باشد. درصورتی که فشار آزمون باید مربوطه به برروی سیلندر نشانه گذاری نشده باشد، فشار آزمون باید درصورت عملی بودن از استاندارد طراحی مربوطه به دست آید.

اگر سیلندری در آزمون انبساط حجمی رد شود، این نتایج باید نهایی باشد. هیچ روش آزمون دیگری نبایـد برای این سیلندر به کار برده شود و سیلندر باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

۲-۱۴ آزمون فشار تائید

مرکز ذیصلاح آزمون باید جهت آگاهی از اینکه آیا معیار مردودی سختگیرانه تری برای آن نوع از طراحی خاص سیلندر وجود دارد یا خیر، با سازنده تماس برقرار کند.

۳-۱۴ آزمون انبساط حجمی هیدرولیکی ^۱

۱-۳-۱۴ کلیات

پیوست ت روشی برای اجرای آزمون انبساط حجمی هیدرولیکی و جزئیات تعیین انبساط حجمی سیلندرهای گاز بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیوم با استفاده از روش ارجح ژاکت آب 7 یا روش بدون ژاکت 7 آب را ارائه می دهد. رویههای آزمون، تجهیزات و رویه انتخاب شده باید توسط مرجع صلاحیت دار تائید شود.

۲-۳-۱۴ تجهیزات آزمون

1-7-7-16 کلیه لولههای غیرقابل انعطاف و قابل انعطاف، شیرآلات، اتصالات و اجزایی که سیستم فشار مجموعه آزمون را تشکیل می دهند باید به گونهای طراحی شوند که بتوانند دست کم فشاری کاری معادل $1/\Delta$ برابر بیشینه فشار آزمون سیلندر مورد آزمون را تحمل نماید.

 $^{+}$ سنجههای فشار (یا وسایل نشانگر فشار) باید دست کیم از نوع صنعتی کلاس یک ($^{\prime\prime}$ ۱ انحراف از بیشینه درجهبندی سنجه) بوده و دارای درجهبندی متناسب با فشار آزمون (برای مثال مطابق با استانداردهای $^{-}$ EN 837-1 یا $^{-}$ EN 837-1 یا $^{-}$ استانداردهای $^{-}$ EN 837-1 یا $^{-}$ استانداردهای $^{-}$

درستی ^{*} سنجه فشار باید در بازههای زمانی منظم که دست کم یک بار در ماه است در مقایسه با یک سنجه مرجع کالیبراسیون مطابقت داده شوند.

درصورت استفاده از سنجه فشار آنالوگ، بیشینه عددی را که سنجه نشان می دهد باید بین $1/\Delta$ تا ۲ برابر مقدار اندازه گیری شده باشد.

T-T-T-1 طراحی و نصب تجهیزات، اتصال به سیلندرها و رویههای عملیاتی باید به گونه ای باشند که درصورت استفاده از یک مایع سیال واسط در آزمون، قابلیت جلوگیری از محبوس شدن هوا در سیستم وجود داشته باشد.

¹⁻ Hydraulic volumetric expansion test

²⁻ Water jacket method

³⁻ Non-water jacket method

⁴⁻ Accuracy

۴-۲-۳-۱۴ تمامی اتصالات موجود در سیستم باید به طور مشهود در مقابل نشتی مقاوم باشند.

۳-۳-۱۴ برای اطمینان از اینکه هیچ سیلندری تحت فشار بیش از فشار آزمون آن با رواداریهای ارائه شده در زیربند ۱۴-۳-۳ قرار نخواهند گرفت، باید وسیله کنترلی بدینمنظور به تجهیزات آزمون متصل شود. رواداری وسایل آزادسازی فشار نباید بیش از رواداری ارائه شده در زیربند ۲-۳-۳ بهعلاوه ٪ ۱۰ باشد.

-7-1۴ معیارهای پذیرش

در طی مدت حفظ فشار آزمون سیلندر، فشاری که برروی سنجه فشار همچنین سطح آبی که داخل بورت یا ترازو مشاهده میشود باید ثابت بماند.

این بررسی را میتوان طی حفظ فشار آزمون، درصورتی که این کار ایمن باشد (مثلاً با استفاده از یک دوربین کنترلشونده از راه دور) یا بلافاصله پس از آزمون انجام داد.

دقت شود که سطح بیرونی سیلندر کاملاً خیس شده و هیچگونه حبابی برروی آن وجود نداشته باشد.

اندازه انبساط حجمی دائمی که برحسب درصدی از انبساط کلی سیلندر در فشار آزمون بیان میشود، نباید بیش از درصدی که در مشخصات طراحی آن سیلندر آورده شده، باشد.

درصورتی که الزامات مشخصات طراحی سیلندر ناشناخته باشد، بیشینه درصد انبساط حجمی باید ٪ ۵ درنظر گرفته شود.

درصورتی که انبساط حجمی دائم بیشتر شود، سیلندر باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

درصورتی که فشار اعمال شده بیش از فشار آزمون با رواداری مثبت ٪ ۳ یـا ۱۰ bar (هرکـدام کمتـر اسـت) باشد، آن سیلندر باید برای ارزیابی بیشتر کنار گذاشته شده یا مطابق بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

درصورت وجود نشتی در سیستم فشار، باید فشار کاملاً تخلیه شده، عامل نشتی برطرف شده و سیلندرها دوباره آزمون شوند.

برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم باید اطمینان حاصل شود که هیچگونه مایع آبی بـیش از ۲ h در سیلندر باقی نماند.

۱۴-۴ آزمون فراصوت

1-4-14 كليات

آزمون فراصوت سیلندرهای بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیومی در چارچوب بازرسیهای دورهای می تواند به جای آزمون فشار تائید تشریح شده در زیربند 11-7 یا آزمون انبساط حجمی هیدرولیکی تشریح شده در زیربند 11-7 انجام شود.


۲-۴-1۴ الزامات

1-4-4 کلیات


بخش استوانهای سیلندر از شانه تا انتهای سیلندر از جمله ناحیه SBT (ناحیه گذار به شانهها) باید بهصورت فراصوت آزمایش شوند (برای مثال با کمک یک دستگاه آزمایش خودکار (به شکل ۶ مراجعه شود)). شکل ۷ مثالی از موقعیت SBT، دیوارههای جانبی و محل قرارگیری شکاف یک نمونه مرجع را نشان می دهد.

درصورتی که آزمایش ناحیه گذار از شانه به ناحیه گلویی سیلندر مورد نیاز باشد، باید یک آزمایش تکمیلی به صورت دستی انجام شود.

از آنجایی که اثر آتش یا تماس با حرارت برروی مواد سیلندر با استفاده از فراصوت قابل تشخیص نیست، سیلندرهای مشکوک به این نوع آسیب، نباید به روش فراصوت آزمایش شوند مگر آنکه مناسب بودن آنها برای ادامه سرویس اثبات شده باشد. برای کسب اطلاعات در مورد آسیبهای ناشی از آتش به جدول ب-۱ مراجعه شود.



ب- سیستم فراصوت برای سیلندر غوطهور درآب




الف- سیستم فراصوت برای سیلندر در محیط هوا

راهنما:

- 1 پروب های فراصوت، متحرک
 - 2 دستگاه فراصوت
 - 3 جهت حرکت سیلندر

شکل ۶- دو نوع دستگاه فراصوت برای سیلندرها



ر،سس.			
1	SBT	6	طول کلی سیلندر
2	موقعیت شکاف (نیمه پائینی SBT)	7	دیوار جانبی شامل گذار
3	شكاف SBT	8	انتهای سیلندر
4	شانه، کلگی یا تاج	9	دیوار جانبی
5	گلویی	10	ضخامت ديواره
X	جزئيات SBT، شكافSBT و موقعيت شكاف در سيلندر		
t_m . کمینه خامت طراحی، t_m کمینه غذامت طراحی، شکاف t_m کمینه غذامت طراحی،			
یادآوری ۲ - محل قرارگیری شکاف عمود بر دیواره خارجی سیلندر			

شکل۷- مثالی از موقعیت SBT ، دیواره جانبی و محل قرارگیری شکاف یک نمونه مرجع


۲-۴-۱۴ تجهیزات آزمون


نحوه نصب تجهیزات باید به گونه ای باشد تا بتوان تمامی سطح قسمت استوانه ای سیلندر از جمله مجاورت ناحیه گذار به پایه و شانه را کاوش نمود. یک سیستم بازرسی باید دارای تعداد و نوع پروبها با جهات مختلف پرتو که برای شناسایی تمامی شاخصهای مرجع در قطعه کالیبراسیون مورد نیاز است، باشد. نمونه هایی از چیدمان مناسب پروب آزمون فراصوت در شکل Λ نشان داده شده است.

نرخ تکرار پالس پروبها، سرعت چرخش سیلندر و سرعت محوری اسکن کردن باید متقابلاً به گونهای تنظیم شود که سیستم، قابلیت موقعیت یابی تمامی شکافهای کالیبراسیون را داشته باشد. هر روش فراصوت (برای مثال پالس اکو ، موج هدایت شونده) که توانایی شناسایی عیوب و اندازه گیری ضخامت دیواره را دارد و سازگار با ابعاد سیلندر (طول و محیط) تحت آزمایش است، باید استفاده شود. امروزه رایج ترین روش هایی که به کار برده می شوند روش تماسی یا غوطه وری است. سایر فنون ممکن است استفاده شود. شکل ۹ نمونه هایی از فنون مورد استفاده را نشان می دهد.

به عنوان مثال در صورت استفاده از سیستم مبتنی بر چرخش مارپیچ دست کم 10^{10} همپوشانی پهنای پرتو موثر باید تضمین شود.

برقراری اتصال صوتی باید بهطور پیوسته پایش شود. قطع ارتباط صوتی (بهواسطه از دست رفتن مایع اتصال) باعث عدم اعتبار نتایج آزمون میشود. در بعضی موارد آزمون فراصوت باید تکرار شود.





راهنما:


L1 و L2 پروبهای طولی T1 و T2 پروبهای عرضی W پروب ضخامت دیواره

1- Scan

2- Pulse echo

3- Helix

شکل ۸ - مثال هایی از چیدمان پروبها



واهنما:

یر وبها

ا سیلندر

a اب

شکل۹- مثالهایی از فنون اتصال

دیواره سیلندر باید با استفاده از پروبهای فراصوت که قابلیت شناسایی شکافهای کالیبراسیون مشخص را دارند، آزمایش شوند. این آزمایش باید درصورت اسکن کردن در هر دو جهت محیطی (در جهت عقربههای ساعت و خلاف عقربههای ساعت) عیوب طولی را در بر گیرد و درصورت اسکن کردن در جهات طولی (به-طرف جلو یا عقب) عیوب محیطی را در برگیرد، چه این عیوب در سطوح داخلی یا خارجی باشند.


ضخامت دیواره سیلندر باید با استفاده پروبهایی با قابلیت اندازه گیری ضخامت واقعی دیواره با استفاده از یک پروب نرمال (زاویه شکست صفر درجه) و مقایسه آن اندازه با کمینه ضخامت طراحی دیواره آزمایش شود. عدمقطعیت سیستم باید % % یا % % ساله باید % کدام کمتر است باشد. عدمقطعیت باید هنگام بررسی ضخامت دیواره در نظر گرفته شود.

سیلندرهایی که باید آزمایش شوند و مجموعه دستگاه فراصوت همراه با پروبها، باید یک حرکت دورانی و انتقالی نسبت به یکدیگر داشته باشند. این حرکت دورانی و انتقالی باید یک همپوشانی نمونه مارپیچی را

نتیجه دهد بهطوریکه نسبت به بازرسی ٪ ۱۰۰ دیواره جانبی سیلندر اطمینان حاصل شود. سرعت انتقال و دوران نباید از سرعت مورد استفاده حین کالیبراسیون بیشتر باشد.

دستگاه آزمایش فراصوت باید دارای صفحه نمایشگری باشد که توانایی نشان دادن عیوب گوناگون موجود در سیلندر کالیبراسیون را داشته باشد. دستگاه باید دارای یک هشداردهنده خودکار هنگام شناسایی سیگنال خطا باشد. نمونههایی از هشدارهای عیب در شکل ۱۰ ارائه شده است.

تمایز در شناسایی بین عیوب داخلی و بیرونی باید امکان پذیر باشد.



راهنما:

- T پروب عرضی
- ۱ صفحه نمایش
- ديواره نمونه كاليبراسيون
- ۳ سیگنال فراصوت از دیواره نمونه کالیبراسیون
 - ۴ شکاف مرجع داخلی
 - ۵ سیگنال فراصوت از شکاف مرجع داخلی
 - ۶ شکاف مرجع خارجی
 - ۷ سیگنال فراصوت از شکاف مرجع خارجی
 - ۸ سطح هشدار

شکل ۱۰- نمونههایی از اعلام هشدار عیب

۲-۴-۱۴ دستگاه فراصوت دستی

الزامات تعیینشده در زیربند ۲۴-۴-۲-۲ باید برای انتخاب پروبها و استفاده از دستگاه اعمال شوند.

۴-۴-۴-۴ سیلندرها

سطوح خارجی و داخلی سیلندری که باید آزمون فراصوت شود برای انجام یک آزمون دقیق و قابل تکرار باید در شرایط مناسبی باشد. بهویژه، سطح خارجی باید عاری از خوردگی، رنگ غیرچسبنده، آلودگی و چربی باشد.

آزمون فراصوت وقتی قابل اطمینان است که سیگنالهای مزاحم ایجاد شده توسط سطح مورد آزمون دست-کم ٪ ۵۰ زیر سیگنال مرجع متناظر باشد.

-4-7-8 یرسنل آزمونگر

استفاده از دستگاه آزمایش و نظارت بر آزمایش باید توسط افراد مجرب و واجد شرایط تعیینشده در استاندارد ISO 9712 یا استاندارد تعیین استاندارد ایجام شود. آزمونگر باید طبق الزامات استاندارد SNT-TC-1A یا استاندارد تعیین صلاحیت افراد جهت انجام آزمون فراصوت (SNT-TC-1A) دارای گواهی سطح یک باشد. یک اپراتور سطح دو یا سطح سه باید بر عملکرد اپراتور سطح یک نظارت کرده و تفسیر نتایج را ارائه دهد.

یک سازمان آزمون کننده فراصوت باید یک اپراتور سطح سه را برای برنامه آزمون فراصوت در استخدام یا به-صورت مشاور در اختیار داشته باشد.

۲-۴-۱۴ کالیبراسیون

1-4-4- کلیات

کالیبراسیون تجهیزات عیبیابی فراصوت و ضخامتسنجی باید با استفاده از یک نمونه کالیبراسیون شکافدار انجام شود. یک نمونه با طول مناسب بهعنوان نماینده سیلندر یا تیوبی که باید مورد آزمون قرار گیرد با قطر اسمی، ضخامت دیواره، سطح نهایی خارجی مشابه و مواد با سرعت صوت مشابه تهیه شود (بهعنوان مثال هر فولاد فریتی میتواند بهعنوان نماینده سایر فولادهای فریتی و هر آلیاژ آلومینیوم نماینده سایر آلیاژهای آلومینیوم باشد). پوششهای مختلف (بهعنوان مثال پوششهای پودری در برابر رنگ خیس) و ضخامتهایی که انعکاس صوتی متفاوتی ارائه میدهند، میتوانند استفاده از یک نمونه کالیبراسیون اختصاصی را الـزام نماید.

1- External surface finish

نمونه کالیبراسیون باید دارای کمینه ضخامت دیواره مشخص، که نماینده کمینه ضخامت طراحی دیـواره سیلندر یا تیوب تحت آزمون، اما نه بیش از اندازهای که اپراتور سطح سه تعیین میکند، باشد.

نمونههای کالیبراسیون باید بهمنظور جلوگیری از خرابی، محافظت شوند.

۲-۳-۴-۱۴ شناسایی عیب

۱۴-۴-۳-۲-۱ الزامات و ابعاد شکاف آزمون فراصوت

برای آزمایش شناسایی عیب به صورت دستی و خود کار، کمینه چهار شکاف مستطیل شکل به عنوان شکاف های مرجع در نمونه کالیبراسیون مورد نیاز است (مطابق شکل ۱۱). شکافها می توانند به وسیله سایش برقی یا اره کشی یا به کمک ماشینکاری ایجاد شوند. گوشه های انتهایی شکاف می تواند گرد شود. شکاف ها باید در نمونه کالیبراسیون تداخل نداشته باشند. شکل و ابعاد نمونه کالیبراسیون باید تئید شود. این چهار شکاف باید به مطابق زیر باشند:

الف- شكاف داخلى در جهت طولى؛

ب- شکاف داخلی در جهت عرضی؛

پ- شکاف خارجی در جهت طولی؛

ت- شکاف خارجی در جهت عرضی.

همچنین ابعاد در هر نمونه باید به قرار زیر باشد:

 $:\!\!D$ عمق، -

برای سیلندرهای بدون درز فولادی:

چ- معیار % که برای سیلندرهایی با استحکام کششی بزرگتر یا مساوی ۹۵۰ MPa یا سیلندرهای موردنظر برای گازهای تردکننده (به استاندارد 1-1114 ISO 11114 [12] مراجعه شود)، عمق D باید % کمینه ضخامت اندازه گیری شده (t_{mc}) نمونه کالیبراسیون باشد. شکاف نمونه کالیبراسیون باید در دیواره جانبی، در موقعیتی که ضخامت دیواره از % ۱۱۵ کمینه ضخامت اندازه گیری شده دیواره بیشتر نباشد، قرار گیرد. با این وجود عمق شکاف نباید کمتر از % با بزرگتر از % ۱ باشد، یا؛

ح- معیار % ۱۰: برای سیلندرهایی با استحکام کششی کوچکتر از ۹۵۰ MPa و سیلندرهایی که برای D قازهای تردکننده (به استاندارد 1-1114 ISO 11114 مراجعه شود) در نظر گرفته نمی شوند، عمق باید % از % کمینه ضخامت اندازه گیری شده % نمونه کالیبراسیون باید در دیواره جانبی، در موقعیتی که ضخامت دیواره از % ۱۱۵ کمینه ضخامت اندازه-

گیری شده دیواره بیشتر نباشد، قرار گیرد. با این وجود عمق شکاف نباید کمتر از mm با بزرگتر از mm از mm باشد.

 \pm برای سیلندرهای بدون درز آلیاژآلومینیوم، عمق D باید % ۱۰ (% اید % کمینه ضخامت اندازه گیری شده (t_{mc}) نمونه کالیبراسیون باشد. شکاف نمونه کالیبراسیون باید در دیواره جانبی، در موقعیتی که ضخامت دیواره از % ۱۱۵ کمینه ضخامت اندازه گیری شده دیواره بیشتر نباشد، قرار گیرد. با این وجود عمق شکاف نباید کمتر از % ۲ سنر گرتر از % ۲ با بزرگتر از % ۲ باشد.

$W \leq 2D$ د- يهنا،

درصورتی که معیار % ۱۰ مطابق توضیحات فوق استفاده شود، برای آزمایش ناحیه SBT، پنجمین شکاف عرضی گذار داخلی مورد نیاز است. شکاف پنجم باید دارای پهنا و طول مشابه همانگونه که قبلاً چهار شکاف تشریح شده با عمق شکاف % (۱ \pm ۱) کمینه ضخامت طراحی دیواره، باید باشد (به شکل ۹ مراجعه شود).

۱۴-۴-۳-۲-۲الزامات شکاف بازرسی داخلی

هنگام استفاده از آزمون فراصوت برای بررسی شرایط داخلی سیلندر به جای بازرسی چشمی داخلی، گروهی از شکاف مرجع کالیبراسیون زیر مورد نیاز است.

برای سیلندر های بدون درز فولادی:


الف- هنگام استفاده از معیار % (به زیربند ۱۴-۴-۳-۲-۱ مراجعه شود)، باید برروی نمونه نوعی که سیستم توانایی شناسایی % (با رواداری ماشینکاری % ۱) شکافSBT (به شکل ۱۱ مراجعه شود) تائید شود؛ یا

SBT مراجعه شود)، علاوهبر شکاف پنجم 1-7-7-7-1 مراجعه شود)، علاوهبر شکاف پنجم 1.5 (به شکل 1.1 مراجعه شود) با ابعاد تعیین شده قبلی، یک 1.5 باید با عمق یک سوم کمینه ضخامت اندازه گیری شده دیواره و قطری کوچکتر یا مساوی با دو برابر کمینه ضخامت اندازه گیری شده دیواره (به شکل 1.1 مراجعه شود) ماشینکاری شود.

برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم:

پ شکافهای مرجع عرضی و طولی با ابعادی که در زیربند 1+-7-7-7-1 تعیین شده، به استثنا اینکه عمق باید % (با رواداری % ۱، برای ماشینکاری) کمینه ضخامت اندازه گیری شده دیواره باشد؛ یا


ت- ٪ ۱۰ شکافهای مرجع طولی و عرضی با ابعاد تعیینشده قبلی برای ۴ شکاف و یک FBH با عمق یک سوم کمینه ضخامت اندازه گیری شده دیواره و قطری کوچکتر یا مساوی با دو برابر کمینه ضخامت اندازه گیری شده دیواره (به شکل ۱۲ مراجعه شود) باشد.



راهنما:

- 1 شكاف خارجي
- 2 شكاف داخلى
- ۵۰ mm طول شكافها: L
- mm برحسب ۱۰ ٪ (± ۱ ٪) t_{mc} یا Δ ٪ (± \cdot /ا Δ ٪) t_{mc} عمق شکافها D
- mm كمينه ضخامت اندازه گيرى شده ديواره نمونه كاليبراسيون برحسب t_{mc}
 - mm عرض شکافها $D \geq \mathsf{V}$ برحسب W

شکل ۱۱- نمونههایی از شکاف های مرجع




اهنما:

FBH \

شكل ۱۲- شكاف FBH نمونه

-7-7-7-7 رویههای کالیبراسیون

در طی رویه کالیبراسیون، تجهیزات فراصوت باید به گونهای تنظیم شوند که دامنه پالسها از شکافهای مرجع، در کمترین حساسیت سطح مورد استفاده پروب، با سطح هشدار برابر باشد (به شکل ۱۳ مراجعه شود). سطوح هشدار و دامنه موج باید همواره برای شناسایی شکافهای مرجع در نمونه کالیبراسیون برای مثال \times ۵۰ ارتفاع نمایشگر تنظیم شود. در سیستمهای خود کار این مرحله باید در سرعت چرخش سیلندر، همانگونه که در زمان آزمون واقعی است، انجام شود (به زیربند \times ۱۴-۲-۲-۲ مراجعه شود). این حساسیت، حساسیت مرجع است.



راهنما:

1 سطح هشدار

2 سيگنال شكاف مرجع

شکل ۱۳ – دامنه شکاف مرجع

۱۴-۴-۳-۳ ضخامت دیواره

برای کالیبره کردن ضخامتسنجی دیواره به روش دستی و خودکار باید از یک قسمت با قطری برابر با دست کم دو برابر پهنای پرتو موثر موج در نقطه ورود به نمونه کالیبراسیون (درحالیکه ضخامت دقیق دیـواره نیز معلوم است) استفاده شود.

۱۴-۴-۳-۴ دوره زمانی انجام کالیبراسیون

تجهیزات آزمون فراصوت باید دست کم در زمان شروع و خاتمه نوبت کاری هر آزمونگر صرف نظر از طول اسکن و زمان تعویض تجهیزات موثر مثل پروب، کابل پروب، رمزگذار و کمربندهای حرکتی، کالیبره شود. همچنین زمان ایجاد تغییرات در قطر نمونه آزمون و یا هنگامی که نمونه کالیبراسیون دیگر کاربردی نباشد، کالیبراسیون مجدد انجام شود (به زیربند -1-7-1 مراجعه شود).

یادآوری - برخی از سیستمها، کالیبراسیون انواع دامنه سیلندرها را قبل از برنامه آزمون اجازه میدهند.

همچنین کالیبراسیون باید در پایان هر عملیاتی که مدت زمان آنها کمتر از یک نوبت کاری عادی است انجام شود.

اگر در طی دوره کالیبراسیون، شکاف مرجع مربوطه قابل شناسایی نباشد، تمام سیلندرهایی که پس از آخرین کالیبراسیون قابل قبول آزمایش شدهاند باید پس از کالیبره شدن مجدد تجهیزات، آزمایش شوند.

۱۴-۴-۴ اجرای آزمایش فراصوت

استوانه توسط دستگاه خودکار شناسایی عیب در قسمت استوانه توسط دستگاه خودکار +4-4-4

بهمنظور شناسایی عیوب طولی و عرضی، آزمون قسمت استوانهای سیلندر و ناحیه گذار استوانه به شانه و انتهای سیلندر باید توسط یک دستگاه آزمون خودکار انجام شود.

کمینه ضخامت طراحی سیلندر باید شناخته شده باشد. این اندازه میتواند به یکی از روشهای زیر بهدست آید:

نشانه گذاری روی سیلندر، گواهی تائید نوعی، محاسبات و غیره. این مقدار به عنوان سطح هشدار در بخش ارزیابی دستگاه ضخامت سنجی فراصوت دیواره تنظیم می شود.

در هیچ زمانی نباید سرعت آزمون بیشتر از سرعت استفاده شده در زمان کالیبراسیون باشد. باید اطمینان حاصل شود که ٪ ۱۰۰ سطح تحت آزمون پوشش داده می شود.

1- Encoder

۱۴-۴-۴-۳ ضخامت سنجی دیواره در انتهای سیلندرهای دارای حلقه پایه

۱-۲-۴-۴-۱۴ بخش استوانهای سیلندر

از آنجایی که بررسی فراصوت نمی تواند بخش کامل استوانهای این نوع سیلندر را پوشش دهد (ناحیه انتقال به حلقه پایه و قسمت استوانهای که در آن حلقه پایه نصب شده است) بازرسی های کامل داخلی و خارجی باید به ترتیب مطابق با بند ۱۱ و زیربند ۹-۲ انجام شود.

منطقه بحرانی در ناحیه انتقال (قسمت استوانهای درست قبل از حلقه پایه) باید با توجه به دسترسی و زبری سطح آزمون بررسی شود. باید اطمینان حاصل شود که پروبها تا لبه حلقه پایه را اسکن کنند (به شکل ۱۴ مراجعه شود).

۱۴-۴-۴-۲ انتهای سیلندر


ناحیه انتهای سیلندرها باید از نظر ضخامت دیواره با استفاده از یک پروب نرمال بررسی شود (به شکل ۱۲ مراجعه شود). این کار میتواند با هر دو سیستم دستی یا خودکار اجرا شود. دست کم، مرکز ناحیه انتهای سیلندر باید اندازه گیری شود.

۱۴-۴-۴-۳-۳ضخامت سنجی دیواره و انتها با دستگاه خودکار

قسمت استوانهای باید از نظر کاهش ضخامت دیواره ٪ ۱۰۰ بررسی شود. درصورت امکان، ضخامت انتهای سیلندر نیز باید با دستگاه خودکار اندازه گیری شود.

۱۴-۴-۴-۲-۴ ضخامت سنجي انتها با دستگاه دستي

اگر اندازه گیری قبلاً توسط ابزار فراصوت خود کار انجام نشده است، در این صورت ممکن است در مرکز انتهای سیلندر با یک پروب نرمال فراصوت به صورت دستی اندازه گیری شود.



راهنما:

- N پروب نرمال
- یروب طولی (طولی از شکل انتهای سیلندر) L
- T پروب عرضی (عرضی از شکل انتهای سیلندر)
 - عملیات خودکار (عمل مشترک) \Box
 - عملیات دستی (عمل مشترک)

شکل ۱۴- شناسایی عیب در انتهای سیلندر دارای پایه

۱۴-۴-۵ تفسیر نتایج آزمایش

سیلندرهایی که براساس آزمون حساسیت طبق زیربندهای ۲-۴-۳-۳ و ۲-۴-۳-۳ آزمون شدهاند و به شرط آنکه سطح سیگنال هیچ عیبی بالاتر از سطح سیگنال هشدار ثبت نشده باشد، به معنای این است که سیلندرها آزمون را با موفقیت گذراندهاند.

در جایی که سیگنال یک عیب بالاتر از سطح هشدار ثبت شود (بهعنوان نتیجهای از یک عیب با ضخامت زیر کمینه ضخامت تعیینشده، شلشدگی رنگ یا آلودگی داخلی) سیلندر باید مطابق با یکی از موارد زیر تحت فرآیند بیشتری قرار گیرد:

الف- سیلندر ممکن است پس از برداشتن پوششهای داخلی یا بیرونی یا پاکسازی داخلی مجدداً آزمایش شود؛


ب- سیلندر ممکن است مطابق با پیوست ب مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد؛


اگر الف و ب موفقیت آمیز انجام نشد سیلندر باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

درصورتی که بتوان مشخص نمود که حساسیت مورد استفاده در حین آزمایش خیلی بالا است، سیلندر ممکن است پس از تنظیم گین $^{'}$ و کالیبراسیون مجدد به یک سطح قابل قبول و ایمن، مجدداً بررسی شود.

ضخامت اندازه گیری شده انتهای سیلندر نباید کمتر از کمینه ضخامت طراحی انتها بهطوریکه در مستندات اصلی حاوی اندازه-اصلی تعیین شده، به عنوان مثال نقشه های طراحی، تائید نوع و غیره، باشد. اگر مستندات اصلی حاوی اندازه-های ضخامت انتهای سیلندر در دسترس نباشد، ضخامت اندازه گیری شده انتهای سیلندر باید بیش از ۱٫۵ برابر کمینه ضخامت طراحی دیواره جانبی برای انتهای محدب و دو برابر کمینه ضخامت طراحی دیواره جانبی برای انتهای مقعر باشد.

برخی نشانهای هندسی مشخص مانند دندانههای ناشی از فرآیند کشش عمیق یا نقاط سختیسنجی شده در نتایج آزمون مورد ارزیابی قرار گیرند.





راهنما:

- T2 پروب عرضی
- 1 صفحه نمایش
- 2 ديواره سيلندر
- 3 سیگنال فراصوت از دیواره سیلندر
 - 4 ترک روی سطح داخلی
 - 5 سیگنال فراصوت از شکاف
- منطقه سیگنال ها ازترک ها روی سطح داخلی
 - 7 منطقه سیگنال ازترک ها روی سطح خارجی
 - 8 سطح هشدار

شکل ۱۵- نمونهای از شناسایی ترک در جهت عرضی

1- Gain

۴-۱۴-۶ سوابق

علاوهبر سوابق الزام شده در زیربند ۱۷-۷، اطلاعات زیر باید ثبت شوند:

الف- شناسه تجهیزات فراصوت مورد استفاده و سوابق کالیبراسیون آن مطابق با زیربند ۲۴-۴-۳-۴؛

ب- شناسه انحصاری سیلندر کالیبراسیون مورد استفاده؛

پ- نام آزمونگر آزمون فراصوت؛

ت- نتایج آزمون. درصورتی که ارزیابی بعدی مطابق با زیربند ۱۴-۴-۵ و پیوست ب سیلندر را تائید نماید، این مبنای تائید مجدد باید ثبت شود.

ارجاع به این استاندارد نیز ممکن است ثبت شود.

۱۵ بازرسی شیر و سایر متعلقات

درصورتی که شیر یا سایر متعلقات مورد استفاده دوباره به سرویس برگردند، باید اطمینان حاصل شود که فقط شیرهایی که مطابق با استاندارد ISO 22434 بازرسی و تعمیر شدهاند یا سایر متعلقاتی که به درستی بازرسی و نگهداری شدهاند، نصب شوند.

۱۶ تعویض اجزای سیلندر

حلقههای پایه (صرفاً سیلندرهای بدون درز فولادی) و حلقههای گلویی که بخش یکپارچهای از طراحی هستند ممکن است تعویض شوند. همچنین سنگزنی بریدگیها، شیارها و سایر نواقص می تواند انجام شود.

کلیه عملیاتی که در آن حرارت به کار می رود باید با محدودیتهای ارائه شده در زیربند ۱-۱۷ مطابقت داشته باشد. کلیه محصولات خوردگی باید قبل از تعمیرات برداشته شوند.

یادآوری – هرگاه حلقه پایه (صرفاً سیلندرهای بدون درز فولادی) یا حلقه گلویی تعویض شوند (فقط سیلندرهای فولادی)، وزن خالی سیلندر نیز ممکن است تغییر کند.

١٧ عمليات نهايي

۱-۱۷ خشک کردن، تمیز کردن و رنگ آمیزی

1−1−1 خشک کردن و تمیز کردن

داخل هر سیلندر قابل قبول (تائیدشده) باید بلافاصله بعد از آزمون فشار هیدرولیکی به روش مناسبی کاملاً خشک شود بهطوریکه هیچ اثری از آب باقی نماند. بیشینه دمای خشک کردن مورد استفاده برای

سیلندرهای بدون درز فولادی در زیربنـد ۱۷–۱–۲-۲ و بـرای سـیلندرهای بـدون درز آلیـاژ آلومینیـومی در زیربند ۱–۱–۲–۳ ارائه شده است.

داخل سیلندر باید برای اطمینان از اینکه خشک و عاری از هر نوع آلودگی است، بازرسی شود.

۲-۱-۱۷ رنگ آمیزی و پوشش

1-1-17 كليات

سیلندرهایی که نیاز به رنگ آمیزی مجدد دارند باید با رنگهای کورهای پوشش داده شوند. همچنین پوششهای پلاستیکی می توانند مجدداً برروی سیلندرها اعمال شوند. در صورتی که سیلندرهایی که شیر آنها بسته شده و بهویژه سیلندرهایی که حاوی گاز قابل اشتعال باقیمانده می باشند، در کوره قرار گیرند، به دلیل امکان تخریب شیر و یا ریسک انفجار ناشی از نشت گاز، باید مراقبت ویژهای در نظر گرفته شود. به علاوه بعضی از گازها ممکن است به تجزیه حرارتی / واکنش حساس باشند.

درصورتی که پوشش نهایی نیاز به اعمال حرارت داشته باشد (مانند پوشش پودری) باید بررسی شود که دما تاثیری برروی سلامت شیر نداشته باشد. اگر این امر محقق نشد، باید قبل از اعمال این نوع پوشش، شیر از سیلندر جدا شود.

رنگ یا هر نوع پوشش باید به گونهای اعمال شود که نشانه گذاری حک شده روی سیلندر همچنان خوانا باشد.

۱۷–۱–۲–۲ سیلندرهای بدون درز فولادی

از آنجایی که دمای بیش از اندازه می تواند موجب تغییر خواص مکانیکی سیلندر فولادی شود، لذا در هیچ حالتی نباید دمای یک سیلندر بدون درز فولادی از $^{\circ}$ C بیشتر شود.

۱۷–۱–۲–۳ سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم

برای رسیدن به خواص مکانیکی نهایی سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیومی، بهطور معمول از روش دقیق حرارتی استفاده میشود. بنابراین بیشینه دما برای هرگونه عملیات باید محدود شود.

از آنجایی که دمای بیش از اندازه می تواند موجب تغییر خواص مکانیکی سیلندر آلیاژ آلومینیوم شود، لذا در هیچ حالتی نباید دمای یک سیلندر بدون درز آلومینیومی از توصیههای سازنده بیشتر شود.

سیلندرهای ساخته شده از آلیاژهای آلومینیوم قابل عملیات حرارتی AA 6XXX (برای مثال AA6061) نباید در معرض دمای بیش از ۱۷۵°C گرم شوند.

فقط تجهیزات آزمونی که میتوانند به درستی ورودی گرما را کنترل و زمان و درجه حرارت را ثبت کنند باید سیلندر را حرارت دهند. زمان تجمعی کل در دماهای بین ۱۲۰°C تا ۱۷۵°C باید با زمان توصیه شده توسط سازنده سیلندر محدود شود. سیلندرهایی که مطابق با این مقررات گرم میشوند نیازی به آزمون بیشتر ندارند.

منبع حرارت بیرونی (به طور مثال خشک کردن پوشش بیرونی) نباید برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلیاژ آلومینیوم یا تیوبها از جنس قابل عملیات حرارتی AA7XXX (به طور مثال AA 7030 یا 7060) اعمال شوند مگر آنکه توسط سازنده سیلندر یا تیوب تائیدشده باشد.

بیشینه دما برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم که از آلیاژهای بدون عملیات حرارتی ساخته شدهاند (برای مثال 5283 AA) نباید بیش از $^{\circ}$ ۸۰ باشد، مگر آنکه سازنده سیلندر استفاده از دماهای بالاتر را اجازه دهد. مدت زمان قرارگیری در معرض دمای بین $^{\circ}$ ۷۰ تا $^{\circ}$ ۲۰ باید تا $^{\circ}$ محدود شود. درصورتی که زمان قرارگیری سیلندر در معرض حرارت با دمای $^{\circ}$ ۷۰ یا بیشتر، از min تجاوز نماید، یا درصورتی که در هر زمان، دمای قرارگیری بیش از $^{\circ}$ ۸۰ باشد، باید برای ادامه سرویس آن سیلندر با سازنده سیلندر توافق حاصل شود.

۲-۱۷ نصب مجدد شیر سیلندر

قبل از نصب مجدد شیر برروی سیلندر، نوع رزوه (هم شیر و هم سیلندر) باید شناسایی شود. شیر مناسب باید با استفاده از مواد آببند سازگار با شیر، سیلندر و گاز داخل سیلندر برروی سیلندر نصب شود. درصورتی که سیلندر بخشی از یک مجموعه سیلندر گواهی شده باشد، صرفاً اجزای تعویضی که برای استفاده با آن مجموعه گواهی شده است باید استفاده شوند.

بهینه گشتاور مورد نیاز که برای اطمینان از آببندی بین شیر و سیلندر و جلوگیری از تنش بیش از حد گلویی برای سیلندرهای بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد باید همانگونه که تعیین شده، مثلاً توسط استاندارد ISO 13341 [71]، باشد. گشتاور اعمال شده باید با توجه به ابعاد و شکل رزوهها، مواد شیر و نوع ماده آببند مورد استفاده، مطابق با توصیه های سازنده سیلندر / شیر باشد. درصورت مجاز بودن استفاده از ماده روانساز / آببند، صرفاً باید ازمواد تائیدشده برای آن گاز استفاده شود بهویژه برای سرویس گازهای اکسیدکننده باید مراقبتهای ویژهای در نظر گرفته شود (به استاندارد 131] مراجعه شود).

۳−۱۷ بررسی وزن خالص سیلندر

بررسی الزامات وزن خالص سیلندر باید صرفاً برای سیلندرهای حاوی گاز مایعشده به کار برده شود. سیلندرهایی که حک کردن وزن روی آنها الزامی نمیباشد، بررسی وزن خالص باید با توجه به معیارهای استاندارد طراحی مربوطه آن انجام گیرند. با این وجود، بررسی وزن می تواند درصورت تردید برای هر سیلندر دیگری نیز استفاده شود. تعیین وزن خالص سیلندرها باید با وزن کردن هر سیلندر توسط ترازویی که طبق

یک استاندارد ملی یا بینالمللی کالیبراسیون و قابلیت ردیابی داشته باشد، انجام شود. ترازوها باید در آغاز هر شیفت کاری از نظر درستی بررسی شوند. ظرفیت توزین ترازو باید متناسب با وزن سیلندرها باشد.

وزن خالص عبارت است از وزن سیلندر خالی $^{\prime}$ به علاوه جرم پوشش (بـرای مثـال رنـگ) مـورد اسـتفاده در سرویس، جرم شیر همراه با لوله داخلی آن درصورت نصب و هر نوع محافظ شیر و جرم سایر اجـزای دائمـی نصب شده (برای مثال بست یا پیچها) به سیلندر درصورتی که برای پر کردن همراه سیلندر باشد. وزن خـالص حک شده روی سیلندر نباید بیشتر از حدود تعیین شده در جدول ۱ باشد. وزن خالص جدید باید در گـزارش مکتوب توسط مرجع صلاحیت دار انجام دهنده آزمون، اعلام شود. وزن خالی نباید تغییر کرده باشد.

جدول ۱- بیشینه اختلاف مجاز بین وزن خوانده شده از ترازو نسبت به وزن خالص نشانه گذاری شده

بیشینه انحراف مجاز در وزن خالص سیلندر (g)	$V\left(\mathbf{l} ight)$ حجم آبی سیلندر	
± 7∆	\cdot مجم آبی سیلندر $\Delta \leq 0$	
± ۵·	$1/\cdot \leq >$ حجم آبی سیلندر $\cdot \leq 2$	
± ۲	Δ_{l} حجم آبی سیلندر ≤ 2	
± ۴	۲۰< حجم أبي سيلندر	
ه برای سیلندرهای با ظرفیت آبی کمتر از 1 0 ۰، بیشینه انحراف وزن به اندازهای کمتر از 1 ۲۵ کاهش می یابد.		

۴-۱۷ نشانه گذاری آزمون مجدد

1-4-17 كليات

پس از تکمیل موفقیت آمیز بازرسی و آزمون دورهای، هر سیلندر باید مطابق با استانداردها یا مقررات مربوطه مثلاً استاندارد ISO 13769 موارد زیر را به روش دائمی نشانه گذاری نماید (این نشانه گذاری ممکن است به روشی غیر از نشانه گذاری با حک اعمال شود):

الف- نشانه گذاری با مشخصات شناسایی سازمان مجاز آزمون کننده یا بازرسی کننده؛

ب- تاریخ آزمون (بهصورت Y Y/MM یا YYYY/MM).

۱ طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۲۵، وزن خالی سیلندر برحسب کیلوگرم شامل تمام قسمتهای جدانشدنی (مانند حلقه گلویی، حلقه پایه و ...) نشان داده میشود. این وزن نباید شامل وزن شیر، درپوش شیر، محافظ شیر و هر نوع پوشش باشد.

7-4-1۷ نشانه گذاری به روش حک

این نشانهها باید با استاندارد مربوطه مانند استاندارد ISO 13769 مطابقت داشته باشد. ممکن است نشانهها برروی یک حلقه با مواد سازگار با سرویس گاز حک بشوند و هنگام نصب شیر به سیلندر متصل شوند. حلقه فقط هنگام باز کردن شیر می تواند جدا شود.

۱۷-۵ مرجعی برای تاریخ بازرسی و آزمون بعدی

تاریخ بازرسی و آزمون بعدی را می توان با روشی مناسب همچون نصب یک صفحه بین شیر و سیلندر که تاریخ سال (و ماه درصورت نیاز) بازرسی یا آزمونهای دورهای بعدی روی آن ثبت شده است، نشان داد. پیوست ث نمونهای از یک سیستم موجود برای نشان دادن تاریخ آزمون مجدد را ارائه می دهد. سایر سیستمها استفاده می شوند و سیستمهای مشابه نیز اما با رنگهای مختلف برای همان سالها استفاده می شوند.

۱۷-۶ شناسایی محتویات

به منظور شناسایی گاز داخل سیلندر استانداردهای ISO 7225 ،ISO 32 و BS EN 1089-3 ، استفاده می-شود. در این باره باید مراقبتهای زیربند ۱۷-۱-۲ لحاظ شود.

٧-١٧ سوابق

پس از بازرسی دورهای، اطلاعات زیر باید برروی گواهینامه آزمون ثبت شود:

الف- نام مالك؛

ب- شماره سريال سيلندر؛

پ- تاریخ ساخت؛

ت- وزن سیلندر (خالی)، یا وزن خالص درصورت کاربرد؛

ث- نوع بازرسی و آزمون انجام شده؛

ج- فشار آزمون (درصورت کاربرد)؛

چ- تاریخ آزمون مجدد جاری – سال/ ماه / روز (آزمون فشار یا فراصوت) بهصورت YYYY/MM/DD؛

ح- نشان شناسایی نهاد آزمون کننده مجدد یا واحد آزمون کننده؛

خ- شناسه آزمون كننده مجدد؛

د- جزئیات هرگونه تعمیری که طبق پیوست ب برروی عیوب انجام میشود (به بند ۱۶ مراجعه شود)؛

ذ- اندازه / ظرفیت آبی؛

ر- شماره استانداردی که بازرسی / آزمون مطابق با آن انجام میشود.

ز- شناسه سازنده سیلندر؛

ژ- نتیجه بازرسی و آزمون (قبول یا رد)؛

درصورت مردود شدن سیلندر، دلیل (دلایل) ردی باید ثبت شود.

سوابق باید توسط آزمون کننده دست کم ۱۵ سال یا تا تاریخ بازرسی دورهای بعدی بایگانی شود.

۱۸ رد کردن و غیرقابل استفاده کردن سیلندر

۱-۱۸ کلیات

در هر مرحله از رویه بازرسی و آزمون دورهای میتوان تصمیم به رد یک سیلندر گرفت.

۲-۱۸ سیلندرهای همراه با شیر متصل

سیلندرهای مردودشده در مرحله فراصوت که دارای شیر نصب شده میباشند و حاوی گاز تحت فشار هستند قبل از آنکه مطابق با زیربند $\pi-1$ برای غیرقابل استفاده شدن ارسال شوند، باید مطابق بند $\pi-1$ تخلیه فشار شده، درصورت نیاز پاکسازی شده و شیر آن جدا شود.

۱۸-۳ سیلندرهای بدون شیر متصل

درصورتی که بازسازی سیلندر مردودشده ممکن نباشد، واحد آزمون کننده باید سیلندر را پس از اطلاع به مالک تخریب کند. واحد آزمون کننده پس از اطلاع به مالک سیلندر، باید سیلندر را از نظر ذخیرهسازی تحت فشار مطابق با یک یا چند روش ارائه شده در زیر غیرقابل استفاده نماید بهطوریکه امکانی برای بازگشت هر قطعه از سیلندر برای ادامه کاربری بهویژه شانه وجود نداشته باشد.

در پارهای موارد، ممکن است حمل و نقل سیلندرهای تخریب شده به محل ذوب ضروری باشد. اگر مقررات ویژهای در ارتباط با حمل و نقل سیلندرهای تخریب شده وجود نداشته باشد، این سیلندرها باید شناسایی شوند.

روشهای زیر ممکن است برای غیرقابل استفاده کردن سیلندرها به کار گرفته شوند:

الف- له کردن یا خرد کردن سیلندر بهوسیله ابزارهای مکانیکی؛

ب- بریدن یک سوراخ نامنظم توسط شعله در بالاترین قسمت گنبدی شکل بالای سیلندر مساوی با تقریباً ٪ ۱۰ سطح گنبدی بالایی، یا درصورتی که دیواره سیلندر نازک باشد، سوراخ کردن آن با سنبه دست کم در ۳ ناحیه مختلف؛

پ- بریدن دندانه دار گلویی و شانه؛

ت- بریدن نامنظم سیلندر در دو یا چند قطعه که شانه سیلندر را نیز شامل شود؛ ث- ترکاندن سیلندر با روش ایمن.

پيوست الف

(الزامي)

بازههای زمانی بازرسی و آزمون دورهای

دوره پیشنهادی (به سال)	نوع گاز (نمونه)	طبقەبندى گازھا
۵	اکسیژن، آرگون، نیتروژن، هلیوم، گزنون، کریپتون، نئون و مخلوطی از این گازها	
۵	هیدروژن، هوای فشرده	گازها <i>ی</i> دائمی
۵	ترا فلورایدبور منواکسید کربن، متان، «گاز طبیعی فشرده (CNG°)» فلوراین	فرهی قالمی
1.	کلروپنتا فلورواتان، کلروتری فلورواتیلن، بوتان، دی متیل اتر، پروپان، سیکلوپرپان، پروپیلن، دی کلروتترافلورواتان، اکتافلوروسیکلوبوتان آمونیوم، بوتادین، اتیلن اکساید، منومتیل آمین، تری	گازهای مایعشونده، فشار
۵	متیل آمین،دی فلورواتان، هگزافلورواتان، مونوبرومومتان، منوکلرواتان، منوکلرواتیلن، منوکلرومتان، منوفلورواتیلن، تریفلورواتان	پایین، غیرخورنده
۲	تری کلراید بور، کربنیل کلراید، کلرین، کلرین تری فلوراید، دیاکسید نیتروژن، نیتروسیل کلراید، دیاکسید سولفور	گازهای مایعشونده، فشار پایین،خورنده
١٠	اتیلن، کلروتری فلورواتان، کلروفلورومتان، کلرودی فلورواتان، دی کلرو دیفلورومتان، دیفلورواتیلن، دی کلروفلورومتان	گازهای مایعشونده، فشار بالای غیرخورنده
۵	هگزافلوراید سولفور، تریفلورومتان، اتان	

	دیاکسید کربن، منواکسید نیتروژن و نیتروس اکساید (گاز بیهوشی)	
٢	هیدروژن کلراید، هیدروژن سولفاید	گازهای مایعشونده، فشار بالای خورنده
رد.	CN خودرویی بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۲۶ صورت می گی	G توجه شود که بازه زمانی بازرسی و آزمون دورهای a

جدول الف – ۱ – بازههای بازرسی و آزمون دورهای

پیوست ب

(الزامي)

شرح و ارزیابی عیوب و شرایط مردودی سیلندرهای بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیوم در زمان بازرسی دورهای

ب-۱ کلیات

عیوب سیلندرها می تواند فیزیکی، عیوب مواد یا ناشی از خوردگی حاصل از شرایط محیطی یا کاری که سیلندر طی عمر خود در معرض آن قرار می گیرد، باشد. پیوست ب خلاصه مناسبی از بیشترین شرایط شناسایی شده را ارائه می دهد. همچنین ویژگیهایی که سیلندر باید برای آن بازرسی شده و معیارهای اعمال شده برای این ویژگیها در این پیوست تشریح می شود.

این پیوست برای همه سیلندرها کاربرد دارد، اما آنهایی که حاوی گازهایی با خصوصیات ویـژه هسـتند، ممکن است به کنترلهای تغییر یافتهای نیاز داشته باشند.

هر نوع عیب به شکل شکاف تیز را می توان به وسیله ابزار مکانیکی برداشته (مثلاً ماشینکاری یا سایر روش-های تائیدشده) و آن سطح به صورت یکدست صاف شود (به بند ۱۳مراجعه شود). پس از چنین تعمیراتی، ضخامت دیواره برای مثال به روش فراصوت باید کنترل شود.

درصورتی که اندازه عیب به گونهای باشد که عمق یا گستره آن به محدودیتهای تعیینشده برسد، ضخامت باقیمانده دیواره باید بهوسیله دستگاه فراصوت بررسی شود. ممکن است ضخامت دیواره کمتر از کمینه ضخامت تضمین شده دیواره باشد مشروطبراینکه مرجعی ذی صلاح با در نظر گرفتن شدت عیب و ضرایب طراحی، ضخامت کمتر را مجاز بداند. استاندارد ISO/TR 22694 و ب-۷ می تواند به عنوان راهنما برای ارزیابی اندازه قابل قبول عیب استفاده شوند.

استاندارد ISO/TR 22694 اليمن براى عيوب سيلندرهاى بدون درز فولاد و آلياژ آلومينيـوم آزمونهاى تجربى بهمنظور تعيين معيارهاى ايمن براى عيوب سيلندرهاى بدون درز فولاد و آلياژ آلومينيـوم آزمونهاى تجربى بهمنظور تعيين معيارهاى ايمن براى عيوب سيلندرهاى بدون درز فولاد و آلياژ آلومينيـوم تائيدشده است. استاندارد 22694 ISO/TR 22694 اين نتيجه رسيد كه معيارهاى توسعه يافته در آن بايد در بازنگرى بعدى استانداردهاى بازرسى و آزمون دورهاى مانند استانداردهاى 6406 و ISO 6406 و ISO 10461 لحاظ شود. ايـن اسـتاندارد تركيبـى از اسـتانداردهاى 6406 ISO 6406 و همچنـين نتـايج متناسـب از استاندارد التكيل شده است. استاندارد 22694 ISO/TR 22694 اين استاندارد به سيلندرهاى با ظرفيت آبى تا الله مىنمايد. بنابراين هرگونه گسترش معيار مردودى اين استاندارد به سيلندرهاى با ظرفيت بيش از اله ما يوب ها نياز به ارزيابى مجدد دارد.

ب-۲ عیوب فیزیکی یا مواد ارزیابی عیوب مربوط به مواد یا عیوب فیزیکی باید مطابق با جدول (ب-۱) انجام پذیرد. جدول ب-۱- معیارهای مردودی مربوط به عیوب فیزیکی و مواد در بدنه سیلندر

تعمیر ⁸ یا غیرقابل استفاده کردن	معیار مردودی مطابق با بند ^a ۹	شرح	نوع نقص
غيرقابل استفاده شود	کلیه سیلندرهای با نقص اینچنینی	تورم قابل رویت در سیلندر	برآمدگی
غیرقابل استفاده شود غیرقابل استفاده شود	درصورتی که عمق تورفتگی بیشتر از ٪ ۳ قطر خارجی سیلندر باشد یا درصورتی که قطر تورفتگی کمتر از ۱۵ برابر عمق آن باشد	تورفتگی در سیلندر بهطوریکه نه در فلز نفوذ کرده باشد و نه باعث کندگی آن شود و عمق آن بزرگتر از ٪ ۱ قطر خارجی سیلندر باشد	تورفتگی
b امکان تعمیر دارد b,c امکان تعمیر دارد	درصورتی که عمق بریدگی یا کندگی بیشتر از ٪ ۱۰ کمینه ضخامت دیواره سیلندر باشد یا هنگامی که طول بیشتر از ٪ ۲۵ قطر خارجی سیلندر باشد	یک اثر تیز بهطوریکه فلز را از بین برده یا جابه جا نموده است و عمق آن از ٪ ۵ کمینه ضخامت طراحی دیواره سیلندر تجاوز کند (به شکل ب-۱ مراجعه شود)	بریدگی یا کندگی
غيرقابل استفاده شود	کلیه سیلندرهای با نواقص اینچنینی	یک شکاف یا جدایش در فلز که معمولاً به- صورت خطی روی سطح نمایان می شود (به شکل ب-۲ مراجعه شود)	ترک
غيرقابل استفاده شود	کلیه سیلندرهایی که در طبقهبندی الف و ب قرار میگیرند	حرارت دیدگی بیش از حد موضعی یا کلی سیلندر که معمولاً به شکلهای زیر مشاهده میشوند:	آسیب ناشی از
درصورت امکان تعمیر شود و درصورت تردید غیرقابل استفاده شود	کلیه سیلندرهایی که در طبقهبندی پ و ت قرار می گیرند ممکن است بعد از بازرسی و آزمون قابل قبول ارزیابی شوند	الف- ذوب بخشی از سیلندر؛ ب- تغییر شکل سیلندر؛ پ- سوختگی یا سیاه شدن رنگ؛ ت- آسیب آتش برروی شیر، ذوب شدن	آتش/ حرارت بیش از حد

	حفاظ پلاستیکی یا حلقه تاریخ یا کورکن	
	ذوب شونده درصورت وجود.	

- a هنگام اعمال معیارهای مردودی ارائه شده در این جدول، شرایط استفاده از سیلندرها، شدت نقص و ضریب اطمینان در طراحی باید در نظر گرفته شوند.
- b تعمیر درصورتی امکان پذیر است که پس از تعمیر توسط فنون مناسب برای برداشتن فلز، ضخامت باقیمانده دیواره دست کم مساوی با کمترین ضخامت تضمین شده دیواره باشد.
- c اگر ضخامت اندازه گیری شده دیوراه کمتر از کمینه ضخامت طراحی دیواره باشد، سیلندر باید یا غیرقابل استفاده شود یا اقدام بیشتری مطابق با جدول ب-۳ انجام شود. d غیر از اثرات قلاویز، ترکها می توانند برروی سطح بالایی گلویی سیلندر ظاهر شوند.
- e این موضوع صرفاً برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم اعمال می شود: برخی ترکهای گلویی (با عمق کمتر از mm) میتواند مطابق با مشخصات توافق شـده سازنده تعمیر شوند.
- f اگر بتوان مطابقت سیلندر با ویژگیهای مناسب را به روشنی احراز نمود، نشانه گذاریهای تغییر یافته و تغییر کاربری می تواند قابل قبول باشد و نشانه گذاریهای ناکافی ممکن است اصلاح شود، مشروطبراینکه امکان اشتباه وجود نداشته باشد.
 - ${\bf g}$ تعمیر مطابق با استانداردهای طراحی و توسط سازنده صورت میپذیرد.

جدول ب- ۱ - معیارهای مردودی مربوط به عیوب فیزیکی و مواد در بدنه سیلندر (ادامه)

تعمیر ^g یا غیرقابل استفاده کردن	معیار مردودی مطابق با بند ۹ ^a	شرح	نوع نقص
غیرقابل استفاده شود درصورت امکان تعمیر شود و درصورت تردید غیرقابل استفاده شود	کلیه سیلندرهایی که در طبقهبندی الف و ب قرار میگیرند کلیه سیلندرهایی که در طبقهبندی پ و ت قرار میگیرند ممکن است بعد از بازرسی و آزمون قابل قبول ارزیابی شوند	میشوند: الف- ذوب بخشی از سیلندر؛ ب- تغییر شکل سیلندر؛ پ- سوختگی یا سیاه شدن رنگ؛ ت- آسیب آتش بروی شیر، ذوب شدن	
برای عیوب داخلی باید غیرقابل استفاده شود برای عیوب بیرونی امکان تعمیر وجود دارد ^b	کلیه سیلندرهای با نواقص اینچنینی	ذوب شونده درصورت وجود. لایهای شدن مواد بهصورت نقص شکسته شدن سطح بوده و گاهی اوقات بهصورت یک ناپیوستگی، ترک، روی هم قرارگرفتن یا تورم در سطح نمایان میشود.	تورق (جدالایگی)
غيرقابل استفاده شود	کلیه سیلندرهای با نواقص اینچنینی	جدایش یا شکاف روی فلز که عموماً به- صورت خطی نمایان شده و معمولاً در جهتی عمود بر رزوهها به سمت پایین یا بالا حرکت میکند همچنین در عرض رزوهها نیز وجود دارد (با اثرات قلاویز اشتباه نشود) (به شکل طراجعه شود)	تر کھای حلقه گلویی
نیاز به تعمیر ندارد	قابل قبول	اثرات ماشینکاری رزوه معمولاً بهصورت خطوط راست نمایان میشوند (نباید با ترکهای گلویی اشتباه شوند) (به شکل ۴ مراجعه شود)	اثرات قلاويز

- a هنگام اعمال معیارهای مردودی ارائه شده در این جدول، شرایط استفاده از سیلندرها، شدت نقص و ضریب اطمینان در طراحی باید در نظر گرفته شوند.
- b تعمیر درصورتی امکان پذیر است که پس از تعمیر توسط فنون مناسب برای برداشتن فلز، ضخامت باقیمانده دیواره دست کم مساوی با کمترین ضخامت تضمین شده دیواره باشد.
- c اگر ضخامت اندازه گیری شده دیوراه کمتر از کمینه ضخامت طراحی دیواره باشد، سیلندر باید یا غیرقابل استفاده شود یا اقدام بیشتری مطابق با جدول ب-۳ انجام شود. d غیر از اثرات قلاویز، ترکها می توانند برروی سطح بالایی گلویی سیلندر ظاهر شوند.
- e این موضوع صرفاً برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم اعمال می شود: برخی ترکهای گلویی (با عمق کمتر از mm ۱) میتواند مطابق با مشخصـات توافـق شـده سازنده تعمیر شوند.
- f اگر بتوان مطابقت سیلندر با ویژگیهای مناسب را به روشنی احراز نمود، نشانه گذاریهای تغییر یافته و تغییر کاربری می تواند قابل قبول باشد و نشانه گذاریهای ناکافی ممکن است اصلاح شود، مشروط براینکه امکان اشتباه وجود نداشته باشد.
 - g تعمیر مطابق با استانداردهای طراحی و توسط سازنده صورت میپذیرد.

جدول ب- ۱- معیارهای مردودی مربوط به عیوب فیزیکی و مواد در بدنه سیلندر (ادامه)

تعمیر ^g یا غیرقابل استفاده کردن	معیار مردودی مطابق با بند ^a ۹	شرح	نوع نقص
امکان تعمیر وجود دارد	کلیه سیلندرها مگر آنکه بتوان به وضوع مشخص نمود که این اضافات بخشی از طراحی تائیدشده میباشند	ملحقات اضافی که در گلویی، انتها یا دیواره سیلندر نصب میشوند	درپوش یا ملحقات گلویی
غيرقابل استفاده شود ^f	کلیه سیلندرها با نشانه گذاری ناخوانا، اصلاح شده یا نادرست	نشانه گذاری توسط یک سنبه فلزی	حککردن
غيرقابل استفاده شود	کلیه سیلندرهای با نواقص این چنینی	سوختن قسمتی از سیلندر، افزودن فلز جوش یا برداشتن فلز توسط فرآیند ذوب- کاری یا انفجاری	اثر سوختگی ناشی از شعله یا قوس الکتریکی
ادامه استفاده پس از بازرسی تکمیلی و برطرف شدن تردید ممکن است تعمیر یا غیرقابل استفاده	کلیه سیلندرهای با نواقص این چنینی انحراف از حالت عمودی که ممکن است در حین استفاده خطری ایجاد کند (بهویژه اگر	نشانه گذاریهای متفاوت بهغیراز آنچه در فرآیند تولید و در طی تعمیرات تائید شده روی سیلندر ایجاد شده باشد	نشانه گذاری- های مشکوک ثبات در وضعیت
شود	حیق استفاده حطری ایابات عند راباویره ا تر دارای حلقه پایه باشد)		عمودی

a هنگام اعمال معیارهای مردودی ارائه شده در این جدول، شرایط استفاده از سیلندرها، شدت نقص و ضریب اطمینان در طراحی باید در نظر گرفته شوند.

- c اگر ضخامت اندازه گیری شده دیوراه کمتر از کمینه ضخامت طراحی دیواره باشد، سیلندر باید یا غیرقابل استفاده شود یا اقدام بیشتری مطابق با جدول ب-۳ انجام شود. d غیر از اثرات قلاویز، ترکها می توانند برروی سطح بالایی گلویی سیلندر ظاهر شوند.
- e این موضوع صرفاً برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم اعمال می شود: برخی ترکهای گلویی (با عمق کمتر از mm ۱) میتواند مطابق با مشخصـات توافـق شـده سازنده تعمیر شوند.
- f گر بتوان مطابقت سیلندر با ویژگیهای مناسب را به روشنی احراز نمود، نشانهگذاریهای تغییر یافته و تغییر کاربری میتواند قابل قبول باشد و نشانهگذاریهای ناکافی ممکن است اصلاح شود، مشروطبراینکه امکان اشتباه وجود نداشته باشد.

b تعمیر درصورتی امکان پذیر است که پس از تعمیر توسط فنون مناسب برای برداشتن فلز، ضخامت باقیمانده دیواره دست کم مساوی با کمترین ضخامت تضمین شده دیواره باشد.

${f g}$ تعمیر مطابق با استانداردهای طراحی و توسط سازنده صورت می پذیرد.

ب-۳ خوردگی

ب-٣-١ كليات

هر سیلندر ممکن است در معرض شرایط محیطی که میتواند باعث خوردگی داخلی یا خارجی فلـز سـیلندر شود قرار گیرد.

ارزیابی سیلندرهایی که از داخل خورده شدهاند و اطمینان از بازگرداندن ایمن آنها به چرخه بهرهبرداری، نیاز به تجربه و قضاوت زیادی دارد. قبل از بازرسی سیلندر، پاک کردن سطوح از محصولات خوردگی اهمیت زیادی دارد.

ب-۳-۲ انواع خوردگی

انواع خوردگی بهطور کلی می توانند طبق شرح جدول ب-۲ طبقهبندی شوند.

جدول ب- ۲- معیارهای مردودی برای خوردگی دیواره سیلندر

تعمیر ^d یا غیرقابل استفاده کردن	معیارهای مردودی مطابق با بند ۹ ^a	شرح	نوع خوردگی
b امکان تعمیر وجود دارد b امکان تعمیر وجود دارد b امکان تعمیر وجود دارد بستگی به نتیجه جدول بستگی به نتیجه جدول بستفاده شود	اگر سطح اولیه فلز دیگر قابل تشخیص نباشد یا اگر عمق نفوذ از ٪ ۱۰ کمینه ضخامت طراحی دیواره بیشتر و ضخامت باقیمانده دیواره مساوی یا بزرگتر از کمینه ضخامت طراحی دیواره باشد یا اگر ضخامت اندازهگیری شده دیواره کمتر از کمینه ضخامت طراحی دیواره باشد، به الزامات جدول ب-۳	کاهش ضخامت دیواره در مساحتی بیش از ٪ ۲۰ کل سطح خارجی یا داخلی سیلندر (شکل ب-۳)	خوردگی کلی
امکان تعمیر وجود دارد ^b بستگی به نتیجه جدول ب-۳ داشته یا غیرقابل استفاده شود	اگر عمق نفوذ از ٪ ۲۰ کمینه ضخامت طراحی دیواره بیشتر و ضخامت باقیمانده دیواره مساوی یا بزرگتر از کمینه ضخامت طراحی دیواره باشد یا اگر ضخامت دیواره کمتر از کمینه ضخامت طراحی باشد	کاهش ضخامت دیواره در مساحتی کمتر از ٪ ۲۰ کل سطح خارجی یا داخلی، به جز برای انواع دیگر خوردگی موضعی که در زیر آمده است.	خوردگی موضعی
امکان تعمیر وجود دارد b,c بستگی به نتیجه جدول	اگر مجموعه طول خوردگی در هر جهت از قطر سیلندر بیشتر باشد و عمق از ٪ ۱۰ کمینه ضخامت طراحی دیواره تجاوز نماید یا	خوردگی که به شکل نواری یا خط باریک در جهت طولی یا محیطی است و یا حفره یا چالههای منفردی که تقریباً به هم پیوسته شدهاند	حفرههای زنجیرهای یا خوردگی خطی

ب-۳ داشته یا غیرفابل	اگر ضخامت دیواره کمتر از کمینه ضخامت طراحی	(شکل ب-۴)		
استفاده شود	ديواره باشد			
a اگر انتهای نقص قابل مشاهده نبوده و وسعت آن توسط تجهیزات مناسب قابل تعیین نباشد، سیلندر باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.				
	اید.	ندر باید الزامات بندهای ۹، ۱۰ و ۱۱ را برآورده نم	b پس از تعمیر سیل	

c تعمیر درصورتی امکانپذیر است که پس از تعمیر توسط فنون مناسب برای برداشتن فلز، ضخامت باقیمانده دیواره مطابق با الزامات جدول ب-۳ باشد.

جدول ب- ۲- معیارهای مردودی برای خوردگی دیواره سیلندر (ادامه)

تعمیر ^d یا غیرقابل استفاده کردن	معیارهای مردودی مطابق با بند ۹ ^۵	شرح	نوع خوردگی
امکان تعمیر وجود دارد b,c مردوی یا قبولی بستگی به الزامات جدول ب-۳ داشته یا غیرقابل استفاده شود	اگر قطر حفرهها از mm ۵ بیشتر باشد به ردیف «خوردگی موضعی» مراجعه شود اگر قطر حفرهها از mm ۵ کمتر باشد، سیلندر باید با بیشینه دقت ممکن ارزیابی شود تا از مناسب بودن ضخامت باقیمانده دیواره و کف سیلندر برای استفاده موردنظر کسب اطمینان شود یا اگر ضخامت دیواره کمتر از کمینه ضخامت یا طراحی دیواره باشد به الزامات جدول ب-۳ طراحی دیواره باشد به الزامات جدول ب-۳	چالههای منفرد خوردگی بدون اینکه در یک خط مستقیم قرار داشته باشند (شکل ب-۵)	حفرههای منفرد
امکان تعمیر وجود دارد °	اگر بعد از تمیز کردن، عمق نفوذ خوردگی از ٪ ۲۰ کمینه ضخامت طراحی دیواره بیشتر شود.	خوردگی در گوشهها یا در بلافاصله در نزدیکی گوشهها	خوردگی گوشهای

a اگر انتهای نقص قابل مشاهده نبوده و وسعت آن توسط تجهیزات مناسب قابل تعیین نباشد، سیلندر باید مطابق با بند ۱۸ غیرقابل استفاده شود.

d تعمیر مطابق با استانداردهای طراحی و توسط سازنده صورت میپذیرد.

b پس از تعمیر سیلندر باید الزامات بندهای ۹، ۱۰ و ۱۱ را برآورده نماید.

c تعمیر درصورتی امکانپذیر است که پس از تعمیر توسط فنون مناسب برای برداشتن فلز، ضخامت باقیمانده دیواره مطابق با الزامات جدول ب-۳ باشد.

d تعمیر مطابق با استانداردهای طراحی و توسط سازنده صورت میپذیرد.



شکل ب- ۱- بریدگی یا کندگی



شکل ب- ۲- ترک



شکل ب- ۳- خوردگی کلی



شکل ب- ۴- خوردگی با حفرههای زنجیرهای یا خطی



شکلهای ب- ۱ تا ب- Δ برای هم سیلندرهای بدون درز فولادی و هم آلومینیومی به کار برده میشوند.

ب-٣-٣ مبنای فنی برای تعیین بیشینه اندازه عیب مجاز توسط آزمون فراصوت

اپراتور سطح سه باید به کل محتوی استاندارد ISO/TR 22694 آگاه باشد بـهطوریکـه الزامـات زیـر بـه درستی اعمال شود.

جدول - - خلاصهای از معیارهای مربوط به زیربند - - است و باید همراه با جدول - خوانده شود. این معیارها فقط برای استفاده در آزمون فراصوت مطابق با زیربند + + به کار برده می شود. دو شکل اصلی که در این جدول استفاده شده است شکلهای + و + و + که به ترتیب مربوط به سیلندرهای بدون درز فولادی و آلیاژهای آلومینیوم می باشند.

برای اینکه یک نقطه مرجع در جهت محیطی از محل یک عیب بتواند رسم شود باید از یک خط مرجع "X" استفاده نمود. این خط مرجع از مرکز نشانه گذاری شناسایی سیلندر تا پایین محور طولی سیلندر امتداد دارد. محل عیب فاصلهای است که در جهت عمود بر این خط "X" و جهت (\pm) از این خط اندازه گیری می شود (جایی که علامت " \pm " جهت عقربه های ساعت از سمتی که اطلاعات نشانه گذاری حک شده سیلندر خوانده می شود).

نقطه مرجع "Y" باید شانه سیلندر باشد (از انتهای مشخصات / شماره سریال نشانه گذاری شده برای تیوبها)، به صورتی که در جهت طولی از جایی که عیب می تواند به سمت پائین در جهت طولی سیلندر رسم شود. محل عیب فاصله اندازه گیری شده از شانه تا مرکز عیب است. به شکل $-\Lambda$ مراجعه شود، که نمونهای از یک نقطه مرجع "Y" و یک نقطه مرجع "Y" را مشخص می کند.

برای شناسایی محل عیب از روش جایگزین می توان استفاده نمود مشروطبراینکه درستی و تکرارپذیری معادل فراهم شود، کاربر این استاندارد می تواند اندازه نقایصی کمتر از آن چیزی که در جدول ب-۳ آمده است را به عنوان بیشینه اندازه نقص مجاز استفاده نماید.


جدول ب- ٣- بیشینه نقایص مجاز برای تائید / ردی آزمون فراصوت

گذار از دیواره جانبی به انتهای سیلندر (فقط قطر داخلی)	حفره منفرد	عیوب خطی (خوردگی خطی، ترکها و غیره)	سطح خوردگی	مشخصات
	بدون درز فولادی ^ه	سیلندرهای		
طول کمتر یا مساوی ۲۵ mm و عمق کمتر یا مساوی ۰٫۱۰ <i>t</i> _m	برای سیلندرهای با قطر خارجی کمتر یا مساوی mm ۱۰۰ بیشینه قطر 0.777 بیشینه قطر 0.777 برای سیلندرهای با قطر خارجی بیشتر از mm ۱۰۰ اما کمتر یا مساوی 0.777 بیشینه قطر 0.777 بیشینه قطر 0.777 بیشینه عمق 0.777 بیشینه عمق 0.777 بیشینه عمق	طول کمتر یا مساوی $1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ و عمق کمتر یا مساوی $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ مساوی	مساحت کمتر $1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ و عمق کمتر یا مساوی $t_{ m m}$	استانداردهای ISO 9809-1 ISO 9809-2 ISO 9809-3

	سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم				
کاربرد ندارد	برای سیلندرهای با قطر خارجی کمتر یا مساوی 0.10 : بیشینه قطر 0.10	طول کمتر یا مساوی m ۰ و عمق کمتر یا مساوی $t_{ m m}$ مساوی	مساحت کمتر از $ ho \cdot mm^2$ ممق کمتر یا عمق کمتر یا مساوی $ ho \cdot (1 \cdot t_{ m m})$	استاندارد ISO 7866	

اگر خوردگی یا آسیب به محدوده عمق یا طول مقادیر موجود در این جدول برسد، ضخامت دیواره باقیمانده باید با استفاده از یک دستگاه فراصوت بررسی شود. با مجوز مقام صلاحیتدار، ضخامت دیواره ممکن است کمتر از کمینه ضخامت دیوار طراحی شده شود، به عنوان مثال حفرههای مجزای کوچک (عمق و طول) مجزا (به شکل ب-۵ مراجعه شود)، خوردگی سطحی. توصیف کامل تری از چنین عیوبی در استاندارد ISO/TR 22694 اوا ارزیابی شده است که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

a یک سیلندر فولادی بدون درز که دارای ضخامت دیواره کمتر از حد طراحی است را نباید در سرویس گاز تردکننده استفاده نمود.




راهنما:


R مردود R مردود R

Y نسبت عمق عیب (a/t) برحسب درصد Y

شکل ب- ۶- بیشینه ابعاد نواقص مجاز برای سیلندرهای بدون درز فولادی با ترکیبات مختلف



شکل ب- ۷ - بیشینه ابعاد نواقص مجاز برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم



راهنما:

- 1 نشانه گذاری حک شناسایی
- X "+" مقادير اندازه گيرىشده در جهت
- X "-" مقادیر اندازه گیری شده در جهت

4 اندازه Y نسبت به مرکز عیب

نقطه مرجع Y

X خط مرجع 6

شکل ب- A - مثالی از نقاط مرجع X و Y برای محل عیب

ب-۴ ترکهای گلویی و شانه

ب-۴-۱ کلیات


ترکهای مرجع مطابق با جدول ب-۱ را مردود کنید.

ب-۲-۴ ترکهای گلویی

برخی سیلندرها با رزوههای مخروطی می توانند در معرض ترکهای گلویی قرار گیرند. پس از تمیزکاری مطابق با یک روش مناسب، ترکها می توانند در بازرسی چشمی شناسایی شوند. شکل ۴ موقعیت و انتشار احتمالی چنین ترکهایی را نشان می دهد. ترکهای گلویی نباید با نشانهای قلاویز که معمولاً به صورت خطوط موازی قابل رویت هستند اشتباه گرفته شوند. شکل ۵ نشانهای قلاویز را نشان می دهد.

ب-۴-۳ ترکهای شانه

برخی سیلندرها می توانند در معرض ترکهای شانه قرار گیرند. این ترکها ممکن است از چینهای در سطح شانه داخلی شروع شده و تا سطح رزوه شده یا شانه سیلندر ادامه یابند. توجه شود که سطح رزوه شده داخلی باید به دقت بازرسی شود. شکل -۹ محل شروع ترکهای شانه و چگونگی انتشار آنها را نشان میدد.



راهنما:

1 انتشار ترک شانه در رزوهها

2 ترکهای شانه

شکل ب- ۹- ترکهای شانه

شکلهای ۴ و ب-۹ صرفاً برای سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم به کار برده میشود.

پيوست پ

(آگاهیدهنده)

فهرست گازهای خورنده نسبت به مواد سیلندر

جدول پ- ۱- فهرست گازهای خورنده نسبت به مواد سیلندر

ریسک فرعی	کلاس یا دسته UN	فرمول شيميايي	نام گاز
٨	۲٫۳	BCl_3	تری کلراید برُون
٨	۲٫۳	BF_3	تری فلوراید برُون
٨	۲٫۳	Cl ₂	كلرين
۸،۲٫۱	۲٫۳	SiH ₂ Cl ₂	دی کلرو سیلان
٨ . ۵,١	۲٫۳	F_2	فلوراين
٨	۲٫۳	HBr	برومید هیدروژن
٨	۲٫۳	HCl	کلرید هیدروژن
٣	۶٬۱	HCN	سيانيد هيدروژن
8/1	٨	HF	فلوريد هيدروژن
٨	۲٫۳	HI	يديد هيدروژن
-	۲٫۳	CH ₃ Br (R40B1)	متيل بروميد
۸،۵,۱	۲٫۳	NO	اکسید نیتریک
٨ . ۵,١	۲٫۳	N_2O_4	دى اكسيد نيتروژن
٨	۲٫۳	COCl ₂	فسژن
-	٨	SiCl ₄	تتراكلريد سيليسيم
٨	۲٫۳	SF_4	تترافلوريد گوگرد
٣/٨	3/4	SiHCl ₃	تری کلر و سیلان
٨	۲٫۳	WF ₆	هگزا فلورید تنگستن
	1/2	C ₂ H ₃ Br (R1140B1)	برومید وی نیل
_	1/2	C ₂ H ₃ Cl (R1140)	کلرید وی نیل
تمام مخلوطهای حاوی این گازها خورنده نیستند.			

جدول پ- ۱- فهرست گازهای خورنده نسبت به مواد سیلندر (ادامه)

ریسک فرعی	کلاس یا دسته UN	فرمول شيميايي	نام گاز	
_	1/2	C ₂ H ₃ F (R1141)	فلورید وی نیل	
تمام مخلوطهای حاوی این گازها خورنده نیستند.				

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

آزمون انبساط حجمى سيلندرها

ت-۱ کلیات

در این پیوست جزئیات سه روش برای تعیین انبساط حجمی سیلندرهای بدون درز فولادی و آلیاژ آلومینیوم ارائه میشود.

الف- دو روش ژاکت آب (روش ارجح)؛

ب- روش بدون ژاکت آب.

آزمون انبساط حجمی به روش ژاکت آب با دستگاهی که دارای بورت متحرک، بورت ثابت یا با ترازوی توزینی که محتوی آب است انجام می گیرد.

ت-۲ تجهیزات آزمون

الزامات عمومی زیر در هر سه روش آزمون کاربرد دارند:

الف- کمینه فشار کاری لولههای تأمین فشار هیدرولیک باید ۱٫۵ برابر بیشینه فشار آزمـون هـر سـیلندر مورد آزمون باشد؛

ب- بورت شیشهای باید برای نشان دادن انبساط کامل حجمی سیلندر در بیشینه فشار آزمون، ارتفاع کافی داشته باشد و قطر آن باید به حدی یکنواخت باشد که درستی قرائت انبساط ٪ ۱ یا mm مرکدام که بزرگتر است، باشد؛

پ- ترازوهای توزین باید قابلیت اندازه گیری انبساط کلی با درستی معادل ± 1 یا ± 1 هـر کـدام بزرگتر است، را داشته باشند؛

ت- سنجههای فشار باید دست کم از نوع کلاس یک صنعتی با صفحه نشانگری متناسب با فشـار آزمـون باشد. سنجه فشار باید دربازههای زمانی منظم و دست کم یک مرتبه در ماه کالیبراسیون شوند؛

ث- یک وسیله کنترل سیستم مناسب باید به کار رود تا اطمینان حاصل شود که هیچ سیلندری در حین آزمون تحت فشاری بیش از ٪ ۳ + یا ۱۰ bar (هر کدام که کمتر است) بالاتر از بیشینه فشار آزمون سیلندر قرار نخواهد گرفت؛

ج- در لوله کشیها ترجیحاً به جای زانو باید از انحناهای بزرگ استفاده شود، لولههای تحت فشار باید تا حدامکان کوتاه بوده و شیلنگهای قابل انعطاف باید قابلیت تحمل کمینه ۱٫۵ برابر فشار آزمون را داشته باشند؛

چ- تمامی اتصالات باید مقاوم به نشتی باشند؛

ح- هنگام نصب تجهیزات، دقت لازم برای اجتناب از محبوس شدن هوا در سیستم آن به عمل آید.

ت-٣ آزمون انبساط حجمى ژاكت آب

ت-۳-۱ كليات

در این روش سیلندر پر آب در داخل ژاکتی که آن هم پر از آب است قرار داده می شود. انبساط حجمی دائمی و کلی سیلندر به وسیله اندازه گیری مقدار آب جابه جا شده به وسیله انبساط سیلندر هنگامی که سیلندر تحت فشار قرار گرفته و پس از آزادسازی فشار بدست می آید. انبساط دائم براساس درصدی از انبساط کلی محاسبه می شود. ژاکت آب باید با وسیله ایمنی که قابلیت آزاد سازی انرژی از هر سیلندری که ممکن است در حین آزمون بتر کد تجهیز شود.


یک شیر هواگیری باید در بالاترین نقطه ژاکت آب نصب شود.

دو روش برای انجام این آزمون در زیربندهای ت-۳-۲ و ت-۳-۳ ارائه شده است. هر روش معادل دیگر به شرط این که قابلیت اندازه گیری انبساط کلی و انبساط دائم را داشته باشد قابل قبول خواهند بود.

τ - τ - آزمون انبساط حجمی ژاکت آب روش بورت متحرک

ت-۳-۲-۱ کلیات

تجهیزات باید مطابق با شکل ت-۱ نصب شود.



راهنما:

- 1 شير سرريز آب
- بورت کالیبراسیون شده که در قاب ثابت حرکت کشویی دارد
 - 3 قاب ثابت
 - 4 منبع تأمين آب
 - 5 وسیله اندازه گیری فشار
- 6 نشانگر متصل به قاب ثابت در محلی که سطح آب قرار می گیرد
 - 7 شير خط هيدروليک
 - 8 شير ورودي آب
 - 9 شير پرکن ژاکت
- میشود PE وضعیت بورت پس از تخلیه فشار که در آن انبساط دائم $^{
 m PE}$ خوانده می
 - 11 وضعیت بورت در فشار آزمون که در آن انبساط کلی خوانده میشود
 - 12 وضعیت بورت قبل از اعمال فشار
 - 13 شير هوا گيري
 - پمپ 14
 - 15 رهانه اطمینان
 - 16 شير تخليه

شكل ت- ١- آزمون انبساط حجمى ژاكت آب (روش بورت متحرك)

ت-٣-٢ رويه آزمون

رویه به شرح زیر است:

الف- سیلندر را از آب پر کنید و آن را به درپوش ژاکت متصل کنید؛

ب- سیلندر را در ژاکت آببند کرده و ژاکت را از آب پرکنید و اجازه دهید هوا از طریق شیر هواگیری تخلیه شود؛

پ- سیلندر را به خط فشار وصل کنید. صفر بورت را به کمک شیرهای پرکن و تخلیه با سطح آب میزان کنید. فشار را تا دو سوم فشار آزمون افزایش دهید. پمپ را خاموش کنید و شیر جریان فشار هیدرولیک را ببندید. بررسی نمائید که اندازه خوانده شده روی بورت ثابت باشد؛

ت- پمپ را مجدداً روشن کنید و شیر خط فشار هیدرولیک را تا رسیدن به فشار آزمون (صفر درصـ د تـا ٪ ۳+ یا ۱۰ هرکدام کمتر باشد) باز کنید. شیر آزمون انبساط حجمی هیدرولیک را بسته و پمپ را قطع نمائید؛

ث- بورت را پائین بیاورید تا سطح آب با صفر بورت میزان شود. سطح آب را در بورت در بیشینه فشار ثبت شده بخوانید. عدد خوانده شده انبساط کلی است و باید در گواهی آزمون درج شود؛

ج- شیر تخلیه فشار خط هیدرولیک را برای رها کردن فشار درون سیلندر باز کنید. بورت را بالا ببرید تا سطح آب با صفر روی قاب بورت میزان شود. رسیدن فشار به صفر و ثابت بودن سطح آب را کنتـرل نمایید؛

چ- سطح آب را در بورت بخوانید. عدد خوانده شده انبساط دائم است، البته درصورتی که چنین انبساطی رخ دهد باید عدد خوانده شده ثبت شود؛

ح- بررسی نمایید که انبساط دائم (PE) از درصد تعیینشده در دادههای طراحی همانطور که در معادله زیر مشخص شده است تجاوز نکند.

ت-٣-٣ آزمون انبساط حجمى ژاكت آب روش بورت ثابت

تجهیزات باید مطابق با شکل ت-۲ نصب شود.

رویه انجام این آزمون مشابه شرح زیربند ت-۳-۲ است با این تفاوت که بورت ثابت است.


- سطح آب را در یک نقطه مرجع نشانه گذاری کنید. فشار را تا رسیدن به فشار آزمون افزایش دهید و عدد روی لوله آبنما را ثبت کنید. عدد خوانده شده بالای لوله آبنما، انبساط حجمی کلی سیلندر را نشان می دهد و در گواهی آزمون باید درج شود.
- بررسی شود که انبساط دائم از درصد تعیینشده در مشخصات طراحی همانطور که در معادله بالا تعیینشده است بیشتر نشود.

ت-۴ آزمون انبساط حجمی بدون ژاکت آب

ت-۴-۱ کلیات

این روش شامل اندازه گیری مقدار آب وارد شده به سیلندر تحت فشار تائید، اندازه گیری مقدار آب برگشتی به داخل لوله آبنما و درج عدد بعد از کاهش فشار است. لازم است تراکم پذیری آب و حجم سیلندر تحت آزمون برای رسیدن به انبساط حجمی واقعی در نظر گرفته شود. هیچگونه کاهش فشار در این آزمون مجاز نیست.

آب مورد استفاده باید تمیز و عاری از هوای حل شده باشد. هرگونه نشت از سیستم یا وجود هوای حل شده یا آزاد موجب نتایج غلط خواهد بود.




راهنما:

- سرريز
- منبع آب ورودی
- 3 شير خط فشار هيدروليک
 - 4 شير پرکن
 - شير پرکن ژاکت
 - 6 شير هواگيري
 - 7 پمپ
 - 8 رهانه
 - 9 شير تخليه
 - 10 وسیله اندازه گیری فشار

شكل ت- ٢- آزمون انبساط حجمي ژاكت آبي (روش بورت ثابت)

تجهیزات باید مطابق با شکل ت-۳ نصب شود. این شکل قسمتهای متفاوت دستگاه آزمون را به تصویر کشیده است. لوله تأمین آب باید به یک منبع سربار مطابق شکل زیر متصل باشد از سایر منابع با ارتفاع آب کافی می توان استفاده کرد.

یک وسیله سنجش دما نیز مورد نیاز است.



راهنما:

- 1
- بورت شیشهای کالیبراسیون شده
 - 3 شیر هواگیری
 - 4 نشانگر قابل تنظيم
 - سنجه اصلى فشار
 - نگهدارنده سیلندر
 - شير تنظيم آب 7
 - ^a شیر بای پاس 8

 - 9 سيلندر آزمون
- 10 شير خط آزمون انبساط حجمي هيدروليك
 - شير جداكننده مكش پمپ 11
 - 12

شکل ت- ۳- روش بدون ژاکت آب- طرح چیدمان دستگاه آزمون سیلندر

ت-۴-۲ الزامات برای آزمون

طرح چیدمان تجهیزات آزمون باید به گونهای باشد که بتوان هوای محبوس شده را خارج نمود و مقدار آب مورد نیاز برای اعمال فشار آزمون به سیلندر پر از آب و همچنین آب خارج شده از سیلندر هنگام تخلیه

فشار آزمون را بهدقت تعیین نمود. درصورتی که سیلندرها بزرگ باشند، ممکن است لازم شود حجم آب لوله شیشهای در منیفلد با استفاده از لولههای فلزی افزایش یابد.

درصورت استفاده از پمپهای هیدرولیک تک مرحلهای، هنگام ثبت سطوح آب باید دقت نمود که پیستون در وضعیت برگشت قرار داشته باشد.

ت-۴-۳ روش آزمون

روش آزمون باید به شرح زیر باشد:

الف- سیلندر را کاملاً از آب پر کنید و وزن آب را تعیین نمایید؛

ب- سیلندر را به پمپ آزمون انبساط حجمی هیدرولیک وصل نموده و دقت کنیـد تمـامی شـیرها بسته باشند؛

پ- پمپ و کل سیستم را با بازکردن شیرها از منبع آب پرکنید؛

ت- برای اطمینان از خروج هوا از کل سیستم، شیرهای هواگیری و بای پاس را ببندید و فشار درون سیستم را تقریباً به یک سوم فشار آزمون افزایش دهید. شیر هواگیری را باز کنید تا با کاهش فشار به صفر، هوای محبوس شده در سیستم نیز تخلیه شود و سپس شیر را مجدداً ببندید. این کار را درصورت نیاز تکرار کنید؛

ث- دوباره سیستم را از آب پرکنید تا سطح آب در لوله شیشهای (بورت) به فاصله تقریباً mm از بالای بورت برسد. شیر تنظیم سطح آب را ببندید و سطح آب را با یک نشانگر، نشانه گذاری کنید و در عین حال شیر جداکننده پمپ و شیر هواگیری را باز بگذارید. سطح آب را ثبت کنید؛

ج- شیر هواگیری را ببندید. فشار را تا فشار آزمون افزایش دهید. پمپ را خاموش و شیر خط هیدرولیک را ببندید. پس از ۳۰ s در سطح آب و مقدار فشار نباید تغییری مشاهده شود. تغییر در سطح آب نمایانگر نشتی است. درصورتی که نشتی وجود نداشته باشد، افت فشار نشان دهنده این است که سیلندر تحت فشار هنوز در حال انبساط است؛

چ- کاهش در سطح آب بورت شیشهای یا لوله شیشهای را ثبت کنید (مشروطبراینکه در سیستم نشتی نداشته باشیم و تمام آب تخلیه شده از لوله شیشهای برای رسیدن به فشار آزمون به داخل سیلندر پمپ شده باشد). اختلاف بین سطوح آب، انبساط حجمی کلی است؛

ح- شیرهای اصلی هیدرولیک و بای پاس را به آرامی باز کنید تا فشار داخل سیلندر رها شود و اجازه دهد که آب آزاد شده به لوله شیشهای باز گردد. سطح آب باید به سطح اولین محل نشانه گذاری شده توسط نشانگر باز گردد. هر گونه اختلاف سطح نمایانگر مقدار انبساط حجمی دائمی سیلندر بدون در نظر گرفتن قابلیت تراکمپذیری آب در فشار آزمون است. انبساط حجمی واقعی دائمی از طریق اعمال قابلیت تراکمپذیری آب با استفاده از فرمول ارائه شده در ت-۲ بدست می آید؛

خ- قبل از جدا کردن سیلندر از مجموعه آزمون، شیر ورود آب به پمپ را ببندید. این کار باعث می- شود پمپ و سیستم برای آزمون بعدی پر از آب باشد. با این وجود مرحله ت در زیربند -4- π در سایر مراحل باید درصورت ضرورت تکرار شود؛

د- چنانچه انبساط دائمی رخ داده باشد، دمای آب سیلندر را ثبت نمائید.

-4-4 محاسبه تراکمیذیری آب

تراكمپذيري آب بايد مطابق فرمول ت-٢ محاسبه شود:

$$C = m \times P \times \left[K - \frac{0.68 P}{10^5}\right]$$
 (۲-ت)

که در آن:

تراکم پذیری آب برحسب مترمربع بر نیوتن (Pa^{-1})؛ C

m جرم آب برحسب (kg)؛

bar فشار آزمون برحسب P

ست. فریبی است که بستگی به درجه حرارت آب دارد. این ضرایب در جدول ث-1 آورده شده است.

K جدول ت- 1 – مقادیر ضریب

K	دما (°C)	K	دما (°C)
٠,٠۴۶٩۵	١٧	٠,٠۴٩١۵	۶
•,• 45%•	١٨	•,• ۴٨٨۶	γ
•,• 4881	١٩	•,• 48.	٨
•,• 4504	۲٠	•,• ۴٨٣۴	٩
•,• 4544	71	•,• 4717	١٠
•,• 4544	77	•,• 4797	11
•,• 4877	۲۳	•,• ۴٧٧۵	١٢
•,• 4814	74	•,• ۴٧۵٩	١٣
•,• 48• 4	۲۵	•,• ۴٧۴٢	14
•,•۴۵9۴	78	•,• ۴٧٢۵	۱۵
		•,• ۴٧١ •	18

ت-4 نمونه محاسبات

در مثال زیر از رواداری برای کشش لوله اغماض شده است.

ازمون آزمون ۲۳۲ bar بخرم آب سیلندر در فشار صفر ۱۱۳٫۸ kg بخرم آب سیلندر در فشار صفر ۱۵°C بخمای آب ۱۵°C بخره شده به سیلندر برای افزایش فشار ۱۷۴۵ cm³ یا (۱٫۷۴۵ kg) ۲۳۲ bar بخرم کل آب در سیلندر در فشار ۱۱۳٫۸+۱٫۷۴۵ بخرم کل آب در سیلندر در فشار ۱۱۳٫۸+۱٫۷۴۵ بخرم آب برگشتی از سیلندر به آبنما در زمان تخلیه فشار PE = 1۷۴ انبساط دائمی PE = 1۷۴

 $K = \cdot_{/} \cdot \text{fyrra} : 10^{\circ}\text{C}$ از جدول ۱ برای درجه حرارت γ

$$C = m \times P(K - \frac{0.68 P}{10^{5}})$$

$$C = 115.545 \times 232 (0.04725 - \frac{0.68 \times 232}{10^{5}})$$

$$C = 1224.314 \text{ cm}^{3}$$

انبساط حجمي كلي (TE) عبارت است از:

TE =
$$1745-1224.31=520.686 \text{ cm}^3$$

 $PE = \frac{3}{520.686} \times 100 = 0.58 \%$

پيوست ث

(آگاهیدهنده)

حلقههای تاریخ آزمون برای سیلندرها

سیستمهایی غیر از مواردی که در جدول ث-۱ مشخص شده و سیستم مشابه با آنچه در جدول ث-۱ با استفاده رنگهای مختلف مورد استفاده است.

جدول ث- ۱- سیستم شناسایی تاریخ آزمون مجدد با استفاده از رنگ و شکل حلقه

شكل	رنگ	سال
دايره	قرمز	7.14a
دايره	آبی	7.14
دايره	زرد	7.10
دايره	سبز	7.18
دايره	سياه	7.17
دايره	خاكسترى	7.17
شش ضلعی	قرمز	7.19
شش ضلعی	آبی	7.7.
شش ضلعی	زرد	7.71
شش ضلعی	سبز	7.77
شش ضلعی	سياه	7.78
شش ضلعی	خاكسترى	7.74
مربع	قرمز	7.70
مربع	آبی	7.75
مربع	زرد	7.77
مربع	سبز	7.77
مربع	سياه	7.79
مربع	خاكسترى	7.4.
دايره	آلومينيومي	۲۰۳۱ ^a
دايره	قرمز	7.47
دايره	آبی	7.77
دايره	زرد	7.74

a ترتیب رنگ و شکل حلقه های تاریخ بازرسی دوره ای باید هر دوره ۱۸ ساله تکرار گردد. بنابراین سال ۲۰۳۱ مرحله تکرار برای ۲۰۱۳ است.

جدول ث- ۱- سیستم شناسایی تاریخ آزمون مجدد با استفاده از رنگ و شکل حلقه (ادامه)

شكل	رنگ	سال
دايره	سبز	7.70
دايره	خاكسترى	7.79

a ترتیب رنگ و شکل حلقه های تاریخ بازرسی دوره ای باید هر دوره ۱۸ ساله تکرار گردد. بنابراین سال ۲۰۳۱ مرحله تکرار برای ۲۰۱۳ است.

پيوست ج

(آگاهی دهنده)

پاکسازی سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم

هشدار – مطمئن شوید مواد پاککننده شیمیایی مطابق با توصیههای سازنده سیلندر می باشد، در غیراین صورت ممکن است آسیب جدی اتفاق بیافتد. برای اطمینان از سازگاری گاز، عامل پاککننده باید به طور کامل برداشته شود یا عملیات یاکسازی نهایی باید با کاربری گاز موردنظر سازگار باشد.

ج-۱ داخلی

در کاربری معمولی سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم آلودگیهای داخلی انباشته شده بهطوریکه می-تواند برروی مصرف تاثیر منفی بگذارد. درصورت شناسایی آلودگی داخلی منبع آن باید مورد بررسی قرار گیرد. جدول ج- ۱ مثالهایی از پاکسازی داخلی سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم را ارائه میدهد.

جدول ج- ۱- روشهای نمونه برای پاکسازی داخلی سیلندرهای بدون درز آلیاژ آلومینیوم

روش پاکسازی	آلودگی
گریسزدایی با حلال مناسب با یک ماده شوینده سازگار با آلیاژ آلومینیوم شستشو نمائید	روغن و گریس
با محلول بی کربنات سدیم شسته، سپس با محلول اسیداستیک ٪ ۵ شوئیده شود	ર ,
سیلندر در حالی که تراشهها یا ساچمههای اکسیدی درون آنها قرار دارد غلتانده شوند یا داخل آنها بهوسیله دانههای شیشهای پاشش شود (برای مثال دانههای شیشهای) (به زیربند ۲۱۱–۲–۱۳ مراجعه شود)	خوردگی

برای جداسازی رطوبت و ذراتی که چسبندگی خود را از دست داده و پس از هر روش پاکسازی، سیلندر را با آب شیرین شستشو داده و با بخار پاکسازی نموده و خشک کنید.

مطمئن شوید کلیه آثار تمیز کننده حذف شده است. برای محدودههای دمایی به زیربند ۱۷-۱-۲ مراجعه شود.

ج-۲بیرونی

مثالهایی از روشهای پاکسازی سطوح بیرونی سیلندر عبارتند از:

الف- صابون و آب؛

ب- حلال پاک کردن؛

پ- شستشو با اسکاچ و فرچه.

پیوست چ

(آگاهی دهنده)

تغییرات اعمال شده در این استاندارد نسبت به استاندارد منبع

چ-۱ بخشهای حذف شده

- − بند ۵: جمله دوم از یاراگراف اول حذف شده است.
- زیربند ۱۴-۱: جمله دوم از پاراگراف اول و کلیه پاراگرافهای دوم تا چهارم حذف شده است.
- زیربندهای ۱-۲-۱۴ تا ۱-۲-۵: کلیه این زیربندها حذف شده است و کلیه زیربندهای ۲-۲-۲ به زیربندهای ۱۴-۲-۲۰ به زیربندهای ۱۴-۲-۳ انتقال پیدا کرده و همچنین کل پاراگراف اول و جمله دوم از پـاراگراف دوم از زیربند ۱۴-۲-۳ انتقال پیدا کرده است.
- زیربند ۱۴-۳: کلیه زیربند حذف شده و پاراگراف اول آن به زیربند ۱۴-۳-۱ و پاراگراف دوم تا هفتم آن به زیربند ۱۴-۳-۳ انتقال پیدا کرده است.
 - زیربند ۱۷-۴-۱: مورد a حذف شده است.

چ-۲ بخشهای جایگزین شده

- زیربند ۳-۴: با توجه به مقررات جاری کشور تعریف و جایگزین شده است.
 - بند ۶: پاراگراف اول تغییر کرده است.
 - زیربند ۱۰-۳: خط اول تغییر کرده است.
 - زیربند ۱۷-۳: جمله سوم از پاراگراف دوم تغییر کرده است.
 - زیربند ۱۷-۶: خط اول تغییر کرده است.
 - زیربند ۱۷-۷: مورد ر تغییر کرده است.
 - عنوان پیوست الف: از آگاهی دهنده به الزامی تغییر کرده است.
- جدول الف- ۱: کلیه محتویات جدول بازههای بازرسی و آزمون دورهای تغییر کرده است.

چ-۳ بخشهای اضافه شده

- زيربند 1-2: اضافه شده است.
- زيربند 3-2: اضافه شده است.
- زيربند 12-12: اضافه شده است.
- زیربند ۳-۱: مثالهای مربوط به مورد الف و ب از یادآوری اضافه شده است.
 - زیربند ۳-۲: تعریف گاز فشرده اضافه شده است.

- بند ۵: پاراگراف سوم اضافه شده است.
- زیربند ۹-۱: یادآوری بعد از پاراگراف سوم اضافه شده است.
 - زیربند ۱۲-۱: یادآوری اضافه شده است.
 - زیربند۱۴-۲: پاراگراف اول اضافه شده است.
- زیربندهای ۱۴-۳-۱ تا ۱۴-۳-۳ کلیه زیربندها اضافه شده است.
 - زیربند ۱۷-۳: جمله دوم از پاراگراف اول اضافه شده است.
 - جدول ب- ۱: پانوشت g اضافه شده است.
 - جدول ب- ۲: پانوشت d اضافه شده است.

كتابنامه

- [1] ISO 32, Gas Cylinders for medical use– Marking for identification of content
- یادآوری استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۴: سال ۱۳۷۵، سیلندر های گاز طبی بـرای مصـارف پزشـکی نشـانهگـذاری بـرای تشخیص محتوای سیلندر، با استفاده از استاندارد ISO 32:1977 تدوین شده است.
- [2] ISO 6506-2, Metallic materials—Brinell hardness test—part 2: Verification and calibration of testing machines
- یاد آوری استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۸۰۹: سال ۱۳۸۰، سختی سنجی فلزات سختی سنجی به روش برینل قسـمت ۲: بررسی صحت کار و کالیبراسیون دستگاههای آزمون، با استفاده از استاندارد ISO 6506-2:1999 تدوین شده است.
- [3] ISO 6506-3, Metallic materials—Brinell hardness test—Part 3: Calibration of reference blocks
- [4] ISO 6506-4, Metallic materials—Brinell hardness test Part 4: Table of hardness values
- [5] ISO 7225, Gas cylinders– Precautionary labels
 - یادآوری استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۰: سال ۱۳۸۲، سیلندرهای گاز بر چسب های هشداری، با استفاده از استاندارد ISO 7225:1994 تدوین شده است.
- [6] ISO 9809-2, Gas cylinders—Refillable seamless steel gas cylinders—Design, construction and testing—Part 2: Quenched and tempered steel cylinders with tensile strength greater than or equal to 1100 Mpa
- یادآوری استاندارد ملی ایران شماره ۲-۹۰۹: سال ۱۳۹۰، سیلندرهای گاز سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد طراحی، ساخت و آزمو قسمت ۲: سیلندرهای فولادی آبدیده و برگشت داده شده با استحکام کششی بزرگتر یا مساوی ISO 9809-2:2010، با استفاده از استاندارد ISO 9809-2:2010 تدوین شده است.
- [7] ISO 9809-3, Gas cylinders—Refillable seamless steel gas cylinders—Design, construction and testing—Part 3: Normalized steelcylinders
- یادآوری استاندارد ملی ایران شماره ۳-۲۹۰۹: سال ۱۳۹۰، سیلندرهای گاز سیلندرهای گاز فولادی بدون درز قابل پر کردن مجدد طراحی، ساخت و آزمون قسمت ۳: سیلندرهای فولادی نرمالیزه شده، با استفاده از استاندارد ISO 9809-3:2010 تدوین شده است.
- [8] ISO 10298, Determination of toxicity of a gas or gas mixture
- **یادآوری** استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۲۶۷: سال ۱۳۹۱، تعیین سمی بودن گازها یا مخلوط های گازی، با استفاده از استاندارد ISO 10298 : 2010 تدوین شده است.
- [9] ISO 10893-10, Non-destructive testing of steel tubes—Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections
- **یادآوری** استاندارد ملی ایران شماره ۱۰–۱۶۹۷۶: سال ۱۳۹۲، آزمایش غیرمخرب تیوبهای فولادی قسمت ۱۰: آزمون فراصوتی محیطی کامل خودکار تیوبهای فولادی بدون درز و جوشکاری شده (به استثنای جوش قوسی زیرپودری) برای تشخیص نواقص طولی و / یا عرضی ۱۰، با استفاده از استاندارد 2011: ISO 10893-10 تدوین شده است.

[10] ISO 10893-11, Non-destructive testing of steel tubes—Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱۱ –۱۶۹۷۶: سال ۱۳۹۲، آزمون غیرمخرب تیوبهای فولادی – قسمت ۱۱: آزمون فراصوتی خودکار درز جوش تیوبهای فولادی جوشکاری شده، برای تشخیص نواقص طولی و / یا عرضی، با استفاده از استاندارد ISO 10893-11:2011 تدوین شده است.

[11] ISO 10893-12, Non-destructive testing of steel tubes—Part 12: Automated full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱۲-۱۶۹۷۶: سال ۱۳۹۲، آزمون غیر مخرب تیوبهای فولادی – قسمت ۱۲: آزمون فراصوتی محیطی کامل خودکار برای ضخامتسنجی تیوبهای فولادی بدون درز و جوشکاری شده (به استثنای جوش قوسی زیرپودری)، با استفاده از استاندارد ISO 10893-12:2011 تدوین شده است.

[12] ISO 11114-1, Gas cylinders— Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents—Part 1: Metallic materials

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۶۵۵: سال ۱۳۹۲، سیلندرهای گاز - سازگاری مواد سیلندر و شیر با محتوا -قسمت ۱: مواد فلزی، با استفاده از استاندارد ISO 11114-1:2012 تدوین شده است.

[13] ISO 11114-2, Gas cylinders— Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents—Part 2: Non-metallic materials

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۶۵۵: سال ۱۳۹۲، سیلندرهای گاز - سازگاری مواد سیلندر و شیر بـا گـاز محتـوا -قسمت ۲: مواد غیرفلزی، با استفاده از استاندارد ISO 11114-2:2013 تدوین شده است.

[14] ISO 11363-2 Gas cylinders 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders—Part 2: Inspection gauges

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۳۹۵۶: سال ۱۳۹۷، سیلندرهای گاز – رزوههای مخروطی 17E و 25E جهت اتصال شیرها به سیلندرهای گاز – قسمت ۲: سنجههای بازرسی، با استفاده از استاندارد 136E-2:2017 تدوین شده است.

- [15] ISO 12710, Non-destructive testing— Ultrasonic inspection— Evaluating electronic characteristics of ultrasonic test instruments
- [16] ISO 13338, Gas cylinders— Gases and gas mixtures— Determination of tissue corrosiveness for the selection of cylinder valve outlets
- [17] ISO 13341, Gas cylinders–Fitting of valves to gas cylinders
- [18] ISO 16810, Non-destructive testing Ultrasonic testing General principles

یادآوری – استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۵۹۶: سال ۱۳۹۳، آزمون غیرمخرب آزمون فراصوتی – اصول کلی، با استفاده از استاندارد ISO 16810:2010 تدوین شده است.

[19] ISO/TR 22694: 2008, Gas cylinders— Methods for establishing acceptance/rejection criteria for flaws in seamless steel and aluminium alloy cylinders at time of periodic inspection and testing

- یادآوری استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۵۱۴: سال ۱۳۸۹، سیلندرهای گاز روشهایی برای تعیین معیار پذیرش / رد عیوب در سیلندرهای آلیاژ آلومینیوم و فولادی بدون درز در بازرسی و آزمون دورهای، با استفاده از استاندارد ISO/TR در سیلندرهای آلیاژ آلومینیوم و فولادی بدون درز در بازرسی و آزمون دورهای، با استفاده از استاندارد 22694:2008
- [20] CGA C-20: 2014, Requalification Standard for Metallic, DOT and TC 3-Series Gas Cylinders and Tubes Using Ultrasonic Examination
- [21] EN 837-1, Pressure gauges— Part 1: Bourdon tube pressure gauges— Dimentions, metrology, requirements and testing
- یاد آوری استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۱۹: سال ۱۳۸۲، فیشارسنیچها قسمت ۱: فیشارسنیچ خلاء سینچهای بوردون، ویژگیهای فشارسنچها و خلاء سنجهای بوردون، با استفاده از استاندارد EN 837-1:1998 تدوین شده است.
- [22] EN 837-3, Pressure gauges— Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges—Dimentions, metrology, requirements and testing
- [23] UN. Recommendations on the Transport of Dangerous Goods– Model Regulations, United Nations, Genava (19th revised edition)
- [24] RANA.M.D., et al. Technical Basis for Acceptance/Rejection Criteria for Flaws in High Pressure Gas Cylinder, ASME Journal of Pressure Vessel Technology. 2010, 132(6), 061102 (October 19, 2010)
- [25] European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)