square

シーン別おすすめ設置方法

SCENE 01 | CONSTRUCTION SITE


建設・工事現場

騒音と粉塵、広い敷地。親機は「現場を見渡せる高所」に据え置き、作業員はヘルメット装着マイクで。



親機の設置場所

1. 現場事務所・詰所の窓際や外壁、仮設足場の上段など、作業エリア全体を見渡せる高所（1〜2m以上）に親機を据え置き、USB給電で運用します。
2. 分電盤・溶接機・大電流ケーブルの近くは避けます。地上と地下（坑内）をつなぐ場合は、親機を坑口付近の見通しの良い位置に置くと安定します。
3. 複数工区がある現場は、工区ごとに親機を分けて設置（同一エリア最大6グループ）。親機同士は離して置きます。



親機：事務所窓際・足場上段など高所に据え置き（給電）　■赤＝親機　■黒＝子機

構成例

親機（据え置き）	**1台**	現場事務所・詰所に設置。通話には使わず固定運用
子機	**4〜8台**	現場監督・職長・各作業員（1グループ最大8人）
推奨マイク	**SSH-1123**	ヘルメット装着マイク＋防滴イヤスピーカー SSE-1040
高騒音エリア	**SSI-1028**	はつり・重機近傍はスロートマイク

運用のコツ

- ヘルメット装着マイク SSH-1123 は〜90dB、スロートマイク SSI-1028 は95〜100dB以上の騒音に対応。エリアの騒音レベルでマイクを選びます。
- IPX5防水・MIL-STD-810H準拠。雨天・粉塵環境でもそのまま使えますが、マイク風防は汚れたら交換してください。
- 1日8時間を超える運用や子機5台以上では、親機は必ず給電しながら使用します。

推奨マイク・ヘッドセット



SSH-1123
ヘルメット装着マイク
対応騒音 〜90dB
接話型ノイズキャンセル。ヘルメットに装着。防滴イヤスピーカー SSE-1040 と組み合わせ可。



SSI-1028
スロートマイク
対応騒音 95〜100dB以上
喉の振動を拾う咽喉マイク。ラインナップ中で最も高騒音向け。



SSP-1130
タイピンマイク
対応騒音 〜80dB
胸元に装着するコンパクトなタイピン型。PTTボタン付き。

※ 設置方法は一般的な目安です。実際の通信距離・安定性は建物の構造や周囲の電波環境により変わります。価格・納期はお問い合わせください。

幹開発株式会社 MIKI KAIHATSU CO.,LTD
お問い合わせ: **sales@miki-kk.jp**　https://square-intercom.jp/
※ 法人・団体のお客様向け製品です（個人のお客様への販売は行っておりません）

販売店