

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อม MTD

สำหรับผู้ใช้งาน — แจ้งซ่อมผ่านเว็บ และผ่าน LINE

แจ้งซ่อมได้ 2 ช่องทาง:  ผ่านเว็บไซต์ และ  ผ่าน LINE — เมื่อแจ้งแล้วระบบจะแจ้งเตือนสถานะ
กลับให้ทราบอัตโนมัติจนงานเสร็จ

ช่องทางที่ 1: แจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์

ขั้นที่ 1 — เข้าสู่ระบบ

- เปิดเว็บ: `https://maintenance-gamma-tan.vercel.app`
- กรอก **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** ที่ได้รับจากแอดมิน
- กด **เข้าสู่ระบบ**

ขั้นที่ 2 — เปิดฟอร์ม

กดปุ่ม **+** **แจ้งซ่อม** (มุมขวามือ)

ขั้นที่ 3 — กรอกข้อมูล

ช่อง	คำอธิบาย	จำเป็น
ชื่อผู้แจ้ง	ชื่อของคุณ	✓
เบอร์โทร	เบอร์ติดต่อกลับ	—
อีเมล	สำหรับรับแจ้งเตือนทางเมล	—
ความเร่งด่วน	ปกติ / เร่งด่วน / วิกฤต (หยุดการผลิต)	✓
เครื่องจักร / อาคาร	เลือกสิ่งที่ต้องการแจ้งซ่อม	✓
หมวดปัญหา	เช่น ไฟฟ้า / เครื่องกล / ระบบลม	—
อาการ / รายละเอียด	อธิบายอาการที่พบ	✓
รูปภาพ	แนบรูปจุดที่เสีย	—

ขั้นที่ 4 — ส่ง และติดตาม

- กด **ส่งใบแจ้งซ่อม** → ระบบแสดงเลขที่ใบ เช่น **MTD-26060022**
- หน้าแรกแสดง **รายการที่คุณแจ้ง พร้อมสถานะ** — กดที่ใบเพื่อดูรายละเอียด/ประวัติ

ช่องทางที่ 2: แจ้งซ่อมผ่าน LINE

 **ทำครั้งแรกครั้งเดียว — เพิ่มเพื่อนบอท**

เปิด LINE → ค้นหา **@743cmohm** → กด **เพิ่มเพื่อน บัญชี BWP แจ้งซ่อม**

ถ้าไม่เพิ่มเพื่อน บอทจะส่งแจ้งเตือนกลับหาคุณไม่ได้ (กฎของ LINE)

ขั้นที่ 1 — เปิดฟอร์ม

เปิดลิงก์ **<https://liff.line.me/2010375570-jvQMAOCL>** หรือกดเมนู/ลิงก์ที่แชร์ในกลุ่ม

ขั้นที่ 2 — กรอกและส่ง

- ฟอร์มดึง **ชื่อ LINE** ของคุณมาให้อัตโนมัติ
- เลือก **เครื่องจักร/อาคาร, ความเร่งด่วน, กรอก อาการ**
- แนบรูป — เลือกรูป หรือ **ถ่ายรูปสด** จากกล้องได้เลย
- กด **ส่งแจ้งซ่อม** → บอทส่งการ์ดยืนยัน  **รับแจ้งซ่อมของคุณแล้ว**

การแจ้งเตือนสถานะ

ทุกครั้งที่สถานะเปลี่ยน คุณจะได้ **การ์ดแจ้งเตือนทาง LINE** โดยสีแถบบอกสถานะ:

สี	สถานะ	ความหมาย
 เหลือง	แจ้งซ่อม	รับเรื่องแล้ว รอดำเนินการ
 ฟ้า	ดำเนินการ	ช่างกำลังซ่อม
 ม่วง	ส่งซ่อม / รออะไหล่	รออะไหล่หรือส่งซ่อมภายนอก
 เขียว	สำเร็จ	ซ่อมเสร็จแล้ว
 แดง	ยกเลิก	ยกเลิกใบแจ้งซ่อม

เมื่อ **ซ่อมสำเร็จ** การ์ดจะแสดงเพิ่ม: 🛠️ **ผู้ซ่อม** · 🛠️ **รายละเอียดการซ่อม** · 📅 **วันที่สำเร็จ**

? ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหา	วิธีแก้
บอทไม่แจ้งเตือนกลับใน LINE	ตรวจสอบว่าได้ เพิ่มเพื่อน @743cmohm แล้ว
เปิดฟอร์ม LINE ไม่ได้	เปิดลิงก์ผ่านแอป LINE (ไม่ใช่เบราว์เซอร์ภายนอก)
ล็อกอินเว็บไม่ได้	ตรวจสอบชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือติดต่อแอดมิน
ไม่เห็นเครื่องจักรที่ต้องการ	แจ้งแอดมินให้เพิ่มเครื่องจักรเข้าระบบ
แนบรูปไม่ได้	ใช้ไฟล์รูปภาพ (jpg/png) ขนาดไม่ใหญ่เกินไป

ระบบแจ้งซ่อม MTD — ฝ่ายซ่อมบำรุง