Podstawy Systemów Mikroprocesorowych

Lab. 10. Magistrala 1-Wire. v.0.1

Dariusz Tefelski

2020-11-15

Spis treści

| aboratorium 10. | 3 | Ì |
|---------------------------|---|---|
| Magistrala 1-Wire | 3 | 3 |
| Część 1: | 3 | 3 |
| Część 2: | 4 | 1 |
| Część 3: | 4 | 1 |
| Cześć 4 (nieobowiązkowa): | 2 | 1 |

Laboratorium 10.

Magistrala 1-Wire.

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie użytkownika z interfejsem 1-Wire oraz jego obsługą w mikrokontrolerze ATmega32. Za pomocą interfejsu 1-Wire można m.in. sterowaćscalonym termometrem **DALLAS DS18B20** pozwalającym na pomiar temperatury w zakresie od -55°C do 125°C.

Część 1:

- Zapoznać się z notą katalogową układu termometru cyfrowego DS18B20.
- Podłączyć układ termometru **DS18B20** (pod układem **EEPROM** pierwszy pin od lewej w złączu goldpin, podpisany pionowo DS18B20) do linii **PB3** mikrokontrolera **ATmega32**.
- Przygotować bibliotekę obsługi interfejsu 1-Wire (np. pliki i1wire.h i i1wire.c). Powinna ona zawierać definicje wykorzystywanego portu i pinu:

```
#define OW_PIN PB3
#define OW_DIR DDRB
#define OW_OUT PORTB
#define OW_IN PINB
```

oraz funkcje do resetu, wysyłania i odbioru na magistrali 1-Wire:

```
uint8_t OW_reset(void);
void OW_send(uint8_t byte);
uint8_t OW_recv(void);
```

Funkcja OW_reset() powinna zwracać stan obecności urządzenia 1-Wire na linii (0 – obecny,1 – nie-obecny, błąd).

Przydatne będą makra realizujące zmianę stanu linii kontrolującej 1-Wire:

```
#define OW_low OW_DIR |= 1 << OW_PIN
#define OW_high OW_DIR &= ~( 1 << OW_PIN )</pre>
```

Oraz makro sprawdzające stan linii:

```
#define OW_check ( OW_IN & ( 1 << OW_PIN ) )</pre>
```

Magistrala 1-Wire wymaga zastosowania rezystora podciągającego napięcie do +5 V. Jest on już umieszczony na płycie uruchomieniowej EvB 5.1. Stan wysoki na linii wygodnie jest więc uzyskać wprowadzając linię portu w stan wejściowy, co objawia się stanem wysokiej impedancji ze strony mikrokontrolera

i dzięki rezystorowi stanem wysokim na linii. W tym momencie mikrokontroler przygotowany jest także do odbioru odpowiedzi od układu SLAVE.

Funkcje obsługi magistrali 1-Wire przygotować korzystając z noty katalogowej opisującej protokół 1-Wire. Istotne są tutaj zależności czasowe impulsów. Zwróć uwagę, że dane po 1-Wire wysyłane są w kolejności bitów: najpierw najmniej znaczące (najmłodsze bity). Oznacza to, że przy transmisji i odbiorze przydatne będzie wykorzystanie przesunięcia bitowego w prawo. Np. w trakcie odbioru wygodnie przesuwać ją za każdym odbieranym bitem w prawo i ustawiać zawsze jej najstarszy bit (operacja: | 0x80).

Część 2:

• Przygotować bibliotekę obsługi termometru **DS18B20** (np. pliki ds18b20.h i ds18b20.c), korzystając z jego noty katalogowej i wykorzystując przygotowaną wcześniej bibliotekę do obsługi interfejsu 1-Wire. W bibliotece obsługi termometru powinny znaleźć się funkcje:

```
uint8_t DS18B20_init(void);
uint8_t DS18B20_start(void);
int16_t DS18B20_read(void);
```

 Przygotować program główny, który na wyświetlaczu LCD prezentować będzie aktualną temperaturę otoczenia. Wyświetlana wartość temperatury powinna zawierać wartości ułamkowe.
 Można to prosto uzyskać bez korzystania z liczb zmiennoprzecinkowych (double).

Część 3:

Rozwinąć program o obsługę interfejsu **RS232**. Mikrokontroler powinien na przychodzącą komendę odczytu temperatury zwracać jej wartość do komputera.

Część 4 (nieobowiązkowa):

Z wykorzystaniem NI LabVIEW przygotować aplikację mierzącą temperaturę i prezentującą ją za pomocą wskaźnika temperatury oraz wykresu temperatury w zależności od czasu. Wykorzystać przygotowaną w części 3 obsługę interfejsu **RS232** i skorzystać z narzędzi VISA Serial pod NI LabVIEW.