
Emulator DSM-51

Uruchamiamy emulator i zaczynamy od rozwinięcia ukrytej części okna używając przycisku ">". Rozwinięta część pozwala podejrzeć zawartości rejestrów SFR i pamięci.



Przyciski znajdujące się w górnej części okna pozwalają sterować pracą emulatora:

- 1. "Wczytaj" pozwala załadować kod programu w formacie *.hex do emulatora.
- 2. **"Pamięć"** przełącza pamięć programu pomiędzy naszym kodem programu (RAM/ROM) a standardowym BIOS-em DSM-51 (ROM/ROM).
- 3. "Start" rozpoczyna wykonywanie instrukcji z wybranej pamięci programu.
- 4. "Stop" zaprzestaje wykonywania instrukcji z wybranej pamięci programu.
- 5. **"Krok"** wykonuje pojedynczą instrukcję z wybranej pamięci programu, po czym odpowiednio modyfikuje licznik PC i oczekuje na zlecenie wykonania kolejnej instrukcji (ponowne naciśnięcie "Krok").
- 6. "Resetuj" oznacza sygnał reset dla mikrokontrolera, powodujący rozpoczęcie pracy od adresu 0000h. Zawartość RAM nie zostaje wymazana.
- 7. "**Zeruj"** oznacza odłączenie źródła zasilania mikrokontrolera i ponowne podłączenie. Zawartość RAM zostaje wymazana.

Sekcja "obserwowanie:"

Jeżeli interesuje nas obserwowanie zmian zachodzących w obrębie któregoś z elementów wchodzących w skład DSM-51, to musimy zaznaczyć odpowiadającą mu kratkę w sekcji "obserwowanie:". Mamy tu możliwość obserwowania zmian: pamięci, rejestrów, sygnalizatora TEST lub TEST – uśrednionego (zamiennie), wyświetlacza LED (multipleksowanego), wyświetlacza LCD (ciekłokrystalicznego), portu analogowego, portu szeregowego, portu równoległego, watchdog-a.

Wczytanie i uruchomienie wykonania programu

- 1. Skompilowany wcześniej przy użyciu skryptu kompilującego kod wczytujemy do emulatora (przycisk "Wczytaj").
- 2. O ile nie jest jeszcze zaznaczona, to zaznaczamy w sekcji "obserwowanie:" kratkę przy sygnalizatorze TEST.
- 3. Używamy przycisku "Start" żeby rozpocząć wykonanie kodu. W efekcie sygnalizator TEST powinien się zapalić.



- 4. Zatrzymujemy wykonanie programu przyciskiem "Stop".
- 5. Zerujemy mikrokontroler przyciskiem "Zeruj".
- 6. Klikając raz za razem przycisk "Krok" obserwujemy zmiany zachodzące w środowisku, zwracając główną uwagę na port P1, odpowiadający mu sygnalizator TEST i zawartość rejestru PC.