
东莞市丰川电子有限公司 产品使用说明书



产品名称:光敏二极管传感器模块

版本: 4线制

物料编码: 010502

联系人: 张先生

电话: 18666850635

QQ: 835653538

淘宝店铺: http://fcswitch.taobao.com/

厂家供应传感器模块 继电器模块 单片机模块 设计 生产 批发

用涂:

光线亮度检测, 光线亮度传感器, 具有方向性, 只感应传感器正前方 的光源。用于寻光效果更佳

模块特色:

- 1 可以检测周围环境的亮度和光强度(与光敏电阻比较,方向性比较 好,可以感知固定方向的光源)
- 2 灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
- 3 工作申.压 3.3V-5V
- 4 输出形式: D0 数字开关量输出(0 和 1)和 A0 模拟电压输出
- 5 设有固定螺栓孔, 方便安装
- 6 小板 PCB 尺寸: 3.2cm * 1.4cm

模块使用说明:

- 1 光敏二极管模块对环境光强最敏感,一般用来检测周围环境的亮度 和光强,在大多数场合可以与光敏电阻传感器模块通用,二者区别在 于,光敏二极管模块方向性较好,可以感知固定方向的光源。
- 2 模块在无光条件或者光强达不到设定阈值时, DO 口输出高电平, 当外界环境光强超过设定阈值时, 模块 DO 输出低电平:
- 3 小板数字量输出 DO 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高 低电平,由此来检测环境的光强改变;
- 4 小板数字量输出 DO 可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成 一个光电开关:
- 5 小板模拟量输出 AO 可以和本店 AD 模块相连, 通过 AD 转换, 可以 厂家供应传感器模块 继电器模块 单片机模块 设计 生产 批发

获得环境光强更精准的数值

产品接线说明:

- 1、VCC 接电源正极 3.3-5V
- 2、GND 接电源负极
- 3、DO TTL 开关信号输出
- 4、A0 模拟量输出

