Wartungsplan XTC27 H3MZ

Baugruppen, Ersatzteile und Prüfintervalle

Hersteller	Ostmark Fördertechnik AG
Werk	Magdeburg
Maschinentyp	XTC27 — Rollenbahn-Umsetzer
Modell	H3MZ
Bestellschlüssel	XTC27-H3MZ
Konstruktion	Sven Kallweit, Prüfingenieur

Geltungsbereich

Dieser Wartungsplan gilt für alle Varianten des Modells H3MZ der Baureihe XTC27. Er ersetzt die Angaben der Betriebsanleitung nicht, sondern ergänzt sie um die baugruppenbezogenen Intervalle.

Die Prüfungen sind von unterwiesenem Personal durchzuführen und im Maschinenbuch zu dokumentieren. Die Abnahme der Erstprüfung erfolgte durch Hartmut Zeller (Konstrukteur Baugruppen).

Baugruppen und Ersatzteile

Die nachfolgend aufgeführten Baugruppen sind wartungsrelevant. Ersatzteile sind unter Angabe des Bestellschlüssels XTC27-H3MZ zu bestellen.

Baugruppe	Ersatzteilnummer	Prüfintervall	Tätigkeit
Kettentrieb KT-16	KET-0016	täglich	Verschleißmaß prüfen
Zentriereinheit ZE-9	ZEN-0009	wöchentlich	Schraubverbindungen nachziehen
Getriebemotor GM-15	GET-0015	täglich	Funktionsprüfung der Verriegelung

Konstruktive Herkunft der Baugruppen

Die im XTC27-H3MZ verbauten Baugruppen entsprechen dem Konstruktionsstand der Baureihe XTC27. Verantwortlich für Änderungen am Konstruktionsstand ist Sven Kallweit.

Variantenbezogene Hinweise

Bei den Varianten XTC27-H3MZ-OW/RS ist die Auffangwanne vor jeder Reinigung zu entleeren.

Abweichende Wartungsumfänge der Optionen HK, OW, RS sind in den jeweiligen Ergänzungsblättern beschrieben. Für Rückfragen zur Konstruktion steht Sven Kallweit zur Verfügung.