به نام خدا

پروژه اول آزمایشگاه طراحی و ساخت مایکروویو و نوری

«آشنایی با تطبیق در مدارات موجبری»

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٠-١٤٠١

مقدمه


موجبرهای فلزی توخالی یکی از محیطهای انتشار امواج الکترومغناطیسی هستند. در این موجبرها موجبرها موجبرهای انتشار امواج با مود TE₁₀ وجود ندارد. اولین مود انتشاری، مود TE_{10} است. با توجه به عدم امکان تعریف ولتاژ و جریان در چنین محیط انتشاری، نمیتوان برای آن مدل گسترده ی خط انتقال در نظر گرفت. در عین حال میتوان در یک خط انتقال فرضی، تناظری بین میدانهای E_y و E_y این مود و ولتاژ و جریان برقرار کرد و مدارهای موجبری را با متناظر خط انتقالی آنها نمایش داد. حسن این کار استفاده از روشهایی است که قبلاً برای تطبیق امیدانس با خطوط انتقال بکار میبردیم و میتوانند در اینجا نیز به کمک ما بیایند.

برای آگاهی از نحوهی متناظرسازی مدل خط انتقالی به کتاب مهندسی مایکروویو پوزار (فصل ۴ بخش ۱ ویرایش چهارم) مراجعه نمایید.

در ادامه به شرح پروژه خواهیم پرداخت.

معرفی چند ناپیوستگی


در درس مهندسی مایکروویو، با روزنههای سلفی و خازنی به عنوان یک ناپیوستگی در موجبرهای مستطیلی آشنا شده اید. شکل این روزنهها و معادل مداری آنها در مدل خط انتقال متناظر، به صورت شکل ۱ است.



شکل ۱: روزنههای سلفی و خازنی در موجبر مستطیلی

در این پروژه، از **روزنههای متقارن** استفاده خواهیم کرد و فاصلهی مشخص روی شکل ۱ را عرض روزنه مینامیم. برای هر شخص، نوع روزنه و عرض آن مشخص شده است. در آزمایشهایی که در ادامه تعریف می شوند، هر فرد باید از روزنه ی خود استفاده کند.

یک ناپیوستگی دیگر که در این پروژه از آن استفاده خواهید کرد، تیغهی فلزی عمودی صفحهی 1 است. این ناپیوستگی به صورت شکل 1 است.




E شکل T: تیغهی عمودی صفحهی

همانطور که در شکل واضح است، این تیغهی نازک دقیقا در وسط ضلع بزرگتر موجبر در صفحهی E قرار می گیرد. درجهی آزادی طراحی شما، عرض این تیغه است.

در ادامه، به شرح آزمایشهایی که باید انجام دهید، پرداختهایم.

آزمایش شماره ۱

در ساختار یک موجبر WR90، روزنهی خود را به شکل زیر بسازید. تمامی روزنهها و تیغهها، از ورقههای مسی به ضخامت 100 μ m ساخته می شوند. لذا در شبیه سازی خود این ضخامت را در نظر بگیرید.



شکل ۳: آزمایش روزنههای سلفی و خازنی به صورت دو دهانهای

الف) طرفین این مدار موجبری به ژنراتور و بار منطبق بسته می شوند. با فرض اینکه موجبر و روزنهها از مس ساخته شده اند، مدل مناسب شبیه سازی را ایجاد کنید.

ب) پاسخ فرکانسی افت عبوری و افت بازگشتی را در بازهی فرکانسی 12GHz-8 رسم نمایید.


ج) با کمک منحنیهای در اختیار S_{11} و S_{21} ،اقدام به استخراج مدل مداری روزنهی خود کنید. در این مدل مداری، فرض کنید که امپدانس مشخصهی مدل خط انتقالی متناظر برابر 50Ω باشد.

¹ E-plane Post

توجه: در روند پیدا کردن مدل مداری، باید با کمک de-embedding، طول بخشهای اضافه را جبران کنید تا ادمیتانس اشتباه محاسبه نکنید. توجه کنید که طول بازوهای اضافه باید حداقل ۹۰ درجه باشد تا دامنه میرا نشده ی مودهای دیگر، در محاسبات پارامترهای پراکندگی، خطای قابل توجهی ایجاد نکنند.

آزمایش شماره ۲

در این آزمایش، روزنه ی خود را در انتهای یک موجبر WR90 قرار دهید. برای این منظور، یک ورقه ی مسی که روزنه ی هر فرد روی آن ایجاد شده است ساخته خواهد شد و به کمک فلنج 7 ، این ورقه به انتهای موجبر WR90 اضافه خواهد شد. روزنه خود را به شکل زیر به موجبر WR90 اضافه کنید:



شکل ۴: روزنه در انتهای یک موجبر به عنوان آنتن

در دهانهی مشخص، باید Port قرار دهید. ابعاد فلنج در انتهای دستور کار مشخص شده است.

الف) ضریب انعکاس موجبر با انتهای باز همراه با فلنج و روزنه خود را برای فرکانس داده شده اندازه گیری کنید (باید با شرط مرزی جذبی برای تابش و با کمک de-embedding این کار را انجام دهید).

ب) پس از اندازه گیری Γ_L انتهای موجبر همراه فلنج و روزنه در فرکانس داده شده، می توانیم برای خروجی دهانه ی باز موجبر، یک مدل مداری پیدا کنیم. با استفاده از Γ_L اندازه گیری شده، مدل مداری این ساختار را پیدا کنید. مشابه آزمایش قبلی، فرض کنید که امپدانس مشخصه ی مدل خط انتقالی متناظر برابر Ω 50 باشد.

ج) نتیجه این آزمایش را با آزمایش ۱ مقایسه کرده و دلیل تفاوت مقدار ادمیتانس محاسبهشده را دقت توضیح دهید. آیا نتیجهی بدست آمده مورد انتظارتان است؟

د) الگوی تشعشعی بهره ی تحقق یافته ی آنتن موجبری با انتهای باز به همراه روزنه و فلنج را در صفحات و $\mathrm{d}\mathrm{B}$ و H به $\mathrm{d}\mathrm{B}$ رسم نموده و عرض پرتو $\mathrm{d}\mathrm{S}$ ی آن را محاسبه نمایید.


² Flange

³ Realized Gain Pattern

⁴ Beamwidth

آزمایش شمارهی ۳

در این آزمایش، با قرار دادن حداقل یک تیغهی فلزی عمودی E-plane، میخواهیم آنتن ساخته شده توسط انتهای باز موجبر را تطبیق کنیم. برای این منظور، مانند شکل زیر، هندسه مورد نظر خود را طراحی کنید. طول این موجبر را $100~\mu$ m بسازید.



شكل ۵: تطبيق انتهاى باز موجبر WR90 به همراه فلنج و روزنه با چند تيغه

الف) به این منظور لازم است ابتدا ضریب انعکاس موجبر با انتهای باز همراه با فلنج و روزنه را برای فرکانس داده شده اندازه گیری کنید (باید با شرط مرزی جذبی برای تشعشع با کمک de-embedding این کار را انجام دهید).

ب) محل بار دیده شده در دهانه ی موجبر را در نمودار اسمیت مشخص کرده و به کمک روش تطبیق تک استابی که در دروس قبلی با آن آشنا شده اید، فاصله ی تیغه از دهانه ی خروجی موجبر و ادمیتانس مورد نیاز برای تطبیق آن را تعیین کنید. در این طراحی، سعی و خطا قبل قبول نبوده و باید به دقت و با استفاده از نمودار اسمیت تمامی مراحل را طی کنید. به خاطر فرایند ساخت خلاقانه ای که برای این ساختار در نظر گرفته شده است، محدودیتی روی محل تیغه ندارید.

ج) حال ادمیتانس مورد نیازتان را توسط تیغهی عمودی پیاده سازی کنید. برای این منظور، ادمیتانس این تیغه را برحسب عرض آن در نرم افزار HFSS رسم کرده و مقدار عرض مطلوب خود را انتخاب کنید. سعی و خطا برای تعیین عرض تیغه قابل قبول نیست (توجه می کنیم که باز هم باید de-embedding مناسب انجام داد تا در محاسبات ادمیتانس خطا نداشته باشیم.).

- توجه: در اندازه گیری این ادمیتانس، می توانید از روشهای مختلفی مثل آزمایشهای تک دهانهای و یا دو دهانهای استفاده کنید. از هر روشی استفاده می کنید، باید جزئیات روش خود را به دقت شرح دهید.

د) پس از طراحی تیغه، پاسخ فرکانسی مجموعه را در بازهی 8-12GHz رسم نموده و پهنای باند 15dB را گزارش نمایید.

ه) (اختیاری) با افزودن چند تیغهی دیگر، سعی کنید که آنتن خود را در پهنای باند بیشتری تطبیق کنید. پهنای باند 15dB ساختار خود را گزارش کنید. توجه کنید که مانند قسمتهای قبل، سعی و خطا مجاز نیست و باید روند طراحی خود را به دقت توضیح دهید.

د) الگوی تشعشعی بهره ی تحقق یافته ی $^{\circ}$ آنتن موجبری با انتهای باز (آزمایش $^{\circ}$) و آنتن تطبیق شده را در صفحات $^{\circ}$ و $^{\circ}$ به $^{\circ}$ رسم نموده و عرض پرتوی $^{\circ}$ دو آنتن را مقایسه نمایید. آیا تطبیق پارامترهای تابشی آنتن را تحت تاثیر قرار داده است $^{\circ}$ توضیح دهید.

- توجه: در تمامی قسمتهای قبل، پس از طراحی نهایی، میتوانید با تغییر بسیار کم پارامترهای طراحی شده، به بهینهسازی پاسخ خود بپردازید. قاعدتا این کار ایرادی ندارد و سعی و خطای صرف بدون طراحی اولیه قابل قبول نیست.

- نقشهی هندسی دیافراگم(های) طراحی شده را با فرمت زیر ارسال نمایید:

روزنهی خود که روی خروجی قرار می گیرد: StudentID_EXP3_1.dwg

تیغه طراحی شده به روش تک استاب: StudentID_EXP3_2.dwg


تیغه طراحی شده به روش چند استاب: StudentID_EXP3_3.dwg

چندنکته

-برای ساخت این ساختار، یک موجبر WR90 که از x = a/2 بریده شده است را استفاده می کنیم. تیغه ی طراحی شده ی شما بین این دو قسمت پیچ خواهد شد. لذا سعی کنید که تیغه را به فرمتی که روی سامانه قرار گرفته است طراحی کنید.

AutoCAD الزم است طراحی ورقههای مسی دارای روزنه و تیغه خود را در قالب داده شده با نرمافزار S_{11} و S_{11} در صورت رفع محدودیتها) پاسخ فرکانسی S_{11} و کشیده و تحویل دهید تا پس از ساخت، در حضور خودتان (در صورت رفع محدودیتها) پاسخ فرکانسی S_{21} اندازه گیری شوند. نمونهای از شکل روزنهی معتبر و تیغهی مناسب در سامانه برای شما قرار داده شده است.

- ابعاد فلنج و موجبر به صورت زیر هستند. فایل AutoCAD این ساختار نیز در سامانه قرار گرفته است.



شكل ۶: ابعاد موجبر و فلنج آن؛ همه طولها به mm هستند و قطر سوراخها گزارش شده است.

۵

⁵ Realized Gain Pattern

⁶ Beamwidth

شما باید لایهی قرمز رنگ را برای ساخت تیغههای صفحه ی E طراحی کنید و مانند شکل e، تیغههای خود را قرار دهید. همچنین دهانهی فلنج نیز به شکل e است که باید روزنههای خود را به شکل آن با ابعاد مناسب روزنه، طراحی کنید.