# Software en Tiempo Real

Msc. Ing. Carlos Centeno Ingeniería Electrónica UTN FRC

Año 2023

## Condiciones de la Materia

#### REGULARIDAD

- Asistencia del 75% sumadas clases teóricas y clases prácticas.
- o Presentación de Trabajos Prácticos desarrollados sobre un sistema embebido a elección.

#### APROBACION DIRECTA

- Ser Regular.
- Aprobar Parcial o Recuperatorio con nota Mayor o igual a 7.

#### FINAL

 Presentación de Trabajo Integrador en turno de exámen.

- Fases de DISEÑO
  - Especificación del producto
  - Definición del Hardware mínimo
    - Evaluación de dispositivos conocidos disponibles
  - o Diseño del software acorde al hardware seleccionado.
    - o Uso de compilador específico a la plataforma.
      - Conocer las consideraciones particulares de la herramienta elegida.
    - Empleo de emulador y/o simulador.
  - o Implementación del Hardware y sus circuitos asociados.
    - o Desarrollo y fabricación de prototipo.

- Fases de DISEÑO
  - Integración del SOFT en el HARD
  - o Testeo del sistema embebido en Laboratorio.
  - o Generación de Manuales.
  - Test de campo.
  - o Generación de Preserie.
  - o Generación de Serie.
  - Implementación y/o distribución de Actualizaciones.

- Especificación del Producto/Sistema
  - Se puede partir desde la definición del sistema hacia sus componentes específicos.
  - Se pueden definir las partes específicas para luego realizar la correspondiente integración.
  - Debe ser precisa y aceptada por el cliente.
  - Deben participar la mayor cantidad de actores involucrados en la posterior implementación.
  - Se deben determinar
    - o Requerimientos → Punto de Vista Usuario
    - Especificaciones → Punto de Vista Desarrollador.

- Definición del HARDWARE
  - Siempre se deben tener en cuenta al momento de iniciar los puntos a futuro que desea potenciar el cliente.
    - o Posibilidad de actualización del SOFT.
    - Incremento de capacidades del HARD.
  - Compatibilidad con otras familias.
  - El lenguaje y sus particularidades según la plataforma empleada.
  - Herramientas de desarrollo disponibles.
  - RTOS disponible.

- Definición del HARDWARE
  - La definición de la plataforma a utilizar nos indica la forma en que se emplearán los recursos disponibles.
  - La definición de la plataforma indicará que periféricos y/o interfaces integradas estarán disponibles.
  - Para el empleo de un recurso es necesaria la programación del mismo, asignado a sus registros particulares de configuración valores determinados. (Uso de RS232 → Velocidad: 9600 bps → Trama: 8N1)

#### o Definición del HARDWARE

TABLE 18-3: BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES

IADEL		DAOD		OII AO		011000	MODEO					
BAUD RATE (K)	SYNC = 0, BRGH = 0, BRG16 = 0											
	Fosc = 40.000 MHz			Fosc = 20.000 MHz		Fosc = 10.000 MHz			Fosc = 8.000 MHz			
	Actual Rate (K)	% Error	SPBRG value (decimal)	Actual Rate (K)	% Error	SPBRG value (decimal)	Actual Rate (K)	% Error	SPBRG value (decimal)	Actual Rate (K)	% Error	SPBRG value (decimal)
0.3	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	
1.2	-	_	_	1.221	1.73	255	1.202	0.16	129	1201	-0.16	103
2.4	2.4	4 70	055	0.404	0.40	100	0.404	0.40	0.4	0400	0.40	E4
9.6	9.6				Do DI	001/ 014		(a DIT				

FIGURE 11-1:

19.2

57.6


115.2

19.

56.

125.

TIMERO BLOCK DIAGRAM (8-BIT MODE)



Note: Upon Reset, Timer0 is enabled in 8-bit mode with clock input from ToCKI max. prescale.

# Tipos de Variables

- Con Signo
- Sin Signo UNSIGNED
- o CHAR (1byte)
  - o 0 a 255
  - o -128 a 127
- o INT (2 byte)
  - o 0 a 65535
  - -32768 a 32767
- FLOAT (4bytes)
  - o 1x10 exp 37
  - 1x10 exp -37
- DOUBLE (8bytes)
  - 1x10 exp 308
  - 1 x10 exp -308
- LONG (4 byte)
- SHORT (2 byte)
  - 32767
  - -32768

- Vectores
  - int vector [dimension]
- Matrices
  - o int nombre [fila] [columna]
- Estructuras
  - Conjunto de distintos datos struct { int dato1; char dato2; }nombre;
  - Forma de uso nombre.dato1 = 10:

## Estructuras de Control

```
SWITCH
FOR
                                        switch(variable)
for(inicio; condicion; incremento)
                                           case valor1:
  operaciones
                                                     break;
                                           case valor2:
                                                     break;
WHILE
                                           Default:
while (condicion)
  operaciones
                                       IF-ELSE
                                        if(condición)
```

operación

operación

else

#### **Funciones**

- TIPOS
  - Sin recepción de parámetros void funcion(void)
  - Con recepción de parámetros void funcion(int a, char b)
  - Sin devolución de parámetros void funcion(void) void funcion(int a, char b)
  - Con devolución de parámetros int funcion(int a, char b)

```
void delay(int tiempo)
   int i=0;
   for(i=0; i <= tiempo * 123; i++)
    #asm
    nop
    nop
    nop
     #endasm
int suma(int A, int B)
   int valor;
   valor = A + B;
   return valor;
```

## Punteros a Función

```
int (*funcion)(int, int);
int (*funcion1)(int, int);
int suma (int, int);
int resta(int, int);
void main(void)
 funcion = suma;
 funcion1 = resta;
 printf("La suma es \%d" y la resta es \%d", funcion(3,5), funcion1(32,12));
int suma(int a, int b){
 return a+b;
int resta(int a, int b){
 return a-b;
```

## Operaciones a Nivel de BITS

AND

Α	В	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

Α	В	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

1	0	0	1	1	0	0	1
&							
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
&							
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1 0	0	0	1	1 0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1

## Directivas del Preprocesador

- Son sentencias del compilador que permiten entre otras cosas:
  - Una mayor facilidad al momento de desarrollar código y/o programas
  - o Poder leer con facilidad un código
  - Poder modificar con facilidad
  - Una mayor transparencia del código entre diversas arquitecturas de máquinas.

## Directivas del Preprocesador

#### #include "stdio.h"

 Incluye un archivo fuente, en este caso la librería stdio.h para luego poder compilar ambos.

#### #define MAXIMO 125

 Se usa para definir constantes o macros. Este "rótulo" será reemplazado cada vez que se mencione en el código.

```
#define FALSO 0
#define VERDADERO !FALSO
#define MIN(a,b) (a < b) ? a : b
```

## Directivas del Preprocesador

```
#define MEX 0
#define EUA 1
#define FRAN 2
#define PAIS ACTIVO MEX
#if PAIS_ACTIVO == MEX
  char moneda[]="pesos";
#elif PAIS_ACTIVO == EUA
  char moneda[]="dolar";
#else
  char moneda[]="franco";
#endif
```

# Consideraciones Especiales

- Cuando usar RTOS
  - Es conveniente
  - Que recursos necesito
  - Cual es la definición concreta de RTOS
- Cuales son las opciones en el mercado

# Super Bucle

- Resolvamos un ejemplo
  - Implementar un Sistema Embebido que controle secuencias temporales en salidas digitales.
  - Usar topología Super Loop.
  - El control de tiempo se realiza con espera pasiva.

## Secuencia

- Salida 1:
  - Alto: 1mS
  - Bajo: 1mS
- Salida 2:
  - Alto: 2mS
  - Bajo: 2mS
- Salida 3:
  - Alto: 3mS
  - BAjo: 4mS

