# Software en Tiempo Real

MSc. Ing. Carlos Centeno Ingeniería Electrónica UTN FRC

Año 2023

#### **Temario**

- Generalidad.
- Requisitos de Hardware.
- Opciones Disponibles
- Tareas
  - TCB
  - Estados Definidos
  - Prioridades
- Sincronización con Eventos
  - Semáforos
  - Mailbox
  - Queues
  - Deadlock
- o Cambio de Contexto

#### RTOS - Kernel

- Conjunto de funciones que llevan a cabo todas las capacidades de un RTOS.
- En términos generales:
  - Se encarga del cambio entre las tareas.
  - Se encarga de la comunicación entre las tareas.
  - Se encarga del manejo de semáforos, mailboxes, colas, demoras de tiempo.
- Necesita de ROM, RAM y tiempo de ejecución adicional para trabajar.

#### RTOS - Scheduler

- Es el encargado de determinar que tarea es la que se debe ejecutar.
- Necesita de la correcta distribución de prioridades para operar.
- Se ejecuta cada vez que se produce una interrupción del sistema.
  - ISRTick();
- Se ejecuta cuando finaliza un servicio del kernel.

## RTOS – Tipos de Kernel

- De acuerdo a la forma en que el scheduler administra el uso del CPU se dice que existen distintos tipos de Kernel.
- Predominan dos formas específicas
- o Formas de trabajo del sistema:
  - PREEMPTIVE
  - Hard Real Time
  - NON PREEMPTIVE
  - Soft Real Time

## RTOS – Tipos de Kernel

- La diferencia entre Hard y Soft Real-time es la tolerancia a no cumplir con los tiempos establecidos,
  - Esto pueda llevar a una falla catastrófica.
- Para sistemas Hard Real Time, NO ES OPCION no cumplir con los tiempos.
- En sistema Soft Real Time no es crítico el no cumplir con los plazos.

## RTOS – Tipos de Kernel

#### **Hard Real Time**


- Plazo de respuesta ESTRICTO.
  - Preemptive.
- Comportamiento temporal determinado por el diseño del sistema.

#### **Soft Real Time**

- Plazo de respuesta FLEXIBLE.
  - NON Preemtive
- Comportamiento temporal determinado por el computador.

# RTOS – Preemptive


• La TAREA de mas alta prioridad SIEMPRE se ejecuta cuando es necesario.



NOTA: Se deben usar funciones reentrantes.

## RTOS – NonPreemptive


- ISR → Tarea de Mayor prioridad
- Se vuelve a la TAREA interrumpida.
- La de mas alta prioridad "READY" solo se ejecuta cuando la "ACTUAL" termina su ejecución.



 NOTA: Usar funciones reentrantes.

#### RTOS – Multitarea

 Se busca que el tiempo de procesamiento repartido entre las tareas (hilos) cree la ilusión de procesamiento concurrente.




## Ejemplo de Diseño


- Implementar un Sistema Embebido que controle tres secuencias temporales en salidas digitales.
- Usar topología Super Loop.
- El control de tiempo se realiza con espera pasiva.

#### Secuencia

- Secuencia 1:
  - Alto: 1mS
  - Bajo: 1mS
- Secuencia 2:
  - Alto: 2mS
  - Bajo: 2mS
- Secuencia 3:
  - Alto: 3mS
  - BAjo: 4mS



## Secuencia Solución



```
// SUPER loop
for(;;){
    switch (cont1) {
        case 2: salidaLed1 = 1;
                break;
        case 4: salidaLed1 = 0;
                cont1 = 0;
                break;
    switch (cont2) {
        case 4: salidaLed2 = 1;
                break;
        case 8: salidaLed2 = 0;
                cont2 = 0;
                break;
    switch (cont3)
        case 3: salidaLed3 = 1;
                break;
        case 7: salidaLed3 = 0;
                cont3 = 0;
                break;
    Delay10TCYx(20L);
    cont1++;
    cont2++;
```

## Solución - RTOS

- Se deben conocer aspectos específicos de RTOS.
  - Secciones Críticas
  - Reentrancia
  - Tareas
  - Estado de las Tareas
  - Bloque de control de las tareas
  - Inicialización
  - Arranque del kernel

- Se pueden definir secciones que denominaremos "críticas" en donde se trabaja con memoria, registros, etc.
- El uso de estos identificadores logran evitar que se produzca durante esta operación alguna interrupción ya sea por software o por hardware.

```
OS_ENTER_CRITCAL();
OS_EXIT_CRITICAL();

    A nivel de código se definen como

#define OS_CRITICAL_METHOD 2
   OS CRITICAL METHOD == 1
#define OS_ENTER_CRITICAL() asm CLI
   o /* Disable interrupts
#define OS EXIT CRITICAL() asm STI
       /* Enable interrupts
#endif
   OS CRITICAL METHOD == 2
#define OS ENTER CRITICAL() asm {PUSHF; CLI}
   /* Disable interrupts
#define OS_EXIT_CRITICAL() asm POPF
      /* Enable interrupts
#endif
```

// Estas estan DEFINIDAS EN OS CPU.H

• Ejemplo de uso de Secciones Críticas

```
OS_ENTER_CRITICAL();

PC_VectSet(0x08, OSTickISR);

/* Install uC/OS-II's clock tick ISR */

PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);

/* Reprogram tick rate */

OS_EXIT_CRITICAL();
```

# Reentrancia

#### RTOS - Reentrancia

 Para trabajar en forma segura en un entorno multitarea las funciones deben ser reentrantes.

```
void strcpy(char *dest, char *src)
{
    while (*dest++ = *src++) {
    ;
}
    *dest = NUL;
}
```

 En el ejemplo se verifica la no reentrancia de la función swap().

```
int Temp;

void swap(int *x, int *y)
{
    Temp = *x;
    *x = *y;
    *y = Temp;
}
```

#### RTOS - Reentrancia

#### LOW PRIORITY TASK HIGH PRIORITY TASK Temp == 1 while (1) OSIntExit() x = 1: y = 2; swap(&x, &y); (1)swap(&z, &t); Temp = \*x;(5)(4) OSTimeDly(1); Temp == 3! OSTimeDly(1); Temp == 3

# Tareas

#### RTOS - Tareas

- Se llama HILO (Task Thread)
- Se divide el trabajo en bloques, que resuelven una porción del problema.
- o Cada Tarea tendrá asociado:
  - TCB(Task Control Block)
  - STACK
  - Prioridad
- Se deben conocer los estados posibles.
- Se deben conocer las funcionalidades asociadas.
  - Crear. Suspender. Reasumir. Borrar. Cambio de Prioridades

