Exemplo: Programa que gera duas ondas quadradas usando as interrupções dos Timers

## Os Temporizadores contam Ciclos de Máquina !!!!

```
ORG
            Prog
         ********
            000BH
      ORG
            Sub0
      SJMP
        001Bh
      ORG
      SJMP
            Sub1
P1.0
Prog:
      CLR
      CLR
            P1.1
      SETB
            ET1
            ET0
      SETB
            TMOD, #11h
      MOV
            TH1,#0FFh
      MOV
            TL1,#0FEh
      MOV
            THO,#0FFh
      MOV
            TL0,#0FDh
      MOV
      SETB
            EΑ
            TR1
      SETB
            TR0
      SETB
      SJMP
```

```
Sub0:
         CLR
                   EΑ
                   P1.0
         CPL
         CLR
                   TR1
         CLR
                   TR0
                   THO, #0FFh
         MOV
                   TL0,#0FDh
         MOV
                   EΑ
         SETB
                   TR1
         SETB
                   TR0
         SETB
         RETI
Sub1:
         CLR
                   EΑ
                   P1.1
         CPL
                   TR1
         CLR
                   TR0
         CLR
         MOV
                   TH1,#0FFh
                   TL1,#0FEh
         MOV
         SETB
                   EΑ
                   TR1
         SETB
                   TR0
         SETB
         RETT
         END
```

## Exercício Aula\_4

- Escrever o programa do exemplo anterior no simulador MCU8051.
- ☑ Inserir Breakpoints nas linhas (clicar no número da linha)
   12, 27 e 39 (instruções logo após os bits das portas terem sido alterados.
   Anotados com setas na figura anterior).
- Avaliar a forma de onda nas duas portas (desenhar) e marcar o valor do tempo (em microssegundos) das partes positiva e negativa de cada uma.
- Considerar o cristal de 12 MHz.