## Arquitetura de Computadores



# Unidade 03: Instruções: a Linguagem de Máquina

Daniel Teixeira

prof.danieInt@gmail.com dant25.github.io/professor

- Linguagem
  - Maneira de exprimir-se própria de um povo, fala, dialeto, língua.
  - Conjunto de símbolos, palavras e regras na construção de sentenças que expressam e processam instruções para computadores.





- Linguagem de alto nível
  - Essas são aquelas cuja sintaxe se aproxima mais da nossa linguagem humana
- Linguagem de baixo nível
  - É aquela que se aproxima mais da linguagem de máquina.



- Para controlar o hardware de um computador é preciso falar a sua linguagem
- As palavras da linguagem de um computador são chamadas instruções
- O seu vocabulário é chamado de conjunto de instruções





- Linguagens de Computador x Humanos
  - Ambas possuem grande diversidade
    - Maquinas: seriam como se fosse dialetos de uma linguagem
      - Se aprender uma, será mais fácil aprender as outras
    - Humanos: Além de existir os dialetos existem mais linguagens
      - Muito mais difícil aprender as outras

- Linguagens de Computador
  - Por que essas linguagens s\u00e3o parecidas?
    - Operações básicas: todas precisam oferecer
    - Tecnologias de hardware são baseadas em princípios semelhantes
    - Todas procuram:
      - Facilitar o projeto do hardware
      - Maximizar desempenho
      - Minimizar custo

- Conjunto de instrução usadas será do MIPS
  - Microprocessador sem eStágios Intertravados de Pipeline (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)
  - Tecnologia RISC
  - Não confundir com Milhões de Instruções Por Segundo



- Instruções que todo computador precisa ter são as Operações Aritméticas
- add a, b, c

$$a = b + c$$

- Soma b e c e coloca o resultado em a
- sub a, b, c
  - Subtrai **b** e **c** e coloca o resultado em **a**

- Exemplo:
  - Somar as variáveis b, c, d e e.

```
add a, b, c
add a, a, d
add a, a, e
a = b + c
a = a + d
add a, a, e
```

- Cada linha contém apenas uma instrução
- # é o símbolo para fazer comentários

```
add a, b, c \# A soma b + c é colocada em a.
add a, a, d \# A soma b + c + d agora está em a.
add a, a, e \# A soma b + c + d + e agora está em a.
```

- Toda instrução deve conter exatamente 3 operações
- add a, b, c
  - 2 números somados e 1 local para armazenar
- Hardware com um conjunto de instrução variável é mais complexo que um de quantidade fixa

- Princípio de projeto 01:
  - Simplicidade favorece a regularidade

 Como seria a tradução das linhas abaixo para assembly do MIPS?

$$a = b + c;$$
  
 $d = a - e;$ 

 Como seria a tradução das linhas abaixo para assembly do MIPS?

$$a = b + c;$$

$$d = a - e;$$

 Como seria a tradução da linha abaixo para assembly do MIPS?

$$f = (g+h) - (i+j);$$

 Como seria a tradução da linha abaixo para assembly do MIPS?

```
f = (g+h) - (i+j);
add a, g, h
add b, i, j
sub f, a, b
```

- Temos 5 variáveis na expressão (f,g,h,i e j)
- Não existem as variáveis a e b
  - Se existisse, poderiam estar sendo usadas e iriamos acabar perdendo os valores anteriores delas

- Apenas 1 operação é feita por instrução MIPS
- Para somar (g+h) temos que colocar o resultado em algum lugar
  - Variáveis temporárias: t0, t1, t2, ... f = (g+h) (i+j);

```
add t0,g,h # variável temporária t0 contém g + h add t1,i,j # variável temporária t1 contém i + j sub f,t0,t1 # f recebe t0 - t1, que é (g + h)-(i + j)
```

Para determinada função, que linguagem de programação provavelmente utiliza mais linhas de código? Coloque as três representações a seguir em ordem.

- 1. Java
- 2. C
- 3. Assembly do MIPS

- Os operandos das instruções são restritos
  - Precisam ser de um grupo limitado de locais especiais no hardware
  - Utiliza-se os Registradores
- Registradores MIPS
  - Tamanho: 32 bits (32 bits = 1 palavra)
  - Possui ao todo 32 registradores

- Princípio de Projeto 02:
  - Menor significa mais rápido
- Acessar uma posição de memória maior significa "andar" mais para encontrá-la
  - Mais clocks serão necessários
- 32 registradores precisam de 5 bits de endereçamento → 2<sup>5</sup>
  - Se fossem 33 ou 40 registradores, qual seria o problema?

- Notação dos registradores das variáveis do programa:
  - \$s0, \$s1, \$s2, ...
- Notação dos registradores temporários
  - \$t0, \$t1, \$t2, ...

 Sabemos que f, g, h, i e j estão associadas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4. Como seria a tradução da linha abaixo para assembly do MIPS?

```
f = (g+h) - (i+j);
```

 Sabemos que f, g, h, i e j estão associadas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4. Como seria a tradução da linha abaixo para assembly do MIPS?


```
f = (g+h) - (i+j);
```

```
add $t0, $s1, $s2
add $t1, $s3, $s4
sub $s0, $t0, $t1
```

- Um programa pode ter mais de 32 variáveis
  - Como um computador consegue representar e acessar essas estruturas?
  - Resposta = Memória RAM
- Todas operações aritméticas devem ser feitas com uso dos registradores
- É necessário transferir dados entre a RAM e os registradores


- Instrução de transferência de dados
  - Acessa uma palavra (word) na RAM
  - É preciso informar o endereço onde a palavra está
- Memória RAM

Sequencia unidimensional



24 / 106

- Qual o valor que se encontra no endereço 2?
  - Resposta = 10
- O acesso dos dados se dá através dos endereços



25 / 106

- Instrução que copia uma palavra da memória para um registrador
  - Load word → lw
- O formato da instrução lw
  - 1º argumento: registrador a ser carregado
  - 2º argumento: uma constante (offset)
  - 3º argumento: registrador usado para acessar a memória (registrador base)
- Obs: Somando o 2º e 3º argumento dá o endereço de memória desejado


- Vamos supor que A seja uma sequencia de 100 words e que o compilador tenha associado as variáveis g e h aos registradores \$s1 e \$s2, como antes. Vamos supor também que o endereço inicial da sequencia, ou endereço base, esteja em \$s3. Compile esta instrução de atribuição:
- g = h + A[8];


$$g = h + A[8];$$

- Copiar A[8] para um registrador temporário
  - lw \$t0, 8(\$s3)
- Realizar uma operação aritmética normal
  - add \$s1, \$s2, \$t0

- O compilador é responsável por alocar todos os dados na memória
  - Ele guarda a referencia para o endereço onde começa o dado
- Uma palavra tem 32 bits → 2<sup>5</sup> bits → 4 bytes
  - A cada 32 bits começa uma nova palavra
  - A cada 4 bytes começa uma nova palavra

- Referencia para o endereço onde começa o dado
- A cada 32 bits começa uma nova palavra
  - A cada 4 bytes começa uma nova palavra





- Qual o valor que se encontra no endereço 2?
  - Resposta = error! Endereço inválido

- Vamos supor que A seja uma sequencia de 100 words e que o compilador tenha associado as variáveis g e h aos registradores \$\$1\$ e \$\$2\$, como antes. Vamos supor também que o endereço inicial da sequencia, ou endereço base, esteja em \$\$3\$. Compile esta instrução de atribuição:

   Qual posição do array está sendo acessada? Qual seria a posição correta?
- g = h + A[8];
  - lw \$t0, 8(\$s3)
  - add \$s1, \$s2, \$t0

- Vamos supor que A seja uma sequencia de 100 words e que o compilador tenha associado as variáveis g e h aos registradores \$s1 e \$s2, como antes. Vamos supor também que o endereço inicial da sequencia, ou endereço base, esteja em \$s3. Compile esta instrução de atribuição:
- g = h + A[8];
  - lw \$t0, 32(\$s3)
  - add \$s1, \$s2, \$t0


- Endereçamento Big end:
  - Usa o byte mais a esquerda para endereçamento
  - MIPS está nesta categoria
- Endereçamento Little end:
  - Usa o byte mais a direita para endereçamento

- Instrução Store Word → sw
  - Armazenar os dados de um registrador na RAM
- O formato da instrução sw
  - 1º argumento: registrador de onde o dado será copiado
  - 2º argumento: uma constante (offset)
  - 3º argumento: registrador usado para armazenar o valor da memória (registrador base)

- Suponha que a variável h esteja associada ao registrador \$\$5, e o endereço base do array A esteja em \$\$3. Qual é o código assembly do MIPS para a instrução de atribuição a seguir:
- A[12] = h + A[8];

$$A[12] = h + A[8];$$

- Copiar A[8] para um registrador temporário
  - lw \$t0, 32(\$s3)
- Operação aritmética norma 82
  - add \$t0, \$s2, \$t0
- Salvar o valor temporário no array A[12]
  - sw \$t0, 48(\$s3)



- Em geral os programas possuem mais variáveis que registradores
  - Instruções são realizadas utilizando registradores
- Compilador tenta manter as variáveis mais utilizadas nos registradores
- Processo de colocar variáveis menos utilizadas na memória:
  - Spilling registers

 Mais da metade das operações aritméticas são feitas usando constantes

```
- Ex: x = x + 1;
```

 Os processadores tem instruções especiais para estes eventos

- Vamos supor que queremos adicionar um valor constante 4 ao registrador \$s3.
- Primeiro temos que carregá-lo em um registrador
- Depois fazemos a operação aritmética

```
lw $t0, EndConstante4($s1) # $t0 = constante 4
add $s3,$s3,$t0 # $s3 = $s3 + $t0 ($t0 == 4)
```

- Existe instruções aritméticas quanto um dos operando é uma constante
  - Evita uma instrução load word
- Add imediato → addi
- O formato da instrução addi
  - 1º argumento: registrador destino
  - 2º argumento: registrador usado para a soma
  - 3º argumento: valor constante

- Vamos supor que queremos adicionar um valor constante 4 ao registrador \$s3.
  - addi \$s3, \$s3, 4

$$$s3 = $s3 + 4$$

- Em desempenho vimos que uma das maneiras para otimizar um programa é:
  - Otimizar os casos mais comuns
- Operandos constantes aparecem mais da metade das vezes nas operações aritméticas

- Princípio de projeto 03:
  - Agilize os casos mais comuns

#### **Operandos MIPS**

Nome	Exemplo	Comentários			
32 registradores	\$s0, \$s1,, \$t0, \$t1,	Locais rápidos para dados. No MIPS, os dados precisam estar em registradores para a realização de operações aritméticas.			
2 <sup>30</sup> words na memória	Memória[0], Memória[4] Memória[4294967292]	Acessadas apenas por instruções de transferência de dados no MIPS. O MIPS utiliza endereços em bytes, de modo que os endereços em words seqüenciais diferem em 4 vezes. A memória contém estruturas de dados, arrays e spilled registers.			

#### Linguagem assembly do MIPS

Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentários	
	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Três operandos; dados nos registradores	
Aritmética	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2- \$s3	Três operandos; dados nos registradores	
	add immediate	addi \$s1,\$s2,100	\$51 = \$52 + 100	Usada para somar constantes	
Transferência de	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memoria[\$s2 + 100]	Dados da memória para o registrador	
dados	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados do registrador para a memória	


- As instruções são mantidas como uma séria de dígitos binários
  - Cada parte da instruções pode ser considerada um número individual
  - A instrução completa é a colocação de cada sequencia binária lado a lado

- Em assembly MIPS
  - 32 registradores
  - \$s0 a \$s7 → registradores de 16 a 23
  - \$t0 a \$t7 → registradores de 8 a 15


		Name	Register number	Usage	
	\$0	\$zero	0	the constant ∨alue 0	
		\$v0-\$v1	2-3	∨alues for results and expression e∨aluation	
		\$a0-\$a3	4-7	arguments	
Г		\$t0-\$t7	8-15	temporaries	
		\$s0-\$s7	16-23	saved	
		\$t8-\$t9	24-25	more temporaries	
		\$gp	28	global pointer	
		\$sp	29	stack pointer	
		\$fp	30	frame pointer	
	\$31	\$ra	31	return address	

46 / 106

- Traduzindo uma instrução MIPS para linguagem de máquina
- Comando em assembly MIPS:
  - add \$t0, \$s1, \$s2




Representação decimal:




- \$s0 a \$s7 → registradores de 16 a 23
- \$t0 a \$t7 → registradores de 8 a 15

Representação decimal:



Representação binária:



- Toda instrução de MIPS possui 32 bits de largura
  - Mesmo tamanho que a nossa palavra de dados (word)
  - Princípio de projeto 01:
    - Simplicidade favorece a regularidade

- Versão numérica das instruções
  - Linguagem de máquina
- Sequencia de instruções
  - Código de máquina
  - Ex: compiladores geram código de máquina




- Uma alternativa para n\u00e3o representar os n\u00e4mero em bin\u00e1rio \u00e9 utilizar a base hexadecimal
  - Base 16 é potencia de 2, logo são compatíveis
  - Substitui cada grupo de 4 dígitos por um em hexadecimal

Binário	1010	0110	0000	1100		
Hexadecimal	Α	6	0	С		
Valor Final	A60C (Hexadecimal)					

Os campos do MIPS recebem nomes:





- Problema:
  - Load Word
    - lw \$registrador\_destino, offset(\$registrador\_base)
    - O offset terá apenas 5 bits para representar o deslocamento na memória

$$-2^5 = 32$$



- Solução:
  - Utilizar outra estrutura para a instrução lw
    - Em vez de direcionar 5 bits para o deslocamento, iremos direcionar 16 bits
      - $-2^{16} = 65.536$
      - Equivalente ao inteiro de arquiteturas 32 bits



- Princípio de projeto 04:
  - Um bom projeto exige bons compromissos
- Todas as instruções devem ter o mesmo tamanho
  - 32 bits
- Podemos ter diferentes estruturas para as instruções
  - Sempre respeitando o tamanho

- Formatos de instrução:
  - Tipo-R (de registrador)




Tipo-I (de imediato "immediate")








Exemplo:



**\$t0** = registrador 8 (destino dos dados)

- \$s3 = registrador 19 (origem dos dados)
- 32 = constante imediata
- lw = operação 35





#### • Resumo:

Instrução	Formato	ор	rs	rt	rd	Shamt	Funct	endereço
add	R	0	reg	reg	reg	0	32 <sub>dec</sub>	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34 <sub>dec</sub>	n.a.
add immediate	1	8 <sub>dec</sub>	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	constante
1w (load word)	1	35 <sub>dec</sub>	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	endereço
sw (store word)	1	43 <sub>dec</sub>	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	endereço

#### Linguagem assembly do MIPS

Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentários	
	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Três operandos; dados nos registradores	
Aritmética	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2- \$s3	Três operandos; dados nos registradores	
	add immediate	addi \$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 + 100	Usada para somar constantes	
Transferência de	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memoria[\$s2 + 100]	Dados da memória para o registrador	
dados	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados do registrador para a memória	

#### Exercício:

Agora, já podemos usar um exemplo completo daquilo que o programador escreve até o que o computador executa. Se \$t1 possui a base do array A e \$s2 corresponde a h, então a instrução de atribuição

```
A[300] = h + A[300];
```

é compilada para

```
lw $t0,1200($t1) # Reg. temporário $t0 recebe A[300]
add $t0,$s2,$t0 # Reg. temporário $t0 recebe h + A[300]
sw $t0,1200($t1) # Armazena h + A[300] de volta para A[300]
```


Qual o código em linguagem de máquina MIPS para essas três instruções?

- Resposta:
  - lw \$t0, 1200(\$t1)
  - add \$t0, \$s2, \$t0
  - sw \$t0, 1200(\$t1)

ор	rs	rt	rd	endereço/shamt	funct
35	9	8		1200	
0	18	8	8	0	32
43	9	8		1200	

100011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		
000000	10010	01000	01000	00000	100000
101011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		

- Por que n\u00e3o existe a Subtra\u00e7\u00e3o Imediata (subi)?
  - Valores negativos aparecem menos que positivos
  - O campo imediato IMM pode enviar valores positivos e negativos
- Então por que existe a instrução sub?



Qual o valor final das operações em Java ou C?

Qual o valor final das operações em Java ou C?

int 
$$x = 2$$
; int  $y = 3$ ; int  $z = 5 & 2$ ; int  $w = 5|2$ ;  $x = x << 1$ ;  $y = y >> 1$ ;

4

1

0

7

Operações lógicas e suas correspondências em MIPS

Operações lógicas	Operadores C	Operadores Java	Instruções MIPS	
Shift à esquerda	<<	<<	s11	
Shift à direita	>>	>>>	srl	
AND bit a bit	&	&	and, andi	
OR bit a bit			or, ori	
NOT bit a bit	~	-	nor	

- Shift a Esquerda Shift Left Logical ( sll )
  - sII a, b, c a = b << c
- O formato da instrução sII
  - 1º argumento: registrador destino
  - 2º argumento: registrador onde será dado o shift
  - 3º argumento: valor constante

Shift a Esquerda – Shift Left Logical ( sll )

```
- sll $t2, $s0, 4
```


**\$t2** = \$s0 << 4


\$s0

• \$t2

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000<sub>bin</sub>= 144<sub>dec</sub>


Os campos do MIPS recebem nomes:





- Shift a Esquerda Shift Left Logical ( sll )
  - sll \$t2, \$s0, 4

- Operação 0 com função 0
- Campo rs não é utilizado



- OBS: os Shift's s\u00e3o do tipo R
  - Não há necessidade de dar um shift de mais de 31 casas (25)

- AND ( and )
  - and a, b, c

- a = b & c
- O formato da instrução and
  - 1º argumento: registrador destino
  - 2º argumento: primeiro registrador da operação
  - 3º argumento: segundo registrador da operação

```
AND ( and )
• $t1
0000 0000 0000 0000 0000 1101 0000 0000<sub>bin</sub>
```

- NOT OR ( nor )
  - A operação not utiliza apenas um operando
    - $z = \sim x$
  - A operação nor utiliza dois operandos
    - $z = \sim (x | y)$
- Nossas instruções possuem 3 operandos!



• NOT OR ( nor )

TABELA VERDADE - NOR					
Α	В	~(A+B)			
0	0	1			
0	1	0			
1	0	0			
1	1	0			

- NOT OR ( nor )
  - nor a, b, c

$$\mathbf{a} = \sim (\mathbf{b} \mid \mathbf{c})$$

- O formato da instrução nor
  - 1º argumento: registrador destino
  - 2º argumento: primeiro registrador da operação
  - 3º argumento: segundo registrador da operação
- Em geral usamos o 3º argumento como \$zero para fazer o not

```
NOT OR ( nor )
                      $t0 = ~ ( $t1 |
 - nor $t0, $t1, $zero
   $zero )
   • $t1
   • $t0
   1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111,
```

#### Resumo

Categoria	Instrução	Exemplo		Significado	Comentários
	add	add	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Três operandos
Aritmética	subtract	sub	\$\$1,\$\$2,\$\$3	\$s1 = \$s2- \$s3	Três operandos
	add immediate	addi	\$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 + 100 -	+ constante
Lógica	and	and	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Três operadores em registrador; AND bit a bit
	or	or	\$\$1,\$\$2,\$\$3	\$s1 = \$s2   \$s3	Três operadores em registrador; OR bit a bit
	nor	nor	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~(\$s2   \$s3)	Três operadores em registrador; NOR bit a bit
	and immediate	andi	\$\$1,\$\$2,100	\$s1 = \$s2 & 100	AND bit a bit entre registrador com constante
	or immediate	ori	\$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2   100	OR bit a bit entre registrador com constante
	shift left logical	sll	\$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Deslocamento à esquerda por constante
	shift right logical	srl	\$\$1,\$\$2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Deslocamento à direita por constante
Transferência de dados	load word	1w	\$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]	Word da memória para o registrador
	store word	SW	\$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Word do registrador para a memória

- OBS: os Shift's são do tipo R
  - Não há necessidade de dar um shift de mais de 31 casas (25)

- Uma das características do computadores é a capacidade de tomar decisões (If – Else)
- Em MIPS existe as avaliações e são implementadas usando um GO TO (vá para)

```
se x == 0 \rightarrow vá para linha 30
senão \rightarrow vá para linha 70
```

- Desviar se for igual Branch if equal ( beq )
  - beq a, b, c if  $(a==b) \rightarrow c$
- O formato da instrução beq
  - 1º argumento: primeiro registrador da operação
  - 2º argumento: segundo registrador da operação
  - 3º argumento: **rótulo** de uma linha de instrução

- Desviar se **não** for igual Branch if not equal ( **bne** )
  - bne a, b, c
     if (a!=b) → c
- O formato da instrução bne
  - 1º argumento: primeiro registrador da operação
  - 2º argumento: segundo registrador da operação
  - 3º argumento: **rótulo** de uma linha de instrução


O formato das instruções de desvio



- 16 bits para o endereço do rotulo é suficiente?
  - Sabendo que o rotulo é um endereço de memória



O formato das instruções de desvio



- 16 bits para o endereço do rotulo é suficiente?
  - Não!



- **Solução**: Usar o **c**ontador do **p**rograma ( **PC** )
  - PC → guarda o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória
  - Endereço de desvio → informa quantas posições temos que andar para chegar na instrução desejada
    - Valores Negativos ou Positivos
    - 1 bit para o sinal(+,-) e 15 bits para o valor

- Pula para Jump ( j )
  - j a goto a
- O formato da instrução j
  - 1º argumento: **rótulo** de uma linha de instrução

Desvio incondicional → desvio sem avaliação



Formato da instrução jump






Os 26 bits endereçam a faixa de endereços entre os 4 bits mais significativos e os 2 bits menos significativos

 No código abaixo as variáveis f, g, h, i e j estão alocadas nos registradores de \$s0 a \$s4. Qual o código MIPS para esta instrução em C?

```
if ( i == j )
   f = g + h;
else
  f = g - h;
```

if ( \$s3 == \$s3 )
 \$s0 = \$s1 + \$s2;
else
 \$s0 = \$s1 - \$s2;



```
bne $s3, $s4, desvio
add $s0, $s1, $s2
j saida
```

desvio: sub \$50, \$51, \$52

saida:

- Os montadores que calculam os endereços dos:
  - rótolos criados pelo programador ou compilador
  - dados nos Loads e Stores



- Atribuir se menor que Set on less than ( slt )
  - slt a, b, c if (b<c) → a=1; else a=0;
- O formato da instrução bne
  - 1º argumento: registrador de destino
  - 2º argumento: primeiro registrador da comparação
  - 3º argumento: segundo registrador da comparação

- Atribuir se menor que **Imediado** Set on less than i ( slti )
  - slti a, b, c if (b<c) → a=1; else a=0;
- O formato da instrução bnei
  - 1º argumento: registrador de destino
  - 2º argumento: primeiro registrador da comparação
  - 3º argumento: valor constante da comparação

#### Exercício

A linguagem C possui muitas instruções para decisões e loops, enquanto o MIPS possui poucas. Quais dos seguintes itens explicam ou não explicam esse desequilíbrio? Por quê?

- 1. Mais instruções de decisão tornam o código mais fácil de ler e entender.
- 2. Menos instruções de decisão simplificam a tarefa da camada inferior responsável pela execução.
- Mais instruções de decisão significam menos linhas de código, o que geralmente reduz o tempo de codificação.
- Mais instruções de decisão significam menos linhas de código, o que geralmente resulta na execução de menos operações.

#### Exercício

A linguagem C possui muitas instruções para decisões e loops, enquanto o MIPS possui poucas. Quais dos seguintes itens explicam ou não explicam esse desequilíbrio? Por quê?

- 1. Mais instruções de decisão tornam o código mais fácil de ler e entender.
- 2. Menos instruções de decisão simplificam a tarefa da camada inferior responsável pela execução.
- Mais instruções de decisão significam menos linhas de código, o que geralmente reduz o tempo de codificação.
- Mais instruções de decisão significam menos linhas de código, o que geralmente resulta na execução de menos operações.

#### Exercício

Por que a linguagem C oferece dois conjuntos de operadores para AND (& e &&) e dois conjuntos de operadores para OR (| e ||), enquanto o MIPS não faz isso?


- As operações lógicas AND e OR implementam & e |, enquanto os desvios condicionais implementam && e ||.
- A afirmativa anterior é o contrário: && e | correspondem a operações lógicas, enquanto & e | são mapeados para desvios condicionais.
- Elas são redundantes e significam a mesma coisa: && e || são simplesmente herdados da linguagem de programação B, a antecessora do C.

#### Exercício

Por que a linguagem C oferece dois conjuntos de operadores para AND (& e &&) e dois conjuntos de operadores para OR (| e ||), enquanto o MIPS não faz isso?

- As operações lógicas AND e OR implementam & e |, enquanto os desvios condicionais implementam & e |.
- A afirmativa anterior é o contrário: && e || correspondem a operações lógicas, enquanto & e | são mapeados para desvios condicionais.
- Elas são redundantes e significam a mesma coisa: && e || são simplesmente herdados da linguagem de programação B, a antecessora do C.

# Formatos das Instruções (R, I e J)




Nome	Campos						Comentários
Tamanho do campo	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	Todas as instruções do MIPS têm 32 bits
Formato R	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	Formato das instruções aritméticas
Formato I	ор	rs -	rt	endereço/imediato			Formato imediato para transferências e desvios
Formato J	ор			endereço de	destino		Formato das instruções de jump

- 1) Endereçamento em registrador:
  - Operandos s\u00e3o registradores
  - Ex: add, sub, ...




- 2) Endereçamento de base ou deslocamento:
  - Operando está num local de memória cujo endereço é a soma de uma constante com um registrador
  - Ex: lw, sw, sll, srl



- 3) Endereçamento **imediato**:
  - Operando é uma contante dentro da instrução
  - Ex: addi, slti, ori




- 4) Endereçamento **relativo**:
  - Endereço é a soma do **PC** com uma constante
  - Ex: desvios (beq, bne)



#### 5) Endereçamento **pseudodireto**

- Endereço de jump são os 26 bits da instrução concatenados com os bits mais altos do PC
- Ex: jump



### Resumo das instruções

Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentários
Aritmática	Add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Três operandos; dados nos registradores
Aritmética	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2- \$s3	Trēs operandos; dados nos registradores
Transferência	load word	1w \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]	Dados da memória para o registrador
de dados	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados do registrador para a memória
	And	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Três operadores em registrador; AND bit a bit
	Or	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2   \$s3	Três operadores em registrador; OR bit a bit
Lógica	nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~(\$s2   \$s3)	Três operadores em registrador; NOR bit a bit
	and immediate	andi \$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 & 100	AND bit a bit entre registrador com constante
	or immediate	ori \$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2   100	OR bit a bit entre registrador com constante
	shift left logical	sll \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Deslocamento à esquerda por constante
	shift right logical	srl \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Deslocamento à direita por constante
Desvio condicional	branch on equal	beq \$s1,\$s2,L	if (\$s1 == \$s2) go to L	Testa igualdade e desvia
	branch on not equal	bne \$s1,\$s2,L	if (\$s1 != \$s2) go to L	Testa desigualdade e desvia
	set on less than	slt \$s1,\$s2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compara menor que; usado com beq, bne
	set on less than immediate	slt \$s1,\$s2,100	if (\$s2 < 100) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compara menor que imediato; usado com beq, bne
Desvio incondicional	jump	j L	go to L	Desvia para endereço de destino
				100 / 106

#### Resumo das instruções


Categoria	Instrução	Exemplo	Significado	Comentários
Aritmética	Add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Três operandos; dados nos registradores
	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2- \$s3	Três operandos; dados nos registradores
Transferência	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Memória[\$s2 + 100]	Dados da memória para o registrador
de dados	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Memória[\$s2 + 100] = \$s1	Dados do registrador para a memória
	And	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Três operadores em registrador; AND bit a bit
	Or	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2   \$s3	Três operadores em registrador; OR bit a bit
Lógica	nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~(\$s2   \$s3)	Três operadores em registrador; NOR bit a bit
	and immediate	andi \$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2 & 100	AND bit a bit entre registrador com constante
	or immediate	ori \$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2   100	OR bit a bit entre registrador com constante
	shift left logical	sll \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Deslocamento à esquerda por constante
	shift right logical	srl \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Deslocamento à direita por constante
Desvio condicional	branch on equal	beq \$s1,\$s2,L	if (\$s1 == \$s2) go to L	Testa igualdade e desvia
	branch on not equal	bne \$s1,\$s2,L	if (\$s1 != \$s2) go to L	Testa desigualdade e desvia
	set on less than	slt \$s1,\$s2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compara menor que; usado com beq, bne
	set on less than immediate	slt \$s1,\$s2,100	if (\$s2 < 100) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compara menor que imediato; usado com beq, bne
Desvio incondicional	jump	j L	go to L	Desvia para endereço de destino

101 / 106

 Ligue os modos de endereçamento aos seus respectivos formatos de instrução:


- 1) Endereçamento em **registrador**
- 2) Endereçamento de base ou deslocamento
- B) Endereçamento **imediato**:
- 4) Endereçamento relativo:
- 5) Endereçamento **pseudodireto**







• Ligue os modos de endereçamento do lado direito aos seus respectivos formatos de instrução do lado esquerdo:



 Ligue as instruções aos seus respectivos formatos de instrução:


- 1) sll \$t1, \$s3, 2
- 2) j loop
- 3) lw \$t1, 12(\$s6)
- 4) bne \$t1, \$s5, saida
- 5) addi \$s3, \$s3, 1
- 6) and \$s3, \$s3, \$t0
- 7) ori \$s2, \$s0, 3







 Ligue as instruções aos seus respectivos formatos de instrução:



# Arquitetura de Computadores



# Unidade 03: Instruções: a Linguagem de Máquina

Daniel Teixeira

prof.danieInt@gmail.com dant25.github.io/professor