

621.6 Г 672 УДК 621.65/65

Горбачев Ю.Ф., Карасев В.Н., Крастелев М.М. Г 672 Насосы: Учеб. пособие. Часть 2. ВМФ, 1986.

Излагается краткая теория поршневых, роторных и струйных насосов, особенности работы, основы эксплуатации.

Рецензенты: В.М. Дмитриев

В.И. Дулькин

А.Л.Катвалюк

Редактор М.М.Крастелев

Глава I ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

I.І. Общие сведения. Устройство и принцип действия поршневого насоса

I.I.I. Общие сведения

Поршневыми насосами называются объемные возвратно-постунательные насосы, у которых рабочие органы выполнены в виде поршней.

На кораблях Военно-Морского Флота и, в частности, на подводных лодках нашли широкое распространение поршневые массоы различного назначения и самых разнообразных конструкций (осушительные, подпиточные, дозировочные и др.).

I.I.2. Устройство и принцип действия

Конструктивное оформление поршневых насосов и геометрические формы его элементов зависят от целого ряда факторов - назначения насоса, рода перекачиваемой жидкости и ее полтонния, места расположения насоса и условий всасывания и т.д. При этом для поршневых насосов любого конструктивного рошония целый ряд основных элементов является общим.

Простойший поршневой насос, принципиальная схема коториго придставлена на рис. Г. Г., состоит из приводочето двигатили (электроденгателя) Г, передаточного механизма П, гидравлического блока Ш.

Перодаточный механизм включает в себя эластичную муф-

ту 2, посредством которой крутящий момент от приводящего двигателя передается на червячную пару 3, состоящую из чер-




Рис.1.I.Схема поршневого насоса

вяка и червячного колеса, ко торое закреплено на коренной шейке коленчатого вала 4 передаточного механизма. При вращении коленчатого вала 4 его вращение преобразуется в возвратно-поступательное дви жение ползуна 6 при помощи шатуна 5. Ползун находится в направляющих и связан непосредственно через шток 7 с поршнем 9 гидравлического блока.

При движении поршня 9 в цилиндре 8 гидравлического блока от нижнего конечного положения к верхнему конеч-

ному положению происходит всасывание жидкости из подводяще- го трубопровода I3 через всасывающий клапан II в цилиндр гидравлического блока. Жидкость в цилиндр поступает под действием атмосферного давления ρ_a , действующего на ее поверхность.

При движении поршня 9 в цилиндре гидравлического блока от верхнего конечного положения к нижнему конечному положению происходит нагнетание жидкости из цилиндра в отводящий трубопровод 14 через нагнетательный клапан 10. Всасывающий клапан II и нагнетательный клапан IO являются подпружиненными самодействующими клапанами, принцип действия которых основан на перепаде давления и после клапанам.

Таким образом:

- при вращении коленчатого вала передаточного механизма процессы всасывания и нагнетания жидкости периодически повторяются и осуществляется периодическая подача жидкости в отводящий трубопровод;
 - процессы всасывания и нагнетания разделены по времени;
- передача энергии от приводящего двигателя к жидкости осуществляется непосредственно в гидравлическом блоке;
- установка передаточного механизма обусловлена возникновением больших инерционных сил при движении поршня, что ограничивает частоту вращения коленчатого вала приводного механизма до 200-250 об/мин.
 - 1.1.3. Давление. Напор. Подача

Давление насоса определяется зависимостью вида $P = P_{\kappa} - P_{\mu} + \rho \frac{v_{\kappa}^2 - v_{\mu}^2}{2} + \rho g(z_{\kappa} - z_{\mu}) \pi a$, (I.I.I)

гди $\rho_{\rm M}$, $\rho_{\rm H}$ - давление на выходе и на входе в насос, Па; ρ - плотность жидкой среды, кг/м³;

 v_{H} , v_{H} - скорость жидкой среды на выходе и входе в

 ${m g}$ - ускорение свободного падения, м/с 2 ;

 R_{H} , R_{H} — высота центра тяжести сечения выхода и входа \mathbf{R} насос, \mathbf{M} .

Для большинства поршневых насосов $\mathcal{V}_{\kappa} \cong \mathcal{V}_{H}$ и $\mathcal{Z}_{\kappa} \cong \mathcal{Z}_{H}$. Следоватольно, пля дальнейших рассуждений с достаточной

степенью точности павление поршневого насоса может быть опрепелено как

$$\rho = \rho_{\kappa} - \rho_{\kappa} \text{ fla.} \tag{I.I.2}$$

Напор. создаваемый насосом, определяется выражением

$$H = \frac{P}{Pq} M_{\bullet} \tag{I.I.3}$$

Идеальная подача поршневого насоса определяется весьма просто. Если обозначить D - диаметр цилиндра, S - ход поршня, // - частоту вращения коленчатого вала, то, очевидно,

$$Q_{u} = \frac{\pi D^{2}}{4} \cdot S \cdot \frac{n}{60} \, \mathrm{M}^{3/c}. \tag{I.I.4}$$

Идеальная подача поршневого насоса является суммой подачи насоса в отводящий трубопровод и объемных потерь Q_{μ} = Q+4 Q

MATH
$$Q = 7_{05} \cdot Q_{H} \text{ m}^{3}/c$$
, (I.I.5)

где 🚜 объемный КПД поршневого насоса, учитывающий все утечки жидкости из цилиндра (705 =0,82 - 0,99).

Полезная мощность поршневого насоса - мощность, сообшаемая подаваемой жидкости, определяется зависимостью

$$N_{Q} = Q \cdot P \text{ Bt.} \tag{I.I.6}$$

І.І.4. Классификация и применение

Согласно ГОСТу 17398-72 поршневые насосы различают:

- а) по общим конструктивным признакам:
 - горизонтальные;
 - вертикальные:
- б) по количеству поршней (плунжеров):
 - однопоршневой (одноплунжерный) насос;
 - двухпоршневой (двухплунжерный) насос;
 - многопоршневой (многоплунжерный) насос:
- в) по числу циклов нагнетания и всасывания за один двойной хол:

- насос одностороннего действия;
- насос двустороннего действия;
- дифференциальный насос;
- г) по конструктивному объединению насоса с приводом:
 - электронасос;
 - турбонасос:
 - MOTOHACOC.

Столь обширная классификация поршневых насосов говорит о больших возможностях нашего насосостроения и широком ассортименте их для нужд народного хозяйства и ВМФ.

Большое распространение на кораблях ВМФ получили:

- поршневые насосы, входящие в состав осущительных систем (2П-I и ЭПН 20/45);
- подпиточные плунжерные насосы для подачи воды и ведения водного режима котловой воды (Т4-A, ЭНТ-I/250);
 - дозировочные насосные агрегаты:
 - насос-форсунки ДВС;
- масляные лубрикаторы поршневых дизель-компрессоров и пр.
 - I.I.5. Достоинства и недостатки:

Широкое распространение поршневых насосов на кораблях вмо обусловлено рядом преимуществ по сравнению с центробежными насосами:

- давление нагнетания не зависит от величины противо-
 - поладает способностью к сухому всасыванию;
- обладает способностью создавать большие напоры.

 Однако при столь положительных качествах поршневых насосов

следует отметить ряд недостатков, обусловленных их конструктивными особенностями:

- неравномерность подачи;
- тихоходность:
- сложность конструкции;
- большое количество движущихся деталей;
- сложность в обслуживании и эксплуатации;
- малый ресурс работы.

I.2. Неравномерность подачи поршневого насоса.

Кратность действия

Жидкость поступает в цилиндр поршневого насоса и вытесняется из него, следуя за движущимся в нем поршнем. Если жидкость несжимаема и не имеет разрывов, то она строго следует за движением поршня. Наличие кривошипно-шатунного механизма обуславливает неравномерность движения поршня, а равно и движение жидкости. Неравномерность подачи поршневого насоса является следствием конструктивной особенности и неравномерности движения поршня.

I.2.I. Неравномерность подачи одноцилиндрового насоса простого деяствия

О равномерности подачи пориневого насоса удобнее всего судить по характеру течения жидкости в отводящем трубопроводе. Рассмотрим этот вопрос применительно к пориневому насосу простого действия.

Уравнечие сплошности для потока жидкости в отводящем

трубопроводе во время нагнетательного хода поршня (рис. I.2) можно записать как




Рис. І. 2. Схема отводящего трубопровода

где v – мгновенное значение скорости жидкости в отводящем трубопроводе, м/с;

f - площадь сечения отводящего трубопровода, M^2 ;

 С - мгновенное значение скорости движения поршня в цилицре, м/с;

 F_a - площадь поршия, M^2 .

Из уравнения сплошности определим мгновенное значение мюрости жидкости в отводящем трубопроводе

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{r}}{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{c}_{\text{M/c}}. \tag{1.2.2}$$

Рассматривая процесс нагнетания в цилиндре поршневого

(I.2.I)

насоса (рис. І. 3) и полагая, что шатун является бесконечно длинным, можно с достаточной степенью точности определить




Рис. І.З. Схема кривошипно-шатунного механизма

перемещение поршня x при равномерном вращении коленчатого вала $x : x - x \cdot \cos \Theta$,

где Θ : ωt - угол поворота коленчатого вала за некоторое время t, с.

Тогда скорость движения поршня в любой точке будет равна $c = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} (\tau - \tau \cos \theta) = \tau \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = \tau \omega \sin \theta. \tag{1.2.3}$

Подставив полученное выражение в уравнение сплошности, определим скорость потока жидкости в отводящем трубопроводе в виде функции угла поворота коленчатого вала

 $v = \frac{F}{4} \cdot \tau \omega \sin \theta. \tag{1.2.4}$

График зависимости $v=v(\theta)$ называется графиком подачи насоса. График, изображенный на рис. I.4, показывает, сколь неравномерна подача однопоршневого одностороннего действия поршневого насоса.

Количественно равномерность подачи поршневого насоса оценивается величиной, называемой степенью неравномерности подачи




Рис. І.4. График подачи поршневого насоса простого действия

где \mathcal{U}_{op}^- среднее по времени значение скорости жидкости в отводящем трубопроводе, м/с;

 v_{max}^{-} максимальное значение скорости жидкости в отводящем трубопроводе, м/с;

8 - степень неравномерности течения жидкости.

Для убедительности того, что рис. I.4 есть график подачи поршневого насоса, проведем следующие рассуждения. Так как скорость движения поршня в любой точке *с = var*, то в любой промежуток времени подача поршневого насоса будет равна

$$Q = F \cdot c = f \cdot v = F \cdot \tau \cdot \omega$$
 sin 0.

Средняя подача насоса за один оборот коленчатого вала

$$Q_{cp} = \frac{o \int_{-\pi}^{\pi} F \cdot \tau \omega \sin \theta d\theta}{2\pi} = \frac{\tau \cdot F \cdot \omega}{\pi} M^{3}/c. \qquad (1.2.5)$$

Максимальная подача однопоршневого насоса при θ =90°

$$\theta_{max} = \tau \cdot F \cdot \omega_{M}^3/c.$$
 (I.2.6)

Неравномерность подачи поршневого насоса

$$\delta = \frac{Q_{max}}{Q_{cp}} = \frac{2 \cdot F \cdot \omega}{2 \cdot F \cdot \omega} = \pi = 3.14. \tag{I.2.7}$$

Следовательно, для однопоршневого насоса с поршнем одностороннего действия неравномерность подачи равна δ =3,14. В целях обеспечения равномерности подачи поршневых насосов их конструкции выполняются по более сложным схемам.

I.2.2. Неравномерность подачи дифференциального насоса

Дифференциальный насос, принципиальная схема которого представлена на рис. I.5, имеет утолщенный шток, уплотненный в крышке при помощи сальника.




Рис. I.5. Схема насоса с диттеренциальным поршнем

При движении поршня от верхнего конечного положения к нижнему конечному положению жидкость из цилиндра вытесняется в освобождающееся над поршнем пространство А и отводящий трубопровод. При движении поршня от нижнего конечного положения к верхнему конечному положению происходит вытеснение жидкости из полости А в отводящий трубопровод и всасывание жидкости из подводящего трубопровода. Таким об-

разом, подача жидкости из цилиндра в отводящий трубопровод разбивается на два хода и не прекращается в течение полного оборота коленчатого вала. График подачи дифференциального насоса изображен на рисунке 1.5. Степень неравномерности подачи дифференциального насоса S=1,7. Следовательно, диф-

ференциальный насос обладает более равномерной подачей, чем однопоршневой насос с поршнем одностороннего действия.

I.2.3. Неравномерность подачи однопоршневого насосас поршнем двойного действия

Более рационально используется объем цилиндра в однопоршневом насосе с поршнем двустороннего действия, принципи альная схема которого представлена на рис. I.6. При движении

поршня 6 от верхнего конечного положения к нижнему конечному положению жидкость из полости Б цилиндра 2 через нагнетательный клапан 3 подается в отводящий трубопровод 4 и в то же са




Рис.І.6. Схема насоса двойного действия

мое время через всасывающий клапан 7 жидкость из подводящего трубопровода 8 поступает в полость А - происходит всасыпание.

При движении поршня 6 от нижнего конечного положения иверх к верхнему конечному положению из полости А через нагнетательный клапан 5 жидкость подается в отводящий трубопровод 4 — происходит нагнетание и в то же самое время через всасывающий клапан 7 жидкость из подводящего трубопропода 8 поступает через всасывающий клапан I и подается в полость Б — происходит всасывание жидкости.

Елагодаря использованию цилиндра по обе стороны поршня подача такого поршневого насоса почти удваивается и одновременно улучшается равномерность подачи насоса

 $Q = \gamma_{0\delta} \left(2 \frac{\pi D^2}{4} \cdot S \cdot \frac{n}{60} - \frac{\pi d^2}{4} \cdot S \cdot \frac{n}{60} \right) m^3 / c . \qquad (1.2.8)$

График подачи однопоршневого насоса с поршнем двойного действия изображен на рис. I.7.




Рис.І.7. График подачи насоса двойного действия Степень неравномерности подачи такого насоса δ =I,57. Следовательно, однопоршневой насос с поршнем двойного действия обладает более равномерной подачей, чем дифференциальный поршневой насос.

I.2.4. Неравномерность подачи многопоршневого насоса

с поршнями

одностороннего действия

В целях повышения равномерностя подачи и снижения поршневых усилий в большинстве случаев применяются много-поршневые насосы с поршнями одностороннего действия.

Принципиальная схема трехпоршневого насоса с поршнями одностороннего действия представлена на рис. І.8. Возвратно-поступательное движение поршней осуществляется при вращательном движении коленчатого вала, мотылезые шейки которо-

го расположены относительно первой под углом 120^{0} и 240^{0} соответственно. Принцип действия насоса подобен работе од-

нопоршневого насоса с поршнем одностороннего действия, однако наличие сдвига всасывания жидкости из подводящего трубопровода на угол 120° и последующие процессы нагнетания жидкости в отводящий трубопровод создают в последнем нозначительные изменения ко-




Рис. I.S. Схема насоса трехкратного действия

лебаний напора. Степень неравномерности подачи такого насоса δ =1,05.

Подача такого насоса может быть определена как
$$Q = \gamma_{ob} \left(3 \frac{\pi D^2}{\mu} \cdot S \cdot \frac{n}{60} \right) \text{ м}^3/c \qquad (1.2.9)$$

Следовательно, трехпоршневой насос с поршнями одноотороннего действия обладает высокой равномерностью подачи.

График подачи трехпоршневого насока с поршнями одно**итороннего** действия представлен на рис. 1.9.




Рис. І. 9. График подачи насоса трехкратного пействия

I.2.5. Неравномерность подачи двухпоршневого насоса

с поршнями

двусторюннего действия

На кораблях ВМФ получили широкое распространение двухпоршневые насосы с поршнями двустороннего действия. На рис. I. 10 представлена принципиальная схема двухпоршневого




Рис. I. IO. Схема насоса четырехкратного действия

насоса с поршнями двустороннего действия. Конструктивная схема насоса как бы совмещает в себе два однопоршневых насоса с поршнями двустороннего действия.

Цилиндры насоса смонтированы в одном корпусе,

поршни получают возвратно-поступательное движение от коленчатого вала, мотылевые шейки которого развернуты на угол 90°. При движении поршня I от верхнего конечного положения вниз к нижнему конечному положению жидкость через нагнетательный клапан II из цилиндра поступает в отводящий трубопровод 2, а из подводящего трубопровода 9 в то же самое время через всасывающий клапан 4 происходит заполнение цилиндра над поршнем I.Одновременно поршень I2 при движении от верхнего конечного положения к нижнему конечному положению с отставанием от поршня I на угол 90° начинает подачу жидкости через нагнетательный клапан 7 в отводящий трубопровод, а в полость над поршнем происходит всасывание жидкости через всасывающий клапан 8 из подводящего трубопровода. Рабочий

процесс происходит при повороте коленчатого вала на угол $\mathbb{H} \mathcal{N}^0$, дальнейший поворот коленчатого вала приводит к смене **полостей** нагнетания и всасывания и процессы повторяются.

Подача такого насоса может быть определена по формуле $Q = 7 o \delta \left(\frac{\pi D^2}{4} \cdot 5 \frac{n}{60} - 2 \frac{\pi d^2}{4} \cdot 5 \frac{n}{60} \right) \frac{3}{60}, \quad (1.2.10)$ гля d - диаметр штока.

Степень неравномерности подачи такого насоса $\delta = I$, II.

Гратик подачи двухпоршневого насоса с поршнями двусторонного действия представлен на рис.I.II.




Рис. I.II. График подачи насоса четырехкратного действия

Длухпоршневой насос с поршнями двустороннего действия обладант достаточно высокой равномерностью подачи, но худ-шей, чом равномерность подачи трехпоршневого насоса. По проим габаритным показателям при равной подаче он выгодно отличаются от последнего, что и обусловило его широкое распристраноние на кораблях ЕМФ.

1.2.6. Кратность действия поршневого насоса

Рассмотренные принципиальные схемы поршневых насосов и краткие выводы о равномерности подачи показывают, что схемные решения позволяют с достаточной степенью точности решать вопросы их равномерности подачи, а следовательно, и шумности их работы.

Под кратностью действия поршневого насоса понимают число рабочих ходов (число подач), совершаемых в насосе за один оборож коленчатого вала

 $\kappa = i \mathcal{Z},$ (I.2.II)

где 4 - кратность действия поршня;

ж - число поршней;

к - кратность действия поршневого насоса.

Следовательно:

- однопоршневой насос с поршнем одностороннего действия является насосом однократного действия (κ = IxI);
- дифференциальный насос насос двукратного действия (K =2xI);
- двухпоршневой насос с поршнями двустороннего действия - насос чертырехкратного действия (№ =2x2) и т.д. Подача таких насосов может быть определена как

$$Q_{c\rho} = 7_{o\delta} \cdot \kappa \cdot F_{c\rho} \cdot S \cdot \frac{\kappa}{60} \text{ M}^3/c$$
, (I.2.I2) где F_{co} – площадь поршня средняя, м²;

№ - кратность действия насоса.

Определим степень неравномерности подачи для насосов многократного действия:

- трехпоршневой насос с поршнями одностороннего дей-

ПТПИН ПРИ
$$R = 3$$

$$Q_{max} = F_{cp} \cdot \tau \cdot \omega, \ Q_{cp} = 3 \frac{F_{cp} \cdot \tau \cdot \omega}{\pi};$$

$$\delta = \frac{F_{cp} \cdot \tau \cdot \omega \cdot \pi}{3 F_{cp} \cdot \tau \cdot \omega} = 1,05;$$

- двухпоршневой насос с поршнями двустороннего дейст-

HIMM TIPU
$$K=4$$

$$Q_{max} = \sqrt{2} H_{cp} \cdot \tau \cdot \omega; \quad Q_{cp} = \frac{K \cdot F_{cp} \cdot \tau \cdot \omega}{JT};$$

$$\delta = \frac{\sqrt{2} F_{cp} \cdot \tau \cdot \omega \cdot JT}{4 \cdot F_{cp} \cdot \tau \cdot \omega} = \frac{\sqrt{2}}{4} = 1,11.$$

1.3. Уравнение давления под поршнем

поршневого насоса

в период всасывания

Возвратно-поступательное движение поршня поршневого напоса приводит к неустановившемуся движению жидкости как иммом насосе, так и в связанных с ним трубопроводах.

Уравнение для реального потока жидкости с учетом гидрамических потерь имеет вид

$$\frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\rho}{s} + z + \frac{v^2}{2g} \right) + \frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} \xi = 0. \quad (1.3.1)$$

Следуют иметь в виду, что гидравлические потери не являютим попрорывной функцией пути жидкости и дифференциальную фирму паписи этих потерь следует рассматривать только как иммол.

Обратимся к схеме поршневого насоса со всасывающим трубопроводом, изображенной на рис. I.I2. В силу закона оплошности во всасывающем трубопроводе жидкость будет дви-гатьом подчиненно закону движения поршня. Вот почему на теремощаюмую жидкость, кроме гидравлических сопротивлений

трубопровода, будут действовать и оказывать существенное влияние силы инерции.




Рис. I. I2. К выводу уравнения давления в цилиндре в период всасывания

В целях определения давления под поршнем поршневого насоса в период всасывания воспользуемся уравнением неустановившегося движения жидкости (I.3.I). Умножим указанное выражение на элемент пути поршня ds и перепишем его, раскрывая скобки, $\frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{P}{s}\right) ds + \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{x}{s}\right) ds + \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{x}{s}\right) ds + \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{x}{s}\right) ds = 0$

Применяя это равенство для рассмотрения сил, действующих на жидкость при ее движении от сечения α - α до сечения α - α , расположенную непосредственно под нижней кромкой поршня, произведем почленное интегрирование:

I. Считая уровнем приведения 0-0 поверхность жидкости, определяем изменение геометрической высоты, интегрируя вто-

рой член написанного равенства в пределах от- χ_{α} до $\chi_{,+} x$: $\int_{S} \frac{\partial}{\partial S} (\chi) dS = \int_{-\chi_{\alpha}}^{\chi_{,+} x} d\chi = \chi_{,+} x + \chi_{\alpha} . \tag{I.3.}$ (1.3.2)

2. При движении поршня в то же самое время давление в перемещаемой жидкости изменится от $\beta + \chi \chi_{\alpha}$ до величины дав-пвримичлен равенства, получаем

 $\frac{1}{r}\int_{c}^{\infty} \frac{\partial}{\partial s} (\rho) ds = \frac{1}{r}\int_{c}^{\rho_{\theta}} d\rho = \frac{\rho_{\theta}}{r} - \frac{\rho_{\alpha}}{r} - \alpha. \quad (1.3.3)$

3. Скорость жидкости в трубопроводе ввиду того, что она подчинена движению поршня, будет изменяться от нуля при се положении на уровне 0-0 до величины скорости поршня С. когда она будет находиться под его нижней кромкой

$$\frac{1}{29} \int_{S} \frac{\partial}{\partial S} \left(\rho^{2} \right) dS = \frac{1}{29} \int_{0}^{c} d\left(v^{2} \right) = \frac{c^{2}}{29} . \tag{I.3.4}$$

4. Прежде чем рассмотреть и проинтегрировать четвертый **ЧЛОН** Выражения (I.3.I), на основании уравнения сплошности воотавим выражение для скорости движения жидкости на любом произнольном участке подводящего трубопровода

(1.3.5)

 $v = \frac{r}{f_i} \cdot c$

f; - площадь сечения трубопровода на любом данном участ-

вым продифференцировать выражение (1.3.5), то получим вырежение для ускорения жидкости на тех же участках

Отионие $\frac{F}{F}$ называется коэффициентом приведения, позволярго скорости и ускорения жидкости на любом участке трубопровода выразить через скорости и ускорения поршня. Так нам ускорение поршня постоянно для любого рассматриваемого

участка, то его можно вынести за скобки при интегрировании четвертого члена уравнения. Тогда

 $\int_{S} \frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t} dS = \frac{1}{g} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\int_{e} \frac{F}{f_{t}} dS + \int_{e} \frac{F}{f_{e}} dS + \dots + \int_{e} \frac{F}{f_{n}} dS \right).$ (I.3.6)
Пределы интегрирования для каждого интеграла соответ-

ствуют разбивке подводящего трубопровода на участки с постоянной площадью сечения трубопровода. После интегрирования четвертый член уравнения примет вид

 $\int_{S} \frac{i}{g} \frac{\partial \sigma}{\partial t} ds = \frac{i}{g} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\frac{F}{f_{t}} \ell_{t} + \frac{F}{f_{2}} \ell_{2} + \cdots + \frac{F}{f_{n-1}} \ell_{n-1} + x \right), (1.3.7)$ где ℓ_{t} – длины соответствующих участков трубопроводов.

Выражения, стоящие в скобках, являются постоянными величинами за исключением пути поршня \boldsymbol{x} . Сумма постоянных величин, приведенная при помощи коэффициента приведения $\frac{\boldsymbol{F}}{\boldsymbol{f_i}}$ к сечению поршня

 $L_g = \frac{F}{f_1} \ell_1 + \frac{F}{f_2} \ell_2 + \cdots + \frac{F}{f_{n-1}} \ell_{n-1}$, называется приведенной длиной подводящего трубопровода.

Тогда выражение (І.З.6) примет вид

$$\int_{\mathcal{S}} \frac{1}{g} \frac{\partial v}{\partial t} d\mathcal{S} = \frac{L_{\ell} + x}{g} \cdot \frac{\partial c}{\partial t}.$$
5. Принимая во внимание символический характер записи

5. Принимая во внимание символический характер записи гидравлических потер, заменяем интегрирование пятого уравнения суммированием

 $\int_{S} \frac{\partial}{\partial S} \left(\xi \right) dS = \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda \frac{\ell_{i}}{d_{i}} + \sum_{i=1}^{n-1} \xi \right) \frac{v^{2}}{2g} + h_{RA} , \qquad (1.3.9)$

где $\sum_{i=1}^{n=1} \lambda \frac{\ell_i}{d_i}$ — сумма гидравлических потерь по длине трубопровода:

 $\sum_{l=1}^{n=1} \xi$ - сумма гидравлических потерь на местные сопротивления:

 $h_{\kappa\kappa}$ сопротивление всасывающих клапанов.

Следует обратить внимание на то, что всасывающие клапаны насоса имеют максимальное сопротивление в момент

отрыва клапанов от седел и очень незначительное сопротивление в открытом состоянии, которое практически не изменяется и течение всего хода поршня при всасывании. Заменив скорость движения жидкости 🗸 на ее значение (1.3.5), получим

$$\int_{S} \frac{\partial}{\partial S} \left(\stackrel{?}{?} \right) dS = \frac{c^{2}}{2g} \left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda \frac{\ell_{i}}{d_{i}} \frac{F}{f_{i}} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{F}{f_{i}} \right) + h_{RA} . \tag{I.3.10}$$

Выражение, стоящее в скобках, является постоянной величиной и представляет собой сумму приведенных коэффициентов гидравлических сопротивлений. Эту величину называют приведонным коэффициентом сопротивления трубопровода и обознача-

or
$$W_6 = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda \frac{\ell_i}{d_i} \cdot \frac{F}{f_i} + \sum_{i=1}^{n} \frac{F}{f_i}$$
 (I.3.II)

Применяя это обозначение, придадим выражению для гидравли-

ческих потерь следующий вид: $\int_{\mathcal{C}} \frac{\partial}{\partial s} \left(\xi \right) ds = w \frac{c^2}{2g} + h_{KA} .$

Просуммируем получение выражения при интегрировании и про-

ивводем приведение подобных чле $\mathbf{E}_1 + \mathbf{x} + \mathbf{x}_{\alpha} + \frac{P_8}{\sigma} - \frac{P_{\alpha}}{\sigma} - \mathbf{x}_{\alpha} + \frac{c^2}{2g} + \frac{L_8 + \mathbf{x}}{g} \frac{\partial c}{\partial t} + w_{6} \frac{c^2}{2g} + h_{\kappa \Lambda} = 0,$ выражение для давления под поршнем поршневого насоса при

мпасывании будет иметь вид
$$\frac{c^2}{r} = \frac{r}{r} - \int (\mathcal{Z}_1 + x) + (w_g + 1) \frac{c^2}{2g} + \frac{L_g}{g} \cdot \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{x}{g} \cdot \frac{\partial c}{\partial t} + h_{KA} \int_{c} (1.3.13)$$

Полученное выражение с достаточной степенью точности отражает физические процессы, происходящие в цилиндре поримпиого насоса в период всасывания.

1.3.1. Анализ процесса всасыв**а**ния Проведем анализ полученного уравнения (1.3.13), котопо позволяет нам судить о величине давления под поршнем в пориод всасывания.

Стоящие в скобках члены равенства, за исключением геометрической высоты всасывания \mathbf{Z}_{i} , являются функцией перемещения поршня.

Увеличение хода поршня приводит к увеличению его переменной скорости **С**, которая изменяется от нуля в нижнем конечном положении поршня до максимального значения при повороте мотылевой шейки на угол 90° и вновь уменьшается до нуля в верхнем конечном положении.

Изменение скорости движения поршня приводит к тому, что гидравлические потери, представленные третьим членом выражения (I.3.I3), будут иметь значения, равные нулю, в верхнем и нижнем конечных положениях и максимальное значение в среднем положении поршня.

Инерционные потери, представленные членом уравнения $\frac{L_6}{2}$ $\frac{\partial c}{\partial t}$, будут иметь наибольшее значение в конце и начале движения поршня.

Следует отметить, что гидравлические и инерционные потери зависят от сечения всасывающего трубопровода f. Уменьшение сечения всасывающего трубопровода приведет к увеличению коэффициента приведения, что увеличит соответственно значения w_8 , L_6 .

Наличие геометрической высоты всасывания, гидравлические и инерционные потери в конечном счете уменьшают давление под поршнем поршневого насоса. В случае понижения давления расования расования расования давления насыщенных паров жидкости при данной температуре возможен отрыв жидкости от поршня и последующие удары о жидкость при его замедлении или движении его от верхнего вонечного положения к нижнему. По-

добные удары поршня о жидкость могут привести к повреждению доталей движения и даже к разрушению насоса.

Из уравнения (I.3.I3), приняв **эс** =0, определим минимальмо• значение давления в цилиндре поршневого насоса

$$\left(\frac{\rho_{g}}{r}\right)_{min} = \frac{\rho_{a}}{r} - \left[\mathcal{Z}_{1} + h_{\kappa A} + (w_{g} + 1)\frac{c^{2}}{2g} + \frac{L_{g}}{g}\frac{\partial c}{\partial t}\right]. \quad (1.3.14)$$

Очевидно, что для нормальной бескавитационной работы поршневого насоса необходимо соблюдение условия $\binom{p_{\ell}}{f}$ лий $\binom{p_{\ell}}{f}$ лий надежнее всасывание.

Следовательно, повышению надежности всасывания способ-

- уменьшение геометрической высоты всасывания 🔏 , м;
- снижение сопротивления при открытии и поддержании в открытом состоянии всасывающих клапанов, Ада, м;
 - уменьшение длины всасывающего трубопровода;
- применение подводящего трубопровода больших диаметров для уменьшения коэффициентов приведения;
 - применение насосов трех- и четырехкратного действия;
- повышение давления в приемном резервуаре, что соответствует на пл подаче воздуха для создания подпора в осушаемом отсеке;
 - применение воздушных колпаков;
- применение насосов с меньшим ходом поршня и меньшей частотой вращения коленчатого вала приводного механизма.

Меньшая частота вращения коленчатого вала приводного механизма имеет прямую связь со скоростью движения поршня. Максимельное значение скорости поршня равно rде $\omega = \frac{\pi n}{30}$ - угловая скорость; $z = \frac{S}{2}$ - радиус кривошипа;

п - частота вращения коленчатого вала.

Тогда скорость поршня можно определить как $C = \frac{3\pi n S}{60} \quad \text{м/c}.$

В настоящее время отечественные заводы выпускают поршиневые насосы, у которых ход поршия лежит в пределах S = 0.08 - 0.15 м, а частота вращения коленчатого вала n = 100 - 120 об/мин.

Предельную частоту вращения коленчатого вала можно определить, приняв $\left(\frac{\rho_{\mathcal{E}}}{\delta}\right) = \frac{\rho_{\mathcal{E}}}{\delta}$, и решить это уравнение относительно ω :

$$n_{npeg} = \sqrt{180g \cdot \frac{P_{\alpha}}{F} - \frac{P_{\alpha}}{F} - \frac{Z_{1} - h_{KA}}{SC \cdot F/f}}$$
 06/Muh. (1.3.16)

І.З.2. Графическое изображение давления под поршнем при всасывании

Наиболее опасное положение поршня с точки зрения возникновения кавитации и отрыва жидкости от поршня может быть определено графическим построением зависимости по уравнению (1.3.13).

Для распределения давления под поршнем в период всасывания выразим величины, входящие в правую часть, через путь, проходимый поршнем, тогда:

- путь, проходимый поршнем, считая шатуны бесконечно большой длины, будет равен

$$x=r(1-\cos\Theta)$$
 M;

(I.3.17)

- первая производная от этого выражения определит нам

$$C = \frac{dx}{dt} = \tau \omega \cdot \sin \theta \text{ m/c}; \qquad (I.3.18)$$

- вторая производная от этого выражения определит ускороние поршня

$$\frac{d^2x}{d^2t^2} = 2\omega^2\cos\theta \text{ m/c}^2. \tag{I.3.19}$$

С другой стороны, coso можно выразить как

$$\cos\theta = 1 - \frac{x}{2}, \qquad (I.3.20)$$

откуда

$$\cos^2\theta = 1 - 2\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2^2}$$
 (1.3.21)

Крадрат скорости поршня при соответствующих подстановках будот равен

$$c^2 = r^2 \omega^2 \left(2 \frac{x}{2} - \frac{x^2}{r^2} \right),$$
 (I.3.22)

и ускорение поршня

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \tau \omega^2 \cos \theta = \tau \omega^2 \left(1 - \frac{x}{\tau}\right), \quad (1.3.23)$$

Тогда, подставив полученные выражения в уравнение (1.3.13), выразим уравнение давления под поршнем в форме, удобной для графического построения, (1.3.24) $\frac{r^2 \omega^2}{r} \left(\frac{x}{2r} - \frac{x^2}{r^2}\right) + \frac{L_{\ell}}{q} r \omega^2 \left(1 - \frac{x}{r}\right) + \frac{x}{q} r \omega^2 \left(1 - \frac{x}{r}\right)$

Применим для построения графиков систему координат, в кото рой по оси абсцисс откладывается величина пути поршня эс ,а.

по оси ординат - напоры в метрах столба жидкости.На рис. І.В:

I. Линия давления на свободную поверхность жидкости
 О. О., как не зависящую от положения поршня, изобразится
 в ниде прямой, параллельной оси абсцисс в области положительных величин I.

2. Изменение геометрической высоты всасывания $\mathbf{z}_{t}+\mathbf{x}=f(\mathbf{x})$ будет представлено в виде прямой Π , имеющей наклон в сторону верхнего конечного положения поршня.




Рис. I. I3. Изменение давления в цилиндре в период всасывания

- 3. Сопротивление клапана $n_{\kappa\Lambda}$ имеет наибольшее значение в начальный момент хода поршня. После открытия клапана сопротивление его уменьшается и может быть принято постоянным. График сопротивления клапана представлен кривой Ш.
 - 4. Потери на гидравлическое сопротивление приемного

трубопровода $(w_6+1)\frac{r^2\omega^2}{2g}(2\frac{x}{r}-\frac{x^2}{r^2})=f(x)$ представлены параболой ІУ. Максимальное значение гидравлические потери будут иметь при x=x, а при x=0 и при x=2x они равны ну-

5. Инерционные потери представлены в виде двух кривых у и УІ. Пятая $\frac{L_6}{g} \tau \omega^2 (1-\frac{x}{\tau}) = f(x)$ учитывает только инерцию жидкости, заполняющую подводящий трубопровод до цилиндра поршневого насоса, где количество жидкости постоянно. При x = 0 инерционное сопротивление имеет значение $\frac{L_6}{g} \tau \omega^2$. На при x = 0 равно нулю, при x = 0 судет равно $(-\frac{L_6}{g} \tau \omega^2)$. На графике инерционное сопротивление подводящего трубопровода представлено в виде наклонной прямой у.

Шестая - инерционное сопротивление жидкости, заполняющей полость цилиндра, имеет место при переменной массе, подчиняясь зависимости

 $\frac{x}{q} \gamma \omega^2 \left(1 - \frac{x}{\gamma}\right) = f(x)$

Гријик этого сопротивления представлен параболой УІ, ординаты которой при x = 0 и x = x равны нулю. При x = x парабола имеет ординату. По своей абсолютной величине это сопротивление невелико по сравнению с инерционными сопротивленими трубопровода.

Суммирование ординат П, Ш, ІУ, У, УІ кривых и вычитание отой суммы из ординат линии давления на свободную повырхность жидкости І дает нам результирующую кривую отночающую величине давления под поршнем в период всасывании.

Результирующая кривая подтверждает сделанные ранее это:

- наименьшее давление под поршнем наблюдается в начале всасывания:
- причиной уменьшения давления в начале хода поршня является инерционное сопротивление трубопровода, геометрическая высота всасывания и сопротивление всасывающего клапана в момент отрыва от седла клапана.

Анализ графика распределения давления под поршнем в период всасывания показывает, что для улучшения работы поршневого насоса нужно стремиться:

- к уменьшению длины всасывающего трубопровода;
- к уменьшению сопротивления всасывающих клапанов;
- к уменьшению гидравлических сопротивлений трубопровода:
- к выбору оптимальной частоты вращения коленчатого вала приводного механизма.

I.4. Уравнение давления под поршнем поршневого насоса

в период нагнетания

Для получения уравнения, определяющего давление под поршнем при нагнетании, воспользуемся уравнением неустановившегося движения жидкости (I.3.I) и, умножив его на элементарный путь ds, получим $\frac{\partial}{\partial s}(z)ds + \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{\rho}{r}\right)ds + \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{v^2}{2g}\right)ds + \frac{1}{q}\frac{\partial v}{\partial t}ds + \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{g}{s}\right)ds = 0. \ (\text{I.4.I})$

Дальнейшие наши рассуждения будем проводить так же, как при рассмотрении давления под поршнем в период всасывания.

При почленном интегрировании равенства назначим пре-

делы интегрирования применительно ж схеме (рис. I.14) поршинового насоса с отводящим трубопроводом. За начальный уровень отсчета примем уровень ℓ - ℓ , находящийся на высоте ℓ , нах уровнем всасываемой жидкости.




Рис. I. I4. К выводу уравнения давления в цилиндре в период нагнетания

Поршень за период нагнетания проходит путь от верхнего комачного положения, равный x=2.

Тогда:

I. Интеграл первого члена, характеризующий изменение гометрической высоты нагнетания, будем брать в пределах

or
$$g - x$$
 to $z = \int_{s-x}^{z} \frac{\partial}{\partial s} (x) ds = \int_{s-x}^{z} dx = z - s + x$. (1.4.2)

2. Интеграл второго члена, характеризующий изменение даиления перемещаемой жидкости, будем брать в пределах от даиления нагнетания ρ , до давления в резервуаре ρ .

$$\frac{1}{\pi} \int_{S} \frac{\partial}{\partial S} (\rho) dS = \frac{1}{\sigma} \int_{\rho_{H}}^{\rho_{i}} d\rho = \frac{\rho_{i}}{\sigma} - \frac{\rho_{H}}{\sigma} . \qquad (1.4.3)$$

3. Скорость перемещаемой жидкости изменится от величины скорости поршня c до величины v_i , с которой жидкость выходит из отводящего трубопровода. В результате интегрирования третьего члена уравнения получим

$$\frac{1}{2g} \int_{S} \frac{\partial}{\partial S} (v^2) dS = \frac{v_r^2}{2g} - \frac{c^2}{2g}. \tag{I.4.4}$$

4. Разбивая отводящий трубопровод на ряд участков с постоянными значениями f_i , выражая ускорение жидкости через ускорение поршня и пользуясь коэффициентом приведения f_i , получим интеграл четвертого члена $\frac{1}{q} \int_{S} \frac{\partial}{\partial t} dS = \frac{1}{q} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\int_{S-x} \frac{F}{F} dS + \int_{S} \frac{F}{f} dS + \dots + \int_{S} \frac{F}{a} dS = \frac{1}{q} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\int_{S-x} \frac{F}{F} dS + \int_{S} \frac{F}{f} dS + \dots + \int_{S} \frac{F}{a} dS = \frac{1}{q} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\int_{S-x} \frac{F}{f} dS + \int_{S} \frac{F}{f} dS + \dots + \int_{S} \frac{F}{a} dS = \frac{1}{q} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\int_{S-x} \frac{F}{f} dS + \int_{S} \frac{F}{f} dS + \dots + \int_{S} \frac{F}{a} dS = \frac{1}{q} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\int_{S-x} \frac{F}{f} dS + \int_{S} \frac{F}{f} dS + \dots + \int_{S} \frac{F}{a} dS = \frac{1}{q} \frac{\partial c}{\partial t} \left(\int_{S-x} \frac{F}{f} dS + \int_{S} \frac{F}{f} dS + \dots + \int_{S} \frac{F}{a} dS +$

$$= \frac{1}{9} \frac{\partial c}{\partial t} \left[(S - \infty) + \frac{F}{f_1} \ell_1 + \frac{F}{f_2} \ell_2 + \dots + \frac{F}{f_n} \ell_n \right]. \tag{I.4.5}$$

Обозначим приведенную длину отводящего трусопровода через \mathcal{L}_H :

$$L_{H} = \frac{F}{f_{1}} \ell_{1} + \frac{F}{f_{2}} \ell_{2} + \dots + \frac{F}{f_{n}} \ell_{n}$$
 (I.4.6)

Окончательное выражение для четвертого члена - инерционных сопротивлений отводящего трубопровода - будет иметь

$$\frac{1}{g} \int_{S} \frac{\partial v}{\partial t} ds = \frac{L_{H} + S - \infty}{g} \frac{\partial c}{\partial t}. \qquad (1.4.7)$$

5. Уравнение гидравлических потерь будет иметь тот же вид, что и для всасывающего хода поршня, однако разница будет заключаться в том, что для отводящего трубопровода будут отличные от подводящего трубопровода диаметры трубопроводов, количество местных сопротивлений и пр.

$$\int_{S} \frac{\partial}{\partial s} \left(\xi \right) dS = \frac{c^{2}}{2g} \left(\sum_{n=1}^{n} \lambda_{n} \frac{e_{i}}{d_{i}} \cdot \frac{F_{i}}{f_{i}} + \sum_{n=1}^{n} \xi_{n} \frac{F_{i}}{f_{i}} \right) + h_{KA}. \quad (1.4.8)$$

Выражение, заключенное в скобках, является постоянной ве-

личиной и представляет собой сумму приведенных коэффициентой гидравлических сопротивлений отводящего трубопровода.

Зту величину называют приведенным коэффициентом сопротивлении отводящего трубопровода и обозначают w_{H} :

$$W_{i}F\left(\sum_{n=1}^{n}\lambda_{H}\frac{\ell_{i}}{d_{i}}\frac{F}{f_{i}}+\sum_{n=1}^{n}\xi_{H}\frac{F}{f_{i}}\right). \tag{I.4.9}$$

Применяя это обозначение, придадим выражению для гидравлических потерь следующий вид:

 $\int \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{s}{s} \right) ds = w_H \cdot \frac{c^2}{2q} + h_{KA} . \tag{I.4.10}$

Просуммируем полученное выражение при интегрировании и произведем приведение подобных членов

$$x_a - S + x + h_{RA} + \frac{P_i}{V} - \frac{P_H}{V} + \frac{{v_i}^2}{2g} - \frac{c^2}{2g} + w_H \frac{c^2}{2g} + \frac{L_H + S - x}{g}, \frac{dx}{dx} = 0.$$

Выражение для давления под поршнем поршневого насоса при нагнотании будет иметь вид

$$\frac{P_H}{r} = \frac{P_c}{8} + \left[\mathcal{Z}_2 - (s-x) + h_{RA} + \frac{{v_I}^2}{2g} + (w_H - 1) \frac{c^2}{2g} + \frac{L_H}{g} \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{s-x}{g} \frac{\partial c}{\partial t} \right] (1.4.11)$$

Полученное выражение с достаточной степенью точности отражаст физические процессы, происходящие в цилиндре поршневого насоса в период нагнетания.

I.4.I. Анализ уравнения процесса нагнетания

Проведем анализ полученного уравнения (I.4.II), которов позволяет нам судить о величине давления под поршнем в период нагнетания и о факторах, обуславливающих изменешие этого давления при движении поршня от верхнего конечпого положения к нижнему.

Давление под поршнем при нагнетании представляет сосой сумму давления / , , существующего в области, куда подостен жидкость, и потерь, присущих нагнетательному тоубопроводу. Изменение последних и будет определять пределы колебаний давления в процессе нагнетания.

Изменение скорости поршня от верхнего конечного положения, где она равна нулю, до максимального значения при повороте мотылевой шейки коленчатого вала на угол 90° и вновь уменьшение ее до нуля в нижнем конечном положении поршня приводит к тому, что гидравлические потери, представленные шестым членом уравнения, будут иметь значения, равные нулю в верхнем и нижнем конечном положении, и макси мальное значение в среднем положении поршня.

Особо следует отметить роль инерционных сопротивлений отводящего трубопровода, так как эти трубопроводы имеют значительно бельшую длину по сравнению с подводящим трубопроводом и меньшие диаметры, вот почему и приведенная длина их $\mathcal{L}_{H} = \sum_{i} \mathcal{L}_{i}$ имеет большие значения, что ведет к росту инерционных сопротивлений $\frac{\mathcal{L}_{H}}{\mathcal{X}^{c}} \frac{\partial c}{\partial t}$.

Наличие давления в области, куда нагнетается жидкость, гидравлических и инерционных сопротивлений, а также наличие члена уравнения $\frac{v_i^2}{2g}$, учитывающего величину энергии потери скорости, зависящей от размеров выходного сечения нагнетательного трубопровода, в конечном счете увеличивают давление под поршнем в период нагнетания.

Таким образом, в начале процесса нагнетания поршень должен преодолеть максимальные усилия, связанные с обеспечением увеличения скорости движения жидкости в отводящем трубопроводе до максимальной величины, равной скорости поршня Следо. При замедлении движения поршня во второй половине хода возможен отрыв нагнетаемой жидкости от поршня и

и возникновение гидравлических ударов как в самом цилиндре, так и в отводящем трубопроводе.

Повышению надежности нагнетания способствуют:

- уменьшение приведенной длины нагнетательного трубопровода, что может быть достигнуто увеличением диаметров отводящего трубопровода;
- уменьшением ускорений поршня поршневого насоса, что достигается снижением частоты вращения коленчатого вала приводного механизма;
 - применением насосов многократного действия;
- применением воздушных колпаков на отводящем трубопроводе.
 - І.4.2. Графическое изображение давления под поршнем при нагнетании

Построение графика давления под поршнем при нагнетамии не отличается от построения графика давления под поршнем при всасывании, рассмотренного нами ранее, за исключением потерь выходной скорости $\frac{v_l^2}{2g}$. При построении объединим потери выходной скорости с общими гидравлическими потерями

 $\frac{v_{i}^{2}}{2g} + (w_{H} - 1)\frac{c^{2}}{2g} = \left[w_{H} + \left(\frac{F}{f_{i}}\right)^{2} - 1\right]\frac{c^{2}}{2g},$ Tak kak $v_{i} = \frac{F}{f_{i}}c.$

Гратик распределения давлений под поршнем при нагнетании показан на рис. I. 15, где:

I - кривая давления в области нагнетания;

 Π - кривая, соответствующая геометрической высоте нагнетания;

Ш - кривая изменения гидравлических потерь;

ІУ - ломаная линия, характеризующая потери в клапане;

У - инерционное сопротивление жидкости в отводящем




Рис. I. 15. Изменение давления в цилиндре в период нагнетания

- УІ инерционное сопротивление жидкости в цилиндре наcoca;
- УІІ результирующая кривая изменения давления жидкости под поршнем в период нагнетания.

Из графика распределения давления под поршнем поршневого насоса в период нагнетания следует, что основными такторами, влияющими на величину давления при нагнетании, имлнются:

- давление в области нагнетания;
- геометрическая высота нагнетания;
- инерционные сопротивления.

Следовательно, колебания давления в отводящем трубопроводе, обусловленные неустановившимся движением жидкости в системе, являются нежелательным явлением, что влечет на собой увеличение прочностных свойств деталей движения.

I.5. Воздушные колпаки на подводящем и отводящем трубопроводе поршневого насоса

Так как давление в цилиндре поршневого насоса в значительной степени зависит от величины инерционных потерь, свизанных с большими массами жидкости в трубопроводах, одмим из наиболее рациональных способов уменьшения неравномирности давления под поршнем является применение воздушмих колпаков. На рис. I.16 представлена принципиальная схема поршневого насоса с воздушными колпаками. Как видно из рис. I.16, для насоса, снабженного колпаками, периодическое днижение жидкости будет наблюдаться только на участках




Рис. I.16. Схема установки воздушных колпаков .

трубопроводов, которые лежат между цилиндрами и уровнями в колпаках. Рассмотрим движение жид-кости в трубопроводах поршневого насоса с воздушными колпаками.

Всасывающий воздушный колпак представляет собой сосуд достаточно большого размера для того, чтобы обеспечить минимальные колебания скорости движения жидкости в подводящем трубопроводе. Внутри сосуда установ лен патрубок, длина которого выбирается из расчета, чтобы его ниж-

ний конец всегда находился под уровнем жидкости, заполняющей сосуд. Перетеканию жидкости из колпака в приемный резервуар препятствует всасывающий клапан гидроблока поршневого насоса. Внутри колпака устанавливается давление $\mathcal{L} - \mathcal{L}_{\alpha}$, обусловленное столбом жидкости между уровнями в приемной емкости и колпаке \mathbf{x} . При движении поршня вверх жидкость из колпака поступает в цилиндр, уровень ее в колпаке понижается, давление воздуха, заключенного в нем, падает под действием разности давлений $\mathcal{L}_{\alpha} - \mathcal{L}_{\kappa}$. Жидкость из приемной емкости начнет

поступать в колпак. Приток жидкости будет тем больше, чем больше мы будем забирать жидкости из колпака. Уровень в колпаке будет понижаться до тех пор, пока не установится баланс притока и расхода жидкости, наступит некоторый стабильный режим работы. При рассмотрении отдельно периодов всасывания и нагнетания жидкости поршневым насосом и пронессов во всасывающем колпаке становится очевидным, что при всасывании уровень в колпаке будет понижаться, а при магнетании - повышаться. Незначительные колебания уровня жидкости в колпаке будут весьма мало влиять на скорость движения жидкости в приемном трубопроводе - движение жидкости в нем можно считать равномерным. Неустановившееся же. периодическое движение жидкости будет наблюдаться только на участке между всасывающим колпаком и цилиндром поршнемого насоса. Но так как масса жидкости на этом участке трубопровода сравнительно невелика, то и соответствующие инерционные потери будут малы. Они не будут оказывать заметного влияния на давление в цилиндре.

Следует иметь в виду, что жидкость, поступающая в колпак, оказывается под пониженным давлением и из нее начинаот выделяться растворенный в ней газ, что приводит к увеличению объема газа в колпаке. Когда количество газа станоимтся таким, что уровень жидкости в колпаке оказывается на
уровне среза патрубка, поршневой насос отсасывает из колпака вместе с жидкостью и небольшое количество газа. Чтобы
ме допустить прорыва большого количества газа в цилиндр,
вблизи входной кромки патрубка делается несколько небольших отверстий. Небольшие порции газа, попадающие в цилиндр

поршневого насоса, не оказывают существенного влияния на его подачу.

Воздушный колпак, установленный на отводящем трубопроводе, представляет собой сосуд достаточно большого размера, способный обеспечить минимальные колебания скорости движения жидкости в отводящем трубопроводе. Колпак устроен таким образом, что воздух, заключенный в его верхней части, не может уходить в отводящий трубопровод. При подаче поршнем жидкости в колпак уровень в последнем повышается, что приводит к увеличению давления газа в колпаке. После некоторого числа негнетательных ходов давление газа в колпаке становится таким, что может преодолеть противодавление в области нагнетания. С этого момента и начинается полача жидкости по отводящему трубопроводу. При рассмотрении процессов всасывания и нагнетания жидкости и процессов, происходящих в нагнетательном колпаке, становится очевидным, что при всасывании жидкости поршневым насосом уровень в нагнетательном колпаке будет понижаться, а при нагнетании повышаться. Незначительные колебания уровня в колпаке буду: весьма мало влиять на скорость движения жидкости в отводящем трубопроводе, движение жидкости в нем можно считать равномерным. Неустановившееся же, периодическое движение жидкости будет наблюдаться только на участке между цилиндром насоса и нагнетательным колпаком. Но так как масса жидкости на этом участке трубопровода сравнительно невелика, то и соответствующие инерционные потери булут малы. Они не будут оказывать заметного влияния на давление в цилиндре поршневого насоса в период нагнетания.

Следует иметь в виду, что жидкость, поступающая в колпак, оказывается под повышенным давлением и в ней начинает
интенсивно растворяться газ, находящийся в верхней части
колпака, вследствие чего его количество начинает уменьшаться. Если не принять мер к пополнению запаса воздуха в
колпаке, последний может полностью заполниться жидкостью,
действие насоса в этом случае будет равнозначным его работе
без колпака. Для исправного действия нагнетательного колпака требуется, чтобы в нем был всегда газ.

Для пополнения запаса воздуха в нагнетательном колпаке на гидроблоках поршневых насосов устанавливаются специальные воздушные краники — сопуны. При всасывающем ходе
поршня через сопун в цилиндр подсасывается воздух, при
нагнетательном — воздух выталкивается в нагнетательный
колпак. Количество подсасываемого воздуха устанавливается
всегда с некоторым избытком относительно его убыли при растворении.

I.5.I. Уравнение давления под поршнем поршневого насоса при наличии воздушных колпаков

Для определения давления под поршнем поршневого насоса с воздушными колпаками воспользуемся выведенными ранее уравнениями давления под поршнем в период всасывания и нагмотания (I.3.I3) и (I.4.II).

Для определения давления под поршнем в период всасывамин воспользуемся равенством (I.3.1) и подставим в него соответствующие значения из схемы на рис. I.16. Тогда указанное равенство примет вид

$$\frac{P_{e}}{r} = \frac{P_{e}}{r} - \left[z_{e}^{+} x + (w_{e}^{+} + 1) \frac{c^{2}}{2g} + \frac{L_{e}}{g} \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{x}{g} \frac{\partial c}{\partial t} + h_{KA} \right]. \tag{I.5.I}$$
Помня о том, что движение жидкости в подводящем трубо

проводе принято равномерным, для него запишем уравнение

Д.Бернулли $\frac{P_{\alpha}}{\delta} = \frac{P_{\kappa}}{\delta} + (\mathcal{Z}_{*} - \mathcal{Z}_{\kappa}) + \sum_{i} \frac{v^{2}}{2g}, \qquad (I.5.2)$ где $\sum_{i} \frac{v^{2}}{2g}$ - сумма гидравлических потерь подводящего трубо-

провода. Откуда находим давление под колпаком ρ_{κ}

$$\frac{P_{\kappa}}{F} = \frac{P_{\alpha}}{F} - \left[(\mathcal{Z}_{i} - \mathcal{Z}_{\kappa}) + \sum_{i} \xi \frac{v^{2}}{2g} \right]$$
 (I.5.3)

и, подставив найденное значение в равенство (1.5.1), полу-

$$\frac{f_{\mathbf{g}}}{f_{\mathbf{g}}} = \frac{f_{\mathbf{a}}}{\sigma} - \left[z_{i}^{+} + x + \sum \xi \frac{v^{2}}{2g} + (w_{\mathbf{g}_{\mathbf{k}}} + 1) \frac{c^{2}}{2g} + \frac{L_{\mathbf{g}_{\mathbf{k}}}}{g} \frac{\partial c}{\partial t} + \frac{x \partial c}{g \partial t} + h_{\mathbf{k} \Lambda} \right] (1.5.4)$$

Полученное выражение позволяет произвести сравнение давлений под поршнем поршневого насоса для случаев работы насоса с колпаком на подводящем трубопроводе и без него.

На участке до колпака жилкость в подводящем трубопроводе движется с постоянной скоростью, величина которой будет приблизительно равна половине среднего значения той скорости, которая бы имела место при работе насоса без всасывающего колпака. Следовательно, и сумма гидравлических потерь будет меньше таких же потерь при работе без колпа-

Особенно большими будут уменьшения инерционных потерь, так как приведенная длина участка трубопровода с неравномерным движением при колпаке 2 д в несколько раз меньше приведенной длины всего подводящего трубопровода 🗸 💪 .

Для определения величины давления под поршнем при нагнетании можно аналогичным путем преобразовать равенство

(I.5.I), которое после подстановки в него величин из схемы

рис.I.I7 примет вид $\frac{P_N}{F} = \frac{P_C}{F} + \int_{-\infty}^{\infty} z_2^{-S+y+\Sigma} \xi \frac{v^2}{2g} + (w_{HK}-1) \frac{c^2}{2g} + \frac{L_{HK}+S-y}{g} \frac{\partial c}{\partial t} + h_{KA} \right].$




Рис. I. I7. Изменение давления в цилиндре в период всасывания с воздушным колпаком на подводящем трубопроводе

I.5.2. Графическое изображение давления под поршнем поршнем поршневого насоса
 при наличии воздушных колпаков

Построение графика давления под поршнем при всасывании и нагнетании при наличии колпаков не отличается от построения графиков давлений под поршнем, приведенного нами ранее.

График распределения давления под поршнем при всасывающего воздушного колпака показан на рис. I. 17, где:

- I линия давления на свободную поверхность жидкости 0-0.
 - П изменение геометрической высоты всасывания.
 - Ш сопротивление всасывающего клапана.
- ІУ потери на гидравлические сопротивления подводящего трубопровода до всасывающего воздушного колпака и гидравлические потери на участке воздушный колпак - цилиндр поршневого насоса.
- У-УІ инерционные потери представлены в виде двух кривых. У - учитывает инерцию жидкости на участке от воздушного колпака до цилиндра насоса. УІ - инерционное сопротивление жидкости, заполняющее полость цилиндра.

Суммирование ординат П, Ш, IУ, У, УІ кривых и вычитание этой суммы из ординат линии давления на свободную поверхность жидкости (І) дает нам результирующую кривую УП, отвечающую величине давления под поршнем в период всасывания при наличии воздушного колпака на всасывании. Результирующая кривая подтверждает ранее сделанные выводы о том, что

- сумма гидравлических потерь значительно меньше потерь, какие бы имели место в поршневом насосе при его работе без колпаков;
- инерционные сопротивления значительно меньше, так как приведенная длина участка трубопровода с неравномерным движением при колпаке в несколько раз меньше приведенной длины подводящего трубопровода.


Анализ графика распределения давления под поршнем в период всасывания при наличии воздушного всасывающего колпака показывает, что значительное уменьшение гидравлических и инерционных потерь позволяет:

- увеличить высоту всасывания поршневого насоса;
- увеличить длину подводящего трубопровода;
- избежать отрыва поршня от жидкости.

График распределения давления под поршнем при нагнетании и при наличии нагнетательного воздушного колпака покаван на рис. I. 18, где:

- I кривая давления в области нагнетания;
- Π кривая изменений геометрической высоты нагнета-
 - сопротивление нагнетательного клапана;
 - ІУ потери на гидравлические сопротивления;
- У инерционные потери на участке от цилиндра поршневого насоса до колпака;
- УІ инерционные сопротивления жидкости, заполняющей полость цилиндра;
 - УП результирующая кривая.

Таким образом, сопоставление уравнений и построенные графики свидетельствуют, что наличие воздушных колпаков на всасывающем и нагнетательном трубопроводе распределяют давление всасывания и нагнетания под поршнем более равномерно



Puc.I.I8. Изменение давления в цилиндре в период нагнетания с воздушным колпаком на отводящем трубопроводе

за счет уменьшения влияния сил инерции. Следовательно, и подача в напорном трубопроводе практически равномерна.

Так как температура воздуха в колпаках при колебаниях давлений, вызванных работой насоса, остается постоянной, то степень неравномерности давлений выражается через объем воздуха в колпаке

Нормально функционирующий колпак должен быть на 2/3 заполнен воздухом. Степень неравномерности давлений в подводящем и отводящем трубопроводе принимают в пределах $\delta = 0,01...0,05$, что позволяет определить необходимый объем колпака (рис.1.19).




Рис. I.19. Принципиальные схемы устройства воздушных колпаков

Для наиболее распространенных в корабельной практике насосов трех- и четырежкратного действия размеры воздушных колпаков принимаются соответственно Q5F_nS и 2·F_n·S. В процессе эксплуатации уровень жидкости в колпаке на отводящем трубопроводе постепенно повышается вследствие растворения воздуха в жидкости. Пополнение воздуха осуществляется через подводящий трубопровод или от системы сжатого воздуха.

I.6. Индикаторная диаграмма работы поршневого насоса

Основной целью исследования работы поршневого насоса является определение работы, затрачиваемой на создание напора и подачи, условий, определяющих расчет на прочность отдельных деталей, гидравлической нагрузки и мощности приводного двигателя.

Представим процессы, происходящие в цилиндре поршневого насоса простого действия, в координатах ρ - \vee . При рассмотрении теоретических процессов сделаем следующие допущения, позволяющие в значительной степени упростить исследование процессов, не изменяя их физической сущности. Будем считать, что:

параметры состояния жидкости в процессе всасывания и нагнетания остаются постоянными;

жидкость является идеальной;

отсутствуют протечки жидкости через неплотности; наполнение цилиндра жидкостью происходит под действием атмосферного давления;

вся энергия приводящего двигателя превращается в полезную работу.

Эти допущения позволяют идеализировать реальные процессы, происходящие в цилиндре поршневого насоса. С учетом допущений на рис. I. 20 представлены теоретические процессы, происходящие в цилиндре идеального поршневого насоса.

Точка 4 в координатах ρ - v соответствует крайнему левому положению поршия. В этот момент всасывающий нагнета-

тельный клапаны закрыты.
При движении поршня вправо объем цилиндра увеличивается и в цилиндр под постоянным давлением раничивает поступать жидкость через открывшийся всасывающий клапан. На рис. I. 20 процесс 4-I — процесс всасывания.
Когда поршень достигнет

крайнего правого положения




Рис. I.20. Теоретическая индикаторная диаграмма работы поршневого насоса

и начнет движение обратно, самодействующие клапаны — всасывающий и нагнетательный — под действием давления в цилиндре соответственно закроется и откроется. Давление в цилиндре мгновенно вырастает (процесс I-2) до ρ_{κ} и начинается процесс нагнетания 2-3. Процесс нагнетания заканчивается при крайнем левом положении поршня. Поршень в крайнем левом положении поршня. Поршень в объеме V_{ς} , поэтому при обратном движении поршня давление ρ_{κ} теоретически мгновенно падает до давления всасывания ρ_{κ} . Всасывающий клапан откроется, нагнетательный — закроется, и далее повторится рабочий процесс в поршневом насосе.

Таким образом, в координатах ρ - ν мы получили диаграмму, которая органичена двумя изобарами 4-I и 2-3 двумя ипохорами I-2 и 3-4. Такая диаграмма называется <u>теорети-</u> ческой индикаторной диаграммой.

На рис. I.2I представлена действительная индикаторная диаграмма работы поршневого насоса с учетом изменения дав-




Рис.I.2I. Действительная индикаторная диаграмма работы поршневого насоса

лений под поршнем в период всасывания и нагнетания.

На рис. I.22 представлена действительная индикаторная диаграмма работы поршневого насоса с воздушными колпаками на подводящем и отводящем трубопроводах. Применение воздушных колпаков приближает диаграмму работы поршневого насоса

к теоретической индикаторной диаграмме. Легко видеть, что установка колпаков улучшает всасывающую способность насоса, уменьшает его массогабаритные показатели.

Исследование индикаторных диаграмм работы поршневых насосов позволяет проводить диагностику насосов.




Рис.I.22. Индикаторная диаграмма работы поршневого насоса с воздушными колпаками на подводящем и отводящем трубопроводах

І.7. Клапаны поршневых насосов

Для периодического сообщения рабочей полости насоса оподводящим и отводящим струбопооводами насосы снабжаются

клапанами. Если действие клапанов осуществляется от какого—
-либо привода, то их называют клапанами принуди—
тельного действи клапанами принуди—
тельного действи клапанов
происходит под влиянием разности давления над и под клапа—
ном, имеющей место при работе насоса, то клапаны называют
автоматическими, или самодействующими. В корабельных насо—
сах используются исключительно самодействующие автоматические клапаны.

Клапаны поршневых насосов размещаются в специальных клапанных коробках, которые непосредственно примыкают к насосным цилиндрам и конструктивно являются их частью. В клапанной коробке на пути от трубопровода к рабочей полости цилиндра имеется отверстие, конструктивно оформленное в виде гнезда, которое прикрывается клапаном при его посадке. Так происходит разобщение цилиндра от примыкающего к нему подводящего или отводящего трубопровода. При подъеме клапана рабочая полость цилиндра сообщается с подводящим или отводящим трубопроводом.

К клапанам любой конструкции, используемым в поршневых насосах, должны быть предъявлены следующие требования:

- а) клапаны в закрытом состоянии должны обладать полной герметичностью;
- б) клапаны должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением, как при отрыве их от гнезда, так и при пропуске жидкости в открытом состоянии;
- в) клапаны должны обладать возможно малой массой, что обеспечивает их быстрое открытие и закрытие;
 - г) клапаны должны опускаться на гнездо без стука.

В зависимости от назначения насосов, их подачи, условий применения используются различные конструкции клапанов.

у корабельных насосов клапаны располагаются в клапанных коробках попарно. Клапанные коробки представляют собой часть блока цилиндров насоса. Разрез подобной клапанной коробки показан на рис. I. 23. Корпус коробки имеет две горизонтальные перегородки, коробко разделяют его на три




Рис. І. 23. Клапанный блок

части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В горизонтальных перегородках установлены гнезда клапанов. Гнезда устанавливаются в клапанной коробке через верхнее отверстие, закрытое крышкой І. Сквозь центральные отверстия клапанных гнезд пропускается установочный стержень 6, имеющий в средней части утолщение 4, которым он упирается на заплечики в гнезде клапана 5. На нижний конец стержня 6, выходящий из корпуса клапанной коробки, навинчивается гайка 7, при затигивании которой стержень фиксируется в вертикальном положении, одновременно закрепляя гнездо клапана 5. Верхний конец стержня 6 проходит через центральное отверстие гнезда клапана 3. Средняя часть этого гнезда выполнена в виде цилиндрической втулки, в которую упирается нажимная гай-

Нижняя полость клапанном коробки сообщается с подводишим труоопроводом, верхняя - с отводящим. Средняя - - соединяется с цилиндром насоса. При всасывающем ходе давление в средней части уменьшается, вследствие чего происходит открытие нижнего всасывающего клапана, и в цилиндр насоса поступает жиджесть. С началом нагнетательного хода давление в цилиндре, а следовательно, в средней части клапанной коробки растет. Под действием этого давления всасывающий клапан закрывается и происходит открытие верхнего, нагнетательного клапана.

На рис. I. 24, а показан простейший тарельчатый клапан I с нижними направляющими ребрами 2 и гнездом 3.




Рис. І. 24, Клапаны поршневых насосов

Наиболее подходящими материалами для изготовления этих клапанов являются бронза и нержавеющая сталь, допускающие тщательную притирку клапана к гнезду и их соприкосновение по одной линии, что обеспечивает постаточную герметизацию клапана.

Тарельчатый клапан с верхней направлющей колонкой и нажимной пружиной показан на рис. I. 24, б. Клапанная пружина применяется для того, чтобы тщательно прижимать к сёдку клапан, имеющий сравнительно небольшую массу и, следовательно, обладающий малой инерцией. При перекачке загрязненной жидкости опорная поверхность тарельчатого клапана снабжается резиновой или кожаной прокладкой.

Разновидностью тарельчатого клапана является откидной, или шарнирный клапан, показанный на рис. I. 24, в; он применяется на насосах с небольшой частотой вращения коленчатого вала при перекачке главным образом загрязненных жидкостей. Такие клапаны изготовляются с кожаными или резиновыми прокладками.

Насосы для перекачки вязких, густых жидкостей снабжаются шаровыми клапанами, показанными на рис. I. 24, г. Шаровые клапаны малых размеров изготовляются из стали или чугуна, бронзы, а шары больших размеров делаются полыми или из резины с металлическим сердечником.

Для перекачки больших количеств жидкости применяются групповые клапаны, т.е. вместо одного большого клапана устанавливается несколько малых или же один двухкольцевой клапан (рис.1.24,д).

Чтобы судить о работе клапанов, необходимо уметь определять зависимость основных параметров их работы ст положения поршня в цилиндре насоса. Этой цели служит элементарная теория клапанов, с помощью которой приближенно определяется зависимость высоты подъема клапана / скорости его подъема и ускорения в функции скорости поршня и положения его в цилиндре.

Рассмотрим работу клапана (рис. I.25). Примем **следующие** обозначения:




Рис. I. 25. Схема клапана поршневого насоса

G - сила тяжести, соответствующая массе клапана;

? - натяжение пружины;

 f_o, f - площади проходного сечения седла и тарелки клапана;

У, є - коэффициент скорости и степень сжатия потока, выходящего из клапанной щели;

е – периметр клапанной щели;

 C_{r} - теоретическая скорость жидкости в щели клапана;

 ρ_1, ρ_2 - давление под и над клапаном соответственно;

 c_c - скорость жидкости при движении через седло;

 d_{ν} - внешний диаметр тарельчатого клапана.

Напишем уравнение статического равновесия открытого клапана

$$G + R = f(P_2 - P_1).$$
 (I.7.I)

Тогда гидравлическое сопротивление открытого клапана

$$H_{\kappa} = \frac{P_2 - P_1}{P_g} = \frac{G + R}{f}. \tag{I.7.2}$$

Приближенно считая R = const, получаем сопротивление открытого клапана $H_E = const$.

Скорость жидкости в клапанной щели выразится известной из гидромеханики формулой

$$C_7 = \mathcal{G}\sqrt{2gH_K} . \tag{I.7.3}$$

Уравнение сплошности для потока, протекающего через клапан, $\propto \cdot \ell \cdot h \cdot c_{\tau} = f_o \cdot c_c - f v_{\kappa}$, (I.7.4)

где 👣 - скорость подъема клапана;

 $\sim l \cdot h \cdot c_{\tau}$ расход жидкости через щель;

 f_o c_c - расход жидкости в гнезде клапана;

 $f \cdot \mathcal{U}_{\kappa}$ - объем жидкости, задерживаемой под клапаном.

Из уравнения найдем высоту подъема клапана

$$h = \frac{1}{\varepsilon \ell c_T} (f_o \cdot c_c - f v_R) = \frac{F \cdot \gamma \omega \sin \theta - f v_R}{\sqrt{\nu \ell \sqrt{2gH_R}}} , \qquad (1.7.5)$$

где $\mathcal{N}=\mathcal{E}\,\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$ выражена через угол поворота коленчатого вала. Дифференцируя это выражение, находим скорость подъема клапа-

$$v_{\kappa} = \frac{dh}{dt} = \frac{1}{\text{MeV29H}_{\kappa}} \left(F \cdot \tau \cdot \omega^2 \cos \Theta - f \frac{dv_{\kappa}}{dt} \right). \tag{1.7.6}$$

Вторым членом в скобке можно пренебречь. Тогда получим

$$V_{K} = \frac{F \cdot Y \cdot \omega^{2} \cos \theta}{\mu \cdot e \sqrt{2g} H_{K}}, \qquad (1.7.7)$$

Подставим полученное выражение в уравнение движения клапана

$$h = \frac{Fr \cdot \omega \sin \Theta}{Ne \sqrt{2gH_K}} - \frac{F \cdot r \cdot \omega^2 \cdot \cos \Theta}{(Ne \sqrt{2gH_K})^2} \cdot (I.7.8)$$

Уравнение показывает, что λ является функцией одной переменной – угла поворота коленчатого вала. На рис. I. 26 пост-

роен график подъема клапана (результирующая накодится как разность синусоиды и косинусоиды, амплитуды которых известны). Пунктиром на графике показана опытная кривая, которая указывает на то, что клапан поднимается и садится




Рис. І. 26. График подъема клапана

на седло с некоторым запаздыванием на угол 0.

Определенный интерес представляет максимальная высота подъема клапана. Она определяется из уравнения при $\Theta = \frac{\pi}{2}$.

$$h_{max} = \frac{Fr\omega}{\mu \ell \sqrt{2gH_{\kappa}}} = \frac{Fr\omega}{\mu \ell \sqrt{2g\frac{G+R}{GGL}}}.$$
 (1.7.9)

Из полученного выражения следует, что чем больше частота вращения коленчатого вала, тем меньше нагрузка на клапан, чем меньше длина клапанной щели и вязкость жидкости, тем больше h_{max}

Уравнение высоты подъема клапана позволяет определить и угол запаздывания посадки клапана на гнездо. Положив h=0 найдем угол запаздывания подъема (посадки) клапана Θ_{o}

$$tg\theta = \frac{f\omega}{N.e\sqrt{2gH_K}}$$
 (1.7.10)

Угол запаздывания θ_o тем больше, чем больше f и ω . Так как запаздывание в посадке клапана увеличивает внутренние протечки жидкости, то желательно, чтобы оно было возможно малым. Поэтому выгодно вместо одного большого клапана иметь несколько малых клапанов, каждый из которых, имея небольшую площадь f, будет быстро садиться на гнездо. Быструю посадку клапана на гнездо можно обеспечить увеличением натяжения пружины $\mathcal R$, однако это не всегда выгодно, так как сопровождается увеличением гидравлических потерь в клапане.

Значения сопротивления в клапанах в зависимости от напора, развиваемого насосом, приведены в таблице

Таблица

Тип насоса	Напор Н,м в.ст.	Сопротивление Нк.м в.ст.
Н изкона порный	до 50	0,4 - 0,6
Средн енапорн ый	от 50 до 500	I - 2
Высоконапорный	более 500	I,5 - 2,5

Для корабельных поршневых насосов представляет особый интерес условие работы клапанов без стука. Появление стука находится в тесной зависимости от скорости, с которой клапан садится на седло. Скорость посадки клапана на гнездо может быть определена, если принять $\Theta = 180^{\circ}$, тогда

 $v_{\kappa}^{noc} = h_{max} \cdot \omega$. (I.7.II По данным профессора И.И.Куколевского (МВТУ им.Н.Э.Баумана) клапаны на воде начинают стучать при скорости жидкости в щели, превышающей критическую величину (0,6...0,65 м/с). Предложенное профессором И.И.Куколевским простое соотношение между высотой подъема клапана и частотой вращения коленчатого вала насоса позволяет не производить дополнительных испытаний поршневого насоса и может быть исходным при расчете клапанов

 $n \cdot h_{max} \leq 500 \dots 700$. (I.7.I2) Кроме того, это соотношение показывает, что добиться безударной работы клапанов можно уменьшением высоты h_{max} путем увеличения затяжки пружины. При эксплуатации поршневых насосов стук является чаще всего следствием ослабления или поломки пружины клапана.

I.8. Потери энергии и жарактеристики поршневых насосов

Основной конструктивной особенностью поршневых насосов является наличие всасывающих и нагнетательных клапанов, которые являются местными гидравлическими сопротивлениями на пути движения жидкости, приводящими к снижению напора насоса. Скорость жидкости в нагнетательных клапанах 2...4 м/с, во всасывающих — I...2 м/с.

Гидравлические потери в клапанах невелики, гидравлический КПД поршневых насосов достаточно высок и лежит в пределах 0,97...0,99. Изменения режимов мало влияют на гидравлический КПД.

Наличие клапанов является причиной увеличения объемных потерь, связанных с запаздыванием насадки клапанов на седла и отрывом от них.

В результате запаздывания происходит утечка жидкости, которая в совокупности с протечками через сальники штоков поршней, протечками через поршневые кольца, отводом жид-кости на охлаждение масла в самоохладителе составляет объемные потери поршневого насоса. Объемный КПД поршневых насосов лежит в пределах 0,82...0,99.

Объемный КПД корабельных поршневых насосов лежит у нижнего предела, так как они быстроходны и имеют относительно небольшие подачи ($10...20 \text{ м}^3/\text{ч}$), а следовательно, и размеры цилиндров.

Требования к ограничению скоростей поршней, а следовательно, наличие редукторов у вальных поршневых насосов служит причиной дополнительных и весьма значительных механических потерь. В червячной передаче эти потери достигают 50% передаваемой мощности.

Механический НПД поршневого насоса без передачи лежит в пределах 0,85...0,96 и мало изменяется в широких пределах изменения мощности. Общий коэффициент полезного действия поршневого насоса лежит в пределах 0,5...0,95, границы изменения его в зависимости от подачи представлены на рис.1.27.




Рис.І.27. Графики изменения КПД поршневого насоса: І - объемного; 2 - общего

Характеристика поршневого насоса - зависимость подачи насоса от напора - имеет общий для объемных насосов вид (рис. I.28).




Рис. І. 28. Характеристики поршневого насоса

Для них нет жесткой связи подачи от напора насоса, однако характеристики 5,6,7,8, полученные экспериментальным путем, отличаются от идеальных 2,3,4 характеристик. Основной причиной отклонения является зависимость объемных потерь ΔQ от напора, которые при неизменной подаче растут с увеличением напора. Отклонение характеристики поршневого насоса от идеальной характеристики определяет величину объемных потерь ΔQ .

Полезную мощность поршневого насоса определяют по формуле $N_{n-p}Q$, графически выражают функциональной зависимостью от частоты вращения коленчатого вала насоса, подачи и напора. Зависимость между давлением насоса и подачей практически линейная, поэтому и характеристика полезной мощности линейна (рис. I. 29).




Рис. I. 29. Потребляемая поршневым насосом мощность. It $N = \mathcal{G}_1(n)$ 2. $N = \mathcal{G}_2(Q)$ 3. $N = \mathcal{G}_3(H)$

I.9. Особенности эксплуатации

поршневых насосов

Поршневые насосы, относящиеся к насосам объемного типа, обладают рядом специфических свойств, накладывающих на эксплуатацию определенные особенности. Поршневые насосы, в отличие от лопастных насосов, обладают способностью к сухому всасыванию и большой высотой всасывания. Эта особенность позволяет перед пуском насоса не производить заполнения его гидравлической части жидкостью.

В отличие от лопастных насосов регулирование количественное (дросселированием) для поршневых насосов недопустимо, следовательно, регулирование подачи может осуществляться частотой вращения приводящего двигателя.

Подача поршневых насосов практически не зависит от напора, а это значит, что ошибочное закрытие клапана на отводящем трубопроводе или пуск насоса с закрытым клапаном может привести к разрушению насоса или отводящего трубопровода.

Так как поршневые насосы работают в различных условиях, то их обслуживание производится строго по инструкции.

Однако имеются общие правила, которые следует строго выполнять при обслуживании всех типов поршневых насосов.

В период подготовки поршневого насоса к пуску необходимо провести тщательный осмотр, убедиться в надежности крепления насоса к бундаменту. Убедиться, что прокладки и сальники находятся в удовлетворительном состоянии, контрольто-измерительные приборы исправны, количество и качество масла в системе смазки соответствует требованиям к маслу. После осмотра необходимо приготовить систему, открыть всанивающий клапан на подводящем и нагнетательный клапан на отнодещем трубопроводах, провернуть насос за мутту приво-

моное трех двойных ходов. При пуске насоса следует наблю-

дать за его работой, обратив особое внимание на показания амперметра, мановакуумметра, манометра на системе смазки. Повышенные показания амперметра свидетельствуют о неисправности насоса, повышенное давление в отводящем трубопроводе — о засорении системы, неполном открытии клапанов на отводящем трубопроводе, увеличение вакуумметрической высоты — о засорении фильтра на подводящем трубопроводе. При работе насоса контролируются состояния сальников, их температура, протечки, которые не должны превышать установленные нормы, температура масла в системе. При работе насоса необходимо сделать записи в эксплуатационный журнал, требуемые инструкциями по эксплуатации.

Остановка насоса производится остановкой приводящего двигателя, после чего закрываются клапаны на трубопроводах. Производят осмотр, устранение неисправностей и приводят насос в состояние немедленной готовности к действию.

Глава 2

РОТОРНЫЕ НАСОСЫ

2.1. Общие сведения

о роторных насосах

Среди большого разнообразия насосов, используемых в настоящее время в различных корабельных системах, широкое применение нашли роторные насосы.

Роторные насосы имеют существенные отличия от центробежных, осевых и поршневых насосов. От центробежных и осевых насосов роторные отличаются принципом работы, принципом перемещения жидкой среды, являясь объемными насосами. От поршневых насосов роторные отличаются наличием вращающихся рабочих органов.

Широкое применение роторных насосов на кораблях обусловлено тем, что они сочетают в себе ряд преимуществ и достоинств, присущих только отдельным видам других насосов. И преимуществам и достоинствам роторных насосов относятся:

- незначительная зависимость подачи Q от давления на-
 - способность создавать высокие давления ρ ;
- высокая частота вращения роторов л , допускающая безредукционное соединение насоса с быстроходным двигателем;
- высокая равномерность подачи Q. .

 Кроме того, роторные насосы в большинстве своем просты по устройству, надежны в работе, долговечны, не требуют сложного ухода и ремонта.

Вместе с тем роторные насосы имеют недостатки, которые обуславливают некоторые особенности их эксплуатации. Основным из них является повышенная требовательность к чистоте перекачиваемой жидкой среды.

Согласно ГОСТу 17398-72 роторные насосы класситицируют (рис.2.1):




Рис. 2. І. Диаграмма классификации роторных насосов

- по характеру пвижения рабочих органов как роторновращательные (с вращательным движением рабочих органов), роторно-поворотные (с вращательным и возвратно-поворотным движением рабочих органов) и роторно-поступательные(с вращательным и возвратно-поступательным движением рабочих органов);
- по направлению перемещения жидкости как винтовые (роторно-вращательные насосы с перемещением жидкой среды вдоль оси вращения рабочих органов) и зубчатые (роторно-

- -вращательные насосы с перемещением жидкой сферы в плоскости, перпендикулярной оси вращения рабочих органов);
- по виду рабочих органов как винтовые, шестеренные, коловратные, шланговые, роторно-поршневые (аксиальные и радиальные), шиберные (пластинчатые и фигурно-шиберные).

Наибольшее применение на кораблях нашли шестеренные, винтовые, роторно-поршневые и пластинчатые насосы.

2.2. Шестеренные насосы

Шестеренными называют зубчатые насосы с рабочими органами в виде щестерен, обеспечивающих геометрическое замыкание рабочей камеры и передающих крутящий момент.

2.I. Схема устройства и работа

Схема устройства. Простейший шестеренный насос состоит из двух находящихся в зацеплении шестерен, заключенных в корпус (рис.2.2). Ведущая шестерня I жестко (шпонкой) соединена с валом, получает вращение от двигателя и передает крутящий момент ведомой шестерне. Ведомая шестерня 2 свободно насажена на вал и получает вращение от ведущей шестерни, находясь с ней в зацеплении. Конструктивно шестерни могут быть выпол-




Рис. 2.2. Схема устройства нены совместно с валом шестеренного насоса как единая деталь. Корпус 3 с крышкой (на рис.2.2 крышка не показана) охватывает обе шестерни по окружности и с тор-

цов с очень малыми радиальными торцевыми зазорами. Ограниченные корпусом впадины между зубьями шестерен образуют замкнутые рабочие камеры-объемы q. При вращении щестерен, как показано стрелками на рис.2.2, на входе в насос образуется полость всасывания A, а на выходе из него - полость нагнетания Б. Патрубки 4 и 5 сообщают полости A и Б соответственно с подводящим и отводящим трубопроводами системы, в составе которой работает насос.

Работа насоса. Перемещение жидкой среды осуществляют вращающиеся шестерни. При этом в насосе одновременно происходят три процесса: всасывание, перенос жидкости и нагнетание.

Всасывание происходит в полости А, где зубья шестерен выходят из зацепления: зубья одной шестерни выходят из впадин между зубьями другой шестерни. Вследствие этого объем впадин увеличивается, в них создается разрежение, давление в полости А и на входе в насос Р, становится меньше давления в подводящем трубопроводе Р, . Под воздействием возникшей разницы давлений на всасывании $\Delta \rho_{\rm gc} = \rho_{\rm o} - \rho_{\rm e}$ перекачиваемая жидкая среда поступает в насос и заполняет все впадины между зубьями шестерен, сообщающиеся в данный момент с полостью всасывания А.

Перенос жидкости из полости всасывания Ав полость нагнетания Б насоса начинается в момент времени, когда шестерни при своем дальнейшем вращении обеспечивают геометрическое замыкание рабочей камеры — впадины между зубьями. При этом, как видно из рис. 2.2, жидкость, заполнившая замкнутый объем впадины д, переносится шестернями по окружности в направлении их вращения.

Нагнетани е происходит в полости Б, где зубья шестерен входят в зацепление: зубья одной шестерни, как порщин, входят во впадины между зубьями другой шестерни, уменьшая их объем и вытесняя из них жидкость. Вследствие этого давление в полости Б и на выходе из насоса ρ_{κ} возрастает и становится больше давления в отводящем трубопроводе системы $\rho_{\rm c}$. Под воздействием возникшей разницы давлений на нагнетании $\Delta \rho_{\rm Hr} = \rho_{\rm c} - \rho_{\rm c}$ перекачиваемая жидкая среда подается из насоса в обслуживаемую систему. На осуществление процессов всасывания, переноса жидкости и нагнетания насос потребляет от двигателя определенную мощность (энергию), обеспечивая при нормальной работе требуемые значения подачи Q и давления ρ .

Следует отметить, что возникающая при работе насоса значительная разность давлений в полостях Б и А (/ >>/,) приводит к возникновению радиальных сил. Радиальные силы стремятся сместить шестерни в сторону меньшего давления и воспринимаются подшипниками вала, вызывая их односторонний износ. При сильном износе подшипников возможно даже касание зубьев шестерен о корпус и его задир.

Очевидно также, что поскольку $P_{\kappa} \gg P_{\kappa}$, то нормальная работа шестеренного насоса возможна лишь при наличии непрерывного герметичного отделения полости нагнетания E от полости всасывания A. Нормальная работа насоса нарушается в случае возникновения значительных утечек жидкости из полости E обратно в полость A через неплотности между корпусом и шестернями, а также через неплотности E районе зацепления шестерен.

Уплотнение между корпусом и шестернями достигается соблюдением требуемой (тормулярной) величины торцевых и радиальных зазоров, которые в любом случае не должны первышать 0,3 мм. Точные значения величин этих зазоров для каждой конкретной марки насоса приведены в его тормуляре.

Уплотнение в районе зацепления шестерен достигается благодаря непрерывному соприкосновению (контакту) зубьев друг с другом и соблюдению условия, когда до выхода из защепления одной пары зубьев в зацепление вступает вторая пара.

Описанные выше процессы всасывания и нагнетания позволяют рассматривать впадины между зубьями шестерен, как
своеобразные цилиндры поршневого насоса, в которых зубья,
как своеобразные поршни, совершают возвратно-поступательное
движение, перемещая жидкость. Таким образом, шестеренные
насосы по принципу действия являются объемными и снабжаются предохранительными перепускными клапанами. Предохранительные клапаны предотвращают поломку насоса или разрыв
трубопроводов несжимаемой жидкостью при случайном пуске
или работе насоса с закрытым клапаном на отводящем трубопроводе. В этом случае вся жидкость через предохранительный клапан перепускается из полости нагнетания обратно в
полость всасывания.

2.2.2. Давление, напор, подача и условия надежного всасывания

<u>Давление и напор.</u> <u>Давлением шестеренного насоса называ-</u> ют величину, определяемую зависимостью

$$p = p_{\kappa} - p_{H} + g \frac{c_{\kappa}^{2} - c_{H}^{2}}{2} + gg(x_{\kappa} - x_{H}) \text{ [Ia, } (2.2.1)$$

где Р и Р - давления на выходе и входе в насос, Па;

 ρ - плотность жидкой среды, кг/м³;

 c_{κ} и c_{H} - скорости жидкой среды на выходе и входе в на-

g =9,81- ускорение свободного падения, м/с 2 ;

 \mathcal{Z}_{κ} и \mathcal{Z}_{H} — высоты центров тяжести сечений выхода и входа в насос, м.

В шестеренных насосах (см. рис. 2.2) сечения выхода и входа имеют обычно равные диаметры и расположены примерно на одной высоте. Поэтому с достаточной для практических расчетов точностью можно принять

Тогда давление и напор шестеренных насосов будут равны

Здесь величины де и де означают абсолютные давления.

В случае работы насоса с закрытым клапаном на отводящем трубопроводе давление на выходе насоса ρ_{κ} равно давлению полного перепуска ρ_{nn} .

Давлением полного перепуска называют давление на выходе из насоса при перепуске всей подаваемой жидкой среды через предохранительный клапан.

<u>Подача.</u> Подачу шестеренных насосов принято выражать в $м^3/c$. m^3/v .

Идеальную подачу Q_{μ} вычисляют по сравнительно сложным гормулам, приведенным в справочной или специальной литературе. В большинстве случаев для практических целей вычисление Q_{μ} производят по приближенным рормулам, при выводе которых делают некоторые упрощающие допущения.

Выведем одну из таких формул, используя рис. 2.3, на котором обозначены:




Рис. 2.3. К определению подачи шестеренного насоса

 γ_{*} и γ_{2} - радиусы впадин и выступов зубъев шестерни, м; f_{*} и f_{2} - площади зуба и впадины, м²;

в - ширина шестерни (впадины), м;

q - объем впадины, в которой жидкость переносится из полости всасывания насоса в полость нагнетания, м³;

🗱 - число зубьев шестерни (равно числу впадин);

h - высота зуба:

n - частота вращения, c^{-1} .

Допустим, что площади зуба и впадины равны $f_1 = f_2$ (фактически $f_1 < f_2$), площади полостей всасывания A и нагнетания B (см. рис. 2.2) равны нулю $f_2 = f_5 = 0$, т.е. корпус насоса как бы полностью охватывает шестерни.

Если теперь представить некоторый абстрактный насос, имеющий одну лишь шестерню с одной впадиной, то при n=1 с $^{-1}$ идеальная подача такого насоса будет равна q м 3 /с.

Очевидно, что идеальная подача реального насоса с двумя шестернями, каждая из которых имеет 🕊 зубъев (впадин) и вращается с частотой $n \neq 1$, определится выражением

> $Q_{\mu} = 2 \times nq = 2 \times n6 f_{\rho}$. (2.2.2)

Из рис. 2.2 и 2.3 видно, что ж впадин занимают половину (при допущениях $f_{s} = f_{2}$ и $f_{s} = f_{5} = 0$) площади кольца, заключенного между радиусами г, и г.

Следовательно, площадь одной впадины определится выражением

$$f_2 = \pi (\tau_2^2 - \tau_1^2) / 2 \%$$
 (2.2.3)

Таким образом, формула для вычисления идеальной подачи шестеренного насоса будет иметь вид

 $Q_{\mu} = \pi (\gamma_{2}^{2} - \gamma_{1}^{2}) \delta n \text{ m}^{3}/c.$ (2.2.4)

Подачу (фактическую) определяют экспериментально при испытаниях насоса, например, методом заполнения мерного бака за регистрируемое секундомером время, как

(2.2.5)Q = V/T M^3/c . где V - объем жидкости, поданной насосом в мерный баж, м 3 :

Т - время, которое потребовалось насосу для подачи жид кости в количестве \vee м³.с.

Разность между идеальной подачей и подачей называют утечками жидкости (объемными потерями)

(2.2.6) $\Delta Q = Q_{N} - Q_{M}^{3}/c$. (2.2.6) Величину утечек оценивают безразмерной величиной – коэффи– циентом подачи, которым называют отношение подачи насоса к ого идеальной подаче $\lambda = Q/Q_{H}$. (2.2.7)

()тсюда получим $Q = \lambda Q_{...}$

Утечки части объема перекачиваемой жидкости из полости нагнетания обратно в полость всасывания через неплотности (зазоры) происходят вследствие значительной разности давлений на выходе и на входе насоса $\Delta P = P_{\kappa} - P_{H} (P_{\kappa} >> P_{H})$, возникающей при его работе.

В шестеренных насосах наиболее значительные утечки жидкости происходят через радиальные и торцевые зазоры между корпусом и шестернями, а также через предохранительный клапан.

Из приведенных выше формул видно, что подача шестеренных насосов Q зависит от утечек ΔQ , высоты зубьев шестерен $h = \gamma_2 - \gamma_1$, их ширины θ и частоты вращения α . При проектировании шестеренных насосов требуемую величину Q обеспечивают подбором необходимого размера шестерен и в первую очередь их ширины θ . Произвольное изменение высоты зубьев шестерен $h = \gamma_2 - \gamma_1$, как известно из курса теории механизмов и машин, недопустимо. Снижение частоты вращения шестерен α нерационально, а ее увеличение ограничено условиями надежного всасывания. При больших значениях α жидкость не будет успевать заполнять впадины между зубьями шестерен в процессе всасывания.

В практике эксплуатации шестеренных насосов их подачу Q и давление на выходе ρ_{κ} регулируют перепуском жидкости через предохранительный клапан, т.е. изменением величины утечек ΔQ .

Условия надежного всасывания. Условия всасывания перекачиваемой жидкости оказывают существенное влияние на работу шестеренных насосов. Для нормальной работы шестеренных насосов необходимо, чтобы впадины между зубьями вращающихся шестерен за время нахождения их в полости всасывания А (см. рис. 2, 2) полностью заполнались жидкостью. Неполное заполнение впадин жидкостью приводит к уменьшению подачи, давлония, КПД насоса, а также к эмульсированию, вспениванию жидкости. Кроме того, неполное заполнение впадин жидкостью приводит к гидравлическим ударам, когда незаполненная впадина сообщается с полостью нагнетания, из которой во впадину устремли тоя обратный поток жидкости. Вследствие этого на шестерни и подшипники насоса будут действовать пульсирующие нагпузки, которые вызовут шум, вибрацию насоса и могут привести к сго поломке.

Конструктивно надежность всасывания обеспечивается ра иональным выполнением зацепления шестерен и самой полости всасывания насоса, где жидкость заполняет межзубцовые ващины.

В процессе эксплуатации всасывающая способность шестепочного насоса может ухудшиться. Наиболее вероятными причинами ухудшения всасывающей способности насоса являются:

- износ деталей, увеличение зазоров, что приводит к потере способности насоса создавать нужное разрежение на немсиявании;
- нарушение уплотнения (герметичности) подводящего трубопровода и полости всасывания насоса, что приводит к подсосу воздуха, эмульсированию жидкости и, как следствие, к неполному заполнению впадин;
- снижение температуры жидкости, что приводит к увеличению ее вязкости и затрудняет заполнение впадин;
- возрастание гидравлических сопротивлений подводящего трубопровода, например, из-за неполного открытия клашинов или засорения фильтров. Возрастание сопротивлений мо-

жет привести к снижению давления на входе в насос р (увеличению вакуума) до и ниже давления насыщенных паров жидкости при данной температуре и вызвать паро- и газовыделение всасываемой жидкости;

- увеличение частоты вращения шестерен, что приводит к возрастанию центробежных сил, стремящихся "выбросить" жидкость из впадин. Кроме того, с увеличением частоты вращения шестерен жидкость просто не будет успевать полностью заполнять впадины за время нахождения их в полости всасывания А.

Влияние угловой скорости вращения шестерен на заполнение жидкостью впадин (puc.2.4).




Рис. 2.4. Влияние угловой скорости вращения шестерен на заполнение жидкостью впадин

Выделим во впадине между зубьями шестерни элементарный объем жидкости dq в виде призмы высотой dx и с площадью осно вания $ds = \delta x d \varphi$,

где $\boldsymbol{6}$ – длина выделенного элементарного объема, равная длине впадины:

 $rd\varphi$ - ширина выделенного элементарного объема.

Тогда элементарный объем жидкости выразится как dq = drds,

a ero macca kak dm = fdr ds,

где ? - плотность перекачиваемой жидкости.

При вращении шестерни с угловой скоростью ω на выделенный элементарный объем жидкости dq будут действовать цве радиальные силы:

центробежная $\mathcal{G}_{\mu} = dm\omega^2 r = \rho \omega^2 dS r \cdot dr$, (2.2.8)

гидравлическая $\mathcal{P} = d\rho ds$, обусловленная разностью давлении $a\rho$, действующих на площадку ds снизу и сверху (см. рис.2.4). Поскольку выделенный объем жидкости dq не имеет радиального перемещения, то, следовательно, обе эти силы радины по величине, но противоположны по направлению $\mathcal{P} = \mathcal{P}_a$. Подставляя в записанное равенство сил их выражения и сокращая величину ds, получаем дируеренциальное уравнение вида $d\rho = \rho w^2 r dr$. Спитая $\rho \omega^2 = const$ и интегрируя полученное уравнение в изполних из рис.2.4 пределах

 $\int_{r_2}^{r_1} dr = \int_{r_2}^{r_2} \int_{r_2}^{r_1} r \cdot dr,$

после преобразований получим

$$\beta_{2,1} = \beta_{2,2} - \beta_{1,2} \omega^{2} \frac{\chi_{2}^{2} - \chi_{1}^{2}}{2}, \qquad (2.2.9)$$

про ρ_{γ} , и ρ_{γ_2} – давления жидкости соответственно у оснований прицип на радиусе γ , и у вершин зубъев шестерни на радиусе γ_2 .

онжом октрониот кониотатось с достаточност точностью можно

принять, что давление ho_{z_2} равно давлению жидкости на входе в насос ho_{z} .

Из формулы видно, что при $\rho_{\chi_2} = \rho_{\kappa} = const$ с увеличением угловой скорости вращения шестерни ω резко (по квадратичной зависимости) уменьшается давление ρ_{χ_1} у основания впадины.

В случае $\rho_{77} < \rho_{70}$ у основания впадины между зубьями вращающейся с недопустимо большой скоростью шестерни образуются пары жидкости и воздух, что приводит к ухудшению условий всасывания и нарушению нормальной работы насоса.

Для обеспечения нормальной работы насоса необходимо выполнить условие $\stackrel{\sim}{r_1} > \stackrel{\sim}{r_1}$. Допускаемая при этом угловая скорость вращения шестерни $\omega_{\text{доп}}$ определяется из выражения

 $\beta_n \leq \beta_n - \beta \omega^2 \frac{\tau_2^2 - \tau_1^2}{2}$

или

$$\omega_{qon} \leq \sqrt{2(\rho_H - \rho_n)/\rho(r_2^2 - r_1^2)}$$
. (2.2.10)

Учитывая, что ω = 2. π , получаем формулу для расчета допускаемой частоты вращения шестерни насоса


$$n_{gon} \leq \frac{1}{\pi} \sqrt{(\rho_{H} - \rho_{n})/2 \rho(\gamma_{e}^{2} - \gamma_{e}^{2})} c^{-1}$$
 (2.2.II)

Входящие в формулу величины были пояснены выше и должны браться в следующих единицах измерения:

Для обеспечения надежных условий всасывания шестеренных насосов с учетом запаса на неучтенные закторы всегда должно выполняться условие $n < n_{gon}$.

2.2.3. Запирание жидкости, во впадинах между зубьями шестерен

Сущность явления. Запиранием жидкости называют явление, когда часть объема перекачиваемой жидкости в некоторый момент времени оказывается герметично запертой (защемлинной) зубьями одной шестерни во впадинах другой и, таким образом, изолированной как от полости нагнетания, так и от полости всасывания насоса (рис.2.5).



Гис. 2.5. Запирание жидкости между зубъями при ${\bf C}$ =I

Запирание жидкости происходит во впадинах между зубьними шестерен, а также в случае, когда в зацепление одновремению вступают две и более пар зубьев. Явление запирания попровождается резким и значительным повышением давления (компроссией) защемленной жидкости с последующим его снижением вплоть до глубокого разрежения (декомпрессией).

Сущность этого явления показана на рис.2.5, где изобнажены три последовательных положения зубъев I,2 и 3 при прищении ведущей и ведомой шестерен насоса.

о положении а жидкость, находящаяся во впадине между

зубьями I и 2, еще сообщается с полостью нагнетания насоса $\mathbb B$ и в то же время изолирована от полости всасывания $\mathbb A$ линией контакта зацепления, обозначенной точкой $\mathbb A$.

При дальнейшем вращении шестерен зубья 2 и 3 вступают в соприкосновение своими неработающими профилями, образуя новую линию контакта, обозначенную точкой м.

Таким образом, некоторый объем несжимаемой жидкости оказывается запертым (защемленным) во впадине между зубьями шестерен.

По мере дальнейшего вращения шестерен этот объем будет уменьшаться и достигнет минимальной величины, когда ось зуба 3 совпадет с осью межцентрового расстояния шестерен 0_1^{0} (позиция 6). Уменьшение объема запертой жидкости приведет к повышению ее давления (компрессии), которое может достичь опасно больших значений. Поскольку жидкость несжимаема, то явление ее запирания и компрессии аналогично по своим последствиям аварийному случаю попадания металлического предмета в зубчатое зацепление.

При дальнейшем вращении шестерен запертый объем начнет увеличиваться, что приведет к другому нежелательному процессу - падению давления (декомпрессии) жидкости до значения р и ниже. При этом из жидкости будут выделяться пары и растворенный в ней воздух, что приведет к вспениванию жидкости, ее эмульсированию - образованию механической смеси жидкости и мелких пузырьков паровоздушной смеси. При выходе из зацепления зубъев I и 3 образовавшаяся паровоздушная смесь, эмульсированная жидкость попадет в полость всесывания A, а затем будет переноситься в полость нагнетания Б насоса.

Запирание жидкости во впадинах между зубьями шестерен приводит к следующим отрицательным последствиям:

- возникновению значительных пульсирующих нагрузок на подшипники и зубья шестерен, что ведет к их преждевременному износу, поломке, к увеличению механического трения в подшипниках и в зубчатом защеплении;
- снижению всасывающей способности насоса вследетвие вепенивания, эмульсирования жидкости и неполного заполнеимя жидкостью впадин, что нарушает нормальную работу насоса, снижает его подачу и КПД;
- возникновению гидравлических ударов, когда в неполмостью заполненные впадины между зубьями шестерен устремляется обратный поток жидкости при сообщении их с полостью магнетания насоса;
- увеличению шумности и вибрации насоса вследствие возникновения пульсирующих нагрузок, вспенивания жидкости и гидравлических ударов.

Способы устранения.

Устранение явления запирания жидкости во впадинах между вубъями шестерен достигается конструктивными и эксплуатационными мерами.

К конструктивным мерам относятся, например, следующие.
Насовы с большой подачей обычно выполняют с косозубыми и
въронными шестернями, у которых явление запирания жидкости отсутствует. В некоторых насосах применяют шестерни, которые имеют специальные разгрузочные отверстия. Эти отверотия постоянно сообщают запертый объем с полостями всасывания или нагнетания насоса, и защемления жидкости не про-

исходит. В насосах ответственного назначения с малой и средней подачей с прямозубыми шестернями применяют разгрузочные перепускные каналы. Эти каналы выполняют в самих шестернях или делают в крышках насоса в районе зубчатого зацепления. При уменьшении запертого обрема жидкость через такой канал перепускается в полость нагнетания насоса, а при увеличении – подсасывается из полости всасывания.

К эксплуатационным мерам устранения явления запирания жидкости во впадинах между зубьями шестерен относятся мероприятия, проводимые в период плановых осмотров и ремонтов насоса. Эти меры сводятся главным образом к регулировке величины межцентрового расстояния $^{0}I^{0}2$ (см. рис. 2.5) и торцевых зазоров между шестернями и корпусом насоса. Регулировку производят согласно инструкции по эксплуатации или ремонту насоса и в соответствии с данными его формуляра. При достаточно больших (в допустимых формуляром пределах) торцевых зазорах и межцентровых расстояниях защемление жидкости не происходит.

В первом случае это объясняется наличием сообщения занимаемого объема жидкости через торцевой зазор с полостями всасывания и нагнетания насоса, во втором – устранением контакта зубъев шестерен в точке М (см.рис.2.5), что приводит к невозможности запирания жидкости во впадинах между зубъями шестерен.

2.2.4. Виды, применение и особенности эксплуатации

<u>Виды.</u> Применяемые на кораблях шестеренные насосы различных видов класситицируют по следующим признакам: ниду зацепления - с внешним и внутренним зацеплением шестерен;

типу зуба шестерен - с шестернями прямозубыми, косозубыми и шевронными;

числу ступеней давления - одноступенчатые и многоступанчатые:

числу параллельных потоков - однопоточные и многопоточные насосы.

Самыми простыми, надежными и получившими наибольшее распространение являются однопоточные, одноступенчатые напосм с прямозубыми шестернями, имеющими внешнее зацепление (см.рис.2.2). Однако эти насосы обладают повышенной шумностью, низким КПД, им присуще явление запирания жидкости во милдинах между зубьями. Применяют такие насосы чаще всего системах, где не требуются высокие подачи и давдения.

Насосы с внутренним запоплением шестерен(рис.2.6) более сложны, но в то же вромя более компактны, имеют меньшие габариты и высокие кавитационные качества. Ведущей шестерней насосов данного вида обычно служит наружная шестерня I с




Рис. 2.6. Насос с шестернями внутреннего зацепления

внутренними зубъями. Внутренняя шестерня 3 является ведомой. Уплотняющие детали 2, 4 и 5 обеспечивают герметичное отдоление полости нагнетания В от полости всасывания А. Принцип работы насоса понятен из рис. 2.6, на котором стрелками показаны направления вращения шестерен и возникающего при этом потока перекачиваемой жидкости.

Насосы с косозубыми и шевронными шестернями имеют более высокую стоимость. Кроме того, на валу косозубых шестерен возникают осевые силы, для восприятия которых нужен упорный подшипник. Однако такие насосы обладают более высокой равномерностью подачи, меньшей шумностью, в них не возникает явление запирания жидкости во впадинах между зубьями.

Многоступенчатые шестеренные насосы (рис. 2.7) применяют в системах, где требуется иметь высокие давления жидкости. Подача каждой предыдущей ступени выше подачи последующей, что обеспечивает надежные условия всасывания.




Рис. 2.7. Схема трехступенчатого шестеренного насоса

Для перепуска излишков жидкости и предотвращения чрезмерного повышения давления после каждой ступени предусмотрены перепускные предохранительные клапаны К .

Многопоточные насосы с тремя и более шестернями применяют с целью получения большей подачи. На рис. 2.8 изоб ражена схема трехшестеренного насоса. Средняя шестерня является ведущей, а две боковые — ведомыми. Этот насос представляет собой как бы сдвоенный двухшестеренный насос. При прочих равных условиях подача такого насоса вдвое больше подачи

двухшестеренного, а сопдаваемые давлемии одинаковы.

Применение. На мораблях шестеренмые насосы применяпри для обслуживания различных вспомога-

тальных и главных




Рис. 2.8. Схема трехшестеренного насоса

механизмов, устройств и систем. Шестеренные насосы, например, нашли широкое применение в системах:

- смазки различных поршневых и плунжерных насосов;
- -гидроавтоматики роторно-поршневых насосов;
- смазки двигателей внутреннего сгорания и автономных гурбогенераторов;
 - охлаждения некоторых механизмов;
- гидравлических приводов различных механизмов и систем.

Кроме того, шестеренные насосы используют часто в качестве топливо- и маслоперекачивающих.

В общекорабельных и специальных системах обычно примемиют шестеренные насосы общепромышленного назначения серии
нш, выполненные конструктивно по схеме рис. 2.2. Например,
в оистеме гидравлического привода валоповоротного устройотна корабельных автономных турбогенераторов (АТГ) испольвуют насос марки НШ 300-5 (насос шестеренный с подачей
в общемер за один оборот шестерни и с давлением жидкости
в игс/см²). Недостатки насосов: чувствительность к механи-

ческим примесям в перекачиваемой жидкости; постепенное увеличение зазоров из-за износа деталей; явление запирания жидкости во впадинах между зубъями шестерен.

Основные особенности эксплуатации шестеренных насосов заключаются в следующем. Пуск и работа насоса должны осуществляться с открытыми клапанами как на подводящем, так и на отводящем трубопроводах во избежание нарушения процесса всасывания или поломки насоса, разрыва трубопроводов в случае неисправности перепускного предохранительного клапана. Предохранительный клапан должен быть всегда исправен и отрегулирован строго на то давление полного перепуска, которое указано в формуляре насоса. При проведении осмотров и ремонтов насоса необходимо особо тщательно проверять отсутствие одностороннего износа подшипников, возникающего вследствие наличия радиальных сил, контролировать и регулировать величину межцентрового расстояния 0_10_2 (см. рис. 2.5), радиальных и торцевых зазоров с целью предупреждения явления запирания жидкости во впадинах между зубъями шестерен. Необходимо постоянно следить за чистотой перекачиваемой жидкости, емкостей, трубопроводов, за исправностью работы фильтров и помнить, что попадание твердых предметов (шайбы, обломки прокладок и т.п.) в зубчатое зацепление насоса ведет, как правило, к его аварии. Наличие механических примесей в перекачиваемой жидкости ведет к быстрому износу зубьев шестерен, увеличению торцевых и радиальных зазоров между шестернями и корпусом насоса. Так. при величине зазоров δ = 0.025 - 0.05 мм шестеренный насос способен к сухому всасыванию. При δ > 0,3 мм утечки жидкости из полости

нагнетания обратно в полость всасывания через зазоры становятся почти равными всей подаче насоса, т.е. его нормальная работа прекращается.

2.3. Винтовые насосы

Винтовыми называют роторно-вращательные насосы с перемещонием жидкой среды вдоль оси вращения рабочих органов.

Рабочими органами таких насосов служат винты, которые осуществляют перемещение жидкости.

2.3.I. Схема устройства и принцип работы

Схема устройства. Широко применяемый на кораблях трехвинтовой насос устроен следующим образом (рис.2.9).

Трехвинтовым называют насос, в котором замкнутая камера образована тремя винтами I, 2, находящимися в зацеплении, и неподвижной обоймой 3.

Ведущий винт I при помощи муфты соединен с валом двигателя насоса. Ведомые винты 2 размещены слева и справа от ве-




Рис. 2.9. Схема устройства винтового насоса положении. Винты стальные и имеют двухзаходную винтовую нароку, образующую выступы и впадины. Ниже торцевые части интов выполнены в виде поршеньков и фиксируются в подпятнике 5. Ведущий и ведомые винты установлены с небольшим рациальным зазором в обойму 3. Обойма охватывает винты

по их выступам и тем самым замыкает впадины между выступами винтовой нарезки. Эти замкнутые обоймой впадины объемом 9 выполняют роль рабочих камер, в которых при работе насоса происходят процессы всасывания, переноса жидкости и нагнетания. В трехвинтовых насосах таких камер-впадин шесть (рис.2.10). В большинстве насосов обоймы латунные или бронзовые. В некоторых насосах обоймы чугунные или вообще отсутствуют, т.е. винты установлены непосредственно в корпусенасоса.




Рис. 2. IO. Поперечное сечение винтов с циклоидальным профилем нарезки

В одновинтовых насосах обоймы гибкие, изготовленные из материалов на основе резины. Обойма жестко закреплена в корпусе насоса. Корпус 4 при вращении винтов в направлении, как показано стрелками на рис. 2.9, образует на входе в насос полость всасывания А, а на выходе из него — полость нагнетания Б. Корпус на входе и выходе имеет патрубки с уланцами или другие приспособления для сообщения полостей А и Б с подводящим и отводящим трубопроводами системы, в

составе которой работает насос. Корпус изготавливают обычно стальным. Подпятник 5 служит упорным подшипником для винтов. Одновременно подпятник является разгрузочным устройством и обеспечивает разгрузку винтов от осевых сил. Подпятник изготавливают бронзовым или латунным. Сальник 6 обеспечивает уплотнение вала ведущего винта и предотвращает утечки жидкости из насоса.

Кроме того, поскольку винтовой насос является объемным, он имеет предохранительный перепускной клапан (на рис. 2.9 не показан). В случае чрезмерного повышения давления на выходе из насоса предохранительный клапан перепускает перекачиваемую жидкость из полости нагнетания обратно в полость всасывания и предотвращает тем самым поломку насоса или разрыв отводящего трубопровода, вырыв уплотняющих прокладок и т.п.

Работа насоса. Двигатель приводит во вращательное движение ведущий винт I, который в свою очередь приводит во вращательное движение ведомые винты 2 насоса, как показано стрелками на рис. 2.9. При этом в насосе одновременно происходят процессы всасывания, переноса жидкости и нагнетания.

В сасывание жидкости происходит в полости А полоса, где выступы одного винта выкатываются из впадин другого (см., например, на рис. 2.9 выступ ведущего винта и впадину левого ведомого).

Вследствие этого объем впадин увеличивается, в них создается разрежение, давление в полости $\mathbb A$ и на входе в насос $\mathcal P_H$ становится меньше давления в подводящем трубопроводе $\mathcal P_H$.

Под воздействием возникшей разницы давлений на всасывании $\Delta \rho_{gc} = \rho_{r} - \rho_{r}$ жидкость будет поступать в насос и заполнять все впадины, сообщающиеся в данный момент времени с полостью всасывания A.

Перенос жидкости из полости всасывания A в полость нагнетания B начинается тогда, когда заполненные жидкостью рабочие камеры насоса — впадины окажутся геометрически замкнутыми и отделенными от полости A выступами винтовой нарезки вращающихся винтов. Перенос жидкости в объеме впадин q происходит в направлении осей вращения винтов C некоторой осевой скоростью C

Нагнетание жидкости происходит в полости Б, где выступы одного винта накатываются на впадины другого (см., например, на рис. 2.9 выступ правого ведомого винта и впадину ведущего). Объем впадин уменьшается, жидкость вытесняется из них в полость Б. Вследствие этого давление в полости Б и на выходе из насоса ρ_{κ} возрастает и становится больше давления в отводящем трубопроводе ρ_{2} . Под воздействием возникшей разницы давлений на нагнетании $\Delta \rho_{\kappa r} = \rho_{\epsilon} - \rho_{2}$ жидкость подается насосом в обслуживаемую систему.

Таким образом, винтовые насосы, как и шестеренные, по принципу действия являются объемными, поскольку жидкая среда перемещается в них путем периодического изменения объема занимаемых ею камер-впадин между выступами винтовой нарезки, которые попеременно сообщаются со входом и выходом насоса.

На осуществление процессов всасывания, переноса жидкости и нагнетания винтовой насос потребляет от двигателя определенную мощность (энергию) и обеспечивает требуемые значения подачи Q и давления P.

2.3.2. Геометрические размеры винтов и подача насоса,

Геометрические размеры винтов. Винты — наиболее сложные и ответственные детали насоса. Поэтому для облетчения расчета и нормализации как самих насосов, так и инструментя для изготовления винтов, их геометрические размеры выполняют строго подобными между собой. Исключение составляет толь ко длина нарезной (рабочей) части винтов, величина которой зависит от давления насоса и шага винтовой нарезки.

Размеры и очертания винтов (см. рис. 2.9 и 2.10) выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить выполнение следующих требований:

винты должны герметично отделять полость нагнетания В насоса от полости всасывания A, иначе насос не будет перекачивать жидкость;

живое сечение жидности $F_{\mathcal{O}}$ (площадь обоймы, не занятая винтами) должно быть возможно большим, что позволило бы обеспечить большие подачи насоса при $\dot{\mathbf{T}}$ ех же размерах обоймы:

винты (в то же время) должны иметь достаточно большое сечение $F_{\ell M}$ и $F_{\ell M}$, что необходимо для обеспечения их достаточной прочности и жесткости;

ведущий винт должен быть разгружен от механической передачи вращающего момента ведомым винтам, поскольку наличис механического контакта с ведомыми винтами ведет к увеличению потерь насоса на трение и к износу винтов.

В теории винтовых насосов геометрические размеры винтов принято выражать через известный из пруса теории меха-

низмов и машин начальный диаметр винтов d_H .

Как показали теоретические и экспериментальные исследования, а также практика эксплуатации винтовых насосов, перечисленным выше требованиям в наибольшей мере удовлетворяют следующие геометрические размеры винтов (см. рис. 2.10):

Диаметры выступов ведущего и ведомых винтов

$$\mathcal{D}_{6\mu\mu} = \frac{5}{3} d_{H} \qquad \text{if } \mathcal{D}_{6\mu} = d_{H} \qquad (2.3.1)$$

Диаметры впадин ведущего и ведомых винтов

$$d_{\ell_{H}} = d_{H}$$
 $u = d_{\ell_{M}} = \frac{1}{3} d_{H}$ (2.3.2)

Число заходов и шаг винтовой нарезки

$$x = 2$$
 $n + \frac{10}{3} a_H'$ (2.3.3)

Длина нарезной (рабочей) части винтов ℓ зависит от шага t и давления насоса ρ следующим образом:

$$\ell = 1, 5 \cdot t$$
 mpu $\rho < 1, 5$ mIla;
 $\ell = 3, 0 \cdot t$ mpu $\rho = 1, 5 - 6, 0$ mIla;
 $\ell = 6, 0 \cdot t$ mpu $\rho > 6, 0$ mIla.

Площадь поперечного сечения обоймы F_{o} , занятую жидкостью, находят по формуле

где A_{o} - безразмерный коэффициент, численное значение которого зависит от количества винтов и профиля их нарезки.

Так, для весьма распространенных трехвинтовых насосов с циклоидальным профилем нарезки винтов \mathcal{A}_o =1,234.

Подача. Подачу винтового насоса определяют следующим образом. Как известно из курса гидромеханики, расход жид-кости равен произведению площади поперечного сечения пото-ка жидкости на ее среднюю скорость C_{oc} . Следовательно, идеальная подача винтового насоса, определяемая расчетным

путем, может быть найден как $Q_{\mu} = F_{o}C_{oc}$ (2.3.4) Очевидно, что если частота вращения винтов равна n, то осе-

Очевидно, что если частота вращения винтов равна n, то осевая скорость течения жидкости (переноса в замкнутых объемах q) определится выражением

 $c_{\alpha c} = t \cdot n. \tag{2.3.5}$

С учетом ранее приведенных выражений для расчета F_o и t после преобразований получим формулу для вычисления идеальной подачи любого винтового насоса

$$Q_{H} = \frac{10}{3} A_{o} d_{H}^{2} \cdot n. \qquad (2.3.6)$$

В частном случае идеальную подачу трехвинтового насоса о циклоидальным профилем нарезки винтов ($A_o=I$,234) вычислиют по формуле $Q_u=4,143 d_H^2 n_M^3/c$, (2.3.7) где d_H , м, $n-c^{-I}$.

Подачу фактическую определяют экспериментально при испытании винтового насоса. При больших подачах насоса измерения проводят с помощью расходомерных приборов и устройств. При подачах до 3 м³/ч измерения проводят обычно методом заполнения мерной емкости с регистрацией секундомером
времени работы насоса. При этом подачу насоса определяют
по формуле

 $Q = V/\mathcal{C}_{M}^{3}/c$, (2.3.8) где V- объем жидкости, поданный насосом в мерную емкость, M^{3} ; \mathcal{T} - время, которое потребовалось насосу на подачу V_{M}^{3} жидкости, c^{-1} .

В винтовых насосах, как и в шестеренных, имеют место утечки жидкости $\Delta Q = Q_{\mu}^{-}Q$, которые оценивают коэффициентом подачи $\mathcal{X} = Q/Q_{\mu}$. Физическая сущность и причины возникновения утечек те же, что и сущность и причины возникновения утечек шестеренных насосов. Следует отметить, что объем-

ные потери жидкости через сальник 6 (см.рис.2.9), т.е. внешние утечки, в винтовых насосах незначительны и их можно считать практически равными нулю. Следовательно, уменьшение подачи насоса по сравнению с его идеальной подачей обусловлено только внутренними утечками.

2.3.3. Силы, действующие на винты

<u>Причины возникновения</u>. При работе винтового насоса на его ведущий и ведомые винты действуют силы и крутящие моменты, причинами всзникновения которых являются динамическое воздействие перекачиваемой жидкости на винты, механическое трение и наличие значительной разности давлений жидкости в полостях нагнетания Б и всасывания А насоса (см. рис. 2.9)

 $\Delta P = P_K - P_H (P_K \gg P_H)$.

В винтовых насосах скорость перемещения перекачиваемой жидкости относительно рабочих органов незначительна. Перенос винтами жидкости из полости всасывания А в полость нагнетания В происходит практически без ее перемешивания в замкнутых объемах 9. Поэтому динамическое воздействие перекачиваемой жидкости на винты сравнительно невелико и им можно пренебречь.

Причины возникновения и характер действия сил трения не требуют пояснения, поскольку этот вопрос хорошо известен из курсов физики, теории механизмов и машин. Следует заметить только, что при работе насоса наиболее значительные силы трения возникают между вращающимися винтами I,2 и неподвижной обоймой 3. Трение вызывает износ винтов и других деталей насоса. Кроме того, силы трения приводят к возникновению на винтах моментов механического сопротивления, нап-

равленных встречно вращающему моменту двигателя и препятэтвующих вращению винтов. На преодоление этих моментов механического сопротивления непроизводительно затрачивается определенная доля мощности двигателя, что приводит к механическим потерям и снижению НПД насоса.

Виды сил. Наиболее значительными по величине и сложными по характеру воздействия на винты являются силы и моменты, обусловленные разностью давлений $\Delta \rho = \rho_{\kappa} - \rho_{\mu}$. Для выясмения действия этих сил и моментов на винты насоса используми рис.2.II. На рисунке изображена винтовая поверхность S ведущего винта с начальным диаметром d_{μ} , которая геометрически отделяет полость нагнетания E с давлением ρ_{κ} от полости неасывания A с давлением ρ_{μ} . Таким образом, площадь S винтовой поверхности будет находиться под действием разности давлений $\Delta \rho = \rho_{\kappa} - \rho_{\mu}$.

Выберем на винтовой поверхности S элементарную площадму dS с центром 0 и систему координат со следующим направлючием осей:

- ox параллельно оси винта, в сторону полости всасыва-
- oy перпендикулярно плоскости рисунка, встречно напраклению вращающего момента двигателя Mqg;
- 02- перпендикулярно плоскости xoy, в радиальном\нап-

Очевидно, на элементарную площадку dS будет действонать нормальная к ней элементарная сила

$$d\mathcal{P} = \Delta \rho dg. \tag{2.3.9}$$

Проектируя силу $d\mathscr{P}$ на выбранные оси координат, получим се элементарные составляющие $d\mathscr{P}_{x}$, $d\mathscr{P}_{y}$, $d\mathscr{P}_{y}$.




Рис. 2.II. Силы давления жидкости, действующие на винтовые поверхности

Интегрируя элементарные силы по всей площади \mathcal{J} винтовой поверхности, получаем общие интегральные выражения для расчета трех результирующих сил, действующих на винт:

осевой $\mathscr{D}_{x} = \int_{a}^{s} d\mathscr{D}_{x}$; тангенциальной $\mathscr{D}_{y} = \int_{a}^{s} d\mathscr{D}_{y}$; радиальной $\mathscr{D}_{x} = \int_{a}^{s} d\mathscr{D}_{x}$.

Для выяснения характера действия на ведущий и ведомые винты насоса осевых, тангенциальных и радиальных сил, а

также для сравнительного амелиза их величины используем расчетные формулы, привеженные в расотах отечественных авторов (Жмудь А.Е., Чиняев И.А. и др).

Осевые силы согласно рекомендациям названных авторов рассчитывают по формулам:

для ведущего винта
$$\mathcal{P}_{x \ 6 \mu \mu} = 2,5 \Delta \rho d_{\mu}^{2};$$
 (2.3.I0) для ведомых винтов $\mathcal{P}_{x \ 6 \mu \mu} = 0,4 \Delta \rho d_{\mu}^{2}.$ (2.3.II)

Из формул видно, что $\mathcal{G}_{x \, \ell \, l l l} \gg \mathcal{G}_{x \, \ell l l l}$, но действуют осевые силы на ведущий и ведомые винты одинаково: стремятся сместить винты в сторону меньшего давления, т.е. в сторону полости всасывания насоса. Воспринимаются осевые силы упормым подшипником или подпятником. Кроме того, для уменьшения габаритов упорного подшипника в винтовых насосах предуматривают специальные гидравлические способы разгрузки винтов от весьма значительных по величине осевых сил. В втом случае подпятник насоса выполняет роль не только упормого подшипника, но и одновременно является разгрузочным устройством.

Тангенциальные силы, как видно из рис.2.II, создают на винтах крутящие моменты, которые рассчитывают по формулам:

для ведущего винта
$$M_{y \delta m} = 0,67 \Delta \rho d_H^3$$
; (2.3.12)
для ведомых винтов $M_{y \delta m} = -0,005 \Delta \rho d_H^3$. (2.3.13)

Из формул видно, что тангенциальные силы на ведущем и на ведомых винтах создают крутящие моменты, различные как по величине, так и по направлению, т.е. оказывают на минты различное воздействие.

На ведущем винте тангенциальные силы создают значи-

тельный по величине крутящий момент $M_{q\ell\omega}$ направленный встречно моменту двигателя $M_{q\ell}$. Момент $M_{q\ell\omega}$ представляет собой, следовательно, гидравлический момент сопротивления, который, как и трение, препятствует вращению двигателем ведущего винта. На преодоление гидравлического момента сопротивления $M_{q\ell\omega}$ затрачивается большая часть мощности, потребляемой от двигателя и преобразуемой насосом в полезную мощность, т.е. передаваемую перекачиваемой жидкости.

На ведомых винтах тангенциальные силы создают незначительный по величине крутящий момент $\mathcal{M}_{q \ \mathcal{E}_{M}}$, направленный в сторону вращения винтов (знак минус). Момент $M_{\mu \; \ell m}$, следовательно, как бы помогает вращению ведомых винтов, что обеспечивает исключение их механического контакта с ведущим винтом, предотвращает механическое трение в зацеплении и износ винтов. Следует заметить, однако, что вращение ведомых винтов за счет воздействия на них давления жидкости (момента $M_{u\,{
m fm}}$ тангенциальных сил), а не за счет механического контакта с ведущим винтом возможно лишь при соблюдении приведенных выше геометрических соотношений, строго отцентрованных и исправных винтов с циклоидальным или специальным профилем нарезки. При осмотрах и ремонтах насоса, связанных с его разборкой, необходимо особо бережно обращавься с винтами. Помнить, что даже незначительные осевые деформации или повреждения полированных поверхностей винтов приводят к возникновению механического контакта в зацеплении со всеми вытекающими последствиями.

. Радиальные силы, как и тангенциальные, также оказывают различное воздействие на винты и определяются соотношениями: для ведущего винта $\mathcal{G}_{z \ g_{M}} = 0$; (2.3.14) для ведомых винтов $\mathcal{G}_{z \ g_{M}} = 1,4014 p d_{H}^{2}$. (2.3.15)

Ме тормул видно, что ведущий винт полностью разгружен от действия радиальных сил, что объясняется симметрией его зацепления с ведомыми винтами и наличием симметричной двухзадюдной нарезки. Очевидно, каждой впадине винта с одной стороми соответствует такая же впадина с противоположной стороми. При этом обе впадины замкнуты выступами, расположенмыми прест-накрест этносительно друг друга.

Спедовательно, ведущий винт, находящийся в симметричном описплении с ведомыми, будет иметь в любом нормальном и оси прощения сечении симметричное радиальное распределению давления. Равенство давлений, действующих на ведущий минт и радиальном направлении с двух взаимно противоположних сторок, таким образом, обуславливает его разгрузку от разпромы сил ($\mathcal{G}_{\mathbf{x},\mathbf{x},t} = \mathbf{O}$).

полько одной своей стороной, не будут иметь симметричного радиливного распределения давления. Это обуславливает вознанию обобы вначительной по величине радиальной силы $\mathcal{L}_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{EM}}$, наприпленной, как показали исследования, в сторону окружной скорости ведущего винта и воспринимаемой неподвижной обоймой насоса. Радиальная сила $\mathcal{L}_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{EM}}$ стремится как би причать ведомые винты к обойме (см. рис. 2. 10) и вызывает ее вроцосторонний износ, который необходимо контролировать в процессе эксплуатации винтового насоса.

2.3.4. Гидравлические способы разгрузки винтов от осевых с ил

 $g = 9/3 \tau \rho$, (2.3.16)

где \mathscr{D} – сила, с которой трущиеся поверхности деталей прижимаются друг к другу;

 $S_{ au
ho}$ - поверхность трения деталей.

Для обеспечения нормальных условий смазки и безаварийной работы насоса требуется выполнение условия

$$P_3 = P_{gon} = 0.7 - I.0 \text{ MIa.}$$

где /доп- допускаемое давление в зазоре.

100

В противном случае смазка будет вытеснена из зазора, возникнет полусухое или сухое трение, ведущее к перегреву деталей, задиру их трущихся поверхностей.

Большая радиальная сила $\mathcal{P}_{Z_{\ell M}}$, однако, не представляет особой опасности, поскольку боковая поверхность контакта (трения) S_{TP} ведомых винтов с обоймой велика. Только в случае чрезмерного повышения ΔP и соответственно радиальной силы $\mathcal{P}_{Z_M} = 1,401 \, \Delta P \, \mathcal{C}_{M}^{2}$, прижимающей ведомые винты к обойме, возможно нарушение условия $P_{Z_M} \leq P_{QON}$ и вытеснение смазки из зазора между винтами и обоймой. Наоборот, даже сравнительно небольшие осевые силы представляют опасность с точки зрения вытеснения смазки, поскольку при существующих значениях \mathcal{C}_M торцевая поверхность контакта (трения) \mathcal{C}_{TP} винтов с упорным подшипником оказывается недостаточной.

Пример. Для насоса марки 3В 2,5/100, имеющего d_{H} =0,0192 м и создающего $\Delta \rho \pm 10^7$ Па, имеем $\Re \epsilon_{u_0}$ =2,5 $\Delta \rho d_{H}^2$ = 2,5 · 10^7 · 0,0192² = 9200 H, т.е. почти 1000 кгс. Для воспринятия такой огромной силы при ρ_{gon} =10⁶ Па необходим упорный подшилник площадью

$$S = \frac{g_{x} \epsilon_{xx}}{g_{gon}} = \frac{9200}{10^6} = 0,0092 \text{ m}^2.$$

Дмаметр такого подшипника должен быть равен

$$d = \sqrt{4S/\pi} = \sqrt{\frac{4.0,0092}{3,14}}$$
0, IO8 м., т.е. в 5,63 больше d_H .

Установить такой упорный подшипник в винтовом насосе практически невозможно, поскольку не остается места для упорных подшипников ведомых винтов. Поэтому с целью уменьшения массогабаритных показателей упорных подшипников в винтовых насосах предусматривают специальные торцевые и поршневые гидравлические способы разгрузки винтов от осе-вых сил.

Торцевой способ разгрузки винтов от осевых сил представлен на рис. 2. I2, где в полости всасывания насоса изображен винт, установленный с небольшим зазором в подпятнике. Нижняя часть винта выполнена в виде поршенька диаметром с.
Подпятник имеет радиально-осевое сверление, разгрузочную
камеру и выполняет в данном случае роль разгрузочного устройства. Через сверления в обойме и подпятнике жидкость
с давлением р. подается из полости нагнетания насоса в разгрузочную камеру под нижний торец винта. Возможна также
подача жидкости в разгрузочную камеру через сверления в самих винтах или другим путем.

Сущность торцевого способа разгрузки заключается в

гом, что подача жидкости с давлением \mathcal{R} под нижний торец винта приводит к возникновению разгрузочной силы $\mathcal{L}_{\mathbf{xp}}$, направлен-




Рис.2.12. Гидравлический способ разгрузки от осевой силы в полости всасывания

ной встречно осевой силе \mathcal{L} . При этом разгрузочная сила будет равна произведению площади торцевой поверхности винта на давление в разгрузочной камере

$$\mathcal{P}_{xp} = \frac{\pi}{4} d^2 P_{\kappa} \qquad (2.3.17)$$

Очевидно, подбором величины сможно добиться полной гидравлической разгрузки винтов от осевых сил, т.е. выполнения условия

$$\mathcal{P}_{xp} = \mathcal{P}_{x} \qquad (2.3.18)$$

Однако для обеспечения надежной фиксации винтов в упорном подшипнике создают $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ несколько меньшую, чем $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$. При этом диаметр нижней торцевой поверхности

составляет:

у ведущего винта $d_{6\mu} = (1, 4-1, 5)d_H$; у ведомых винтов $d_{6\mu} = 0,67d_H$.

Торцевой способ используют для гидравлической разгрузки как ведущего, так и ведомых винтов насоса.

Поршневой способ разгрузки винтов от осевых сил представлен на рис. 2. I3, где изображен ведущий винт, имеющий над полостью нагнетания насоса разгрузочный поршень диаметром ∞ . Над разгрузочным поршнем образована полость сальника, которая через шариковый клапан сообщена с полостью

всасывания насоса. При работе насоса жидкость с давлением 🔑 из полости нагнетания протекает через зазор между корпусом и разгрузочным поршнем в полость сальника. Давление жидкости в полости сальника р виачительно меньше р и превышает давление в полости всасывания насоса лишь на небольшую величину, соответствующую сопротивлению шарикового клапана. Таким образом, разгрузочмый поршень будет находиться под воздействием разности давлений

Сущность поршневого способа разгрузки заключается в том,что наличие разности давлений ΔP_{α} на разгрузочном поршне приводит к возникновению разгрузочной силь \mathcal{G}_{x_0} , направленной встречно осевой силе $\mathscr{P}_{\mathbf{x}}$. При этом разгрузочная сила будет равна

 $\Delta P_{n} = P_{c} - P_{c}$.




Рис. 2. I3. Гиправлический способ разгрузки от осевой силы в полости нагнетания

произведению кольцевой площади разгрузочного поршня, отделиющего полость нагнетания от полости сальника, на разность даллений между ними

$$\mathcal{P}_{x\rho} = \frac{\pi}{4} (\mathcal{D}^2 - d^2) \Delta \rho_{n} . \qquad (2.3.19)$$

Очовидно, подбором величины 🛭 можно добиться полной гидрав-

лической разгрузки винта от осевой силы, т.е. выполнения $\mathcal{S}_{x\rho} = \mathcal{S}_x$

Однако поршневой способ используют обычно в дополнение к торцевому способу и только для разгрузки от осевой силы ведущего винта. Поэтому величина Я всегда меньше, чем это нужно для выполнения условия

2.3.5. Мощность,

КЩ и характеристики

<u>Мощность</u>. На рис. 2.14 изображена схема насосного агрегата, состоящего из соединенных между собой винтового на-




Рис.2.14. Схема насосного агрегата

соса и приводящего двигателя, а также показана последовательность передачи мощности от внешнего источника энергии к перекачиваемой жидкости при работе такого агрегата.

Мощность насосного агрегата N_Q , потребляемая двигателем от внешнего источника, преобразуется первоначально в собственно мощность насоса N, приложенную к валу ведущего винта. В самом насосе потребляемая от двигателя мощность N

преобразуется в полезную мощность насоса N_n , т.е. сообщается жидкости, подаваемой в отводящий трубопровод. Очевидно, такая передача мощности от внешнего источника к жидкости сопровождается потерями как в двигателе, так и в насосе.

Мощность насосного агрегата определяют по формуля :

для двигателя постоянного тока N_{A} =IU, Вт; для двигателя переменного трехфазного тока N_{A} = $IU\sqrt{3}\cos \varphi$, Вт, где I - сила тока, замеряемая амперметром, A;

U - напряжение, замеряемое вольтметром, B; $\cos \varphi$ - косинус угла сдвига фаз тока и напряжения, величина которого приводится в формуле электродвигателя.

Мощность насоса определяют через известный из формуляра КПД двигателя как $N = N_A \ \mathcal{N}_{gB}$.

Очевидно, что $N < N_{gg}$ на величину потерь мощности в двигатоле ΔN_{gg} , которые учитывает n_{gg} , т.е. $n_{A} = N + \Delta N_{gg}$.

Полезную мощность насоса определяют по формуле

 $N_{n} = Q \rho$ Вт, где Q - подача насоса, замеряемая при испытании насоса, м 3 /с; $\rho = \rho_{\kappa} - \rho_{H}$ - давление насоса, Па ;

 P_{H} и P_{H} - давления на выходе и на входе в насос, определяющие с помощью манометра и мановакуумметра, Па.

Оченидно, что $N_{\eta} < N$ на величину потерь мощности в насосе ΔN_H , τ . е. $N = N_{\Omega} + \Delta N_H$.

Потери энергии и КПД. В винтовых насосах, как и в шесторенных, существуют объемные, механические и гидравлические потери. Однако гидравлические потери в винтовых насосах пренебрежимо малы вследствие малых скоростей жидкости в каналах насоса. Поэтому считают, что гидравлический КПД $Z_{\Gamma} = I$ и в винтовых насосах имеют место только объемные и механические потери.

Объемные потери ΔN_{φ} — это доля мощности насоса, поторянная с утечками части объема перекачиваемой жидкости из полости нагнетания насоса обратно в полость всасывания поледствие наличия значительной разности давлений межлу ними $P_{\kappa} >> P_{H}$. Внешние утечки жидкости через уплотнения (сальник и пр.) исправного насоса чрезвычайно малы (около 0,25 см 3 /ч) и никакого влияния на объемные потери не оказывают. Внутренние утечки жидкости происходят через неплотности (зазоры) в зацеплении винтов, между винтами и обоймой, через разгрузочные устройства, а также через предохранительный клапан. Таким образом, при работе винтового насоса вследствие наличия разности давлений $P = P_{\kappa} - P_{H}$ внутри него возникает циркуляция жидкости с расходом ΔQ . Непроизводительно затрачиваемую при этом мощность называют мощностью, потерянной с утечками, и определяют по формуле

$$\Delta N_{y} = \Delta Q P . \qquad (2.3.20)$$

Объемные потери оценивают объемным КПД, который представляет собой отношение полезной мощности к сумме полезной мощности и мощности, потерянной с утечками

$$\gamma_{o\delta} = \frac{N_n}{N_n + \Delta N_y}, \qquad (2.3.21)$$

Учитывая, что $N_n = Q \rho$ и $Q = Q_u - \Delta Q$ или $Q_u = Q + \Delta Q$, после преобразований получаем

$$\gamma_{o\delta} = \frac{Q}{Q_{\mu}} \qquad \text{или} \quad \gamma_{o\delta} = 1 - \frac{\Delta Q}{Q_{\mu}} \,,$$

где Q замеряют при испытании насоса, а Q_{u} определяют расчетным путем. Величину утечек определяют как $\Delta Q = Q_{u} - Q$.

Величину объемных потерь жидкости через зазоры в насосе можно определить также по известной из курса гидромеханики формуле

1Q= Mf /2p/g m3/c,

где / - коэ темпент расхода, зависящий от вязкости жидкости, а также от контигурации зазоров;

- f суммарная площадь зазоров, м²;
- р давление насоса, Па;
- ρ плотность жидкости, кг/м³.

Величина объемных потерь, а следовательно, и объемный КПД насоса зависит от ряда факторов, таких как техническое состояние насоса, вязкость и плотность жидкости, давление насоса, частота вращения. К увеличению утечек жидкости черов зазоры и снижению вследствие этого объемного КПД приводят увеличение площади зазоров у из-за износа деталей насоса, неисправность или неправильная регулировка предохрамительного клапана; уменьшение вязкости и плотности перекачиваемой жидкости из-за повышения ее температуры; увеличение давления насоса из-за увеличения сопротивления отводищего трубопровода, например, при прикрытии на нем клапания.

К увеличению объемного КПД приводит увеличение часто- \mathbf{T} м вращения, поскольку при этом происходит более быстрое по сравнению с влиянием других факторов увеличение подачи насоса \mathbf{Q} .

Объемный КПД винтовых насосов находится в пределах $Z_{ad} = 0.80 - 0.96$

и при одинаковых условиях всегда больше, чем у шестеренных насосов. Это объясняется тем, что винты создают между полостями нагнетания и всасывания лучшее уплотнение, чем шестерни.

Следует отметить также, что как в винтовых, так и в шистеренных насосах объемные потери хотя и нежелательны, но совершенно необходимы, поскольку за счет утечек жидкости через зазоры происходит смазка и охлаждение трущихся деталей насоса.

Механические потери ΔN_{TP} — это доля мощности насоса, потерянная на преодоление сил трения. Наиболее значительные силы трения возникают при работе насоса между винтами и обоймой, в подшипниках, разгрузочных устройствах и в сальнике.

Механические потери оценивают механическим КПД, который представляет собой отношение мощности, затраченной на перемещение всей жидкости, включая утечки, к мощности насоса, потребляемой от двигателя

$$7_{M} = \frac{N_{n} + \Delta N_{y}}{N} \qquad (2.3.22)$$

Учитывая, что $N=N_n+\Delta N_y+\Delta N_{TP}$ или $N_n+\Delta N_y=N-\Delta N_{TP}$, получаем $N_m=1-\frac{\Delta N_{TP}}{N}$.

Механический КПД зависит в первую очередь от давления насоса, технического состояния его деталей, а также от чистоты перекачиваемой жидкости. Увеличение давления насоса приводит к непропорциональному изменению величин ΔN_{TP} и N, вызывая вначале возрастание γ_{M} , а затем его падение. Более подробно это явление объяснено ниже. Плохо притертые, неисправные детали насоса, а также наличие механических примесей в перекачиваемой жидкости приводят к снижению механического КПД. Кроме того, наличие механических примесей в жидкости вызывает преждевременный износ деталей, снижение объемного КПД, может привести к задиру деталей насоса и его аварии. Механический КПД уменьшается также с увеличением частоты вращения, вязкости жидкости, числа винтов и их длины.

Следует подчеркнуть, что механические потери в винтовых насосах, безусловно, вредны и с ними необходимо бороться всеми средствами: следить за исправностью фильтров, чистотой трубопроводов, емкостей и т.д.

Величина механического КПП винтовых насосов нахолится пределах

 $7_{\text{M}} = 0.85 - 0.95$ и же численное значение определяют косвенно через общий ИЛД насоса 7 как

$$7 = \frac{7}{705}$$
 или $7 = \frac{QP}{7ge N_A}$.

ICILI Hacoca yuntubaet все потери в насосе ANH=ANH+ANTE M представляет собой отношение полезной мощности к мощности Hacoca

$$7 = \frac{N_n}{N} \qquad \text{или } 7 = 7_{05} \cdot 7_M$$

КПД винтовых насосов составляет

$$7 = 0.68 - 0.91$$
.

'Імсленное значение / находят при испытании насоса по формулам:

в случае двигателя постоянного тока
$$7 = \frac{Q\rho}{\sqrt{q_c} TU}$$
; (2.3.23) в случае двигателя переменного тока

приборов и устройств в процессе выполнения замеров при испытании насоса, а значения 7_{ge} и cos 9 берут из формуляра плектродвигателя.

Единицы измерения и наименования входящих в формулы поличин были приведены ранее.

Характеристики. Характеристиками винтовых насосов

называют графические зависимости подачи, объемного КПП, мощности и КПП насоса от давления при постоянных значениях частоты вращения, вязкости и плотности жидкости на входе в насос

 $Q = f_1(P)$, $\gamma_{o\bar{o}} = f_2(P)$, $N = f_3(P)$, $\gamma = f_4(P)$ при n, V и p = const. Характеристики строят по данным заводских стендовых испытаний насоса и заносят в его формуляр. Последующие корабельные испытания насоса с построением характеристик и сравнением их с формулярными позволяют оценить техническое состояние насоса и принять решение о целесообразности его ремонта. Характеристики винтового насоса имеют вид, показанный на рис. 2. Б.

Идеальная подача, как видно из формулы $Q_{ij} = \frac{70}{3} A_{ij} q_{ij}^{*}$, не зависит от давления насоса ρ , поэтому ее график представлен прямой линией, параллельной оси абсцисс.

Подачя насоса Q и коэффициент подачи λ , численно равный объемному КПД $\gamma_{o\delta}$, как видно из формул $Q = Q_o - \Delta Q$ и $\lambda = \gamma_{o\delta} = 1 - \frac{\Delta Q}{Q_H}$, где $\Delta Q = \sqrt{f\sqrt{2\rho/\rho}}$, имеют квадратную параболическую зависимость от давления ρ и уменьшаются с его ростом.

КПД насоса, равный произведению объемного и механического КПД $7 = 7_{ob}$ 7_{m} , как видно из рис.2.15, с ростом давления ρ сначала увеличивается до некоторого максимума, а
затем уменьшается. Поскольку 7_{ob} только уменьшается, то
увеличение 7 обусловлено $7_{m} = 1 - \frac{\Delta N_{TP}}{N}$. Причина этого явления заключается в том, что рост давления ρ до определенного
предела не приводит к вытеснению слоя смазки между трущимися поверхностями деталей насоса. При этом потери на трение ΔN_{TP} (числитель) остаются практически постоянными, а мощ-

ность насоса N (знаменатель) растет пропорционально давлению ρ . Поэтому отношение $\Delta N_{T\rho}/N$ стремится к нулю, а η_{M} - к плинице.




Рис. 2.15. Характеристики винтового насоса

Однако при дальнейшем росте давления ρ растут и силы, например, прижимающие ведомые винты к обойме $\mathcal{P}_{gm} = 1,401\Delta\rho d_{n}^{2}$, что может привести к нарушению условия $\rho_{gm} = \frac{1}{5}\frac{2}{70}$ (см. выше) может привести к нарушению условия $\rho_{gm} = \frac{1}{5}\frac{2}{70}$ (см. выше) может привести и зазоров, возникновению полусухого и даже сухого трения. При этом потери на трение ΔN_{rp} (числитель) быстро увеличиваются, опережая рост мощности насоса N (знаменатель), отношение $\Delta N_{rp}/N$ может приближаться к щинице, а $2 \frac{1}{10}$ и $2 \frac{1}{10}$ нулю.

Мощность насоса N зависит не только от давления ρ , но и от подачи Q, НПД Q, т.е. является функцией нескольких аргументов. Однако, как показала практика эксплуатации винтовых насосов, мощность N почти линейно увеличивается с ростом давления ρ .

2.3.6. Виды, применение, особенности эксплуатации

<u>Виды</u>. По конструкции и назначению винтовые насосы весьма разнообразны и подразделяются на следующие основные виды:

по профилю винтовой нарезки - с прямоугольным, циклоидальным и специальным профилем нарезки;


по числу потоков - однополочные и двухпоточные; по числу винтов - одновинтовые, двухвинтовые, трехвинтовые и многовинтовые (пятивинтовые).

Разнообразность видов винтовых насосов обусловлена определенными обстоятельствами.

Например, появление одновинтовых насосов обусловлено необходимостью перемещать загрязненные жидкости, содержащие механические примеси. Выполнение этой задачи другими насосами невозможно из-за наличия у них винтового зацепления, попадание в которое механических примесей может вызвать заклинивание винтов. В одновинтовых же насосах зацепления нет, а единственный стальной винт вращается в гибкой обойме, изготовленной из материала на основе резины.

Двухвинтовые насосы (рис.2.16) с прямоугольной нарезкой выпускаются промышленностью благодаря простоте жеготов ления рабочих органов — винтов, низкой стоиможей належмости в работе. Однако эти насосы имеют существенные недостатки: значительные объемные потери из-за невозможности

обеспечить герметичность рабочих камер у раинтов с прямоугольной нарезкой, наямчие шестеренной передачи 2 можду ведущим I и ведомым 3 винтами. Кроме того, такие насосы подвержены повышенмому износу из-за наличия окользящего трения между винтами с прямоугольной нарезкой и не могут быть ма-




резкой и не могут быть ма- Рис. 2. 16. Схема устройства двухвинтового насоса лощумными из-за наличия шестеренной передачи.

Трехвинтовые насосы являются наиболее распространенмыми, поскольку способны обеспечить как высокие подачи,так и высокие давления перемещаемой жидкой среды. Они сравнительно просты в конструктивном исполнении, надежны и сравнительно малошумны в работе.

Пятивинтовые насосы получили право на свое существование благодаря тому, что они способны обеспечить исключительно большие подачи жидкой среды при достаточно высоком давлении.

Технические условия, типоразмеры, параметры работы перечисленных выше видов насосов определяют Государственмые стандарты Союза СССР: ГОСТ 18863-73 Насосы одновинтовые, ГОСТ 20572-75 Насосы двухвинтовые, ГОСТ 20883-75 Насосы трехвинтовые.

Подавляющее большинство винтовых насосов выполнены однопоточными. Однако наряду с ними получили распространение и двухпоточные насосы (рис.2.17), представляющие собой как бы спвоенные винтовые насосы. Такие насосы имеют



один ведущий винт I, винтовы нарезка которого имеет разно- направление в каждой половины корпуса 4. Ведомые винты 2 и 3 для каждой половины корпуса выполнены отдельно и, очевид но, также имеют противоположное направление винтовой нарезки. Елагодаря противопо- ложному направлению винтовой нарезки жидкая среда переме-

Рис.2.17. Сдвоенный винтовой щается в насосе двумя потоканасос ми, как показано стрелками на рис.2.17. Основное достоинство двухпоточных насосов по сравнению с однопоточными полная разгрузка винтов от осевых сил.

Следует также отметить, что, в отличие от двухвинтовых, трех- и пятивинтовые насосы выполняют только с циклоидальным или специальным профилем винтовой нарезки. При таком профиле достигается хорошее уплотнение междувинтовых объемов и весьма малый износ винтов, так как исключается механический контакт между ними при работе насоса.

<u>Применение</u>. Винтовые насосы нашли весьма широкое применение на кораблях благодаря тому, что они сочетают в себе ряд достоинств, присущих насосам других типов. К положительими качествам винтовых насосов можно отнести:

способность создать большие давления при достаточно высоком КПД и малых размерах;

безредукционное соединение вала приводящего двигателя ведущим винтом;

возможность бескавитационной работы при высоких часто-

компактность и малые массогабаритные показатели; простоту устройства, надежность и долговечность в работе;

высокую равномерность подачи;

незначительную зависимость фактической подачи от создаваемого давления жидкой среды;

сравнительно большую вакуумметрическую высоту всасыпания;

постоянство КПД в широкой области изменения как подачи, так и давления насоса.

Наиболее широко винтовые насосы применяют:

- в судовых, рулевых и автономных системах гидравлики (ЭМН-3/150, ЭМН-1/100, ВВ-2,4, НВВ-1,4 м, ЗВ-4/160);
- в системах смазки ГТЗА (ЭМН-100/Б, ЭМН-125/4,5, ЭМН-135/4,5);
- в системах смазки подшипников линии вала и двигателей мнутреннего сгорания (ЭМН-25, НВІ, 3ВН, 4ВН);
- в качестве топливо- и маслоперекачивающих насосов (3MH-17/4, 3MH-10/10).

Винтовые насосы систем гидравлики имеют сравнительно небольшую подачу, но создают большие давления. Например,

ЭМН-3/I50 - электромасляный насос с подачей 3 M^3/V и давлением на выходе I50 кгс/с M^2 , BB-2,4 - вертикальный винтовой насос с подачей 2,4 M^3/V и т.п.

Винтовые насосы систем смазки ГТЗА обеспечивают также теплоотвод от трущихся деталей и обладают поэтому большой подачей при умеренном давлении. Например, ЭМН-I35/4,5 — -электромасляный насос с подачей I35 т/ч и давлением на выхоле 4.5 кгс/см².

Винтовые насосы других систем имеют средние по величине значения подачи и давлений, их марки расшифровывают аналогичным образом.

Практически все корабельные винтовые насосы имеют привод от электродвигателей постоянного или переменного тока, т.е. работают в составе электронасосных агрегатов.

Вследствие большого разнообразия видов винтовых насосов и отсутствия до последнего времени определенной системы в обозначении их марок принято решение о введении Отраслевых и Государственных стандартов Союза СССР, определяющих единую систему обозначений марок винтовых насосов и соответствующих электронасосных агрегатов.

В настоящее время отечественная промышленность поставляет на корабли электронасосные агрегаты с винтовыми насосами, которые, например, имеют следующие условные обозначения согласно ОСТу 26.06-218-70 и ГОСТу 20883-75: 3В I/ 100-1.25/1005-6, где 3В I/100- обозначение насоса по ГОСТу 20883-75 (трехвинтовой с подачей около I τ/τ и давлением на выходе 100 кгс/см²);

I,25 - округленное значение подачи электронасосного агрегата, M^3/u :

- 100 давление на выходе, кгс/см²;
 - Б обозначение материала проточной части (бронза);
- 6 модификация электронасосного агрегата с двигателем постоянного тока (модификация с двигателями переменного тока обозначаются цифрами 2 и 4).

Аналогичным образом можно расши ровать и условное обозначение электронасосного агрегата с одновинтовым насосом IB I.6/5-I.5/2-4.

<u>Особенности эксплуатации.</u> Наряду с достоинствами винтовые насосы имеют и недостатки:

наличие разнообразных узлов трения (механический сальник, разгрузочный поршень и т.д.), а также винтового защепления, что требует высокой чистоты жидкости, хорошей смазывающей способности перемещаемой насосом жидкой среды и ограничивает возможность сухого всасывания;

воздействие на винты значительных по величине осевых сил, уравновешивание которых вызывает необходимость предусматривать специальные устройства для гидравлической разгрузки ведущего и ведомых винтов.

Особенности эксплуатации винтовых насосов обусловленым главным образом названными недостатками и заключаются в следующем.

В процессе эксплуатации насоса необходимо следить за чистотой и качеством перемещаемой жидкой среды, исправностью фильтрующих устройств, своевременно сливать из емкостей отстой жидкости. Наличие в перемещаемой жидкой среде механических примесей вызывает быстрый износ насоса, засорение разгрузочных устройств и прекращение гидравлической

разгрузки винтов от осевых сил. Попадание в зацепление крупных частиц (от прокладочного материала, крупинок металла после ремонтов и т.п.) ведет, как правило, к заклиниванию винтов.

Пуск насоса следует производить только с открытыми клапанами на подводящем и отводящем трубопроводах. При закрытом клапане на отводящем трубопроводе насос перегревается, а в случае несрабатывания предохранительно-перепускного клапана может произойти разрыв трубопровода или поломка насоса. При закрытом клапане на подводящем трубопроводе, кроме кавитационных явлений, возникает опасность полусухого трения и заклинивания винтов вследствие уноса винтами жидкости из корпуса и "сухой" работы насоса (без смазки). Чтобы исключить даже кратковременную "сухую" работу насоса, предусматривают специальные конструкционные меры: размещают насос ниже расходной емкости или непосредственно на ней с погружением всасывающей полости в жидкость устанавливают на подводящем трубопроводе невозвратный клапан для предотвращения слива жидкости из насоса после его остановки: сообщают всасывающую полость насоса с подводящим трубопроводом через петлеобразную раму-резервуар.

При продолжительной работе насоса необходимо контролировать на ощупь, соблюдая меры безопасности, температуру насоса, особенно в районе сальника, разгрузочных устройств. Повышенный нагрев деталей гидравлической части насоса является первым признаком неполного открытия клапанов, загрязнения перемещаемой жидкой среды, засорения разгрузочных устройств или признаком других неисправностей. Контроль температуры позволяет обнаружить неисправность в самом начале ее развития, своевременно принять необходимые меры и предотвратить аварию насоса.

Во время ремонтов насоса следует обратить особое внимание на состояние обоймы, разгрузочных устройств и связан ных с ними каналов, сверлений. При сборке насоса необходимо проследить, чтобы разгрузочные каналы и сверления не оказались случайно перекрытыми прокладочным материалом или заглушены забытыми временными пробками и т.п., что может привести к аварии насоса вследствие прекращения разгрузки винтов от осевых сил.

2.4. Радиально-поршневые насосы

Радиально-поршневым называют роторно-поршневой насос, у которого ось вращения перпендикулярна (радиальна) осям рабочих органов или составляет с ним угол более 45° .

Рабочими органами таких насосов служат плунжеры или поршни, которые осуществляют перемещение жидкой среды. По принципу действия радиально-поршневые насосы являются объемными.

2.4.I. Схема устройства и работа

Схема устройства. Все радиально-поршневые насосы отечественного производства выполнены по единой конструктивной схеме и устроены следующим образом (рис.2.18). В стальном корпусе насоса I жестко закреплена неподвижная стальная кованая цапта 2, выполняющая роль распределительного устройства. Цапта горизонтальной перегородкой разделена на две полости A и Б, которые внутренними каналами сообщены с трубопроводами обслуживаемой корабельной системы, а специальными отверстиями по окружности цапты — с цилиндрами нассоса.




Рис. 2.18. Схема радиально-поршневого насоса

Цилиндры 3 представляют собой радиальные сверления в роторе. Цилиндры через отверстия у своих оснований при вращательном движении ротора сообщаются попеременно с полостями А и Б цапты. Бронзовый ротор (блок-цилиндров) 4 соединен с валом приводящего двигателя и вращается на цапте. Стальные плунжеры 5, притертые в цилиндрах ротора, имеют постоянным контакт с барабаном управления 6. Контакт плунжеров с барабаном осуществляется по-разному. Если ротор имеет большую частоту вращения, плунжеры прижимаются к внутренней поверхности барабана под действием центробежных сил или пружин, помещенных в цилиндрах под плунжеры (на рис. 2.18 пружины не показаны). При малых частотах вращения ротора плунжеры связывают с барабаном с помощью специальных сравнительно сложных устройств. Барабан 6 под воздействием штока 7, связанного с внешними органами управления, имеет возможность смещаться вдоль оси х-х влево или вправо относительно неподвижной цапфы на величину эксцентриситета е . На рис. 2.18 соответственно обозначены: у-у - вертикальная ось симметрии барабана, х-х - цапфы.

Работа насоса Приводящий двигатель сообщает вращательное движение эротору (блоку цилиндров) 4 насоса, как показано на рис.2.18. При смещении барабана 6 вправо по оси х-х на величину эксцентриситета с относительно неподвижной цапты 2 вращение ротора вызовет возвратно-поступательное движение плунжеров 5 в цилиндрах 3 и соответствующее перемещение жидкой среды.

Всасывание жидкой среды будет происходить из полости А цапты через специальные отверстия в цилиндры ротора, расположенные сверху от оси *х-х*. Здесь вследствие эксцентриситета расстояние между барабаном и ротором в направлении его вращения увеличивается, плунжеры выходят из цилиндров, а жидкая среда заполняет их освобождающиеся объемы.

Нагнетание жидкой среды в полость E цапфы будет происходить из цилиндров, расположенных снизу от оси x-x. Здесь расстояние между барабаном и ротором в направлении его вращения уменьшается, плунжеры входят в цилиндры, вытесния из них жидкую среду.

При переходе плунжеров через нейтральное положение (ось x-x) горизонтальная внутренняя перегородка цапфы перекрывает отверстия в роторе и отключает тем самым цилиндры от полостей A и Б цапфы.

Таким образом, насос осуществляет непрерывное перемещение жидкой среды из полости А в полость Б цапфы, которые как отмечалось выше, сообщены с трубопроводами обслуживаемой корабельной системы. В рассмотренном случае полости А и Б цапфы играют роль соответственно всасывающей и нагнетательной полостей насоса, а направление и величина подачи жидкой среды булут оставаться неизменными.

2.4.2. Подача и ее регулирование

<u>Подача.</u> Из рис.2.18 видно, что ход каждого из плунжеров равен двойному эксцентриситету S=2e, м. Зная диаметр плунжеров d, м, число цилиндров z и частоту вращения ротора n, с⁻¹, которая постоянна, идеальную подачу радиально-поршневого насоса определяют по тормуле

$$Q_{\mu} = \frac{\pi}{4} d^2 s \pi n \, \text{m}^3/c \, \text{или} \, Q_{\mu} = \frac{\pi}{2} d^2 \pi n \, \text{m}^3/c \, . \quad (2.4.1)$$

Из рассмотрения принципа работы насоса и приведенных тормул видно, что идеальная подача является линейной тункцией величины экспентриситета с

$$Q_{\mu} = f(e),$$

поскольку
$$Q_{\mu} = B \cdot e$$
,

$$B = \frac{\pi}{2}d^2x n = const. \qquad (2.4.2)$$

Фактическую подачу определяют по общепринятой для всех насосов формуле

 $Q = \lambda Q_{\mu} \text{ m}^3/c, \qquad (2.4.3)$

где $\lambda = \gamma_{o\delta}^{-}$ коэффициент подачи, численно равный объемному КПД насоса и определяемый экспериментальным путем.

Регулирование. Подачу радиально-пориневого насоса регулируют как по величине, так и по направлению смещением барабана 6 вдоль оси x-x влево или вправо относительно неподвижной цапты 2 на определенную величину эксцентриситета e.

Очевидно, при e = 0, когда смещение барабана относительно цапфы отсутствует (оси y-y и x-x совпадают), подача насоса равна нулю. В этом случае расстояние между барабаном и ротором в направлении его вращения не изменяется, и плунжеры 5, вращаясь вместе с ротором 4, не будут совершать возвратно-поступательного движения в цилиндрах 3 и перемещать жидкую среду.

Изменяя величину эксцентриситета € смещением барабана вдоль оси *x-х* относительно цапфы, можно обеспечить требуемую величину подачи насоса, при максимальном эксцентриситете подача насоса будет также максимальной.

Из рассмотрения рис. 2.18 нетрудно убедиться, что смещение барабана 6 относительно неподвижной цап 2 в противоположную сторону (влево) приведет к изменении направления подачи жидкой среды на противоположное. Следовательно, произойдет реверс потока, полость В цап и станет всасывающей, А — нагнетательной.

График зависимости подачи радиально-поршневого насоса от величины эксцентриситета показан на рис. 2. 19, на котором знаками плюс и минус обозначены соответствующие противоположные направления потока жидкой среды.




Рис. 2.19. Регулирование РПН

Важно подчеркнуть, что требуемое изменение подачи как по величине, так и по направлению осуществляется практически мгновенно, поскольку для этого не требуется изменять частоту и направление вращения ротора насоса.

Таким образом, радиально-поршневые насосы являются объемными насосами с реверсивным потоком жидкой среды, подаваемой в обслуживаемую корабельную систему.

2.4.3. Виды, применение и особенности эксплуатации

Виды. В настоящее время отечественная промышленность поставляет на корабли радиально-поршневые насосы серии НТМ (насосы плунжерные масляные), выполненные по единой конструктивной схеме, как это показано на рис.2. I3. Насосы серии НТМ отличаются друг от друга лишь особенностями устрой-

ства отдельных узлов и деталей, массогабаритными показателями, а также параметрами работы (величиной подачи и др.).

Некоторые параметры отдельных марок корабельных насо-

Применение. Наибольшее применение радиально-поршневые насосы нашли на подводных кораблях в электрогидравлических рулевых машинах. Например, насосы марки МНП-0,14 обеспечивают работу рулевых машин с моментом на баллере 2000 6000 МН 'м (20...60 тс · м), насосы марки ЭМН-9/3 - моментом 6000...9000 МН 'м (60...90 тс ·м). Кроме того, радиально-поршневые насосы применяют в различных системах автоматического управления (САУ), что обусловлено весьма удобной для реализации в САУ линейной зависимостью подачи таких насосов от величины смещения барабана органами управления.

Особенности эксплуатации. При эксплуатации радиально поршневых насосов необходимо особое внимание обращать на использование в качестве рабочей (перекачиваемой) жидкой среды только тех масел, марки которых рекомендованы заводом-изготовителем и записаны в формуляре. Насосы весьма чувствительны к чистоте перекачиваемого масла, которое должно быть тщательно профильтровано и не содержать никаких посторонних примесей, а также воды. Использование нере комендованных или загрязненных масел ведет к преждевременному износу насоса и может вызвать его аварию.

Перед пуском насоса все его полости, а также трубопро воды должны быть заполнены маслом и не содержать воздука. В противном случае масло будет вспениваться, увеличится

шумность при работе насоса, возможны гидравлические удары.

Пуск и работа радиально-поршневых насосов, как и всех других объемных насосов, допускаются только при полностью открытых клапанах на подводящем-отводящем трубопроводах обслуживаемой корабельной системы.

Радиально-поршневые насосы отличаются высокой надежностью. Технический ресурс таких насосов до капитального ремонта достигает 10000...15000 ч. и они надежно работают в течение 4...5 лет.

Вместе с тем радиально-поршневые насосы обладают сравнительно высокой шумностью и не допускают высоких частот врещения ротора, что приводит к необходимости увеличения их массогабаритных показателей для обеспечения требуемой величины подачи. Эти недостатки обусловлены в первую очередь наличием сложного в конструктивном исполнении скользящего контакта плунжеров с барабаном управления. Поэтому радиально-поршневые насосы применяют главным образом на надводных кораблях. На подводных лодках в настоящее время используют более компактные и малошумные аксиально-поршневые насосы.

2.5. Аксиально-поршневые насосы

Аксиально-поршневым называют роторно-поршневой насос, у которого ось вращения ротора параллельна (аксиальна) осям рабочих органов или составляет с ним угол, менее или равный 45°.

Рабочими органами таких насосов служат поршни, которые осуществляют перемещение жидкой среды. По принципу действия аксиально-поршневые насосы являются объемными.

2.5.I. Схеща устройства и работа

Схема устройства. Как и радиальные, аксиально-поршневые насосы отечественного производства выполнены по единой конструктивной схеме и устроены следующим образом(рис.2.20




Рис. 2.20. Схема аксиально-поршневого насоса

В корпусе насоса на подшипниках качения установлен стальной силовой вал I, соединенный с валом приводящего двигателя. Торцевая часть силового вала выполнена в форме диска, по окружности которого имеются шаровые гнезда для крепления шатунов 3. Во внутренней полости силового вала установлена пружина, прижимающая через карданный вал 2 блок цилиндров 4 к распределителю 6.

Стальной карданный вал 2 обеспечивает синхронизацию и передачу вращательного движения от силового вала блоку цилиндров, оси которых могут находиться под некоторым углом \ll .

Стальные шатуны 3 посредством шаровых соединений связывают диск силового вала с поршнями 5, размещенными в блоке цилиндров.

Стальной закаленный блок цилиндров 4 является ротором насоса и имеет равномерно расположенные по окружности внутренние рабочие камеры-цилиндры. Цилиндры через осевые отверстия в роторе сообщаются при его вращении попеременно с полукольцевыми пазами А и Б распределителя 6. Торцевая поверхность ротора тщательно обработана и плотно прижата пружиной силового вала к поверхности распределителя. При работе насоса торцевая поверхность вращающегося ротора скользит по поверхности неподвижного распределителя.

Поршни 5 насоса бронзовые, обработаны с высоким классом точности и размещены в цилиндрах ротора с весьма малым зазором, равным 0,025...0,045 мм.

Бронзовый распределитель 6 неподвижно закреплен на оси 7. Распределитель имеет сквозные полукольцевые пазы (окна) А и Б, которые сообщают цилиндры насоса с каналами в крыше ротора 8 (рис.2.21). Пазы А и Б можно рассматривать как своеобразные полости всасывания-нагнетания насоса.

Стальная ось 7 жестко закреплена в крышке ротора и обеспечивает радиальную фиксацию неподвижного распределителя, а также вращающегося на нейблока цилиндров.

Крышка ротор 8 имеет специальные каналы, сообщающиеся с патрубками 9, которыми насос подсоединяют к трубопроводам обслуживаемой корабельной системы.

Конструктивно блок цилиндров 4, распределитель 6, крышка 8 с осью 7 объединены в один узел, называемый люль-

кой насоса. Люлька установлена в корпусе насоса на подшипниках IO, обеспечивающих ее отклонение (поворот) вокруг вертикальной оси x-x.




Рис.2.2I. К пояснению устройства аксиально--поршневого насоса

Отклонение люльки влево или вправо от нейтрального положения I в рабочее, например, положение II на угол
относительно оси вращения силового вала осуществляют с помощью отдельной системы управления (на рис. 2.20 и 2.21 не показана).

Силовой вал I, шатуны 3 и поршни 5 смонтированы как единый конструктивный узел, разборка которого в корабельных условиях не предусмотрена.

Работа насоса. Приводящий двигатель сообщает вращательное движение ω силовому валу I (см. рис. 2.2I) и от него чер з карданный вал 2 - блоку цилиндров 4.

При отклонении люльки, например, в положение П на

угол ∞ относительно оси силового вала І расстояние между его диском и ротором 4 в направлении их вращения будет изменяться. Это вызовет возвратно-поступательное движение поршней 5 в цилиндрах ротора и приведет к перемещению насосом жид-кой среды в направлении, как показано стрелками на рис.2.2.

Всасывание жидкой среды происходит из полукольцевого паза А распределителя 6 в цилиндры, расположенные снизу от оси у-у, где расстояние между диском силового вала и ротором в направлении их вращения увеличивается. Поэтому поршень, изображенный пунктирными линиями, за первую половину оборота ротора перейдет в положение, изображенное сплошными линиями, и удалится от основания цилиндра на расстояние хода поршня S. При этом жидкая среда будет заполнять освобождающиеся (увеличивающиеся) объемы цилиндров.

Нагнетание жидкой среды происходит в полукольцевой паз Б распределителя из цилиндров, расположенных сверху от оси у-у, где расстояние между диском силового вала и ротором в направлении их вращения уменьшается. В этом случае поршень, переходя за вторую половину оборота ротора в первоначальное положение, приблизится к основанию цилиндра на ту же величину хода у и вытеснит жидкую среду.

Следовательно, при работе насоса его поршни, находясь в блоке цилиндров и вращаясь вместе с ним, совершают одновременно возвратно-поступательное движение, перемещая жид-кую среду.

Поскольку в аксиально-поршневых насосах направление и частоту вращения вала не изменяют, то при определенном

јиксированном значении угла отклонения люльки с направление и величина подачи насоса также останутся неизменными.

2.5.2. Подача и ее регулирование

Подача. При известных значениях диаметров и хода поршней d ,м, и S , м, числа цилиндров $oldsymbol{x}$, частоты вращения ротора $n \cdot e^{-1}$, идеальную подачу аксиально-поршневого насоса вычисляют по формуле

где ход поршня S можно определить из рис. 2.20.

В лабс стороны ас и вс перпендикулярны соответственно осям силового вала и ротора, поэтому $\angle \alpha c \ell = \alpha$. Тогда ход поршия

$$S : acsin \propto$$
или $S : \otimes sin \propto$,

где 2: ас - диаметр окружности, на которой размещены цилиндры и шаровые гнезда для соединения шатунов с силовым палом, м.

Следовательно,

$$Q_{\mu} = \frac{\mathcal{H}}{\mu} d^2 \mathcal{D} \times n \sin \alpha_{\text{M}}^3/c. \qquad (2.5.2)$$

Из формулы видно, что идеальная подача насоса является синусоидальной функцией угла отклонения люльки 🗸 $Q_{\mu} = f(\sin \infty)$

$$Q_{\mu} = B \cdot \sin \alpha$$
, a $B = \frac{\pi}{4} d^2 \Re n = const.$

иктическую подачу насоса определяют по формуле

$$Q = \lambda Q_n \quad \text{M}^3/c, \qquad (2.5.3)$$

где $\lambda = 7_{ob}$ - коэффициент подачи, численно равный объемному КПД насоса и определяемый экспериментальным путем.

Регулирование. Подачу аксиально-поршневого насоса

регулируют как по величине, так и по направлению отклонением люльки насоса влево или вправо от нейтрального положения I (см.рис.2.2I) на определенную величину угла с относительно оси силового вала.

Очевидно, при с = ∩, когда люлька находится в нейтральном положении, подача насоса равна нулю. В этом случае рас стояние между диском силового вала и ротором в направлении их вращения не изменяется, и поршни 5, вращаясь вместе с ротором 4, не будут совершать возвратно-поступательного движения в цилиндрах и перемещать жидкую среду.

Изменяя величину угла отклонения люльки с органами управления насоса, можно обеспечить требуемую величину подачи. При максимальном отклонении люльки относительно оси силового вала подача насоса будет также максимальной.


Из рассмотрения рис. 2.21 нетрудно убедиться, что отклонение люльки в противоположную положению П сторону (влево) приведет к изменению направления подачи жидкой среды на обратное. Следовательно, произойдет реверс потока, полость Б распределителя 6 станет всасывающей, А — нагнетательной.

График зависимости подачи аксиально-поршневого насоса от величины угла отклонения люльки показан на рис.2.22, на котором знаками плюс и минус обозначены соответствующие противоположные направления потока жидкой среды. Из графика видно, что только при малых отклонениях люльки подача насоса быстро и практически линейно возрастает с увеличением угла \sim . Поэтому, как правило, для аксиально-поршневых насосов ~ 4.30 .

Как и в радиальных, в аксиально-портневых насосах требуемое изменение подачи по величине и направдению может

132

быть осуществлено практически мгновенно (не более, чем за I с.), поскольку для этого не требуется изменять частоту и направление вращения ротора насоса.



 $-Q_{\mu}$ Рис.2.22. Регулирование АЛН

Так же, как и радиальные, аксиально-поршневые насосы нвляются объемными насосами с реверсивным и переменным по величине потоком жидкой среды, подаваемой в обслуживаемую корабельную систему. Поэтому такие насосы часто называют в литературе насосами переменной производительности (НПП).

2.5.3. Виды, применение и особенности эксплуатации

Виды. Аксиально-поршневые насосы отечественного производства, как и радиально-поршневые, выполнены по единой конструктивной схеме, показанной на рис. 2.21. В настоящее время отечественная промышленность поставляет аксиально-поршневые регулируемые насосы серии ПД, отличающиеся только своими массогабаритными показателями, параметрами работи и особенностями устройства отдельных узлов.

Применение. Аксиально-поршневые насосы нашли широкое

применение на надводных кораблях в успокоителях качки, грузовых кранах, различных палубных лебедках, стабилизирующих
устройствах, системах наведения, слежения, а также в других системах, призванных обеспечивать быстрое изменение подачи жидкой среды по величине и направлению.

На подводных лодках для управления вертикальными и горизонтальными рулями используют в настоящее время насосные агрегаты (аксиально-поршиевые насосы с приводом от электродвигателя) марок НА-ІООС, НА-20ОС и НА-36ОС. Обозначение, например НА-36ОС, расшифровывают следующим образом: насосимий агрегат с подачей около 360 л/мин, судового исполнения. Внешний вид названных агрегатов одинаков и показан из




Рис. 2.23. Внешний вид насосного агрегата

Особенности эксплуатации. Пречисленные выше в п.2.4.3 особенности эксплуатации радиально-поршневых насосов отно-

сятся и к аксиально-поршневым. Кроме того, при эксплуатации аксиально-поршневых насосов следует учитывать дополнительно следующие особенности.

Насосы весьма чувствительные к качеству масла (перемещаемой жидкой среды) и степени его фильтрации. Для тонкой очистки масла от механических примесей в насосе используют специальные фильтры из волокнистых материалов, рассчитанмых примерно на 250 часов работы. Отработавшие фльтры необходимо заменять новыми или восстанавливать на специальной ультразвуковой установке в береговых условиях. Такие фильтры не поддаются регенерации путем промывки.

Аксиально-поршневые насосы эксплуатируют, как правило, в составе автономных систем гидравлики (рис.2.24), использун только указанные в формуле "штатные" марки масел. Во избежание смещения и загрязнения масла в автономных системах подключать их к судовым системам гидравлики недопустимо (за исключением аварйных ситуаций). Использование некачественного, особенно загрязненного межаническими примесями масла ведет к быстрому износу, увеличению шумности и преждевременному выходу из строя насоса.

Ремонты аксиально-поршневых насосов, связанные с их разборкой, в корабельных условиях без представителя завода-изготовителя не рекомендуются, что обусловлено сложностью и высокой точностью взаимной компоновки узлов и деталей.

У правление такими насосами осуществляют автоматически или дистанционно, например, с центрального поста, а также при необходимости вручную с местного поста(см. рис.5.24). Устанавливают аксиально-поршневые насосы обычно




Рис. 2.24. Применение AПН в составе автономной системы гидравлики

в непосредственной близости от исполнительных механизмов-гидропрессов или гидромоторов.

по конструктивной схеме однотипны (тип ПМ) и отличаются только размерами и параметрами работы В качестве гидромоторов широко используют устройства, представляющие собой нерегулируекоторых показан на рис. 2.25. Все аксиально-поршневые гидромоторы отечественного производства мые аксиально-поршневые насосы с \mathring{n} иксированным углом отклонения люльки \mathcal{K} =30 $^{\circ}$, общий вид

На подводных лодках такие гидромоторы используют в качестве гидравлических приводов выдвижных и других специальных устройств. На надводных кораблях гидромоторы типа ПМ широко используют в качестве гидравлических приводов разнообразных палубных механизмов (лебедок, шпилей и т.п.), в которых изза частого заливания морской водой просто невозможно установить электропривод.




Рис. 2. 25. Аксиально-поршневой гидромотор

Использование в качестве гидравлических приводов гидромоторов типа ПМ обусловлено тем, что нерегулируемые аксиально-поршневые насосы с фиксированным углом отклонения
люльки обладают свойством обратимости, т.е. могут работать
как двигатели. Схема работы гидропривода с насосом и гидромотором аксиально-поршневого вида показана на рис. 2. 26.
Изменение величины и направления подачи жидкой среды в блок
пилиндров 5 вызовет соответствующее изменение скорости и
направления вращения вала гидромотора 4, соединенного, напримор, с валом палубной лебедки.




Рис. 2.26. Схема работы гидропривода

2.6. Пластинчатые насосы

Пластинчатым называют шиберный насос, в число рабочих органов которого входят шиберы, выполненные в виде пластин

Шиберным называют роторно-поступательный насос с рабочими органами в виде шиберов.

Перемещение жидкой среды в пластинчатых насосах осуществляют рабочие органы-пластины. По принципу действия пластинчатые насосы являются объемными.

2.6.I. Схема устройства и работа

<u>Схема устройства</u>. Пластинчатые насосы по своему назначению и конструктивному исполнению весьма разнообразны.Схема наиболее простого из них двухпластинчатого насоса показа на на рис.2.27.

Рабочим органом насоса служит пластинчатый ротор I, установленный на подшипниках в корпусе 3 и соединенный с валом приводящего двигателя. Ротор имеет радиальные прорези,

в которых размещены шиберы-пластины 4 и 5. Насос может иметь и большее число пластин, что значительно улучшает его герметичность, так как при этом создается своеобразное лабиринтное уплотнение между полостями A и Б.




Рис. 2.27. Схема двухпластинчатого насоса

Поэтому такие многопластинчатые насосы (рис.2.28) способны создавать высокие напоры.

Пластины прижимаются к внутренней поверхности корпуса под действием центробежных сил, возникающих при вращении ротора. С той же целью часто используют разжимные пружины. которые устанавливают в прорези ротора под пластины (на. рис.2.27 не показаны), или по специальным каналам подводят под пластины жидкость из полости нагнетания насоса.

Корпус 3 имеет патрубки для подсоединения насоса к трубопроводам обслуживаемой корабельной системы, а также предохранительно-перепускной клапан 2, перепускающий перемещаемую насосом жидкую среду обратно в полость всасывания А при опасном повышении давления в полости нагнетания Б.




Рис. 2.28. Скема многопластинчатого насоса

Работа насоса. При вращении ротора I в сторону, указанную стрелкой (см. рис. 2.27), его пластины будут перемещать жидкую среду из полости А в полость Б насоса.

Всасывание жидкой среды происходит той поверхностью, например пластины 4, которая удаляется от полости A.

Нагнетание происходит обратной поверхностью пластины, которая, как поршень, будет вытеснять жидкую

среду из замкнутой рабочей камеры в полость Б насоса.

Аналогичную работу выполняет пластина 5. Принцип работы многопластинчатого насоса (см.рис.2.28) не отличается от рассмотренного.

Из рассмотрения схемы устройства и работы пластинчатого насоса нетрудно убедиться, что его подача может быть определена по формуле (см.рис.2.27)

$$Q = \mathcal{H}(\tau_2^2 - \tau_1^2) \delta \cdot n \cdot \varphi \cdot \lambda \text{ м}^3/\text{c},$$
 (2.6.1) где τ_1 и τ_2 – радиусы ротора и рабочей камеры корпуса насо-

ca, M;

6 - ширина пластин, м;

n - частота вращения ротора, c^{-1} ;

arphi - коэффициент, учитывающий объем рабочей камеры, занятый пластинами;

 λ - коэфициент подачи, учитывающий утечки жидкой среды из полости нагнетания Б обратно в полость всасывания А через неплотности в насосе.

2.6.2. Виды, применение и особенности эксплуатации

<u>Виды.</u> Отечественная промышленность выпускает пластинчатые насосы различных видов и типоразмеров, определяемых соответствующими Государственными стандартами Союза/ССР, например:

ГОСТ 14058-68 Насосы шиберные; ГОСТ 13167-73 Насосы пластинчатые на давление Рном=63 кгс/см; ГОСТ 21111-75 Насосы пластинчатые на давление Р_{ном=16} МПа (162 кгс/см²);

)СТ 21757-76 Насосы вакуумные многопластинчатые; 10СТ 14707-77 Насосы вакуумные пластинчатороторные и золотниковые.

По конструктивным признакам пластинчатые насосы подразделяют на виды: одно- и двухпоточные, регулируемые и нерегулируемые, двукратного и многократного действия, одно- и двухступенчатые и т.д.

<u>Применение</u>. Пластинчатые насосы используют в качестве топливо- и маслоперекачивающих насосов, в рулевых и некоторых других системах гидравлики, в системах смазки, а также для создания вакуума в различных системах, устройствах и аппаратах.

Кроме того, пластинчатые насосы используют даже в качестве воздуходувных машин.

Например, Черкасский завод холодильного оборудования выпускает герметичные роторные пластинчатые воздуходувки ГР-А5-5 производительностью 500 л/мин, конструктивно выполненные по схеме рис. 2. 27. Воздуходувки типа ГР-А5-5 (или ГРЦ-А5-7) применяют на кораблях в системах дозиметрического контроля для прокачки воздуха через аналитические тильтры, а также в системах, обеспечивающих вентилирование внутренних полостей различных теплообменных аппаратов (главных конденсаторов турбин и т.п.) при выводе их на длительное безедействие.

Особенности эксплуатации. Пластинчатые насосы обладают рядом положительных качеств: простотой устройства, компактностью, способностью создавать большие давления (многопластинчатые), высокой равномерностью подачи, большой высотой всасывания, допускают безредукционное соединение ротора с приводящим приводом.

Однамо они имеют и существенные недостатки:

постепенное снижение коэффициента подачи и ухудшение всасывающей способности вследствие износа пластин (особенно их торцевых поверхностей, обращенных к боковым крышкам насоса);

невысокий механический КПД из-за большого количества трущихся деталей (особенно в многопластинчатых насосах).

Основной недостаток пластинчатых насосов, обуславливающий специфические особенности их эксплуатации, - необходимость уплотнения, смазки и предотвращения износа пластин в районе скользящего контакта с корпусом. Поэтому пуск насоса без наличия в нем масла не допускается. Применяемое масло должно быть хорошо профильтровано и не содержать посторонних частиц размером более 40 мкм.

При работе насоса следует наблюдать за тем, чтобы во всасывающую полость и трубопроводы не попадал воздух. В противном случае насос будет работать с шумом, вспенивать масло и может выйти из строя от гидравлических ударов.

При длительном бездействии насоса необходимо принять меры к предотвращению попадания влаги внутрь корпуса, которая вызывает коррозию деталей и потерю подвижности пластин в пазах ротора.

В воздуходувках типа ГР-А5-5 пластины изготовлены из гра/итного материала, обладающего хорошими антифрикционными свойствами. Поэтому рабочие полости пластинчатых воздуходувок не смазывают и исключают тем самым наличие паров масла в нагнетательном воздухе, предотвращая замасливание, например, датчиков обслуживаемой системы дозиметрического контроля.

ГлаваЗ


СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ

3.1. Общие сведения

Струйным насосом называется динамический насос трения, в котором поток перекачиваемой среды перемещается в результате воздействия на него рабочего потока с большей удельной кинетической энергией.

Принцип действия струйных насосов основан на непосредственном обмене энергией между частицами потоков рабочей и перекачиваемой сред. Процессь всасывания и приращения энергии перекачиваемой среды обеспечиваются за счет кинетической энергии рабочей среды.

Особенности рабочих процессов, происходящих в струйных насосах, в значительной степени зависят от рода и агрегатного состояния рабочей и перекачиваемой сред, которыми могут быть пар, газ, жидкость и их смеси.






Рис. 3. I. Схема устройства струйного насоса

На рис.З.І, а представлена принципиальная схема струйного насоса. На рис.З.І, б представлено общее обозначение струйного насоса.

Струйный насос состоит из трех основных частей: приемной камеры 2 с соплом I, камеры смешения 3, диффузора 4.

Струйные насосы нередко на-

зывают струйными аппаратами, так как в них отсутствуют движущиеся части. На рис. 3.2 представлена классификация струйных насосов Эти насосы применяются либо для откачки и удаления жид кости или газа из какой-либо емкости на корабле за ее преде-




Рис. 3.2. Класситикация струйных насосов

лы или за борт, либо для нагнетания (подачи) под давлением к насосам с целью улучшения их всасывающей способности.

В первом случае к емкости подключаются всасывающий, во втором - нагнетательный патрубок.

Струйные насосы, обладая общими конструктивными признаками, позволяют оценить присущие им достоинства и недостатки Достоинства:

- І. Отсутствие в конструкции движущихся деталей.
- 2. Большие скорости рабочего потока и перекачиваемой среды обеспечивают малый вес и габариты.
- 3. При соответствующих свойствах рабочих тел могут работать в любой среде, в затопленном состоянии.
 - 4. Легко управляются дистанционно и автоматически. Недостатки:
 - І. Малая экономичность.
- 2. Зависимость от источника, сообщающего энергию рабочему телу.

3.2. Водоструйные насосы

Струйные насосы, в которых рабочей и перекачиваемой средой является вода, называются водоструйными насосами.

Водоструйные насосы в качестве водо-водяных эжекторов применяются для обеспечения действия водоотливных и осущительных систем кораблей, продувания испарителей судовых опреснительных установок.

Струйные насосы, в которых рабочей средой является вода, а перекачиваемой – паровоздушная смесь, называются водовоздушными струйными насосами.

Водовоздушные струйные насосы в качестве водовоздушных эжекторов применяются для обеспечения работы вакуумных испарителей судовых опреснительных установок.

Маслоструйные насосы в качестве инжекторов применяются для обеспечения работы шестеренных насосов, масляных регуля торов и др.

Общим свойством этих насосов является то, что термодинамические процессы при их работе не играют активной роли и ими можно пренебречь при рассмотрении процессов, происходящих в насосе.

3.2.I. Схема устройства и процессы, происходящие в водоструйном насосе

Рассмотрим схему устройства водо-водяного струйного на соса (водо-водяного эжектора ВВЭЖ), нашедшего широкое применение в качестве водоотливного или осущительного эжектора в соответствующих системах.

ВВЭЖ осущительных и водоотливных систем бывают стационарными и переносными. Впервые водоотливная система с
ВВЭЖ была предложена и применена в русском флоте в 1904 г.
полковником корпуса инженеров – механиков русского флота
Н.И.Ильиным.

Среди большого многообразия типов насосов, применяемых на современных кораблях, ВВЭЖ наиболее просты как в конструктивном, так и в эксплуатационном отношениях.

К числу достоинств ВВЭЖ относится:

I. Отсутствие движущихся частей, а следовательно, и системы смазки.

- 2. Простота конструкции.
- 3. Невысокая стоимость изготовления.
- 4. Высокая стабильность к сухому всасыванию.
- 5. Компактность, небольшой вес и габариты.
- 6. Постоянная готовность к немедленному действию.
- 7. Возможность работы в затопленном помещении.
- 8. Простота дистанционного и автоматического управле ния.

Постоянная необходимость поддержания давления воды в пожарной магистрали с целью противопожарной безопасности в совокупности с перечисленными положительными качествами позволили ВВЭЖ найти широкое применение на кораблях.

Самым существенным недостатком ВВЭЖ является низкий КПД Современная промышленность выпускает ВВЭЖ, работающими от напорно-пожарной магистрали с рабочим давлением 0,7 ... I,8 МПа, с подачей IO ...4000 т/ч, высотой всасывания 6 м.в.ст.

На рис. 3.3 представлена схема ВВЭЖ, состоящего из следующих основных частей:

- I приемная камера, ограниченная приемным патрубком с фланцем для подсоединения к водоотливной, осущительной магистрали или к осущаемому объему и сечением I-I;
- 2 сопло, предназначенное для организации рабочего потока жидкости и преобразования потенциальный энергии жидкости в кинетическую энергию струи;
- 3 камера смещания рабочей и откачиваемой воды, в которой происходит обмен энергиями между рабочим и откачиваемым потоком, ограниченная сечениями I-I и П-П;

- 4 горло, цилиндрическая часть камеры смещения;
- 5 диффузор, предназначенный для преобразования кинетической энергии потока воды из камеры смешения в потенциальную энергию павления в отводящем трубопроводе.




Рис. 3.3. Схема устройства ВВЭЖ и диаграммы распределения давлений по его длине

Работа ВВЭЖ основана на непосредственной передаче энергии от рабочей струи воды, выходящей из сопла, всасываемому потоку жидкости.

Струя рабочей воды, истекающая из сопла со скоростью 35...50 м/с, обладает всасывающей способностью, следова-тельно, если приемную полость соединить с подводящим трубопроводом, то при пуске ВВЭЖ последний будет сначала удалять воздух из подводящего трубопровода и камеры смешения, а потом и воду.

В камеру смешения ВВЭЖ вода будет поступать в резуль-

тате разности давлений ($\rho_a - \rho_1$), где ρ_a давление на поверхности отсасываемой жидкости и ρ_1 давление в камере смещения вызванное струей воды.

В камере смешения происходит передача энергии от рабочей струи всасываемому потоку, при этом скорость рабочей струи понижается, а всасываемого потока — увеличивается. В горле смешение заканчивается, скорость рабочего и эжектируемого потоков выравнивается.

Как известно из курса гидромеханики, увеличение скорости потока требует уменьшения его сечения, вот почему камера смешения должна иметь форму конфузора.

В диффузоре происходит снижение скорости и повышение давления до расчетной величины. Допустимая для отводящего трубопровода скорость воды 2...5 м/с.

Характер изменения скоростей и давлений рабочей и перекачиваемой воды в проточной части ВВЭЖ представлен грасически на рис.3.3.

Давление во всасывающей камере и в сечениях I-I, U-U должно быть больше давления паров жидкости во избежание явлений кавитации, вскипания и срывов в работе эжектора. Это достигается достижением небольшой величины скорости C_{ℓ} и установкой эжектора непосредственно на месте откачки воды.

3.2.2. Основы теории ВВЭЖ

Одним из важных показателей работы ВВЭЖ является зависимость между его подачей по подводящему трубопроводу Q, m^3/c , и расходом рабочей воды Q_{ρ} , m^3/c .

Отношение $q : \frac{\omega}{Q_{\rho}}$ называют коэффициентом эжекции, или относительной подачей.

Эту величину можно определить с достаточной степенью точности, применив закон сохранения количества движения к исследованию рабочего процесса в проточной части эжектора.

В сечении I-I (см. рис. 3.3) количество движения κ_1 потоков до смещения

$$K_1 = pQ_p \cdot C_1 + pQ \cdot C_6 \cdot \cos \infty$$
, (3.2.1) где C_1 и C_6 - скорость рабочей и всасываемой воды, м/с; ∞ - угол закрытия конфузора камеры смещения.

В сечении Ш-Ш на выходе из горла количество движения однородного потока κ_3 после смешения и выравнивания скоростей рабочей и всасываемой жидкости

$$\kappa_3 = \beta(Q_p + Q)\beta \cdot C_3, \qquad (3.2.2)$$

где $\beta \approx 1.9 \pm 2.4$ — поправочный коэффициент, учитывающий влияние неравномерности распределения действительной скорости на величину количества движения, вычисленного по сред ней скорости C_2 .

Изменение количества движения между сечениями I-I и Ш-Ш равно возникающей внешней силе $\mathcal P$ осевого давления вследствие неравенства площадей в сечениях и некоторого неравенства давлений в этих сечениях

$$R_3 - R_1 = \mathcal{P} = f_2 \cdot P_3 - f_1 P_1$$
 (3.2.3)

В связи с вес**ъма** малыми величинами давлений $ho_1,
ho_3$ и силы $\mathcal P$ можно запис ${f a}$ ть

$$K_3 \approx K_1$$

$$\mu \quad \mathcal{G}(Q_p + Q)\beta \cdot C_3 = \mathcal{G}Q_p \cdot C_1 + \mathcal{G}Q_c \cdot \mathbf{cos} \times . \quad (3.2.4)$$

Разделим выражение (3.2.3) на $ho_{
ho}$, получим

$$\beta \cdot c_3 + q \cdot \beta \cdot c_3 = c_1 + q c_8 \cdot \cos \alpha ; \qquad (3.2.5)$$

$$q = \frac{Q}{Q_p} = \frac{C_1 - \beta \cdot C_3}{\beta \cdot C_3 - C_2 \cdot \cos \alpha}$$
, (3.2.5)
Так как угол закрытия конфузора ∞ мал, то коэффициент эжек-

таж как угол закрытия конфузора с мал, то коэффициент эжекции с достаточной степенью точности будет равен

$$q \simeq \frac{c_1 - \beta \cdot c_3}{\beta \cdot c_3} = \frac{c_1}{\beta \cdot c_3} - 1$$
 (3.2.6)

Обычно $q = 1,5 \div 2,5$.

Таким образом, для определения q необходимо знать величины скоростей c_1 ; c_3 ; c_6 . При приближенных расчетах скоростью на всасывании $c_8(0,5+2\text{ m/c})$ обычно пренебрегают.

Скорость C_1 может быть определена из уравнения Бернулли для начальных параметров рабочей воды P_1U и для параметров потока в выходном сечении сопла I-I.

Определим теоретическую скорость течения c_{17} , м/с $\frac{\rho}{\rho q} + \frac{v^2}{2g} = \frac{\rho_{\ell}}{\rho g} + \frac{c_{17}^2}{2g}$; $c_{17} = \sqrt{2g\left(\frac{\rho - \rho_{\ell}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}\right)} \cdot (3.2.7)$

Эдесь $f_2 \approx f_2 \approx f_3 \approx f_3 = давление$ во всасывающей камере ВВЭЖ.

Так как потери в сопле значительны, то действительная скорость

 $c_1 = \varphi_1 \sqrt{2\left(\frac{\rho - \rho_g}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}\right)}, \qquad (3.2.8)$

где $\mathcal{S}_{f} = (0,95 \div 0,97)$ — скоростной коэфунциент сопла, учитывающий форму и качество его изготовления.

Величина C_3 имеет особо важное значение, так как она определяет энергию потока после смешения на выходе из эжектора, которая должна быть достаточной для подачи воды за борт корабля.

Для определения средней скорости c_3 записывают уравнение Бернулли для сечений II-II, У-У с учетом гидравлических потерь в отводящем трубопроводе $h_{i\tau}$ отбо $\partial_i \tau \rho$. При записи ки-

нетической энергии потока в сечении III-III рекомендуется учитывать, что кинетическая энергия, определенная по средней скорости c_3 , в ∞ раз меньше таковой для истинных скоростей в этом сечении. Рекомендуется принимать $\infty = 3\beta - 2 = 4,42 \div 3,75$.

Необходимо учесть и гидравлические потери в диффузоре, преодолеваемые за счет кинетической энергии в сечении \mathbb{H} - \mathbb{H} . С этой целью вводится поправочный коэффициент $\mathcal{L}_3^2 \approx (0.9-0.93)^2$.

Тогда
$$q_3^2 \cdot \infty \cdot \frac{c_3^2}{2g} + \frac{\rho_8}{\rho g} = \frac{\rho_\alpha}{\rho g} + \frac{v_5}{2g} + z_2 + h_{ir} \text{ om 6 og. } \tau \rho$$
;
$$c_3 = \frac{1}{q_3} \sqrt{\frac{2q}{\infty} \left[\frac{\rho_\alpha - \rho_8}{\rho g} + \frac{v_5^2}{2g} + z_2 + h_{ir} \text{ om 6 og. } \tau \rho \right]}$$
(3.2.9)

Скорость воды C_6 невелика и назначается в пределах 1..... ...1,5 м/с. При заданной геометрической высоте всасывания \mathcal{Z}_1 можно определить давление во всасывающей камере перед смешением \mathcal{L}_2 . Записывая уравнение Бернулли для сечений 0-0, 1-1, получаем

$$\frac{P_a}{Pg} = \frac{P_e}{Pg} + \frac{C_e^2}{2g} + \chi_1 + h_{in} \operatorname{noglog} \tau P.$$

$$P_e = P_a - Pg \left(\frac{C_e^2}{2g} + \chi_1 + h_{in} \operatorname{noglog} \tau P \right), \tag{3.2.10}$$

где h_{iz} лод $_{iz}$ гидравлические потери в подводящем трубопроводе.

Для номинальной работы ВВЭЖ и предупреждения кавитации необходимо выполнение условия

где /2 - давление паров в подводящем трубопроводе.

Таким образом, определив значения скоростей c_{g}, c_{1}, c_{3} ,

можно определить подачу ВВЭЖ, сечения сопел и диффузора

$$Q = Q_{\rho} \cdot q$$

$$Q_{\rho} = f_{1} \cdot c_{1}$$

$$Q = f_{1\kappa} \cdot c_{8} \cdot cos \propto$$

$$Q + Q_{\rho} = f_{3} \cdot c_{3}$$

$$Q + Q_{\rho} = f_{4} \cdot c_{4}$$
(3.2.II)

где f_1 - площадь сечения выходного отверстия сопла рабочей жидкости, \mathbf{m}^2 ;

 f_{1K} - площадь кольцевого сечения I-I для прохода эжектируемой жидкости, \mathbf{m}^2 ;

 f_3 - площадь начального сечения диффузора, м²;

 f_{μ} - площадь выходного сечения дифузора, M^2 ;

 $c_{u} \approx v_{5}^{-}$ скорость жидкости в отводящем трубопроводе м/с.

КПД ВВЭЖ можно определить

$$\frac{q = \frac{Q(X_1 + X_2 + h_{ir} nog sog \tau p + h_{irom sog \tau p})}{Q_p \frac{C_{ir}^2}{2g}} = q \frac{X_1 + X_2 + \sum h_i}{\frac{C_{ir}^2}{2g}} - \text{вся подведениая энергия.}$$
(3.2.12)

3.2.3. Основные технические

показатели

и характеристики ВВЭЖ

Основными техническими показателями, характеризующими работу водоструйного насоса, являются подача Q, расход рабочей воды Q_{ρ} , коэффициент эжекции q, напор рабочей воды H_{ρ} , напор H и КПД q ВВЭЖ.

Подачей ВВЭЖ называется количество перекачиваемой жидкости в единицу времени за счет расхода рабочей воды, 154

$$Q = \frac{\mathbf{V}}{\tau} \, \mathbf{M}^3/c$$
;

 $Q = \frac{G}{2P} M^3/c$

где V - количество перекачиваемой жидкости, M^3

7- время, с;

G - массовая подача насоса;

 ρ - плотность жидкости H/M^3 .


Массовая подача ВВЭЖ может быть выражена через коэффиимент эжекции

Напором ВВЭЖ, Н называется приращение механической энергии весовой единицы перекачиваемой жидкости, проходящей через насос

 $H = \frac{1}{q}(H_p - \Sigma h_{ir}),$

где H_{p} - рабочий напор, который определяет величину удельной энергии, затраченной при работе насоса;


 Σh_{iv} - суммарные потери удельной энергии при осуществиении рабочих процессов в насосе.



Зависимость напора от коэффициента эжекции $H = \Psi(g)$ при различных значениях давления воды перед соплом $(P_p > P_p)$ для высоконапорных (I) и низ-конапорных (2) ВВЭЖ отражают действительные напорные характеристики (рис.3.4). Как видно из графиков, увеличение

мс. 3.4. Напорные характеристики давления рабочей жидкости и водоструйных эжекторов

коэффициента эжекции до предельных значений величины q_{np} поиволит к падению напора вследствие возникновения больших



гидравлических потерь в проточной части насоса на нерасчетных режимах работы.

На рис. 3.5. представлена зависимость подачи от вакуумметрической высоты всасывания

Рис.3.5. Зависимость $Q = f(H_g)$ метрической высоты всасывания при $P_p = const$ и P = const. Зависимость $Q = \mathcal{Y}(H_g)$ характеризует всасывающую способность ВВЭЖ. С увеличением H_g подача ВВЭЖ уменьшается.

Надежность всасывания ВВЭЖ зависит от тех же факторов, что и надежность других типов насосов.

Коэффициент эжекции, определяя эффективность ВВЭЖ по затратам рабочей воды для обеспечения заданной подачи, оказывает влияние на экономичность

Рис. 3.6. Универсальная характеристика ВВЭЖ

ВВЭЖ, которая оценивается

НПД, равным отношению полезной мощности к потребляемой

$$\gamma = \frac{H \cdot G}{H_{\rho} G_{\rho}} = q \frac{H}{H_{\rho}}$$

На рис. 3.6 представлен графия $7 = \mathcal{G}(q)$.

3.2.4. Особенности 🤏 ксплуатации ВВЭЖ

I. Перед пуском ВВЭЖ необходимо проверить давление в

напорном трубопроводе водяной противопожарной системы, которая обеспечивает заданный \mathcal{H}_{ρ} и \mathcal{Q}_{ρ} , необходимые для работы ВВЭЖ.

- 2. При подготовке к действию открыть клапан рабочей воды и клапан на отводящем трубопроводе и только после этого открыть клапан на подводящем трубопроводе.
- 3. При работе ВВЭЖ следить за давлением рабочей воды и показаниями мановакуумметра.
- 4. При выводе из действия ВВЭЖ необходимо сначала закрыть клапана на подводящем трубопроводе, и только потом кла пан на трубопроводе рабочей воды и отводящем трубопроводе.
 - 3.2.5. Характерные неисправности в работе ВВЭЖ

и способы их устранения

- I. Уменьшение давления рабочей воды приводит к снижению подачи ВВЭЖ. Необходимо следить за давлением рабочей воды, а так как при низком давлении рабочей воды эжектор будет не осущать, а затоплять отсек.
- 2. Неплотности в штуцерных фланцевых (разъемных соединениях переносных ВБЭЖ) приводят к подсосу воздуха из помещения и снижению подачи. При монтаже, ремонтах и осмотрах обращать особое внимание на плотность подводящего трубопровода и камеры.
- 3. Загрязнение приемной сетки (фильтра) на подводящем трубопроводе приводит к увеличению гидравлических сопротивлений, увеличению вакуума, снижению подачи и даже ее срыву при кавитации. Еженедельно производить чистку фильтров.
 - 4. Нарушение центровки сопла при сборке приводит к

снижению подачи. При сборке ВВЭЖ обращать особое внимание на совпадение от центра сопла с осью камеры смешения.

5. Незначительное изменение расстояния между седлом сопла и входом в диффузор в ту или иную сторону приводит к снижению подачи.

Сборку ВВЭЖ производить с точным поддержанием всех специ-икационных размеров.

3.3. ПАРОСТРУЙНЫЕ НАСОСЫ

Струйные насосы, в которых рабочей средой является парвназываются пароструйными насосами.

Пароструйные насосы в качестве паровоздушных эжекторов (ПВЭЖ), у которых рабочей средой является пар, а перемещаемой средой является паровоздушная смесь, нашли самое широкое применение на кораблях и подводных лодках в качестве вакуумных средств. Любая паротурбинная установка в настоящее время немыслима без ПВЭЖ, которые поддерживают вакуум в главных и вспомогательных конденсаторах, обеспечивают работу систем уплотнения турбин, являются одной из составляющих пароэжекторных холодильных машин и вакуумных опреснительных установок.

Основной отличительной особенностью ПВЭЖ от ВВЭЖ является то, что термодинамические процессы, происходящие в ПВЭЖ, являются определяющими, что объясняется свойствами рабочей и перемещаемой сред.

3.3.I. Устройство и принцип действия ПВЭЖ

На рис. 3.7, а представлена схема ПВЭЖ, состоящая из следующих основных частей:




Рис. 3.7. Принципиальная схема ПВЭЖ и диаграмма распределения скоростей и давлений по его длине

- I сопло Лаваля, предназначенное для преобразования потенциальной энергии рабочего пара в кинетическую энергию потока со скоростью, значительно превышающей местную скорость эвука;
- 2 приемная камера, ограниченная патрубком с фланцем для подсоединения к вакууммируемому объему и сечением I-I ;
- 3 камера смешения рабочего пара и паровоздушной смеси, в которой происходит обмен энергиями между рабочим и откачиваемым потоком,

ограниченная сечением І-І и х-х:

4 - сходящаяся часть диффузора (конфузор), в которой происходит снижение скорости рабочего пара и увеличение скорости паровоздушной среды;

- 5 горло (цилиндрическая часть диффузора), в котором выравниваются скорости потоков;
- 6 диффузор, предназначенный для преобразования кинетической энергии потока смеси в энергию давления в отводящем трубопроводе.

Принцип действия ПВЭЖ основан на непосредственной передаче энергии рабочего пара отсасываемой паровоздушной смеси в последующим преобразованием кинетической энергии смеси в потенциальную энергию давления.

Таким образом, рабочий пар, поступающий в сопло, расширяется в нем до давления ρ_{cM} и выходит через сечение I-I, имеющее форму расходящегося конуса, со сверхсвуковой скоростью C_1 . Струя рабочего пара увлекает за собой паровоздушную смесь в количестве C_{CM} . В пределах камеры смешения происходит смешение потоков и выравнивание поля скоростей, заканчивающееся в горле диффузора. Процесс смешения заканчивается, когда прекращается присоединение потока паровоздушной смеси к струе пара. При движении смеси по диффузору происходит уменьшение скорости смеси, увеличивается давление. Весь процесс работы ПВЭЖ можно разбить на три этапа : расширение пара в сопле, смешение потоков в камере смешения и сжатие смеси в диффузоре.

Характер изменения скоростей и давлений по длине ПВЭЖ представлен на рис.3.7,6. На рис.3.7,в представлено условное графическое изображение ПВЭЖ в схемах судовых систем и ЭУ.

Положительные качества, присущие ВВЭЖ, относятся к ПВЭЖ, но они обладают очень важным свойством — создавать

глубокие разряжения, т.е. могут отсасывать большие количества паровоздушной смеси с большими удельными объемами.

3.3.2. Расширение пара в рабочем сопле

Процесс расширения рабочего пара в соплах подробно рассмотрен в курсе паровых турбин.

При истечении рабочего пара через сопла ПВЭЖ потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию струи пара. Для создания больших разряжений необходимо иметь скорость истечения пара из сопла, значительно превывающую местную скорость звука ($M_1 = \frac{C_1}{\alpha_1} = 2...4$). Получение таких скоростей возможно в соплах Лаваля, имеющих расходящуюся часть.

Скорость пара в выходном срезе сопла находится по формуле $c_4 = 44,72\, \varphi_1 \, \sqrt{i_0 - i_0^*} = 44,72\, \varphi_1 \, \sqrt{H_{a}} \; ,$

где $\mathbf{Y}_{\mathbf{q}} = 0,92...0,95$ - скоростной коэффициент расширяющихся сопел, зависящий от качества обработки поверхности сопла и его формы;

 $H_{Q}(\dot{\iota}_{O}-\dot{\iota}_{O}')$ - изоэнтропный перепад тепла, срабатываемый в сопле, кДж/кг; теплосодержание рабочего пара на входе и на выходе из сопла, кДж/кг.

Расширение пара в сопле сопровождается потерями $\Delta h_0 = (1 - {\varphi_1}^2)(i_0 - i_0')$

Следовательно, теоретический процесс расширения пара $A_0^{-}A_0^{-}$ при учете потерь в сопле может быть представлен действительным процессом $A_0^{-}A$. Значение температуры пара на выходе из сопла булет/выше за счет его подогрева (рис.3.8).




Рис.3.8. Процессы в ступени ПВЭЖ на диаграмме i - s

Следует помнить, что давление в приемной камере р_{см} не может быть сколь угодно малым, оно определяется давлением в конденсаторе или испарителе, на который расотает эжектор,и связано соотношением

$$P_{cM} = (0,97...0,98) P_{\kappa} \Pi a$$

где ρ_{cM}^{-} давление в камере смешения, Па;

 ρ_{κ} - давление в конденсаторе (испарителе), Па.

3.3.3. Процессы в камере смешения

Струя рабочего пара, выходящего из сопла, взаимодействует с отсасываемой паровоздушной смесью, вовлекает ее в движение. Этот процесс называется эжектированием и осуществляется за счет передачи части энергии от рабочего пара перекачиваемой паровоздушной смеси. Наиболее существенными процессами при передаче энергии является турбулизация потоков и волновая структура сверхзвуковой эжектирующей струи.

При рассмотрении процессов, происходящих в камере смешения, произведем ряд допущений, позволяющих идеализировать происходящие процессы, но не нарушающих их физической сущности:

- эжектируемая паровоздушная смесь состоит из сухого насыщенного пара и воздуха и подчиняется законам смешения идеальных газов;
- скорость рабочего пара c_i и скорость паровоздушной смеси c_{c_i} в сечении I-I постоянны;
- смешение пара и паровоздушной смеси происходит и заканчивается только в камере смешения (сечение x-x), и далее поток считается смешанным однородным с равномерным распределением скоростей и полностью занимает поперечное сечение проточной части;
- обмен энергиями между потоком рабочего пара и паровоздушной смесью и выравнивание их скоростей происходит в результате неупругого удара сред;
- процесс в камере смешения происходит при постоянном давлении, равном давлению смешения ρ_{em} ;
- потери от трения о стенки камеры, реакция стенок и теплообмен через них малы.

Тогда температура смеси и ее составляющих равны $t_{\alpha} = t_{cm} = t_{b}$.

Давление смеси согласно закону Дальтона определяется суммой парциональных давлений ее компонентов

Давление смеси и ее температура определяется штатными приборами, а удельный объем пара \mathcal{U}_{σ} определяют по таблицам водяных паров. Парциальное давление воздуха определяется как

а по уравнению состояния идеального газа определяют

$$v_{\ell} = \frac{R_{\ell} \cdot T_{\ell}}{\rho_{\ell}}$$
.

Следовательно, объемы смеси и ее компонентов под их парциальными давлениями равны между собой

NILN

$$V_{CM} = V_n = V_g$$

$$G_{CM} \cdot V_{CM} = G_n \cdot V_n = G_g \cdot V_g$$

Общее количество смес

 $G_{cm} = G_n + G_6$. Воспользовавшись соотношениями, мы получим величину удельного объема смеси

$$V_{CM} = \frac{V_n \cdot V_g}{V_n \cdot V_g} \cdot$$

Таким образом, мы располагаем всеми данными для рассмотрения и построения процессов, происходящих в камере смещения, в диаграмме $\hat{L} - S$.

Из равенства количества движения до и после смещения определим скорость смещенного потока для сечения I-I

$$c_x = \frac{G_{\rho n} \cdot c_1 + (G_{\beta} + G_{n}) c_{cM}}{G_{\rho n} + G_{\beta} + G_{n}};$$

NAN

$$C_{\infty} = \frac{C_1 + q C_{CM}}{1 + q},$$

где c_{cM} - скорость эжектируемой смеси (50... $100_{M/c}$), M/c; - коэффициент эжекции $(0,4...0.8), q = \frac{G_{CM}}{G_{OM}}$ Потеря кинетической энергии, которая преобразуется в

тепло при смешении, будет полностью поглощаться потоком рабочего пара и паровоздушной смесью (см.сделанные допущения)

$$Q = G_{pn} \frac{c_i^2}{2} + (G_{g} + G_{n}) \frac{c_{cM}^2}{2} - (G_{pn} + G_{g} + G_{n}) \frac{c_{\infty}^2}{2} \quad \text{Im}/r.$$

Если условно считать, что это тепло передается только рабочему пару, то энтальпия его в этом случае составит

$$i_c' = i_c + \frac{Q}{G_{\rho\rho}} \cdot 10^{-3} \text{ kJm/kr},$$

где \mathcal{L}_{o}^{\prime} - энтальпия рабочего пара в выходном сечении сопла, кЛж/кг.

По известному давлению смеси 🔑 и определенной нами энтальпии находим на диаграмме точку $\mathbf{A}_{\mathbf{C}}^{\prime}$, характеризующую состояние подогретого в результате смещения рабочего пара. Состояние сухого насыщенного пара, входящего в состав паровоздушной смеси, характеризуется на диаграмме точкой A_{II} . которая может быть найдена по координатам P_{α} и x=1.

Энтальпия только паровой смеси рабочего и отсасываемого пара определяется по правилам смещения количеств

 $i_{nx}=\frac{i_{c}G_{pn}+i_{n}G_{n}}{G_{pn}+G_{n}}$. Остальные параметры паровой смеси $-t_{nx}$, ρ_{nx} определяются по диаграмме i - S в точке $A_{n\infty}$, которая находится как пересечение процесса смешения $A_{r}^{\prime}A_{n}$ и $i_{n\infty}$ -const. Эта точка характеризует параметры смеси в конце смещения.

Однако рассмотренные процессы характеризуют только процессы, связанные с рабочим и отсасываемым паром. Если необходимо найти параметры отсасываемого воздуха в сечении $\mathscr{X} extstyle \mathscr{X}$ для точки $\mathcal{A}_{n\mathscr{X}}$, то удельный объем воздуха

$$V_{\theta x} = \frac{(G_{pn} + G_{-n})V_{nx}}{G_{x}};$$

парциальное давление воздуха

$$P_{6x} = \frac{R_6(273 + t_{nx})}{V_{6x}};$$

удельный объем смеси в этой же точке

$$V_{\infty} = \frac{(G_{pn} + G_n) V_{n\infty}}{G_{pn} + G_{\ell} + G_n} = \frac{V_{\ell\infty} \cdot G_{\ell}}{G_{pn} + G_{\ell} + G_n}$$
 ларциальное давление паровоздушной смеси

3.3.4. Сжатие паровоздушной смеси в диффузоре

Процесс сжатия паровоздушной смеси в диффузоре разбивают на два этапа:

- сжатие при скоростях потока, больших местной скорости звука $M_{C_{\infty}} > 1,0$, поскольку скорость паровоздушной смеси в сечении $\mathcal{X}^{-}\mathcal{X}$ превышает критическую скорость, и удельный объем смеси уменьшается быстрее, чем снижается ее скорость (сходящийся участок диффузора— $\mathcal{X}^{-}\mathcal{X}$ и $\mathcal{K}^{-}\mathcal{K}$);
- сжатие при скоростях потока $M_{c,x} < 1,0$, поскольку удельный объем смеси уменьшается медленнее, чем снижается скорость (расходящийся участок диффузора между сечениями $\Pi-\Pi$ и $\Pi-\Pi$).

Наличие горла диффузора вызвано необходимостью стабилизации потока перед расходящейся частью, что способствует выравниванию поля скоростей и улучшает условия работы, уменьшая потери энергии.

Для определения параметров паровоздушной смеси в конце изоэнтропного сжатия в сходящейся части диффузора воспользуемся известными соотношениями для критического состо яния параметров

$$c_{\kappa}^{\prime} = \sqrt{\frac{\frac{\rho_{\kappa}}{n+1}}{\frac{n+1}{n+1}} \left(c_{\infty}^{2} + \frac{\kappa}{\kappa-1} 2 \rho_{\infty} U_{\infty}\right)};$$

$$U_{\kappa}^{\prime} = U_{\infty} \left(\frac{\rho_{\infty}}{\rho_{\kappa}^{\prime}}\right)^{\frac{1}{\kappa}},$$

где ho_{κ}' - критическое давление смеси в горле диффузора, Па; $U_{m{\kappa}}$ – удельный объем паровоздушной смеси в горле диффузора;

С - критическая скорость в горле диффузора, м/с;

т – критическая степень сжатия

$$m = \frac{\rho_{\kappa}'}{\rho_{\infty}} = \left[\frac{2 + \frac{\kappa - 1}{\kappa} M_{\infty}^2}{n + 1} \right]^{\frac{nc}{n-1}}.$$

Здесь п и К - показатели политропы и адиабаты сжатия смеси.

$$\frac{P_{\infty}}{K} = \frac{P_{n\infty}}{\kappa_{n-1}} + \frac{P_{8\infty}}{\kappa_{8-1}};$$

$$n = \frac{\kappa \gamma_q}{1 - \kappa (1 - \gamma_q)},$$

где $\kappa_0 = 1,035 + 0,1x$ - показатель адиабаты сжатия влажного пара, где 🗷 - степень сухости пара;

 $\kappa_6^{}$ =I,4I - показатель адиабаты сжатия воздуха.

 7_q =0,5...0,85 - КПД диффузора.

Критический удельный объем пара в конце процесса сжатия в сходящейся части диффузора можно определить из уравнения

$$U_{n\kappa}^{\prime} = \frac{G_{\rho n} + G_{\theta} + G_{n}}{G_{\rho n} + G_{n}} U_{\kappa}^{\prime}$$

 $U_{n\kappa}^{\prime} = \frac{G_{\rho n} + G_{\delta} + G_{n}}{G_{\rho n} + G_{n}} U_{\kappa}^{\prime}$ На диаграмме i- δ точка $A_{n\kappa}$, характеризующая состояние паровой смеси в конце изоэнтропного процесса сжатия в сходящейся части диффузора, определяется как точка пересечения изоэнтропы из Алх и изохоры Unk = const.

Действительный процесс сжатия проходит не по адиабате, а по политропе и сопровождается потерями энергии

$$\Delta h_g^1 = \frac{1}{2}(1 - \gamma_g^\prime)(c_x^2 - c_\kappa^2)$$
 Дж/кг, где γ_g^\prime - КПД сходящейся части диффузора.

Для рассматриваемого случая, когда процесс сжатия протекает в области насыщенного пара, то тепло, эквивалентное потери энергии, расходуется на осущение пара при неизменном парциальном давлении $\rho_{n\kappa}$. Тогда точка пересечения $i_{n\kappa}$ солобе с изобарой $\rho_{n\kappa} - a_{n\kappa}$ характеризует состояние пара в горле дифузора

$$i_{n\kappa} = i'_{n\kappa} + \frac{G_{\rho n} + G_{\theta} + G_{n}}{G_{\rho n} + G_{\rho}} \cdot \Delta h_{g} \cdot 10^{-3} \text{ KJm}.$$

Параметры паровоздушной смеси, определенные в горле диффузора, являются исходными данными для определения параметров расходящейся части диффузора (C'_{κ} , ρ'_{κ} , U'_{κ}).

Для определения параметров паровоздушной смеси на выходе из дифтузора (сечение Ш-Ш) задаются скоростью смеси $c_3 = 50...$ 100 м/с.

Давление на выходе из диффузора будет

$$P_3 = P_{\infty} \left(1 + \frac{c_{\infty}^2 - c_3^2}{2 \frac{K}{K-1} P_{\infty} U_{\infty}} \right)^{\frac{R}{R-1}}$$

Удельные объемы паровоздушной смеси и пара в конце изоэнтропного процесса

$$U_3' = U_{\kappa}' \left(\frac{\rho_{\kappa}'}{\rho_3}\right)^{\frac{1}{\kappa}} ; U_{n3}' = \frac{G_{\rho n} + G_{\ell} + G_{n}}{G_{\rho n} + G_{n}} U_3'$$

Определив удельные объемы из точки A_{nK} на диаграмме i- S (рис.3.8), проводим изоэнтропу до пересечения с изохорой $U_{n3}^{'}$ = const и находим точку $A_{n3}^{'}$, которая характеризует параметры состояния паровоздушной смеси на выходе . 3 дифуузора.

По формуле определяются потери в расходящейся части дифузора

 $q_g'' = \frac{1}{2}(1 - \gamma_g'')(c_R^2 - c_\infty^2).$

Составив уравнение теплового баланса, аналогично, как и для случая сходящегося дифјузора, при заданных t_3' и с n_m определяем t_3 . По полученной температуре t_3 на диаграмме c-S находим точку A_{n3} как точку пересечения t_3 солобарой P_{n3} солоба и определяем параметры пара на выходном сечении диффузора при политропном процессе

$$q_g''(G_{pn} + G_6 + G_n) \cdot 10^{-3} =$$
= $[c_{nm}(G_{pn} + G_n) + c_{\ell m}G_6](t_3 - t_3'),$

где c_{nm} и $c_{\ell m}$ средние изобарные теплоемкости пара и воздуха в интервале температур t_{κ}' и t_{κ} , кДж/(кг. $^{\circ}$ С).

Наличие глубокого вакуума в конденсаторах паротурбинных установок, в испарителях пароэжекторных холодильных машин, конденсаторах ПВЭХМ требует поддержания давления в камерах смешения ПВЭЖ в пределах $P_{cm} = 0,005...0,02$ МПа. Давление за диффузором должно быть несколько выше атмосферного давления на величину гидравлических потерь в отводящем тракте. При проектировании ПВЭЖ принимают $P_3 = 0,105...0,11$ МПа.

Опытным путем установлено, что при степенях сжатия &=6...8 паровоздушные эжекторы прекращают свою работу, в то время как для поддержания вакуума для современных конденсационных установок и холодильных машин степень сжатия должна лежать в пределах 5...22. Следовательно, для обеспечения работы конденсационных установок и ПВЭХМ должны применяться многоступенчатые эжекторы (рис.3.9).




Рис. 3.9. Принципиальная схема двухступенчатого ПВЭЖ

Применение многоступенчатых эжекторов значительно сокращает удельный расход рабочего пара, так как ступенями устанавливается промежуточный охладитель пара, в котором значительная часть его конденсируется прежде, чем поступить в следующую ступень. Воздух паровоздушной смеси охлаждается, что приводит к увеличению его плотности, а следовательно, к уменьшению работы на его сжатие. На рис. 3.10 представлены опытные кривые, показывающие, что для достижения одного и того же значения вакуума одноступенчатым эжектором расходуется значительно больше рабочего пара.




Рис. 3. IO. Графики изменения удельного расхода рабочего пара в зависимости от вакуума, создаваемого одно-, двух-, трех- ступенчатым ПВЭЖ

3.3.6. Коэффициент полезного действия, характеристики работы

КПД паровоздушного эжектора очень низок, так как на сжатие паровоздушной смеси затрачивается всего 2-4% кинетической энергии струи выходящего из сопла рабочего пара.

Для определения КПД ступени рекомендуют пользоваться следующими соотношениями:

где $H_{Ii}:(i_o-i_c)$ - изоэнтропный перепад тепла при сжатии смеси от давления всасывания ступени до давления на выходе из диффузора, кДж/кг;

 $H_{\alpha i} = (i_3 - i'_c)$ — располагаемый изоэнтропный перепад тепла рабочего пара в ступени, кДж/кг.

Энергетическая интерпретация формулы такова: числитель представляет собой полезную работу ступени, а знаменатель - затраченную энергию рабочей струи.

В зависимости от конструктивных особенностей КПД ступени определяется величиной 0,15...0,25. Следует обратить внимание на то, что при этом не учитывается тепло отработавшего пара и сжимаемого воздуха, используемого для подогрева питательной воды.

Характеристикой ПВЭЖ называется зависимость давления всасывания ρ_{cm} от его производительности $\rho_{cm} = \mathcal{C}_{Cm}$ при постоянных параметрах рабочего пара и противодавлении эжектора.

На рис. 3. II показаны характеристики ПВЭЖ: а - для отсоса сухого воздуха, б - для паровоздушной смеси.

Начальная часть кривых а и б имеет пологий характер, носящий название рабочего участка, а последующие части - перегрузочный участок.

На рис. 3. I2 показаны характеристики ПВЭЖ при различных температурах отсасываемой паровоздушной смеси.




Рис. 3. II. Характеристика ПВЭЖ




Рис. 3.12. Характеристика ПВЭЖ

3.3.7. Особенности эксплуатации ПВЭЖ

- I. Перед пуском ПВЭЖ необходимо проверить давление в трубопроводе рабочего пара.
- 2. Открыть клапаны на трубопроводе подачи охлаждающей воды к охладителям, открыть клапаны отвода конденсата из конденсатосборников.
- 3. При подготовке к действию установки, обслуживаемой ПВЭЖ, сначала вводится в действие его последняя ступень: вторая у двухступенчатого и третья у трехступенчатого эжек тора. В дальнейшем для создания более глубокого разряжения включаются последовательно вторая и первая ступень.
- 4. Поднять давление рабочего пара перед соплами до номинального.
- 5. Убедившись, что эжектор поддерживает вакуум, медленно открыть клапан отсоса паровоздушной смеси.
- 6. При работе эжектора следить за поддержанием вакуума, нормальным давлением пара, который не должен быть перегретым или влажным. Необходимо следить за температурой охлаждающей воды, за выходом воздуха из атмосферной трубы, контролировать работу системы удаления конденсата из охладителей эжекторов.
- 7. При выключении эжектора из действия необходимо: закрыть клапан паровоздушной смеси; выключить первую ступень, затем вторую, а у трехступенчатого эжектора третью закрыть клапан на подводе рабочего пара и после охлаждетя эжекторов закрыть приемные и отливные клапаны на трубо проводе охлаждающей воды.

3.3.8. Характерные неисправности в работе ПВЭЖ

I. Наиболее частой причиной неудовлетворительной работы ПВЭЖ является засорение сопел из-за малого диаметра проходного сечения.

Засорение происходит как следствие попадания окалины, грязи, а также отложения солей, содержащихся в рабочем парє

Во время эксплуатации ПВЭЖ необходимо:

- а) производить чистку сетчаток, фильтров;
- б) периодически осматривать сопла с целью проверки состояния их внутренних отверстий. Если поверхности не имеют чистого полированного вида или заметно изношены, то производится их замена.
- 2. После осмотра и ремонта эжектор не обеспечивает расчетного вакуума:
 - а) нарушена центровка сопла по отношению к диффузору;
- б) нарушено расстояние между выходным сечением сопла,и входом в расширяющуюся часть диффузора.

При сборке необходимо тщательно следить за тем, чтобы ось сопла и диф \dagger узора совпадали и расстояние между выходным сечением сопла и входом в ди \dagger узор не имело отклонений \pm I мм.

- 3. При отказе в работе (запаривании) вследствие перегрева эжектор следует отключить и, дав ему охладиться, снова ввести в работу. Причиной такого явления могут быть:
- а) заедание невозвратных клапанов на трубопроводе отвода конденсата;
 - б) отложение солей на поверхности трубок охладителя:

в) недостаточное количество охлаждающей воды или ее высокая температура.

Для устранения этого явления необходимо производить периодический осмотр клапанов, чистку охладителей и постоянно следить за открытием клапанов на подводящем и отводящем трубопроводе.

4. При сборке эжекторов особое внимание следует обращать на воздухонепроницаемость тех частей эжектора и их соединений, которые находятся под вакуумом.

Литература

- I. Завища В.В., Декин Б.Г. Судовые вспомогательные механизмы. М.: Транспорт. 1974.
- 2. Комаровский Н.П. и др. Корабельные вспомогательные механизмы. Л.: ВВМИОЛУ им.Ф.Э.Дзержинского, 1968,
- 3. Ломакин А.А. Центробежные и осевые насосы. М.-Л.: Машиностроение, 1966.
- 4. Матросов И.Ф., Борульник А.К., Сердюков М.Н. Корабельные вспомогательные механизмы. Выпуск Ш. Насосы. СВВМИУ, 1967.
- 5. Михайлов А.К., Малошенко В.В. Конструкция и расчет центробежных насосов высокого давления. М.: Машиностроение, 1971.
- 6. Михайловский Н.Н., Бубнов А.И., Горбачев Ю.Ф. и др. Справочник по корабельным вспомогательным механизмам. М.: Воениздат, 1981.
- 7. Насосы. Термины и определения. ГОСТ 17398-72. Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР.
- 8. Певзнер Б.М. Насосы судовых установок и систем. Л.: Судостроение, 1971.
- 9. Ракицкий Б.В. Судовые ядерные энергетические установки. Л.: Судостроение, 1976.
- IO. Семидуберский М.С. Насосы, компрессоры, вентиляторы. М.: Высшая школа. 1974.
- II. Степанов А.И. Центробежные и осевые насосы. М.: ГНТИМЛ, 1960.
- 12. Чиня ев И.А. Эксплуатация насосов судовых систем и гиппоприводов. М.: Транспорт, 1975.

ІЗ. Яценко В.П., Неверов В.П., Довбы ш
Б.Н. Корабельные вспомогательные механизмы и системы.
Часть І. Насосы и компрессоры. Л.: ЛВВМИУ им.В.И.Ленина. 1981

∪главление

Глава І. Поршневые насосы	3
I.I. Общие сведения. Устройство и принцип дейст $lpha$	
вия поршневого насоса	3
І.І.І. Общие сведения	3
I.I.2. Устройство и принцип действия	3
І.І.З. Давление. Напор. Подача	5
І.І.4. Классификация и применение	- 6
I.I.5. Достоинства и недостатки	. 7
1.2. Неравномерность подачи поршневого насоса.	,
Кратность действия	ε
І.2.І. Неравномерность подачи одноцилиндрового	
насоса простого действия	. 8
1.2.2. Неравномерность подачи дифреренциального	
насоса	12
1.2.3. Неравномерность подачи однопоршневого насо-	
са с поршнем двойного действия	13
I.2.4. Неравномерность подачи многопоршневого насо-	
са с поршнями одностороннего действия	14
1.2.5. Неравномерность подачи двухпоршневого насоса	
с поршнями двустороннего действия	I 6
1.2.6. Кратность действия поршневого насоса	18
І.З. Уравнение давления под поршнем поршневого	
насоса в период всасывания	19
І.З.І. Анализ процесса всасывания	23
1.3.2. Графическое изображение давления под поршнем	
при всасывании	26
I.4. Уравнение давления под поршне поршне вого насоса в период нагнетания	3 0

179

І.4.І. Анализ уравнения процесса нагнетания	33
1.4.2. Графическое изображение давления под поршнем	
при нагнетании	35
I.5. Воздушные колпаки на подводящем и отводящем	
трубопроводе поршневого насоса	37
І.5.І. Уравнение давления под поршнем поршневого	
насоса при наличии воздушных колпаков	4 I
1.5.2. Графическое изображение давления под поршнем	
поршневого насоса при наличии воздушных колпаков	44
І.6. Индикаторная диаграмма работы поршневого	
насоса	4 8
І.7. Клапаны поршневых насосов	5I
1.8. Потери энергии и характеристики поршневых	
насосов	59
І.9. Особенности эксплуатации поршневых насосов	62
Глава 2. Роторные насосы	65
2.1. Общие сведения о роторных насосах	65
2.2. Лестеренные насосы	67
2.2.І. Схема устройства и работа	67
2.2.2. Давление, напор, подача и условия надежного	
всасывания	70
2.2.3. Запирание жидкости во впадинах между зубь-	
ями шестерен	79
2.2.4. Виды, применение и особенности эксплуатации	82
2.3. Винтовые насосы	87
2.3.1. Схема устройства и принцип работы	87
2.3.2. Геометрические размеры винтов и подача	
H8COC8	91

2.3.3. Chian, denotely somble ha bunta	7 74
2.3.4. Гидравлические способы разгрузки винтов	
от осевых сил	100
2.3.5. Мощность, КПД и характеристики	104
2.3.6. Виды, применение, особенности эксплуатации	II2
2.4. Радиально-поршневые насосы	IIS
2.4.1. Схема устройства и работа	IIS
2.4.2. Подача и ее регулирование	122
2.4.3. Виды, применение и особенности эксплуатации	124
2.5. Аксиально-поршневые насосы	126
2.5.1. Схема устройства и работа	127
2.5.2. Подача и ее регулирование	131
2.5.3. Виды, применение и особенности эксплуатации	133
2.6. Пластинчатые насосы	I 3 8
2.6.1. Схема устройства и работа	138
2.6.2. Виды, применение и особенности эксплуатации	141
Глава 3. Струйные насосы	I44
3.І. Общие сведения	I44
3.2. Водоструйные насосы	I46
3.2.1. Схема устройства и процессы, происходящие	
в водоструйном насосе	147
3.2.2. Основы теории ВВЭЖ	150
3.2.3. Основные технические показатели и характе-	
ристики ВВЭЖ	I54
3.2.4. Особенности эксплуатации ВВЭЖ	156
3.2.5. Характерные неисправности в работе ВВЭЖ и	
способы их устранения	157
3.3. Пароструйные насосы	I58

3.3.I.	Устройство и принцип действия ПВЭЖ	158
3.3.2.	Расширение пара в рабочем сопле	I6I
3.3.3.	Процессы в камере смешения	162
3.3.4.	Сжатие паровоздушной смеси в дитуузоре	I66
3.3.5.	Многоступенчатое сжатие в ПВЭЖ	I69
3.3.6.	Коэфициент полезного действия, характеристики	
работы		171
3.3.7.	Особенности эксплуатации ПВЭЖ	174
3.3.8.	Характерные неисправности в работе ПВЭЖ	I75
Іитерат	гура	177

Юрий Федорович Горбачев Владимир Николаевич Карасев Михаил Михайлович Крастелев

НАСОСЫ

Часть 2