

第2章 物理层



计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构

TCP/IP 的四层协议体系结构

五层协议的体系结构

- 7 应用层
- 6 表示层
- 5 会话层
- 4 运输层
- 3 网络层
- 2 数据链路层
- 1 物理层

(a)

4 应用层

(各种应用层协议,如 DNS, HTTP, SMTP等)

- 3 运输层 (TCP 或 UDP)
- 2 网际层 IP

1网络接口层 (链路层)

(这一层并没有具体内容)

(b)

5 应用层

4 运输层

3 网络层

2 数据链路层

1 物理层

(c)

[RFC 1122, STD3]中,最底层叫作链路层。 事实上: TCP/IP 只有上面三层,链路层没有属于 TCP/IP体系的具体协议;链路层使用的局域网标准 是由IEEE的802委员会下属的各工作组制定的。

综合OSI和TCP/IP的优点, 采用五层协议的体系结构



2.1	物理层的基本概念
2.2	数据通信的基础知识
2.3	物理层下面的传输媒体
2.4	信道复用技术
2.5	数字传输系统
2.6	宽带接入技术





2.1 物理层的基本概念

- 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体。
- 作用: 尽可能屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异。
- 用于物理层的协议也常称为物理层规程 (procedure)。





物理层的主要任务

- 主要任务:确定与传输媒体的接口的一些特性。4 个特性:
 - ◆ 机械特性: 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
 - ◆ 电气特性: 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
 - ◆ 功能特性: 指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
 - ◆ 过程特性: 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
- 重要任务: 传输方式的转换
 - ◆ 在计算机内部,采用并行传输方式。
 - ◆ 在通信线路,采用串行传输,即逐个比特按时间顺序传播。





2.2 数据通信的 基础知识


2.2.1	数据通信系统的模型
2.2.2	有关信道的几个基本概念
2.2.3	信道的极限容量





2.2.1 数据通信系统的模型

例:两台计算机经过普通电话机连线,再经过公用电话网通信。该数据通信系统包括三大部分: 源系统(或发送端、发送方)、传输系统(或传输网络)和目的系统(或接收端、接收方)。








2.2.1 数据通信系统的模型

源系统:源点(source,又称源站、信源)、发送器

目的系统:接收器、终点(destination,又称目的站、信宿)

传输系统:可以是简单的传输线,也可以是复杂网络系统。







常用术语



• 消息(message): 如话音、文字、图像、视频等。

数据 (data): 运送消息的实体。
 [RFC 4949] 使用特殊方式表示的信息,通常是有意义的符号序列。这种信息的表示可用计算机或其他机器(或人)处理或产生。

••••



常用术语

信号 (signal):数据的电气的或电磁的表现。



- - 模拟信号 (analogous signal): 代表消息的参数的取值是连续的。
- ◆ 数字信号 (digital signal): 代表消息的参数的取值是离散的。



码元: 在使用时间域(简称为时域)的波形表示数字信号时, 代表不同离散数值的基本波形。




- 一个码元所携带的信息量不是固定的,是由调制方式和编码方式 决定的。





2.2.2 有关信道的几个基本概念

- 信道: 一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
- 单向通信(单工通信):只能有一个方向的 通信,没有反方向的交互。
- 双向交替通信(半双工通信):通信的双方都可以发送信息,但双方不能同时发送(当然也就不能同时接收)。
- 双向同时通信(全双工通信):通信的双方可以同时发送和接收信息。










2.2.3 信道的极限容量



数字信号通过实际的信道





2.2.3 信道的极限容量

- 任何实际的信道都不是理想的,都不可能以任意高的速率进行传送。
- 码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,或噪声干扰越大,或传输媒体质量越差,在接收端的波形的失真就越严重。
- 限制码元在信道上的传输速率的两个因素:
 - ◆ 信道能够通过的频率范围。
 - ◆ 信噪比。





2.3 物理层下面 的传输媒体 2.3.1 导引型传输媒体

2.3.2 非导引型传输媒体




2.3 物理层下面的传输媒体

- 传输媒体是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
- 两大类:
 - ◆ 导引型传输媒体: 电磁波被导引沿着固体媒体 (铜线或光纤) 传播。
 - ◆ 非导引型传输媒体: 指自由空间。非导引型传输媒体中电磁波的传输常 称为无线传输。



2.3 物理层下面的传输媒体

电信领域使用的电磁波的频谱:







2.3.1 导引型传输媒体

1. 双绞线

- 最古老但又最常用的传输媒体。
- 把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法 绞合 (twist) 起来就构成了双绞线。
- 绞合度越高,可用的数据传输率越高。
- 2 大类:
 - ◆ 无屏蔽双绞线 UTP。
 - ◆ 屏蔽双绞线 STP。

3 类线



类线




不同的绞合度的双绞线






1. 双绞线

- 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair):
 - ◆ 无屏蔽层。
 - ◆ 价格较便宜。



- 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair):
 - ◆ 带屏蔽层。
 - ◆ 都必须有接地线。








屏蔽双绞线 STP

- x/UTP:对整条双绞线电缆进行屏蔽。
 - ◆ F/UTP (F=Foiled): 表明采用铝箔屏蔽层。
 - ◆ S/UTP (S=braid Screen):表明采用金属编织层进行屏蔽。
 - ◆ SF/UTP:表明在铝箔屏蔽层外面再加上金属编织层的屏蔽。
 - ◆ FTP 或 U/FTP: 把电缆中的每一对双绞线都加上铝箔屏蔽层。U表明对整条电缆不另增加屏蔽层
 - ◆ F/FTP: 在 FTP 基础上对整条电缆再加上铝箔屏蔽层。
 - ◆ S/FTP:在 FTP 基础上对整条电缆再加上金属编织层的屏蔽。





屏蔽双绞线 STP



在抗干扰能力上,U/FTP 比 F/UTP 好,而 F/FTP 则是最好的。





双绞线标准 EIA/TIA-568

常用绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线 缆 特 点	典型应用
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;传统以太网 (10 Mbit/s)
5	100 MHz	与 3 类相比增加了绞合度	传输速率 100 Mbit/s (距离 100 m)
5E(超5类)	125 MHz	与 5 类相比衰减更小	传输速率 1 Gbit/s (距离 100 m)
6	250 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽 双 绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 35 ~ 55 m)
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s,距离 100 m
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s,距离 30 m





双绞线标准 EIA/TIA-568

常用绞合线的类别、带宽和典型应用


绞合线类别	带宽	线 缆 特 点	典型应用	
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话;传统以太网 (10 Mbit/s)	
5	● 无论	● 无论是哪种类别的双绞线,衰减都随频率的升高而增大。		
5E(超5类)		线的最高速率还与数字信号		
6	ZOU IVITIZ	以告」中加守江北, "以宋代开放从父父		
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离100 m)	
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s,距离 100 m	
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s,距离 30 m	





2. 同轴电缆

由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层(也可以是单股的)以及保护塑料外层所组成。




具有很好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据。





3. 光缆


- 光纤是光纤通信的传输媒体。通过传递光脉冲来进行通信。
- 其传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。
- 发送端:要有光源,在电脉冲的作用 下能产生出光脉冲。
 - ◆ 光源: 发光二极管, 半导体激光器等。
- 接收端:要有光检测器,利用光电二极管做成,在检测到光脉冲时还原出电脉冲。








光波在纤芯中的传播



光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝,主要由纤芯和<mark>包层</mark>构成双层通信 圆柱体。当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于 入射角。如果入射角足够大,就会出现全反射,光也就沿着光纤传输下去。



光波在纤芯中的传播




光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射





多模光纤与单模光纤

- 多模光纤
 - ◆ 可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。
 - ◆ 光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽,造成失真,只适合于近距离传输。



- 单模光纤
 - ◆ 其直径减小到只有一个光的波长(几个微米),可使光线一直向前传播,而不会产生多次反射。
 - ◆ 制造成本较高,但衰耗较小。
 - ◆ 光源要使用昂贵的半导体激光器,不能使用较便宜的发光二极管。 输入脉冲

输出脉冲












光纤通信中使用的光波的波段

- 常用的三个波段的中心:
 - ♦ 850 nm,
 - ♦ 1300 nm,
 - ♦ 1550 nm。
- 所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽, 通信容量非常大。








光缆

- 必须将光纤做成很结实的光缆。
 - ◆ 数十至数百根光纤,
 - ◆ 加强芯和填充物,
 - ◆ 必要时还可放入远供电源线,
 - ◆ 最后加上包带层和外护套。
- 使抗拉强度达到几公斤,完全可以满足工程施工的强度要求。





光纤优点


- (1) 通信容量非常大
- (2) 传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。
- (3) 抗雷电和电磁干扰性能好。
- (4) 无串音干扰,保密性好,不易被窃听或截取数据。
- (5) 体积小,重量轻。

现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络和有线电视网络的主干网络中。



2.3.2 非导引型传输媒体

- 利用无线电波在自由空间的传播可较快地实现多种通信,因此将自由空间称为"非导引型传输媒体"。
- 无线传输所使用的频段很广: LF ~ THF (30 kHz ~ 3000 GHz)







无线电微波通信

- 占有特殊重要的地位。
- 微波频率范围:
 - ◆ 300 MHz~300 GHz (波长1 m ~ 1 mm)。
 - ◆ 主要使用: 2 ~ 40 GHz。
- 在空间主要是直线传播。
 - ◆ 地球表面: 传播距离受到限制, 一般只有 50 km左右。
 - ◆ 100 m 高的天线塔: 传播距离可增大到 100 km。






2.4 信道复用 技术

2.4.1	频分复用、时分复用和统计时分复用
2.4.2	波分复用
2.4.3	码分复用



2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用

• 复用 (multiplexing): 允许用户使用一个共享信道进行通信。








频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

- 最基本。
- 将整个带宽分为多份,用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- 所有用户在同样的时间占用不同的带宽(即频带)资源。

(请注意: 这里的"带宽"是频率带宽而不

是数据的发送速率)








时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)

- 将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧)。
- 每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
- 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是TDM帧的长度)的。
- TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。
- 所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度。





时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)







频分复用和时分复用

- 在使用频分复用时,若每个用户占用的带宽不变,则当复用的用户数增加时, 复用后的信道总带宽跟着变宽。
 - ◆ 例如:传统的电话通信中每个标准话路的带宽是4kHz(即通信用的3.1kHz加上两边的保护频带)。若有1000个用户进行频分复用,则复用后的总宽带就是4MHz。
- 在使用时分复用时,每个时分复用帧的长度是不变的,始终是125 μs。
 - ◆ 若有1000个用户进行时分复用,则每一个用户分配到的时隙宽度就是125 μs的干分之一,即0.125 μs,时隙宽度变得非常窄。
- 时隙宽度非常窄的脉冲信号所占的频谱范围非常宽。






频分多址与时分多址

- 可让 N 个用户各使用一个频带,或让更多的用户轮流使用这 N 个频带。这种方式称为频分多址接入 FDMA (Frequency Division Multiple Access),简称为频分多址。
- 可让 N 个用户各使用一个时隙,或让更多的用户轮流使用这 N 个时隙。这种方式称为时分多址接入 TDMA (Time Division Multiple Access),简称为时分多址。




复用器 (multiplexer) 和分用器 (demultiplexer)

复用器和分用器成对使用,之间是用户共享的高速信道。





时分复用会导致信道利用率不高




使用时分复用系统传送计算机数据时,由于计算机数据的突发性质,用户对分配到的子信道的利用率一般都不高。





统计时分复用 STDM (Statistic TDM)



- 统计时分复使用STDM帧传送复用数据。每一个STDM帧中的时隙数小于连接在集中器上的用户数。
- 集中器(Concentrator)常使用统计时分复用。各用户有了数据就随时发往集中器的输入缓存,然后集中器按顺序 依次扫描输入缓存,把缓存中的输入数据放入STDM帧中。当一个帧的数据满了,就发送出去。
- 由于STDM帧中的时隙不是固定地分配给某个用户的,因此在每个时隙中还必须有用户的地址信息,这是增加的开销。每个时隙前的短时隙用于放地址信息。





统计时分复用 STDM (Statistic TDM)


- 统计时分复用STDM是一种改进的时分复用。
- 统计时分复用STDM不是固定分配时隙,而是按需分配时隙。因此,统计时分复用可以提高线路的利用率。
- 在输出线路上,某一个用户所占用的时隙并不是周期性地出现的。因此,STDM 又称为异步时分复用。(普通的时分复用又称为同步时分复用)
- STDM的集中器也叫作智能复用器,能提供整个报文的存储转发能力,通过排队 使各用户更合理地共享信道。
- 有些集中器还有路由选择、数据压缩、前向纠错等功能。
- TDM帧和STDM帧都是物理层传送的比特流中所划分的帧。(与数据链路层的 帧概念不同)





2.4.2 波分复用

波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing): 光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。





2.4.3 码分复用

- 每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此不会造成干扰。
- 当码分复用 CDM (Code Division Multiplexing) 信道为多个不同 地址的用户所共享时,就称为码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。



CDMA 工作原理

- 将每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为码片 (chip)。
- 为每个站指派一个唯一的 m bit 码片序列。
 - ◆ 发送比特 1: 发送自己的 m bit 码片序列。
 - ◆ 发送比特 0: 发送该码片序列的二进制反码。

例如: S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。

1 **→** 00011011

0 → 11100100

惯例:将码片中的0记为-1,将1记为+1

码片序列: (-1-1-1+1+1-1+1+1)



码片序列实现了扩频

- 要发送信息的数据率 = b bit/s, 实际发送的数据率 = mb bit/s, 同时,所占用频带宽度也提高到原来的 m 倍。
 - ◆ 假定S站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片,因此 S 站实际上发送的数据率提高到 mb bit/s,同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。
 - ◆ 这种通信方式是扩频(spread spectrum)通信中的一种。
- 扩频通常有 2 大类:
 - ◆ 直接序列扩频 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 。
 - ◆ 跳频扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。





CDMA 的重要特点

- 每个站分配的码片序列:各不相同,且必须互相正交 (orthogonal)。
- 正交:

内积(点积,数量积):将两个向量对应位置上的元素相乘,然后将乘积相加得到一个标量。

◆ 向量 S 和 T 的<mark>规格化内积</mark> (inner product) 等于 0。

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

◆ 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1。

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$


◆ 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1。



$$\mathbf{S} \bullet \overline{\mathbf{S}} = -1$$



CDMA 工作原理



例: Ch2.4.3 CDMA图2-20.xlsx





2.5 数字传输系统

- 早期,电话网长途干线采用频分复用 FDM 的模拟传输方式。
- 目前,大都采用时分复用 PCM 的数字传输方式。
- 现代电信网业务括话音、视频、图像和各种数据业务。因此需要一种能承载来自其他各种业务网络数据的传输网络。
- 在数字化的同时,光纤开始成为长途干线最主要的传输媒体。





早期数字传输系统的缺点

- 速率标准不统一。两个互不兼容的国际标准:
 - ◆ 北美和日本的 T1 速率 (1.544 Mbit/s)
 - ◆ 欧洲的 E1 速率 (2.048 Mbit/s)。
- 不是同步传输。主要采用准同步方式。
 - ◆ 各支路信号的时钟频率有一定的偏差,给时分复用和分用带来许多麻烦。





同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network)

- 1988年,美国推出第一个数字传输标准。
- 各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
- 为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构:
 - ◆ 传输速率以 51.84 Mbit/s 为基础。对电信信号称为第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal),对光信号则称为第 1 级光载波 OC-1 (Optical Carrier)。
 - ◆ 现已定义了从 51.84 Mbit/s (即 OC-1) 到 9953.280 Mbit/s (即 OC-192/STS-192) 的标准。



同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

- ITU-T 以美国标准 SONET 为基础制订的国际标准同步数字系列SDN。
- 与 SONET 的主要不同: SDH 的基本速率为 155.52 Mbit/s, 称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module), 即 STM-1, 相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。





SONET 的 OC/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系

线路速率(Mbit/s)	SONET符号	ITU-T符号	表示线路速率的常用近似值
51.840	OC-1/STS-1	_	
155.520	OC-3/STS-3	STM-1	155 Mbit/s
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	
622.080	OC-12/STS-12	STM-4	622 Mbit/s
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
2488.320	OC-48/STS-48	STM-16	2.5 Gbit/s
4976.640	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10 Gbit/s
39813.120	OC-768/STS-768	STM-256	40 Gbit/s





SONET / SDH 标准的意义

- 定义了标准光信号,规定了波长为 1310 nm 和 1550 nm 的激光源。
- 在物理层定义了帧结构。
- 使北美、日本和欧洲这三个地区三种不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一。
- 已成为公认的新一代理想的传输网体制。
- SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。





2.6 宽带接入 技术

2.6.1	ADSL 技术
2.6.2	光纤同轴混合网 (HFC网)
2.6.3	FTTx 技术





2.6 宽带接入技术

- 宽带:标准在不断提高。
- 美国联邦通信委员会 FCC 定义:

宽带下行速率达 25 Mbit/s,宽带上行速率达 3 Mbit/s。

- 从宽带接入的媒体来看,划分为2大类:
 - ◆ 有线宽带接入。
 - ★ 无线宽带接入。





2.6.1 ADSL 技术


- 非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
 技术: 用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造, 使它能够承载宽带业务。
- ADSL 技术把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用,而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
- ADSL 的 ITU 的标准: G.992.1 (或称 G.dmt) 。
- 非对称:下行(从 ISP 到用户)带宽远大于上行(从用户到 ISP)带宽。





2.6.2 光纤同轴混合网 (HFC 网)

- HFC (Hybrid Fiber Coax) 网基于有线电视网 CATV 网。
- 改造:把原有线电视网中的同轴电缆主干部分改换为光纤。




光纤从头端连接到光纤节点。在光纤节点光信号被转换为电信号,然后通过同轴电缆传送到每个用户。

- 从头端到用户家庭所需的放大器数目减少到4~5个。
- 子工業出版和 连接到一个光纤节点的典型用户数是500左右,不超过2000。
 - ▶ 光纤节点头端的典型距离为25km,而从光纤节点到用户的距离不超过2~3km。



HFC 网具有双向传输功能,扩展了传输频带



原有线电视网的最高传输频率是450MHz,且仅用于电视信号的下行传输。 改造后的HFC网具有双向传输功能,且扩展了传输频带。





2.6.3 FTTx 技术

- 用户上网速率升级。最高上网速率:光纤进入用户家门后,才把光信号转换为电信号。
- FTTx 代表多种宽带光纤接入方式。
- FTTx 表示 Fiber To The... (光纤到...) ,例如:
 - ◆ 光纤到户 FTTH (Fiber To The Home): 在光纤进入用户的家门后,才把光信号转换为电信号
 - ◆ 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)
 - ◆ 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)
 - ◆ 光纤到小区 FTTZ (Fiber To The Zone)
 - ◆ 光纤到办公室 FTTO (Fiber To The Office)
 - ◆ 光纤到桌面 FTTD (Fiber To The Desk) 等
- 光配线网ODN (Optical Distribution Network)
 - ◆ 一个家庭用户远远用不了一根光纤的通信容量。
 - ◆ 为有效利用光纤资源,使数十个家庭用户能够共享一根光纤,在光纤干线和广大用户之间,需要 铺设一段中间的转换装置即光配线网。






光配线网 ODN (Optical Distribution Network)

- 无源光网络PON (Passive Optical Network)
 - ◆ 在光配网中无须配备电源。因此,基本不用维护,长期运营成本和管理成本都很低。
- 2 种最流行的无源光网络 PON (Passive Optical Network):
 - ◆ 以太网无源光网络 EPON (Ethernet PON)
 - > 在链路层使用以太网协议,利用 PON 的拓扑结构实现以太网的接入。
 - > 与现有以太网的兼容性好,并且成本低,扩展性强,管理方便。
 - ◆ 吉比特无源光网络 GPON (Gigabit PON)
 - ※用通用封装方法 GEM (Generic Encapsulation Method),可承载多业务,且对各种业务类型都能够提供服务质量保证,总体性能比EPON好。
 - > 成本稍高。
- 光线路终端OLT (Optical Line Terminal) 是连接到光纤干线的终端设备。
- 采用波分复用 WDM,上行和下行分别使用不同的波长。





无源光网络 PON (Passive Optical Network) 的组成




光配线网 ODN (Optical Distribution Network): 位于光纤干线和广大用户之间。 无源的光配线网常称为无源光网络 PON (Passive Optical Network)。






无源光网络 PON (Passive Optical Network) 的组成




当OLT收到下行数据时

- ◆ OLT把收到的下行数据发往无源的1:N光分路器 (Splitter),再用广播方式向所有用户端的光网络单元ONU (Optical Network Unit) 发送。
- ◆ 每个光网络单元ONU只接收发送给自己的数据,再转换为电信号发往用户家中。
- ◆ 每个光网络单元ONU到用户家中的距离依据具体情况而定,而OLT给各ONU分配适当的光功率。如ONU在家中,为光纤到户FTTH。





无源光网络 PON (Passive Optical Network) 的组成



当光网络单元ONU发送上行数据时

- ◆ 先把电信号转换为光信号
- ◆ 光分路器把各光网络单元ONU发来的上行数据汇总
- ◆ 以TDMA方式发往OLT,发送时间和长度都由OLT集中控制

TDMA: Time Division Multiple Access, 时分多址接入





本章作业

课后习题

2-01、2-03、2-07、2-08、2-09、2-11、2-12、2-13、2-14、2-15、2-16

