6	27 1 26 1	WORK	INSTR	UCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ
SaleeColou	PolyMerit  Making better tomorrow	เรื่อง		การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK					
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์	(SYMBOL)	រោ	ลาทำงานรวม
เครื่องจักร	FARREL (AUTO PACK)	แก้ไขครั้งที่		01	🗹 หมวกนิรภัย 🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอด <i>ร</i> ํ	าัย( Safety)		
รหัส	25FNL308-1	วันที่บังคับใช้		16/09/56	🗹 แว่นตา	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			4 Hrs./Day
	รูปภาพ		ลำดับ	ข้า	นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและการแก้ใข			ทำงาน (วินาที) เครื่อง เดิน
			1	ส่วนการทำงานของชุดควบคุม ROBOT		- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดป	<b>ว</b> ีญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	
1	ปิด	เปิด		1.ตู้ควบคุม ROBOT (มือและแขนกลของตัวจับ	กลุง) รูปที่ 1	- ต่อสายคินที่เครื่อง			
		A		2. หน้าจอแสดงการทำงานของเครื่อง Robot 2.1 Program คือ โปรแกรมที่เราเลือกในการเ	เรื่องทำการเปิดระบบ และปรากฎหน้าจอใหม่ดังรูปที่ 2 อัดวางถุงใน 1 พาเลท ว่าจะให้ Robot ทำการเรียงถุง	DO NO	T COPY		
					านั้น เพื่อให้เครื่องเรียงได้จำนวน 60 ถุงต่อ 1 พาเลท ะแสดงถึงลำคับของจำนวนชั้นที่ได้ Robot ทำการจัดเรียง				
MANU AUTO				2.3 Work คือ ลำดับของถุงที่ Robot จัดวาง ว่ (Work จะมีแก่ 1-5 เท่านั้น ในการเรียงงา 3. สวิตช์ควบคุมการทำงานของ Robot ให้เป็นเ	าเป็นลำดับที่เท่าไหร่ ซึ่งจะมีเพียง 5 ถุงเท่านั้น น 1 ชั้น) เบบ MANU หรือ AUTO (เลือก AUTO เท่านั้น) นของ MAIN POWER จะติดขึ้นเมื่อมีการเปิดสวิตช์ที่ลู้ควบคุม				
	OVPA MAIN POWER			<ol> <li>เพแสดงสถานะการทางานของเครอง เนสวา</li> <li>สวิตซ์ MOTOR POWER นี้จะติดก็ต่อเมื่อเร</li> </ol>					
				5. ก เทษ MOTOR POWER นบะเทศเทยเมยเว 6. ปุ่ม ABNORMAL RESET ใช้ในการกด RE					
	4 OXPA MAIN POWER ACTIONY SA MOTOR POWER			<ol> <li>บุม ABNORMAL RESET โปรนการการ RE</li> <li>ปุ่ม EMERGENCY STOP ใช้สำหรับหยุดเล</li> </ol>					
					ว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่				
_				E เครื่องอาจชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว					
	5 ABNORMAL BESET 7			Q มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใ					
	OF ON			E เครื่องอาจเกิดการขัดข้องได้	-				
1	2		2	ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักรและการทำง	าน	- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดบ	<b>ว</b> ัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข		
				รูปที่ 1 เป็นส่วนของตัวกระบอกไฮครอลิกสำห	รับพลักถุงให้ล้มลงคังรูป	- ต่อสายดินที่เครื่อง			
				รูปที่ 2 เป็นลูกกลิ้งสำหรับกด-รีดถุงให้แบนเรีย	บ ก่อนที่ Robot จะทำการยกถุงไปจัดเรียงบนพาเลท				
-9	A F	=		รูปที่ 3 เป็นชุด Robot สำหรับยกถุงไปจัดเรียงบ					
	3				ว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่				
3				E เครื่องอาจชำรุคหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว	าอาจทำให้ไฟชื่อต				

6	ap 1 1/ '	WORK	INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ		
SaleeCol	PolyMerit Making better tomorrow	เรื่อง	การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (	(SYMBOL)	เวล	าทำงานร	เวม	
เครื่องจักร	FARREL (AUTO PACK)	แก้ใขครั้งที่	01	หมวกนิรภัย  รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภั	ម( Safety)	2	l Hrs./Da	NV.	
รหัส	25FNL308-1	วันที่บังคับใช้	16/09/56	🗹 แว่นตา	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม					
	รูปภาพ			ตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกั	ันและการแก้ไข	เวลา <sup>เ</sup> คน	ทำงาน (วิจ เครื่อง	นาที) เดิน	
3	**************************************		<ul> <li>ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักร และการทำงา         <ul> <li>มีที่ 1 เป็นถังSiloเก็บสินค้าเพื่อรอทำการบระชั้น 2 เป็นส่วนของถังพัก เพื่อทำการซั่งน้ำหนั</li></ul></li></ul>	รจุ (อยู่บริเวณชั้น 3) กักตามที่กำหนดค่าไว้ เช่น 25 กิโลกรัม เค้า ชุดสายพานลำเรียง และอื่นๆ 	<ul> <li>แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปี</li> <li>ต่อสายดินที่เครื่อง</li> </ul>	ณูหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	THE .	

6	WORK I	NSTR	UCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ		
SaleeColou	<b>PolyMerit</b> Making better tomorrow	เรื่อง	การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (	SYMBOL)	ıa	าทำงานร	รวม
เครื่องจักร	FARREL (AUTO PACK)	แก้ไขครั้งที่		01	หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภั	ម( Safety)		4 Hrs./Da	
รหัส	25FNL308-1	วันที่บังคับใช้		16/09/56	🗹 แว่นตา	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม	เปฏิบัติตาม			ıy
	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้น	ตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกั	ันและการแก้ไข	เวลา คน	ทำงาน (วิ เครื่อง	
		2	4	การเปิดระบบไฟฟ้าตู้ควบคุม Robot และการเปิ	* *	- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปั	ญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	=	=
				1. ทำการบิคสวิตซ์จาก OFF ไปยัง ON ตามรูปที	ຳ 1 ແລະ 2	- ต่อสายคินที่เครื่อง				
A				2. จากนั้นที่หน้าจอตู้ควบคุมจะติดคังรูปที่ 3 ให้	ทำการรอสักครู่จนกว่าจะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 4					
*		_		3. เมื่อปรากฏหน้าจอคังรูปที่ 4 แล้ว ให้ทำการก	คที่ปุ่ม Silence Alarm (สีฟ้า) คังรูปที่ 5					
		5		4. กดที่ปุ่ม Back ดังรูปที่ 6 ตามถำดับ						
1 State of	Robot Instalizing	Distriction and the second		5. จากนั้นที่หน้าจอตู้ควบคุมจะปรากฏดังรูปที่ :	7					
	O First Rud Ip			6. ต่อไปให้มากดที่ปุ่ม ABNORMAL RESET (	สีเหลือง) ดังรูปที่ 8					
100				7. เมื่อกดปุ่ม ABNORMAL RESET แล้ว หน้าจ	อดู้ควบคุมจะเปลี่ยนไปดังรูปที่ 9					
6	7	8		8. จากนั้นให้มาบิคลูกกุญแจตรงค้านขวามือขอ	งหน้าจอดังรูปที่ 10 ตรงคำว่า MOTOR POWER ไปทางขวา					
Li alleman	Initializing Complete			ตรงคำว่า ON (ถ้าบิคไปทางซ้ายจะเป็นคำว่า OF	FF)					
	It has dealer four on deapy, prices made.  It forms within an indexed.  It forms a relative or indexed.  It for it is closed.  It for it is closed.  It is in the control of the control o	TO A TOTAL SOCIETY OF THE PARTY		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	่า ON แล้ว ไฟที่คำว่า MOTOR POWER คังรูปที่ 11 จะสว่าง					
	Initializing Complete			ขึ้น และ ลูกกลิ้งก็จะหมุนดังรูปที่ 12 เป็นอันว่าม						
9	10	11		10. กคปุ่มที่หน้าจอ (เอานิ้วชี้ กค/แตะ แช่ไว้) คั	รูปที่ 13 ตรงคำว่า Start (ปุ่มสีเขียว)					
int 1				11. ให้กดปุ่มค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะเปลี่ยนไป	เป็นแบบรูปที่ 15 ถึงจอเอานิ้วออกได้					
				12. ถ้าเผลอเอานิ้วออกก่อน ที่หน้าจอก็จะเป็นแร	บบรูปที่ 13 ให้ทำตามข้อ 10. อีกครั้ง					
		10 010		13. เมื่อหน้าจอเป็นแบบรูปที่ 15 ROBOT ก็พร้อ	มที่จะทำงานแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดตู้ควบคุม ROBOT					
12	13	•		S ก่อนทำการเปิดใช้งาน ต้องตรวจสอบ	ว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่					
Aun		7.5		E เครื่องอาจชำรุคหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว	อาจทำให้ไฟชื่อต					
A V										
14	15									
- [	100	2								
		1 9 8								

6	an 1 ar 1	WORK	INSTR	UCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	
SaleeCole	PolyMerit  Making better tomorrow	เรื่อง		การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK						
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (	SYMBOL)	ı	ลาทำงานร	เวม
เครื่องจักร รหัส	FARREL (AUTO PACK) 25FNL308-1	แก้ใขครั้งที่ วันที่บังคับใช้		01 16/09/56	<ul><li>✓ หมวกนิรภัย</li><li>✓ รองเท้านิรภัย</li><li>✓ แว่นตา</li></ul>	Q = คุณภาพ	S = ความปลอดภัย( Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			ay
	รูปภาพ		ลำดับ		ตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกันและการแก้ใข			าทำงาน (วิ เครื่อง	ันา <b>ที</b> ) เดิน
	SaleeColour ผลิต เลขที่เอกสา หน่วยงาน ผลิต เลขที่เอกสา ครื่องจักร FARREL (AUTO PACK) แก้ไขครั้งจิ รหัส 25FNL308-1 วันที่บังคับใ			เพื่อทำการเปิดดู้ถวบคุม 2. เมื่อทำการเปิดเครื่องแล้วให้รอสักครู่ หน้าจอ 3. รอจนหน้าจอลู้ควบคุมเป็นคังรูปที่ 4 (จะมีเสี 4. ให้ทำการกดปุ่มสีเหลืองที่หน้าจอ ตรงกำว่า B	ยงเตือนดังขึ้นด้วย) EMERGENCY STOP RESET เพื่อเป็นการปิดเสียงเดือน SET แล้วหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นดังรูปที่ 6, 7 ถือว่าเสร็จสิ้นการ	<ul> <li>แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปัง</li> <li>ต่อสายดินที่เครื่อง</li> </ul>	บูหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1		

6	an 1 1 5 %	WORK	INSTR	UCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้ขัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ		
SaleeColo	PolyMerit  Making better tomorrow	เรื่อง		การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (	(SYMBOL)	ıı	ลาทำงาน	รวม	
เครื่องจักร รหัส	FARREL (AUTO PACK) 25FNL308-1	แก้ไขครั้งที่ วันที่บังคับใช้		01 16/09/56	<ul><li>✓ หมวกนิรภัย</li><li>✓ รองเท้านิรภัย</li><li>✓ แว่นตา</li></ul>	S = ความปลอดภัย( Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			24 Hrs./Day		
	รูปภาพ	,	ลำดับ	ขั้น	นตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกั	ันและการแก้ใ <b>ง</b>	เวลา คน	ทำงาน (วิ เครื่อง		
5 Pic Sanaci Mai Pic Sanaci Front TOR	ILLETY ETFOR  BEGURE LOW  FOULT  FOULT  SENSOR FAULT  BETTOR  DISCHARGE MODE  FOULT  FOULT  BETTOR  DISCHARGE MODE  DISCHARGE MODE	TIPER 82 STOP		ร้องแล้วให้ปล่อยมือออก แล้วกคช้ำลงไปทันทีท์  2. หน้าจอของเครื่องอาจจะเป็นคังรูปที่ 3 ให้ทำ มาเป็นคังรูปที่ 4 เป็นการชั่งน้ำหนัก (ถ้าไปกคที่ ให้ทำการแก้ไขโดย กคปุ่มคำว่า MOMITOR เท็ หน้าจอก็จะกลับมาเป็นเหมือนรูปที่ 4)		<ul> <li>- แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันทีเมื่อเกิดปั</li> <li>- ต่อสายดินที่เครื่อง</li> </ul>	ญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	1	-	-	

Doly Monit			NSTR	UCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	
SaleeColo	PolyMerit Making better tomorrow	เรื่อง		การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK						
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (	SYMBOL)	ı	ลาทำงานร	วม
เครื่องจักร รหัส	FARREL (AUTO PACK) 25FNL308-1	แก้ใขครั้งที่ วันที่บังกับใช้		01 16/09/56	<ul><li>✓ หมวกนิรภัย</li><li>✓ รองเท้านิรภัย</li><li>✓ แว่นตา</li></ul>	รภัย ✓ รองเท้านิรภัย S = ความปลอดภัย( Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม			4 Hrs./Da	y
	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้น	เตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องกั	ันและการแก้ใข	เวลา คน	ทำงาน (วิา เครื่อง	น <b>าที</b> ) เดิน
3	eeColour ผลิต เลขที่เอกสา จักร FARREL (AUTO PACK) แก้ไขครั้งที่ ส 25FNL308-1 วันที่บังคับใ			จำนวน 3 ครั้ง เมื่อเสียงเตือนดังครบ 3 ครั้งแล้ว ลำเลียง โดยสังเกตรูปที่ 4 ที่หน้าจอตู้ควบคุมจะ ทำงาน รวมทั้งชุดซีลปากถุงด้วย	รจุสินค้าเรียบร้อยแล้ว TART สีเขียวดังรูปที่ 3 เครื่องจะมีเสียงเดือนดังเป็นจังหวะ ให้ทำการกดปุ่มสีเขียวอีกครั้ง เพื่อเป็นการเปิดชุดสายพาน มีคำว่า RUNNING ปรากฏขึ้นและสายพานชุคลำเลียงก็จะ ทำการกดปุ่ม STOP สีแดงดังรูปที่ 5 ที่หน้าจอตู้ควบคุมจะ ะหยุดการทำงาน รวมทั้งชุดชีลปากถุงด้วย มือนข้อ 3 อีกครั้ง	- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อา	หาแนวทางในการแก้ไข			

6	an 1 M 5	WORK IN	STRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	
SaleeColo	PolyMerit  Making better tomorrow	เรื่อง	การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK						
หน่วยงาน	ผลิต	เฉขที่เอกสาร	PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (	(SYMBOL)	ıs	ลาทำงานรวม	и
เครื่องจักร รหัส	FARREL (AUTO PACK) 25FNL308-1	แก้ไขครั้งที่ วันที่บังคับใช้	01 16/09/56	<ul><li>✓ หมวกนิรภัย</li><li>✓ รองเท้านิรภัย</li><li>✓ แว่นตา</li></ul>	S = ความปลอดภั Q = คุณภาพ E = ผลของการใง		2	4 Hrs./Day	
	รูปภาพ	តំ	ท่าดับ ขั้น	ตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องก็	ันและการแก้ไข	เวลา คน	ทำงาน (วินา เครื่อง	<b>เท็</b> ) เดิน
3 5 7 9			<ol> <li>2 ที่ดับอยู่ จะติดขึ้นดังรูปที่ 3 เพื่อแสดงว่าสินค้</li> <li>2. ให้ทำการถอดสลักกุญแจออกจากตัวล๊อคสลัก</li> <li>3. ทำการกดปุ่มสีตำ (ปุ่มล๊อคสลักกุญแจ) ดังรูปกุญแจและดึงออกไปทางด้านข้างซ้ายมือ ดังรูป</li> <li>4. นำสลักกุญแจมาคล้องกับตะขอที่ติดยู่กับผนัง</li> <li>5. นำสินค้าที่จัดเรียงเสร็จแล้ว (รูปที่10) ออก โร</li> <li>ขอบของขาตั้งพาเลท ดังรูปที่ 10 และ 11</li> </ol>	นจำนวนที่ตั้งโปรแกรมไว้ ไฟสัญญาฉบนผนังทางเข้าดังรูปที่ เท้าการจัดเรียงครบแล้ว กกุญแจดังรูปที่ 4 ที่ 5 ลงให้สุดและค้างไว้ด้วยมือขวา แล้วใช้มือซ้ายจับที่สลัก ที่ 6 เประตูทางด้านซ้ายมือดังรูปที่ 7, 8, 9 เยนำรถโฟล์คลิฟท์ เข้าเสียบใต้พาเลทแล้วยกพาเลทให้ข้าม คระดับงาลงดังรูปที่ 13 แล้วนำสินค้าออกจาก Line บรรจุ ฟล์คลิฟท์อย่างชัดเจน	<ul> <li>แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อ</li> <li>กรณีสินค้าปนเปื้อนให้ติดป้ายขึ้บ่งไว้</li> </ul>	หาแนวทางแก้ไข			

6	an 1 ar 1	WORK	INSTRU	JCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ផ្តុំ	<b>ด</b> ์ดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	ſ
SaleeColo	PolyMerit Making better tomorrow	เรื่อง		การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-009	อุปกรณ์ควา	เปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (	SYMBOL)	13	ลาทำงาน	รวม
เครื่องจักร	FARREL (AUTO PACK)	แก้ไขครั้งที่		01	🗹 หมวกนิรภัย	🗹 รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย Q = คุณภาพ	ប( Safety)		24 Hrs./D	Dav
รหัส	25FNL308-1	วันที่บังคับใช้		16/09/56	🗹 แว่นตา		E = ผลของการไม	ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ	ข้า	เตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกั	นและการแก้ไข	เวล คน	าทำงาน (วิ เครื่อง	
3 5 7			3 3 4 4 4 5 1 1	การวางพาเลทบนขาตั้งพาเลท  1. รูปที่ 1 เป็นรูปพื้นที่สำหรับวางพาเลทเพื่อให้  2. รูปที่ 2 เป็นขาตั้ง สำหรับวางพาเลทเพื่อให้  2. รูปที่ 2 เป็นขาตั้ง สำหรับวางพาเลท  3. ให้นำพาเลทใน้มาวางพิงคังรูปที่ 3 จุดสังเกตุ  บนสุดจะเรียงเป็นแนวขวางหรือแนวนอน ประ แผ่นเรียงในแนวตั้ง  4. จากข้อที่ 3 ให้ทำการยกพาเลท วางบนขาตั้ง  5. และเมื่อวางพาเลทบนขาตั้งพาเลทแล้ว จะต้อ  ทางด้านซ้าย ให้ชิดขอบดังรูปที่ 7 (A) และดันห  5. เมื่อจัดวางพาเลทบนขาตั้งพาเลทถูกต้องแล้ว  S สวมใส่ถุงมือผ้าในการยกพาเลท  E เสี้ยนไม้บาดมือ  O วางพาเลทให้ตรงตามดำแหน่งและพาในการใช้งาน  E พาเลทเอียงข้างใดข้างหนึ่งเมื่อวางสิน  E พาเลทเอียงข้างใดข้างหนึ่งเมื่อวางสิน	Robot จัดเรียงถุงที่ทำการบรร ในการวางที่ถูกต้องคือ เมื่อมอง เมาณ 10 แผ่น ดังรูปที่ 3 และจ ดังรูปที่ 4 สังเกตดูจากรูปจะพบ เงคันพาเลทให้ชิดขอบกั้นพาเล พาเลทเข้าด้านในดังรูปที่ 8 (B) ให้ทำการปูกระดาบบนพาเลทผ	หน้าเข้าหาพาเลทจะพบไม้ด้าน เพบไม้ที่รองจากไม้แผ่นบน 3 ว่า เมื่อมองเข้าหาพาเลท ท ดังรูปที่ 6 โดยดันพาเลทไป	- แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อ	าแนวทางแก้ <sup>*</sup> ใข	1	-	<u>เดิน</u>
	9										

SaleeColour PolyMerit SaleeColour		WORK I	INSTR	UCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ	
SaleeColo	PolyMerit Making better tomorrow	เรื่อง		การผลิตด้วยเครื่อง AUTO PACK						
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร		PD-W-009	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์	(SYMBOL)	ເລ	ลาทำงานร	วม
เครื่องจักร	FARREL (AUTO PACK)	แก้ไขครั้งที่	01		หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)			4 Hrs./Da	
รหัส	25FNL308-1	วันที่บังคับใช้	16/09/56		🗹 แว่นตา	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม	ม่ปฏิบัติตาม			
	รูปภาพ		ลำดับ	ขั้น	เตอนการปฏิบัติงาน	มาตรการป้องก็	<b>ว</b> ันและการแก้ใข	เวลาทำงาน คบ เครื่อ		
3	รูปภาพ		a ivid	การใส่สลักกุญแจหลังการวางพาเลทบนขาตั้งแ  1. นำสลักกุญแจที่แขวนอยู่ด้านข้างของผนังประ ดันสลักกุญแจไปทางขวามือให้สุด สังเกตุดูรูป  แสดงว่าใส่สลักสุดแล้ว  2. จากนั้นให้มากดปุ่มสีเขียวที่อยู่ด้านบนของดั	เล้ว ะตู ดังรูปที่ 1 มาเสียบที่ตัวล๊อกสลักกุญแจดังรูปที่ 2 โดยต้อง ที่ 3 ถ้าดันสลักกุญแจสุด ปุ่มล๊อกสลักกุญแจจะติดตัวขึ้นมา วล๊อกสลักกุญแจที่มีชื่อว่า PALLETIZE START ดังรูปที่ 4และ เบนผนังประตูดังรูปที่ 6 ที่ติดอยู่ก่อนทำการกดปุ่ม จะดับลง การใส่สลักกุญแจ	<ul> <li>แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อ</li> </ul>		าน	-	เดิน -