DO NOT COPY



คู่มือการใช้ลิฟท์โดยสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย

<u>การใช้ลิฟท์อย่างถูกวิธีเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย</u>

การเรียกลิฟท์

กดปุ่มขึ้นหรือลงที่ปุ่มกดหน้าชั้นเพียงปุ่มเดียว และครั้งเดียว ถ้าต้องการขึ้นให้กดปุ่ม "ขึ้น" ถ้าต้องการลง ให้กดปุ่ม "ถง" การกดปุ่มเรียกลิฟท์ซ้ำหลายๆ ครั้ง ไม่ช่วยให้ลิฟท์มารับท่านรวดเร็วขึ้น แต่กลับจะทำให้ ปุ่มกดเรียกลิฟท์มีอายุการใช้งานสั้นลงอีกต่างหาก การกดปุ่มเรียกลิฟท์ทั้ง 2 ปุ่ม (ขึ้น-ลง) จะทำให้ลิฟท์ บริการท่านและผู้โดยสารคนอื่นๆช้าลง หลังจากกดเรียกลิฟท์เรียบร้อยแล้วให้คอยดูหรือฟังสัญญาณเสียง แจ้งว่าลิฟท์วิ่งมารับท่านแล้ว

กดปุ่มชั้นจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป

เมื่อท่านเข้าไปในห้องโดยสารแล้ว กดปุ่มหมายเลขชั้นที่ท่านต้องการจะไป แล้วถอยหลังมายืนด้านใน ของห้องโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ สามารถเข้าออกจากลิฟท์ได้โดยสะดวก ถ้าท่านต้องการให้ประตู เปิดนานกว่าปกติ ให้กดปุ่ม "Door Open" ค้าง

อย่าชนประตู

ถ้าประตูเกือบปิคสนิทแล้วขณะที่ท่านกำลังจะเข้าลิฟท์ ให้ถอยออกมาแล้วกดปุ่มเรียกลิฟท์ เพื่อเรียกลิฟท์ ตัวอื่น การใช้มือ เท้า หรือวัตถุอื่นๆ เช่น ร่ม เพื่อหยุดการปิดประตูของลิฟท์ อาจเป็นสาเหตุให้ตัวท่านได้รับ บาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์บางอย่างชำรุดเสียหาย

สังเกตระดับชั้นก่อนเข้าหรือออกจากห้องโดยสาร

ถึงแม้ว่าลิฟท์ในปัจจุบันนี้ถูกออกแบบให้จอดระดับชั้นใกล้เคียงกับระดับพื้นของอาคารมาก แต่อย่างไรก็ ตามการทำงานที่ผิดพลาดอาจเป็นสาเหตุให้ระดับชั้นในการจอดชั้นเพี้ยนไป ดังนั้น อย่าก้าวหรือออกจาก ลิฟท์ โดยไม่สังเกตระดับพื้นห้องโดยสารก่อน และถ้าท่านสังเกตุเห็นระดับชั้นในการจอดของลิฟท์ผิดเพี้ยน ไป ควรแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาเข้ามาทำการดูแลแก้ไขต่อไป

การออกจากลิฟท์อย่างถูกต้อง

เมื่อลิฟท์จอดเสมอชั้นและประตูเปิดออกแล้ว ก็ให้ผู้โดยสารที่ต้องการออกจากลิฟท์ออกไปโดยผู้โดยสาร ที่อยู่ใกล้ประตูกวรจะออกก่อน โดยไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเพศใดหรือวัยใดควรออกก่อนหรือหลัง

มารยาทในการใช้ลิฟท์ร่วมกัน

ตัวอย่างของมารยาทที่ช่วยในการใช้ถิฟท์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และน่ารื่นรมย์ สำหรับสมาชิกร่วมโดยสารใน ลิฟท์



คู่มือการใช้ลิฟท์โดยสาร อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ห้ามเด็กกดปุ่มในลิฟท์เล่น เพราะจะเป็นการเสียเวลา สำหรับผู้ร่วมโดยสารทุกท่าน

การสูบบุหรี่ที่จะเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นๆ ดังนั้น ควรดับบุหรี่ก่อนเข้าไปในลิฟต์ทุกครั้ง อย่าทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆ เสียเวลาโดยการขัดจังหวะการปิดประตูลิฟท์ เพื่อพูดคุยกับผู้อยู่นอกลิฟต์ ถ้าลิฟท์จอดก่อนชั้นที่เราต้องการจะออก ให้เขยิบไปด้านข้าง เพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นๆ เข้าหรือออกจาก ลิฟท์ได้รวดเร็วและปลอดภัยก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินเข้าไปใช้บริการ ควรให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟท์เดิน ออกมาก่อนทุกครั้ง

การใช้ลิฟท์ร่วมกันในภาวะฉุกเฉิน

สภาวะฉุกเฉินต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับลิฟท์ เช่น กระแสไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ หรืออื่นๆ เมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ให้ควบคุมสติไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจ และปฏิบัติดังนี้

กรณี 1 : ถิฟท์ค้างระหว่างชั้น

ควบคุมสติ และกดปุ่ม Emergency Call บนแผงปุ่มกดภายในตัวลิฟท์คอยการช่วยเหลือใช้ Intercom ใน การติดต่อกับผู้ให้ความช่วยเหลือภายนอกอย่าพยามยามปืนออกจากลิฟท์โดยปราสจากการช่วยเหลือจากผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมในการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในลิฟท์

กรณี 2 : เกิดไฟไหม้หรือกระแสไฟฟ้าดับ

ควรจะใช้บันใดในการออกจากอาคารหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟท์ไฟใหม้สามารถทำให้มีปัญหาต่อการจ่าย กระแสไฟฟ้าให้กับลิฟท์พนักงานดับเพลิงอาจมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟท์

กรณี 3 : ท่านติดอยู่ในถิฟท์ขณะเกิดเพลิงใหม้

ไม่ต้องตกใจเพราะลิฟต์สมัยใหม่ถูกออกแบบให้วิ่งไปยังชั้นหนีไฟโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งว่า ไฟใหม้รีบออกจากลิฟต์ทันที เมื่อลิฟต์จอดที่ชั้นหนีไฟ